MIMAKI

OPT-J0348

Manual de Operação do KIT DE CONEXÃO DO VENTILADOR OPCIONAL

Prefácio

Obrigado por adquirir o kit de conexão do ventilador opcional.
Ao adicionar o kit de conexão do ventilador opcional, é possível adicionar a função de sucção e ajustar a força de sucção.

TERMOS DA GARANTIA

ESTA GARANTIA LIMITADA DA MIMAKI SERÁ A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA E SUBSTITUI TODAS AS DEMAIS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO. E A MIMAKI NÃO ASSUME NEM AUTORIZA O REVENDEDOR A ASSUMIR QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE OU FAZER QUALQUER OUTRA GARANTIA EM RELAÇÃO A QUALQUER PRODUTO SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO DA MIMAKI. EM NENHUMA SITUAÇÃO A MIMAKI DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DANOS ESPECÍFICOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, OU AINDA POR PERDAS MATERIAIS DO DISTRIBUIDOR OU CLIENTES DE QUALQUER PRODUTO.

Considerações

Caso este Manual de Operação esteja ilegível devido a danos, entre em contato com nosso escritório de vendas.
As descrições deste Manual de Operação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria.

Advertências e Precauções durante o Uso

- Em caso de problemas

- No caso de um incidente anormal, como geração de fumaça ou odor estranho, desligue imediatamente o interruptor de alimentação e certifique-se de remover o plugue da tomada. Continuar o uso mesmo após a ocorrência de um incidente anormal pode ocasionar incêndio ou choques elétricos. Certifique-se de que não há mais fumaça e solicite reparos ao seu distribuidor local ou ao nosso escritório de vendas.
- Nunca tente reparar o equipamento por conta própria, pois pode ser perigoso.

- Manuseio do Equipamento de Sucção

- Nunca desmonte ou modifique o equipamento de sucção. Além disso, não toque na válvula de alívio (válvula reguladora de pressão) ou bloqueie a saída de exaustão do equipamento. Isso pode reduzir a força de sucção, geração de calor ou ocasionar falhas. (O equipamento de sucção está diretamente abaixo da mesa.)

- O uso desta máquina em um ambiente de baixa temperatura às vezes pode fazer com que a operação de sucção emita um som agudo, mas isso não indica falha.

© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.2019

Procedimento de operação da sucção

Para configurar a mídia, consulte o Manual de Operação da impressora, “Capítulo 2 Uso Básico - Configuração da Mídia”.

- **Ligar a sucção**
  [Pressione a tecla [VACUUM]. A sucção é iniciada e a luz VACUUM acende.
- **Parar a sucção**
  Pressione a tecla [VACUUM] novamente durante a operação de sucção. A sucção é interrompida e a luz VACUUM se apaga.
- **Injeção de fluxo reverso**
  Você pode reverter a injeção pressionando e segurando a tecla [VACUUM].
  Use-a ao remover a mídia atraída.

Ajuste da potência de adsorção

Quando o kit de conexão do Ventilador Opcional está instalado, você pode ajustar a potência de adsorção.

1. Pressione a tecla [FUNCTION] no modo LOCAL.
2. Use as teclas [▲] [▼] para selecionar [SETUP] e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].
3. Use as teclas [▲] [▼] para selecionar [VACUUM] e pressione a tecla [ENTER].
4. O valor definido é exibido. Use as teclas [▲][▼] para selecionar o valor de ajuste da força de adsorção e pressione a tecla [ENTER].
   - Valor de ajuste: HOST / WEAK / STANDARD / STRONG