Para Engenheiros de Serviço

MIMAKI

JF-1631 JF-1610

GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Revisão 1.4



MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

TKB Gotenyama Building, 5-9-41, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tóquio 141-0001, Japão
Fone: +81-3-5420-8671Fone: +81-3-5420-8671Fax: +81-3-5420-8687URL: http://www.mimaki.co.jp/E-mail: trading@mimaki.co.jp

D201649-14

Sobre o Guia de Configuração

Este guia oferece ao engenheiro de serviço as informações necessárias para a instalação da Impressora de mesa plana, a Jato de Tinta UV, JF-1631/1610. Execute a instalação ou transferência da impressora consultando este documento e os outros documentos correlatos, discriminados abaixo.

Constituição

Este manual compreende os seguintes capítulos.

- Capítulo 1: Descrição Geral Descreve as informações relativas ao JF-1631/1610, tais como, as especificações e as precauções a serem tomadas no trabalho de instalação e transferência.
- Capítulo 2: Procedimento para Instalação Descreve o procedimento para a instalação do JF-1631/1610.
- Capítulo 3: Procedimentos de Ajuste durante a Instalação Descreve os procedimentos de ajuste durante a instalação do JF-1631/1610.
- Capítulo 4: Procedimento para Transferência Descreve o procedimento para a transferência do JF-1631/1610.

Documentos Correlatos

Discriminam abaixo os outros documentos relacionados a este manual, que descrevem o JF-1631/1610.

Consulte os documentos, caso necessário.

- MANUAL DE OPERAÇÃO (Acompanha esta máquina)
- DESENHO MECÂNICO
- MANUAL DE MANUTENÇÃO

Índice

Sobre o Guia de Configuraçã	oii
Constituição	
Documentos Correlatos	ii

CAPÍTULO 1 Descrição Geral

1-2
1-3
1-8
1-8
1-9
1-10
1-11
1-11
1-12
1-12
1-13
1-15
1-16

CAPÍTULO 2 Procedimentos para Instalação

Descrição Geral da Instalação	2-2
Precauções na Operação de Instalação	2-2
Retirada do Acessório de Transferência da Mesa	2-3
Retirada do Acessório de Transferência da Barra Y	2-4
Instalação do Interruptor DIP da Unidade de Energia UV	2-6
Voltagem e Freguência dos Principais Países do Mundo	2-7
Montagem do Transformador	2-8
Se a Máguina for transferida para outro destino	2-10
Preparação da Barra Y	2-11
Montagem da Barra Y	2-12
Fiação e Tubulação	2-14
Montagem dos Acessórios	2-19

CAPÍTULO 3

Procedimentos de Ajuste durante a Instalação

Descrição Geral	3-2
Precauções no Trabalho de Ajuste	3-2
Ajuste Inicial do Nivelamento	3-3
Verificação e Ajuste da Oscilação e Tensão da Correia X	3-4
Início	3-7
Instalar o Conjunto de Tinta	3-9
Instalar o Cartucho de Tinta	3-11
Carregar Tinta	3-11
Instalar a Lâmpada UV	3-12
Teste de Desenho	3-13
Ajuste Perpendicular	3-15
Ajuste de Nivelamento	3-17
Verificação de Curvatura e Inclinação Direita/Esquerda	3-21
Verificação do Ajuste dos Cabecotes	3-24
Verificação do Sensor de Detecção de Aglomeração	3-28
Montagem da Caixa de Descarga Direita	3-32

Verificação da Posição de Descarga	
Verificação da Iluminação da Lâmpada UV	
Restabelecimento dos Parâmetros Originais	3-36
Montagem das Tampas	
Correção da Alimentação X	
Carregar os Parâmetros	

CAPÍTULO 4 Procedimento para Transferência

Descrição Geral da Transferência	4-2
Precauções na Operação de Transferência	4-2
Início	4-3
Lavagem dos Cabeçotes	4-4
Descarga da Mistura de Líquido Anticongelamento com Água	4-5
Fechar Menu #	4-8
DESLIGAR a Energia	4-9
Limpeza	4-10
Retirada dos Acessórios	4-14
Retirada dos Fios e Tubos	4-19
Retirada da Barra Y e Colocação no Palete	4-24
Montagem do Acessório de Transporte da Barra Y	4-25
Preparação para Transporte, e Embalagem da Barra Y	4-28
Montagem do Acessório de Transporte da Mesa	4-30
Suplemento sobre Transporte	4-31
• •	

Capítulo 1 Descrição Geral

Índice

Sobre os Sinais	1-2
Sobre Operações de Segurança	1-3
Especificações da Máquina	1-8
Especificações da Máquina	1-8
Área de Piso Necessária	1-9
Ferramentas Necessárias para Instalação e Transferência	1-10
Trabalhos de Preparação	1-11
Trabalhos a serem realizados pelo usuário	1-11
Conexão do Suprimento de Energia	1-12
Especificações da impressora	1-12
Sobre a Embalagem	1-13
Procedimentos para Transporte	1-15

Sobre os Sinais

Os sinais pictoriais são utilizados neste manual para descrever os cuidados a serem tomados durante os trabalhos.

Certifique-se de entender plenamente o significado de cada sinal.

Símbolo	Descrição
Danger	Deixar de observar as instruções dadas com este símbolo causará risco iminente de morte ou lesão grave ao pessoal. Esteja certo de entender e observar as instruções para os trabalhos.
Warning	Deixar de observar as instruções dadas com este símbolo causará risco iminente de morte ou lesão grave ao pessoal. Esteja certo de entender e observar as instruções para os trabalhos.
Caution	Deixar de observar as instruções dadas com este símbolo pode resultar em lesões do pessoal ou dano à propriedade.
Importante!	Observações importantes sobre os trabalhos de manutenção são dadas com este símbolo. Entenda totalmente as instruções para executar os trabalhos.
Ť	Informações úteis sobre os trabalhos de manutenção são indicadas com este símbolo.
(P.1-10)	É indicada a página de referência para conteúdo correlato.
	O símbolo " \triangle " indica que as instruções devem ser observadas tão rigorosamente quanto as instruções CAUTION (CUIDADO) (inclusive as instruções DANGER (PERIGO) e WARNING (ADVERTÊNCIA)). No triângulo é mostrado um sinal que representa a precaução. (O sinal mostrado à esquerda adverte sobre voltagem perigosa)
(O símbolo " ^O " indica que a ação mostrada é proibida. Um sinal que representa a ação proibida é mostrado dentro ou perto do círculo. (O sinal mostrado à esquerda proíbe desmontagem)
8	O símbolo " • indica que a ação mostrada deve ser necessariamente tomada, ou as instruções devem ser necessariamente seguidas. Um sinal que representa a instrução específica é mostrado no círculo. (O sinal mostrado à esquerda instrui para retirar da tomada o pino do cabo)

Sobre Operações de Segurança

Danger	 É estritamente proibido o conserto pelo usuário. Certifique-se de que a máquina seja consertada por um engenheiro de serviço da MIMAKI. O usuário deve ser informado que é muito perigoso tentar consertar ou modificar a máquina, e que isto pode afetar a qualidade de impressão, e além disso a máquina perderá a garantia. Não deixe de explicar ao usuário que ele não deverá nunca tentar consertar ou modificar a máquina.
Warning	 O usuário não está autorizado a instalar o JF-1631/1610. A instalação deve ser feita por um engenheiro de serviço da MIMAKI. Para alimentação de energia à unidade principal, são necessários os serviços elétricos discriminados abaixo. Um eletricista deverá ser contratado para executar esses serviços. Conexão do cabo de força ao Disjuntor. Trabalho de aterramento.
	 Deverá ser instalado um equipamento de ventilação apropriado, caso a máquina for utilizada numa sala fechada ou numa sala com pouca ventilação. Cuidados na construção da saída de escape. Observe rigorosamente os 2 cuidados seguintes, para evitar problemas com a máquina. A configuração da saída de escape depende das condições do prédio. Certifique-se que a área de abertura seja maior que a metade da área de entrada do duto. Caso uma válvula de fechamento, ou similar, for instalada na saída de escape, certifique-se de abrir a válvula de fechamento quando utilizar a impressora.
	 Certifique-se de utilizar com o suprimento de energia especificado. A voltagem de alimentação de energia para o JF-1631/1610 é AC200/230V monofásica, 25A ou menos. (não é utilizável com o sistema 100V) A tinta utilizada para o JF-1631/1610 está classificada na categoria UN n° 3082 e UN classe 9. Visto que a tinta é inflamável, nunca utilize chama no
	 local em que o JF-1631/1610 for utilizado. Quando limpar a estação de tinta e o cabeçote, certifique-se de usar as luvas e óculos de proteção inclusos, pois pode entrar tinta ou líquido de limpeza nos seus olhos.
	 Se alguém ingerir tinta ou líquido de limpeza, por engano, faça a pessoa vomitar, depois procure imediatamente um médico. Não deixe a pessoa aspirar o vômito. Em seguida, entre em contato com o Centro de Controle de Venenos.
	 Se alguém aspirar muito vapor e sentir-se mal, leve a pessoa imediatamente para um lugar com ar puro, e mantenha-a quieta e aquecida. Depois, procure um médico o quanto antes possível.

Ocorrência de	e um evento anormal
₽₩	 O uso continuado em condições anormais, gerando fumaça ou com um cheiro estranho, pode causar incêndio ou choque elétrico. Desligue imediatamente a energia e retire o pino da tomada.
Manuseio do	cabo de força
0	 Use o cabo de força fornecido. Não danifique, quebre ou modifique o cabo de força. Se um material pesado for colocado sobre o cabo de força, ou se ele for aquecido ou puxado, poderá quebrar e causar incêndio ou choque elétrico.
Manuseio dos	s cartuchos de tinta
	 Alguns dos ingredientes (iniciador de foto-polimerização) têm efeitos tóxicos sobre organismos aquáticos. Impeça seu vazamento para o sistema de água natural ou esgoto doméstico. Solicite que o usuário guarde os cartuchos de tinta e o tanque de tinta refugada num local que fique fora do alcance de crianças. Se cair tinta na sua pele ou roupa, lave imediatamente com água ou detergente. Se cair tinta nos olhos de alguém, lave imediatamente com
	abundante água limpa. Depois, consulte um médico o quanto antes possível.
Trabalho de a	iterramento
	 O JF-1631/1610 exige aterramento para evitar choques elétricos. Execute o trabalho de aterramento.
Voltagem e su	uprimento de energia
A	 O JF-1631/1610 contém peças que geram alta voltagem. Não execute serviços elétricos a não ser através de pessoa autorizada.
	 Antes dos trabalhos de manutenção, a menos que instruído de outra forma, DESLIGUE a energia principal e retire o pino da tomada, para evitar choques elétricos. Comece o trabalho somente três minutos após o desligamento da energia e a retirada do pino da tomada, pois, dependendo da unidade, pode levar um minuto para descarregar o capacitor. Utilize com a energia especificada. Certifique-se de conectar o pino do cabo de
\bigcirc	 Não permita a ligação e operação do JF-1631/1610, senão por uma pessoa que conheça completamente os procedimentos operacionais do JF-1631/1610.
Sensor laser	
	 O sensor laser (Classe II) é utilizado no JF-1631/1610. Nunca olhe diretamente para o feixe laser. Isto pode causar dor nos seus olhos ou prejudicar sua visão.
	CAUTION LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM Modium output: 3MW Were length: 450m CLASS II LASER PRODUCT

ADVERTENCIA	
 A lâmpada UV e a parte interna do dispositivo de radiação UV atingem temperaturative elevadas. Execute a manutenção depois que a temperatura tiver esfriado suficientemente após o DESLIGAMENTO da lâmpada. Não deixe cair a lâmpada UV, nem bater contra um objeto, não a arranhe nem força excessiva a ela, pois é feita de vidro. Isto pode danificar a lâmpada UV. Não utilize a lâmpada UV num ambiente sujeito a risco de incêndio (onde haja gasolina, spray de gás combustível, diluente, verniz, poeira, etc.). Além disso, coloque papel ou tecido perto da lâmpada UV. Isto pode causar incêndio. Não quebre a lâmpada UV usada, mas coloque-a num container e descarte-a qualquer lâmpada fluorescente, de acordo com os regulamentos locais. Fragm de vidro da lâmpada UV se espalham se a lâmpada for quebrada. 	aturas aplique não como entos
 Solicite que o usuario troque a lampada UV por uma nova antes de sua vida no pois a lâmpada UV raramente pode danificar-se. Antes de trocar, instalar ou retirar a lâmpada, certifique-se de DESLIGAR a en para evitar choque elétrico. 	ominal, ergia,
 Nunca ome para a lampada UV acesa com seus olnos desprotegidos. Isto pod dor nos seus olhos ou prejudicar sua visão. Certifique-se de usar os óculos de segurança. Não aplique a luz ultravioleta (UV) diretamente sobre sua pele. Isto pode causa inflamação na pele. Utilize somente a lâmpada UV recomendada pela MIMAKI. Nunca use outras lâmpadas LIV, a não sor as lâmpadas recomendadas. Explique ao usuária que 	e causar ar
 Initialização de outras lâmpadas pode causar incêndio ou danos à unidade. Notifique o usuário que a MIMAKI não assume qualquer responsabilidade por problemas causados por outras lâmpadas UV que não a lâmpada recomendad Manuseio do líquido anticongelante 	a la.
Guarde o líquido anticongelante num local escuro e frio. Solicite que o usuário	0
 Ordade o lacance de crianças. Utilize o exclusivo líquido anticongelante da MIMAKI, para evitar danos ao disp de água quente. Tome cuidado para que o líquido anticongelante ou a água do tanque de água (água misturada com líquido anticongelante) não molhe diretamente a sua pele molhar sua pele ou roupa, lave imediatamente com sabão. Se cair líquido anticongelante ou água do tanque de água quente (água misturada com líquido anticongelante) não seus olhos, lave imediatamente seus olhos com ab água limpa, e depois consulte um médico o quanto antes possível. Se água do de água quente em alta temperatura (água misturada com líquido anticongelante) a com sabão e esfrie completamente a pele água gelada, e depois consulte um médico o quanto antes possível. Caso ingerir líquido anticongelante) acidentalmente, vomite imediatamente, consulte um médico o quanto antes possível. Antes de usar o líquido anticongelante, certifique-se de ler a Ficha de Dados d Segurança do Material (MSDS). Descarte o líquido anticongelante não utilizado, ou a água usada do tanque de quente (água misturada com líquido anticongelante) conforme os seguintes procedimentos. Absorva o líquido com serragem ou um pano velho, e depois queime-os nur incinerador. Contrate o descarte, esclarecendo seu conteúdo, com uma firma licenciada descarte de refugo industrial. Tome cuidado para não causar ignição, em virtude de eletricidade estática ou formitor antes o causar ignição, em virtude de eletricidade estática ou suito anticongelante. 	o ositivo quente ⇒. Caso ada com undante tanque ite) ⇒ com e depois e água n para faíscas.



Com relação a incêndio e fumaca		
	 Tocar materiais combustíveis com peças quentes, como por exemplo a lâmpada UV, pode causar incêndio e/ou fumaça. O JF-1631/1610 não é á prova de explosão. Não o utilize num ambiente com materiais perigosos, pois poderá haver risco de explosão. Se for observada qualquer condição anormal da máquina, tal como um cheiro desagradável, fumaça, ou alguma faísca, DESLIGUE imediatamente a energia. 	
Sobre as peça	as quentes	
0	 Existem peças quentes na parte externa da máquina. Em cada uma dessas peças quentes está afixado um rótulo de Cuidado - Alta Temperatura. Não toque nessas peças ou ao redor delas. Isto poderá causar uma queimadura. Quando for inevitável tocar nas peças quentes, certifique-se de usar luvas isoladas contra o calor para proteger suas mãos. 	
Manuseio do	líquido de limpeza	
	 Mantenha o líquido de limpeza num local escuro e frio. Peça ao usuário para mantê-lo fora do alcance de crianças. 	
Cartuchos de	tinta	
	 Quando um cartucho de tinta for levado de um local frio para um local quente, deixe-o à temperatura ambiente por três horas ou mais, e depois utilize-o. Abra o cartucho de tinta imediatamente antes de instalar. Se o cartucho de tinta for deixado aberto por muitas horas poderá não imprimir normalmente. Guarde os cartuchos de tinta num local escuro e frio. Uma vez aberto o cartucho, use logo sua tinta. Caso decorrerem muitas horas após sua abertura, a qualidade de impressão irá declinar. Explique ao usuário que ele deve usar os cartuchos de tinta exclusivos, tanto quanto possível, caso contrário não apenas a qualidade de impressão poderá deteriorar, como também causar problemas na máquina se forem usados outros cartuchos que não os cartuchos de tinta exclusivos, e nesse caso o 	
	usuário arcará com as despesas para seu reparo.	
	 Nunca reabasteça os cartuchos com tinta. Não bata no cartucho de tinta, nem agite-o violentamente. Isto pode causar vazamento do cartucho. 	
Precauçoes s	obre a lampada UV	
	 Certifique-se de usar as luvas de proteção, e não toque com as maos desprotegidas na lâmpada UV e no vidro da superfície inferior do dispositivo de radiação UV. Isto poderá causar deterioração significativa da cura UV. Caso essas peças forem contaminadas, limpe-as com uma gaze limpa, ou material similar, umedecido com álcool. (Não limpe a tampa externa com álcool, pois descascará a pintura.) Instale firmemente a limpada UV no soquete. Caso contrário, ela poderá cair ou ficar super-aquecida. 	
\bigcirc	 A vida e o desempenho da lâmpada UV dependem consideravelmente do dispositivo de radiação UV e da unidade de suprimento de energia UV utilizada. Nunca utilize outro dispositivo de radiarão UV, ou outra unidade de suprimento de energia UV, a não ser os recomendados pela MIMAKI. Notifique o usuário que a MIMAKI não assume qualquer responsabilidade por problemas causados pelo uso de outro dispositivo de radiação UV ou outra unidade de suprimento de energia UV, que não os recomendados pela MIMAKI. 	

Sobre os raios	Sobre os raios ultravioleta (UV)							
	 Há algum vazamento de raios UV da lâmpada UV. Pode causar inflamação ou câncer de pele, caso a pele ou os olhos forem expostos aos raios UV. Além disso, a exposição repetida pode causar um distúrbio crônico, mesmo que raios UV fracos não causem uma inflamação. Tome cuidado para não expor a pele ou os olhos aos raios UV. Problemas nos olhos causados pelos raios UV: Distúrbios agudos: Dor nos olhos, lacrimejar, etc. Distúrbios crônicos: Catarata, etc. Use luvas, roupa de mangas compridas, máscara facial e óculos de segurança etc., para proteção, quando o JF-1631/1610 for operado. 							
Sobre a tinta re	efugada							
	 Descarte a tinta refugada de acordo com os regulamentos locais da região em que a tinta for utilizada. 							
Rótulos de Cu	idado							
	 Peça que o usuário verifique o estado dos rótulos 'Cuidado', e caso algum rótulo estiver ilegível devido a manchas, ou tiver caído após a instalação, troque por um novo. (Para detalhes, veja o MANUAL DE OPERAÇÃO ou o MANUAL DE SERVIÇO.) 							

Especificações da Máquina

Especificações da Máquina

	lte	em		Especif	icações	Observações
				JF1631	JF1610	
Especifica	ções do Sup	primento de Ene	rgia	Monofásico 200/23 25A máx. (não utiliz sistema 100V) 50/60 Hz +/-1 Hz	0Vac +/-10% zável com o	Inclusive a Função 'Sleep'
Consumo de Energia		6,0 kVA máx.		Dispositivo principal: 0,4 kVA Dispositivo UV: 1,7 kVA Aquecedor: 1 kVA Ventilador: 2,9 kVA		
Faix tem serv		Faixa de temperatura en serviço	m	15°C – 30°C		
Condições Ambientai	; S	Umidade relati Temperatura p garantia de gualidade	iva bara	<u>35 - 65% (Sem con</u> 18°C – 25°C	densação)	A estabilidade de descarga da tinta poderá diminuir sob quaisquer condições ambientais que ultrapassem os limites
		Gradiente de temperatura		Dentro de +/- 10°C/	/h	especificados.
Dimensões Gerais		Dimensões D Externas H		3430 mm 4250 mm 1385 mm (Mín.)	2005 mm	* Incluindo a parte saliente
		Peso		1150 kg	1050 kg	
	<u> </u>	1 030	W	3430 mm	1000 kg	
		Dimensões	D	820 mm		-
Quando	Barra Y	Externas	Н	1040 mm		* Incluindo a parte saliente
desmon-		Peso	<u> </u>	220 kg		
tada			W	2180 mm		
		Dimensões	D	4250 mm	2005 mm	-
	Mesa	Externas	Н	835 mm		* Incluindo a parte saliente
		Peso		930 kg	830 ka	
			W	3700 mm		
		Dimensões	D	910 mm		-
Quando	Barra Y	Externas	Н	1130 mm		
embala- da		Peso		470 kg		Tampas e Buchas: 30 kg Acessórios e outros: 60 kg Estrado de aço: 160 kg
		Dimensões	W	2250 mm	2080 mm	
		Externas	D	4020 mm	1740 mm	
	Mesa	LACTION	Н	1160 mm	880 mm	
		Peso		1150 kg (220 kg)	845 kg (15 kg)	O peso da carruagem está indicado entre parênteses.

Área de Piso Necessária



Over ___ mm = Mais de ___ mm

Ferramentas Necessárias para Instalação e Transferência

Descrevemos abaixo as ferramentas, ou similares, necessários para o trabalho de instalação e transferência.

Nome	Observações	Instalação	Transferência
Parafusadeira Phillips		0	0
Parafusadeira com fendas		0	0
Chave inglesa hexagonal	Aberturas: 3, 4, 6	0	0
Chave de boca	Aberturas: 5,5, 17, 19, 24	0	0
Ferramenta de Rotação do motor Z	OPT-J0117	0	0
Óculos de Segurança		0	0
Óculos de Proteção		0	
Toalha de Papel		0	0
Líquido Anticongelante		0	
Pano de Limpeza (Bemcot, etc.)		0	0
Luvas	Para evitar manchas e garantir	0	0
	segurança		
Máscara Facial		0	0
Papel Seccionado	SPC-0536 (OPT-J0113)	0	
	Usado para ajuste após a instalação		
Lupa (x60)	Usada para ajuste após a instalação	0	
Medidor de Espessura	OPT-J0072	0	
	Usado para ajuste após a instalação		
Prumo ou Medidor de nível	Usado para ajuste após a instalação	0	
Fita Adesiva (Fita de Papel)	Usada para ajuste após a instalação	0	
Tensímetro Tipo Sonic	U-507 (Produzido por UNITTA)	0	
Solução de Limpeza	SPC-0371FS Qtde. 1 a 8		0
	(dependendo da tinta a ser utilizada)		

Trabalhos de Preparação

Os seguintes trabalhos são necessários, antes da instalação e configuração do JF1631/1610.

Trabalho	Pelo Usuário	Pela MIMAKI	Descrição
Fiação da fonte de energia	0	-	Providenciar antecipadamente o cabo de força monofásico 200 Vac para o JF, e solicitar que um eletricista prepare a energia monofásica 200/230 Vac e a conexão do cabo de força ao painel de distribuição e à tomada.
Aterramento	0	-	
Construção do sistema de ventilação e escape	0	-	
Serviços de Instalação	-	0	

Trabalhos a serem realizados pelo usuário

Preparação da Energia Monofásica 200/230 Vac e conexão do Cabo de Força.

 Importante!
 Confirme a situação dos trabalhos de preparação pelo cliente, antes da transferência e instalação. Na preparação, são executados os serviços da energia monofásica 200/230 Vac e a conexão do cabo de força. (Consulte 1-13)



•

O cabo de força (4 m) com uma tomada (Item N° E104611) está incluído na caixa de acessórios.



Conexão do Suprimento de Energia

Especificações da impressora

Monofásica 200/230 Vac, 25A ou menos (não utilizável com o sistema de 100 V.)



- Para suprimento de energia à unidade principal do JF-1631/1610, é necessário o seguinte trabalho elétrico.
 - Solicite a execução do trabalho elétrico por um eletricista.
- Arrume uma tomada próxima ao JF-1631/1610, num lugar facilmente acessível para que o pino possa ser retirado da tomada.
- Para evitar riscos de choque elétrico, somente um eletricista licenciado está autorizado a executar o trabalho elétrico do JF-1631/1610, sendo sua execução proibida por quaisquer outras pessoas.
- Tome cuidado para não fazer fiação incorreta. Isto pode resultar em incêndio ou choque elétrico.



- Se outro cabo, que não o cabo de força incluso, for utilizado, peça que um eletricista arrume a fiação conforme mostrado na figura abaixo, usando um cabo equivalente ao seguinte cabo.
 - VCT-5,5 mm² x3 carretéis (600 V)
 - UL-AWG10x3C (600 V)

Para conectar o suprimento de energia ao JF-1631/1610, é utilizado o pino em conformidade com IEC60309, com base nos requisitos de "Pino de inserção tipo B".

Se for necessário um ajuste do pino do JF-1631/1610, peça a um eletricista para executar a conexão do cabo de força ao painel de distribuição ou à tomada, utilizando o cabo de força incluso com



Parte posterior da impressora Pino de Força (lateral da máquina)

> Cabo de força com soquete (acessório) Trabalho de conexão do cabo de força

Trabalho de conexão do cabo de força

Soquete incluso

Neutro Linha Terra

55 mm 10 mm

Neutro Linha Terra

10 mm 45 mm Painel de distribuição ou tomada

Cabo: UL AWG 10 ou equivalente

AC200/230V 25A

Sobre a Embalagem

O JF-1631/1610 é expedido com o seguinte pacote contendo 2 unidades.

<u>Barra Y</u>



<u>Mesa</u>



• A embalagem de madeira é usada para outros destinos, fora do Japão.



Apresentação do número do produto

Antes da montagem, confirme o número do produto, pois a barra Y e a mesa foram montadas e ajustadas antes do embarque.

- Importante! Quando produtos diferentes são combinados, é necessário novo ajuste.
- Barra Y : Caixa de embalagem ou barra Y sob a parte posterior da caixa de descarga.

Mesa
 Placa de identificação de fabricação no lado inferior direito do quadro elétrico.



Procedimentos para Transporte

Use uma empilhadeira ou guindaste para o transporte do JF-1631/1610.

<u>Barra Y</u>



- Tome cuidado para manter o equilíbrio, pois o centro de gravidade é excêntrico.
 Levante de forma que o centro de levantamento fique localizado perto do rótulo,
- pois o rótulo que indica o centro de gravidade está afixado à caixa de embalagem.



<u>Mesa</u>



Se usar um guindaste para levantar, passe as eslingas através das armelas.



Verificação dos Acessórios

Os acessórios estão inclusos na embalagem da barra Y.

Verifique se todos os acessórios estão disponíveis, antes do trabalho de instalação.

• Frente



Caixa de acessórios

Guia de Sustentação X

Eixo de Tubo x2 /Eixo de Rolo

Caixa de Embalagem da Unidade de Energia UV

Parte Posterior



Tampa do Conector de Suprimento de Energia UV

Sustentação do Cabo

				7	S.		2
Nome da Peça	Kit de Limpeza UV	Nome da Peça	BEMCOT (pano de limpeza)	Nome da Peça	Cabo de Força com soquete	Nome da Peça	Tanque de Tinta Refugada 2L
Número da Peça	SPC-0384	Número da Peça	M-3	Número da Peça	E104611	Número da Peça	M601163
Quantidade	1	Quantidade	10	Quantidade	1	Quantidade	1
Observações		Observações		Observações		Observações	Confirme que foi afixada a placa de identificação 'Full' (Cheio) (M902763).

Lau			SARCES	ALL AND	ALL DE LE DE	4	5
Nome da Peça	Líquido Anticongelante	Nome da Peça	Óculos de Segurança	Nome da Peça	Óculos de Proteção	Nome da Peça	Selo de Origem
Número da Peça	M005826	Número da Peça	337W (N° 3)	Número da Peça	VG-2010	Número da Peça	M900374
Quantidade	2	Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	4
Observações		Observações	AJ-1327-010	Observações	GJ-1339-04	Observações	

				No. of Concession, Name			
Nome da Peça	Selo de Origem da Barra	Nome da Peça	Cassete da Bomba Pulsar AS	Nome da Peça	Conjunto para Manutenção do Tubo	Nome da Peça	Tampa de Borracha T Dureza 40
Número da Peça	M905177	Número da Peça	WP1000-(F)-2- CA	Número da Peça	X-0604-2- W6SET	Número da Peça	M700353
Quantidade	2	Quantidade	11	Quantidade	11	Quantidade	11
Observações		Observações		Observações		Observações	



Nome da Peça	Conj. Cabo USB I/F	Nome da Peça	Verificador de Luz	Nome da Peça	Verificador de Luz BKT 1	Nome da Peça	Verificador de Luz BKT 2
Número da Peça	E104527	Número da Peça	C9386	Número da Peça	M508398	Número da Peça	M508399
Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	1
Observações		Observações		Observações		Observações	

			D	5			2
Nome da Peça	Rede de Descarga	Nome da Peça	Tampa de Orifício	Nome da Peça	Suporte Direito do Rolo	Nome da Peça	Suporte Esquerdo do Rolo
Número da Peça	M508110	Número da Peça	GI-0896-12	Número da Peça	M508124	Número da Peça	M508125
Quantidade	1	Quantidade	6	Quantidade	1	Quantidade	1
Observações		Observações	Tampão de tubo, para transporte	Observações		Observações	

				C		5	-
Nome da Peça	Levantador de Tampa	Nome da Peça	Janela de Manutenção	Nome da Peça	Tanque de Água Quente	Nome da Peça	Chave de boca
Número da Peça	M507976	Número da Peça	M508242	Número da Peça	GI-0896-12	Número da Peça	
Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	1
Observações		Observações		Observações		Observações	Abertura 19 mm

						A 1027	55
Nome da	Eixo do Rolo	Nome da Peça	Tampa do	Nome da Peça	Elemento de	Nome da Peça	Esfregão M
i eça			Suprimento de Energia UV		Flitro		
Número da Peça	M205377	Número da Peça	M508844	Número da Peça	M801020	Número da Peça	M700417
Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	24	Quantidade	30
Observações		Observações		Observações		Observações	

		Ż	5			\langle	
Nome da Peça	Tampa Direita da Descarga	Nome da Peça	Cuba de aço inox tipo S	Nome da Peça	Jogo completo de parafusos	Nome da Peça	Papel Fotográfico (para Teste de Desenho)
Número da Peça	M509362	Número da Peça	CA-0884-030	Número da Peça		Número da Peça	M905020
Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	2
Observações		Observações		Observações		Observações	

				$\langle \rangle$			
Nome da Peça	Filme Tetron TEIJIN	Nome da Peça	Manual de Limpeza Diária	Nome da Peça	Declaração de Conformidade de Marcação CE	Nome da Peça	Descrições (folhas amarelas)
Número da Peça	U298W	Número da Peça	D201646	Número da Peça		Número da Peça	D201054 D201742 D201686 D201787 D201788
Quantidade	3	Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	5
Observações	1 m (Largura 1060 mm)	Observações		Observações		Observações	

					and the second s		
Nome da Peça	Manual de Operação	Nome da Peça	Guia de Configuração (Este manual)	Nome da Peça	Pinça	Nome da Peça	Eixo de Tubo
Número da Peça	D201644	Número da Peça	D201648	Número da Peça	P-894	Número da Peça	M205378
Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	2
Observações		Observações		Observações		Observações	Para o transporte da barra Y e do suporte do rolo

		5	/			
Nome da Peça	CD do Software do Dispositivo	Nome da Peça	Chave hexagonal	Nome da Peça	Itens de produção (Amostras de desenho)	
Número da Peça	M800969	Número da Peça		Número da Peça		
Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	4	
Observações	USB2.0/IEEE1394	Observações	Abertura 3 mm	Observações		

Peças retiradas da unidade principal

		2.					
Nome da Peça	Conj. Teclado	Nome da Peça	Conj. Sensor de Origem X	Nome da Peça	Proteção do Tanque de Tinta Refugada	Nome da Peça	Suporte
Número da Peça		Número da Peça		Número da Peça	M508052	Número da Peça	M507977
Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	1	Quantidade	1
Observações		Observações		Observações		Observações	

Nome da Peça	Indicador de Lâmpada UV	Nome da Peça	Rolete de Bomba	Nome da Peça	Levantador de Guia de Sustentação X	Nome da Peça	Guia de Sustentação X
Número da Peça	LCE-302AW- RYG	Número da Peça		Número da Peça	M507986	Número da Peça	JF-1631: M507974 JF-1610: M508277
Quantidade	1	Quantidade	8	Quantidade	1	Quantidade	1
Observações	Com 3 parafusos	Observações		Observações	JF-1631 apenas	Observações	

/	ン						
Nome da Peça	Ângulo Fixo de Guia de Sustentação	Nome da Peça	Suporte de Cabos	Nome da Peça	Suporte (para o lado de movimentação)	Nome da Peça	Suporte (para o lado fixo)
Número da Peça	M507985	Número da Peça		Número da Peça	U4-MAO	Número da Peça	U5-FBO
Quantidade	JF-1631: x4 JF-1610: x1	Quantidade	1	Quantidade	1 cada, à direita e à esquerda	Quantidade	1 cada, à direita e à esquerda
Observações		Observações		Observações		Observações	

Nome da Peça	Suporte da placa de proteção FPC de X	Nome da Peça	Unidade de energia UV	Nome da Peça	Travessão da placa UV	
Número da Peça	M508723	Número da Peça		Número da Peça	M508204	
Quantidade	2	Quantidade	1	Quantidade	1	
Observações		Observações		Observações		

Capítulo 2 Procedimento para Instalação

Índice

Descrição Geral da Instalação	2-2
Precauções na Operação de Instalação	2-2
Retirada do Acessório de Transferência da Mesa	2-3
Retirada do Acessório de Transferência da Barra Y	2-4
Instalação do Interruptor DIP da Unidade de Energia UV	2-6
Voltagem e Frequência dos Principais Países do Mundo	2-7
Montagem do Transformador	2-8
Se a Máquina for transferida para outro destino	2-10
Preparação da Barra Y	2-11
Montagem da Barra Y	2-12
Fiação e Tubulação	2-14
Montagem dos Acessórios	2-19

Descrição Geral da Instalação

Este capítulo descreve a operação de instalação do JF-1631/1610. Antes de começar a operação, leia este capítulo e todos os documentos correlatos, para um entendimento adequado.

Precauções na Operação de Instalação

Certifique-se de tomar as seguintes precauções, antes de iniciar o trabalho.

- A menos que instruído de outra forma, desconecte o cabo de força da entrada, na parte posterior da unidade principal, para evitar choque elétrico ou dano ao circuito. (Não é aceitável DESLIGAR o interruptor de energia principal, na parte frontal.)
- Tome cuidado para não bater a cabeça numa parte saliente da unidade, quando se levantar após uma operação em que tiver que ficar abaixado.
- Use sempre luvas quando desmontar e montar novamente, para evitar lesões.
- Instale a impressora sobre um piso firme, com espaço suficiente ao seu redor.
- Tome cuidado no manuseio, pois o produto é muito pesado, e certifique-se de realizar a desmontagem e nova montagem da barra Y e da mesa empregando mais de 8 pessoas.
- Use somente as ferramentas indicadas.
- Tome cuidado para não causar ferimentos se movimentar o JF-1631/1610 com as tampas retiradas.
- Quando instalar os conectores, certifique-se de que fiquem completamente inseridos.

Retirada do Acessório de Transferência da Mesa

Para JF-1631		Viga Parafuso hexagonal (x4)
	Pé Ajustador (x6)	Hexagon Bolt (x4) Coluna Parafuso hexagonal (x4)
Usar ferramenta	1. Desça o Pé Ajustador até o chão.	2. Retire o parafuso hexagonal, depois
Chave de boca (Abertura: 17, 19, 24)		as 2 traves amarelas. 3. Retire o parafuso hexagonal, depois as 4 colunas amarelas.

Cuidado	: Tome cuidado para não derrubá-la sobre a superfície de aspiração da mesa, pois é pesada.
挲	 Quando a mesa for movimentada, erga os pés ajustadores.

Para JF-1610	
Usar ferramenta	1. Retire o parafuso hexagonal, depois
Chave de boca (Abertura: 24)	os 4 acessorios de suspensao amarelos.

Retirada do Acessório de Transferência da Barra Y







	Parafuso da ferramenta de rotação				
5.	Insira a ferramenta de rotação do motor Z através do orifício da placa superior direita, e depois prenda	6.	Levante a barra Y girando a ferramenta cerca de 20 voltas em sentido anti-horário.	7.	Verifique se foi gerado um vão entre a barra Y e a estrutura de suporte da barra Y.
	um pino da ferramenta na superfície de corte D do motor Z.		A barra Y sobe aproximadamente 0,1mm por volta.		Se não houver um vão, levante mais a barra Y, girando a ferramenta.





Instalação do Interruptor DIP da Unidade de Energia UV

Usar ferramenta	Parafuso hexagonal M4 do botão do	Freqüência (SW2) Voltagem (SW1)
• Chave Hexagonal (Abertura: 3)	M4 Hexagon socket head button bolt (x8)	Prequency Voltage [SW2] Voltage [SW1]
	 Retire os Parafusos, depois a Tampa da unidade de energia UV. 	 Confirme a configuração do interruptor DIP.
		 Ajuste por ocasião da expedição pela fábrica:
		SW1: Direita (230V)
		SW2: Direita (50Hz)

SW	Esquerda	Direita			
SW1 (Voltagem)	204V	230 V		Parafuso hexagonal M4 do botão do cabeçote do soquete (x6)	
SW2 (Frequência)	60Hz	50Hz		M4 Hexagon socket head button bolt (x8)	
 Certifique-se de ajustar a SW1 do interruptor DIP para a direita (230V), e a SW2 de acordo com a área de instalação. (Consulte Voltagem e Frequência dos 		SW1 do reita (230V), a área de	 Ajuste ambos, o interruptor DIP superior e inferior, para a mesma configuração. 	5. Monte a Tampa da unidade de energia UV.	
		uência dos	*Ajuste SW1 e SW2 de cada		
Principais	ipais Países do Mundo (P.2-7))		interruptores DIP (x2) estiverem dispostos na posição superior e inferior.		

Voltagem e Frequência dos Principais Países do Mundo

Apenas para referência, visto que as condições de eletricidade diferem, dependendo da região (cidade), até no mesmo país. Confirme os detalhes com o usuário.

-	País	Voltagem Elétrica (V		
Zona		Para Serviço Doméstico (V)	Para Fins Industriais (V)	Frequencia (Hz)
	Japão	Monofásica 100/200	Trifásica 200	50 - 60
	República da Coréia	Monofásica 110/220	Trifásica 200/220/380	60
	República Popular da China	Monofásica 220	Trifásica 380	50
,	Taiwan	Monofásica 110/220	Trifásica 220/380	60
Asia	Hong Kong	Monofásica 200/220	Trifásica 346/380	50
	Cingapura	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Malásia	Monofásica 240	Trifásica 415	50
	Tailândia	Monofásica 220	Trifásica 220/380	50
	Índia	Monofásica 230	Trifásica 240/415	50
	Indonésia	Monofásica 220	Trifásica 380	50
	Filipinas	Monofásica 115/230	Trifásica 240/480	60
	Vietnã	Monofásica 220	Trifásica 380	50
	Miamar	Monofásica 230	Trifásica 230/400	50
Oceania	Austrália	Monofásica 240	Trifásica 415	50
América do Norte/	Estados Unidos	Monofásica 115/230	Trifásica 230	60
América do Sul	Canadá	Monofásica 120/347	Trifásica 208/240/600	60
	Reino Unido	Monofásica 240	Trifásica 415	50
	Itália	Monofásica 220	Trifásica 380	50
	Áustria	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Holanda	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Suíça	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Espanha	Monofásica 127/220	Trifásica 220/380	50
	Alemanha	Monofásica 230	Trifásica 400	50
F	França	Monofásica 230	Trifásica 400	50
Europa	Bélgica	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Bulgária	Monofásica 220	Trifásica 380	50
	Dinamarca	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Finlândia	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Grécia	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Hungria	Monofásica 220	Trifásica 380	50
	Luxemburgo	Monofásica 230	Trifásica 400	50
	Noruega	Monofásica 220/230	Trifásica 380	50
	Polônia	Monofásica 220	Trifásica 380	50
	Portugal	Monofásica 230	Trifásica 400/480	50
	Romênia	Monofásica 220	Trifásica 380	50
	Suécia	Monofásica 230/400	Trifásica 400/690	50

Montagem do Transformador

Usar ferramenta	Destinos	Montagem do	SW1 (Voltagem)	
Parafusadeira Phillips	200V	0	230V	
	208V	0	230V	
* Para as áreas de 200V/208V é	220V	Х	230V	
necessário um transformador.	230V	Х	230V	
* O transformador ó proparado om	240V	Х	230V	
separado, pois não é um acessório padrão.				
	* - Disponib	ilidade do Transfo	ormador -	* - Parte Elétrica -

Tampa da Fiação Elétrica Oculta	Tampa de Cabos 2	P4x8SMW (x8)
Electrical Wiring Hidden Cover	Cable Cover 2 P4x10SMW (x2) P3x6SMW (x2)	Electrical Front Cover Loosen (x3) Tampa Frontal Elétrica Afrouxar (x3)
 Retire os parafusos, depois a tampa da fiação elétrica oculta. 	2. Retire os parafusos, depois a tampa de Cabos 2.	3. Retire a tampa frontal elétrica. Retire os parafusos (x6), depois afrouxe os parafusos (x3), e depois retire a tampa frontal elétrica.

	Fio Terra	Soltar Grampo (x2)
4.	Retire o cabo de suprimento de energia UV. Retire os cabos (x2) do relê do lado esquerdo, e retire o fio terra, depois do parafuso (x1).	 Solte o cabo de fixação dos Grampos (x2).






Se a Máquina for transferida para outro destino

	Usar ferramenta	
Ajuste da Voltagem do Transformador	Parafusadeira Phillips	Truss Screw M3x6 (x10)
 Se o JF-1631/1610 for transferido de uma área de 200V/208V para uma área de 220V/230V/240V, o ajuste da voltagem do transformador terá que ser mudado. 		 Retire os parafusos, e retire a tampa da unidade principal do transformador. Retire-a, abrindo o lado inferior.



1 ("1" em branco está indicado no cabo preto) ou em preto		Prender junto	
2 ("2" em branco está indicado no cabo preto) ou em branco	 → 	Securing together (x2)	
* - Exemplo do uso de A cor dos cabos dife lote do fabricante. C consultando a figura	cabos de 200V - ere, dependendo do onecte-os, acima.	 4. Prenda os cabos desconectados dos Terminais de 230V junto com os Terminais de 200V. Preste atenção na polaridade do terminal/cabo. 	5. Monte a tampa da unidade principal do Transformador.

Preparação da Barra Y







Montagem da Barra Y

Usar ferramenta		
 Parafusadeira Phillips Chave Hexagonal (abertura 4, 6) 		
	1. Movimente manualmente o deslizador X para frente da Impressora.	2. Levante a barra Y, segurando o eixo do Tubo para levantar.
		CUIDADO: * Use duas pessoas de cada lado da frente, e duas de cada lado da parte posterior do tubo, totalizando oito pessoas, pois é muito pesado.
		*Levante a barra Y tão horizontalmente quanto possível.





a barra Y ao ace transferência da	essório de barra Y.	•	Como existe um parafuso na frente e no lado posterior, insira ambos os parafusos até o fim.	
• Fixe firm após o	nemente a barra Y, ajuste perpendicular			

	Carruagem	
6. Puxe para fora o eixo do Tubo, para levantar.	 7. Leve a Carruagem, manualmente, perto da estação de Manutenção. Tome cuidado para não causar qualquer interferência entre a superfície inferior do cabeçote e a mesa. 	 8. Leve a barra Y para a posição encostada no tampão mecânico posterior. Não bata com força contra o tampão mecânico.

Fiação e Tubulação

Montagem do Guia		P4x8SMW (x8)
Usar ferramenta	* - guia de sustentação X -	1. Monte as seguintes peças no lado
Parafusadeira Phillips		 Ângulo de Fixação do Guia de Sustentação (x2)
		 Levantador do Guia de Sustentação X



Montagem do Suporte de Cabos (Superior)		
Usar ferramenta	* - Suporte de Cabos (Superior) -	1. Retire os Parafusos, depois a tampa
Parafusadeira Phillips		inferior esquerda.
 Parafusadeira com Fendas 		



Passe o tubo de água quente e o cabo da lâmpada UV através do suporte de Cabos.



Se a aba estiver fechada, insira a ٠ parafusadeira com fendas no furo quadrado marcado "Driver", no suporte de cabos, para abrir a aba.

PCB do Relê do Deslizador

P6x12SMW (x4)
Part and the second
and las

sustentação X.

4. Fixe temporariamente o suporte de Cabos na barra Y. Prenda, juntos, o suporte de sustentação dos cabos e o suporte da placa de proteção FPC de X. A direção do suporte da placa de proteção FPC de X não é especificada.



* - Vista do lado inferior -Coloque a placa de proteção no suporte da placa de proteção FPC de Х.

CUIDADO: Tome cuidado para não colocá-la na parte isolante.



- Conecte FPC (x3), o cabo de força 5. do motor Y, e o cabo de parada de Emergência, ao PCB do relê do Deslizador.
- Não dobre os FPCs, pois isto poderá causar ruído.



Montagem do Suporte de Cabos (Inferior)		P3x8 SMW (x4)
Usar ferramenta Parafusadeira Phillips 	* - Suporte de Cabos (Inferior) -	1. Retire os Parafusos, depois a tampa da caixa PCB do relê FPC.

Pőx12SMW (x4)		FPC Relay PCB PCB do Relê FPC
 Coloque temporariamente o suporte de Cabos no guia de sustentação X do lado inferior. Prenda, juntos, o suporte de sustentação dos cabos e o suporte da placa de proteção FPC de X. A direção do suporte da placa de proteção FPC de X não é especificada. 	 Coloque a placa de proteção no suporte da placa de proteção FPC de X. CUIDADO: Tome cuidado para não colocá-la na parte isolante. 	 3. Conecte FPC (x3), o cabo de força do motor Y, e o cabo do interruptor de Emergência, ao PCB do relê FPC. Não dobre os FPCs, pois isto poderá causar ruído.



- 4. Aperte o parafuso de Montagem do suporte de Cabos.
 - Tome cuidado para não aplicar força excessiva ao cabo.
 - Deixe a folga apropriada.



 Ponha o tubo de água quente e o cabo da lâmpada UV do lado oposto (lado do Ventilador) da caixa PCB do relê FPC

Conexão do Cabo da Lâmpada UV e do Tubo de Água Quente		Afrouxar
Usar ferramenta	* - unidade de energia UV -	1. Afrouxe os parafusos de Montagem
Parafusadeira Phillips		(x2) da tampa da unidade de energia
Chave Hexagonal (abertura: 3)		UV.

Angulo do Painel UV	CUIDADO: Tome cuidado ao manusear a unidade de energia UV, pois é pesada. Unidade de Energia UV Caution: Take care in handling of the UV power unit since it is heavy.	DV Lamp Cable Power Supply Connector Cabo de Interface Cabo da Lâmpada UV Conector de Suprimento de Energia
 Afrouxe os parafusos de Montagem (x2) do Ângulo do Painel UV. 	3. Coloque a unidade de energia UV na parte inferior da Mesa.	 4. Conecte os conectores do cabo de Interface, do suprimento de Energia, e o cabo da lâmpada UV, à unidade de energia UV. Corresponda o número do conector do cabo da lâmpada UV.

Interruptor de energia "LIGADO"	Tightening (x2) P3x6SMW (x2)	P4x10SMW (x2)
 5. Confirme que o interruptor da unidade de energia UV está na posição "on". Inferior (lado "l"): ON (ligado). Superior (lado "O"): OFF (desligado). 	 Monte a tampa do conector de suprimento de energia UV. 	 Posicione a unidade de energia UV, e depois fixe o ângulo do painel UV.

Т



Montagem dos Acessórios

Montagem do Indicador da Lâmpada UV	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Rótulo
		Porca N3 (x3)
Usar ferramenta	1. Retirar os Parafusos, depois a tampa	2. Monte o Indicador da Lâmpada UV.
Parafusadeira Phillips	Esquerda.	Com as porcas N3 (x3), monte o
 Chave de boca (abertura: 5,5) 		indicador da lampada UV de forma que o rótulo (PATLITE) do indicador da lâmpada UV fique localizado no lado posterior da unidade principal.



Montagem do Conj. Sensor de Origem X		P4x8SMW (x1)
Usar ferramenta	* - conj. sensor de origem X -	1. Monte o conj. sensor de origem X, e
Parafusadeira Phillips		conecte o Conector.

Montagem do Teclado		P3x6SMW (x4)
Usar ferramenta	* - Teclado -	1 Retire os Parafusos, depois a tampa
Parafusadeira Phillips		do lado posterior do Teclado.





Preparação de Nova Bomba de Tinta Refugada		
 Quando instalada, troque a bomba de tinta refugada por uma nova, juntamente com o cabeçote da bomba e o rolete da bomba. Prepare 8 bombas. 	 Aplique graxa no Tubo, no Rolete e no Cabeçote da Bomba. 	 Posições para aplicar graxa 1: A parte encostada no tubo do cabeçote da bomba.
	Usar ferramenta	
	Graxa (Acessórios)	



 Levante o Tubo da Bomba com os dedos. 	 Direcione para cima as projeções em cruz do Rolete da Bomba. 	 Coloque o tubo da bomba entre os roletes da bomba em paralelo, e force o rolete da bomba para dentro do eixo.

Т

* Exemplo de montagem do rolete da bomba.	 Encaixe o Tubo e o Rolete, girando manualmente o Rolete da Bomba.
	CUIDADO: Certifique-se de executar a operação acima, pois o motor da bomba poderá causar problema devido a uma carga excessiva.





 Mai exemplo 3:
 O tubo da bomba está inteiramente fora do rolete.

Troca da Bomba de Tinta Refugada		Parafuso de Orelhas (x2)
Usar ferramenta	Quando se troca a bomba de tinta	1 Retire os parafusos de orelha, depois
Parafusadeira Phillips	refugada, a tinta refugada que fica dentro da bomba pode vazar. Coloque toalhas de papel ou similar ao redor da bomba, e use luvas e óculos de proteção.	a Tampa de Tinta Refugada.

	P3x6SMW (x19)		Porca
2.	Retire os Parafusos, depois a tampa posterior direita.	 Gire o cabeçote da bomba em sentido anti-horário para retirar. 	 4. Retire a porca de resina que acopla o tubo de tinta refugada e a bomba, depois retire a bomba do tubo de tinta refugada. Tome cuidado, pois a tinta que fica no tubo pode vazar.

Lado de sucção Suction side Caution: Pay asse CUIDADO: Pre mod	Lado de descarga Discharging side attention to the embling direction. ste atenção à direção de ntagem.				
 5. Monte a nov Tinta Refug Atarraxe mai resina depoi até o fim da 	va Bomba no Tubo de lada. nualmente a porca de ls que o tubo for inserido junção.	6.	Insira o eixo de rotação no furo em formato de cruz do rolete da bomba.	•	Confirme que a garra da tampa da bomba está firmemente encaixada no pedestal cinza.





Troca da Tampa de Borracha	Carruagem	E2x4 (x8) Output Suporte da Tampa
 Na instalação, troque todas as tampas de borracha por novas 	1 Movimente manualmente a Carruagem até a área de Desenho.	 Retire os Parafusos, depois o suporte da tampa.
Usar ferramenta		
Parafusadeira Phillips		

Tampa de Borracha T Dureza 40	 CUIDADO: Tome cuidado para que não se deposite poeira ou similar, na superfície em contato com o cabeçote. CUIDADO: Caso houver poeira ou similar, depositada na superfície, limpe com o líquido de limpeza ou álcool. 	Cap Holder B2x4 (x8) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
3. Retire a Tampa de Borracha.	 Monte uma nova Tampa de Borracha. 	 5. Fixe o Suporte da Tampa com os Parafusos. Aperte firmemente todos os parafusos.



Preparação da Caixa de Descarga Esquerda		Fushing Mesh Fushing Mesh
 Monte a caixa de descarga direita depois que o ajuste na instalação estiver concluído 	* - Caixa de descarga esquerda -	 Embrulhe a rede de descarga com toalhas de papel, depois coloque na caixa de descarga esquerda.
Usar ferramenta]	
Toalha de Papel		

	r
	1



Montagem do Suporte do Rolo		CS5x10SMW (x2)
Usar ferramenta Chave Hexagonal (abertura: 4, 6) 	* - Suporte do Rolo -	1. Monte o Suporte de Rolo direito.









anticongelante.	

Capítulo 3

Procedimentos de Ajuste durante a Instalação

Índice

Descrição Geral	3-2
Precauções no Trabalho de Ajuste	3-2
Ajuste Inicial do Nivelamento	3-3
Verificação e Ajuste da Oscilação e Tensão da Correia X	3-4
Início	3-7
Instalar o Conjunto de Tinta	3-9
Instalar o Cartucho de Tinta	3-11
Carregar Tinta	3-11
Instalar a Lâmpada UV	3-12
Teste de Desenho	3-13
Ajuste Perpendicular	3-15
Ajuste de Nivelamento	3-17
Verificação de Curvatura e Inclinação Direita/Esquerda	3-21
Verificação do Ajuste dos Cabeçotes	3-24
Verificação do Sensor de Detecção de Aglomeração	3-28
Montagem da Caixa de Descarga Direita	3-32
Verificação da Posição de Descarga	3-33
Verificação da Iluminação da Lâmpada UV	3-35
Restabelecimento dos Parâmetros Originais	3-36
Montagem das Tampas	3-37
Correção da Alimentação X	3-39
Carregar os Parâmetros	3-46

Descrição Geral

Este capítulo descreve os ajustes do JF-1631/1610 durante a instalação. Antes de começar os ajustes, leia este capítulo e todos os documentos correlatos, para entender devidamente esta operação.

Precauções no Trabalho de Ajuste

Certifique-se de tomar as seguintes precauções antes de iniciar o trabalho:

- Use sempre luvas durante a desmontagem e nova montagem, para evitar lesões.
- Utilize somente as ferramentas indicadas.
- Tome cuidado para que as peças móveis não causem lesões, quando o JF-1631/1610 for movimentado com as tampas retiradas.

Ajuste Inicial de Nivelamento

 Remova da mesa o filme de proteção. Faça o ajuste inicial de nivelamento, antes de energizar a máquina. Faça o ajuste final em "Ajuste de Nivelamento". 	Pé Ajustador	Drawing origin Drawing origin Origem do Desenho
Usar ferramenta	1. Ajuste para cima e para baixo o pé	2. Verifique o nivelamento, com o Prumo
Chave de boca (abertura: 19)	ajustador para nivelar a superfície	colocado sobre a Mesa.
Prumo		 Verifique em ambas as direções, X e Y
Medidor de Nível		 Verifique próximo à origem do desenho
	• JF-1010. 4 posições	

Fixar a porca de trava	<i>i</i>	 Para um ajuste mais preciso do nivelamento, utilize um medidor de nível Ajuste o nível de toda a parte periférica da placa de aspiração para +/-1 mm ou menos.
3. Após o ajuste, fixe a porca de trava.		

Verificação e Ajuste da Oscilação e Tensão da Correia X

Verifique e ajuste a oscilação e tensão da correia X direita e esquerda.

Importante! • Faça um ajuste exato, pois a qualidade da imagem é consideravelmente afetada pela tensão da correia X e pela oscilação da correia.

- Parafusadeira Phillips.
- Tensímetro tipo Sonic
 - Chave Hexagonal (abertura: 3, 4, 6)

1. Retire as seguintes tampas.

• JF-1631

Usar ferramenta



Tampa TLF do Deslizador X (Parafuso: x8) Tampa TRF do Deslizador X (Parafuso: x8) Tampa TLR do Deslizador X (Parafuso: x8) Tampa TRR do Deslizador X (Parafuso: x8) Tampa Posterior B (Parafuso: x19) Suporte do Rolo (Parafuso: x6) • JF-1610



Tampa R do Deslizador X (Parafuso: x7) Tampa L do Deslizador X (Parafuso: x7) Suporte do Rolo (Parafuso: x6) Tampa Posterior B (Parafuso: x19)

2. Empurre manualmente a barra Y, e movimente-a para a posição em contato com a parte posterior do tampão mecânico.



 Importante!
 Não puxe ou empurre qualquer outra parte a não ser no lado direito, pois o parafuso de fixação da barra Y não está firmemente apertado.

3. Utilizando o tensímetro, meça a tensão da Correia.

Tensímetro tipo Sonic

Sonic Type Tension Meter



Tension Adjusting Bolt

Parafuso de Ajuste de Tensão

- 5. Meça novamente a tensão da correia depois que a barra Y for movimentada para a frente e para trás várias vezes, e verifique se o valor medido é o valor apropriado.
- 6. Verifique a posição da correia em relação à polia de tensão.

4. Ajuste a tensão da Correia, com o parafuso de ajuste de

O valor especificado é o mesmo, tanto para o JF-1631

tensão, para 900N +/-10 N.

como para o JF-1610.

Se a correia estiver desviando significativamente para a direita ou para a esquerda, ajuste a correia utilizando o parafuso de ajuste de tensão.

挲

 A oscilação da correia é bastante afetada, mesmo girando somente um pouco o parafuso de ajuste.



Para dentro

Para fora Parafuso de Ajuste de Tensão

Ajuste o suficiente para que a correia não encoste na aba da polia.



Para dentro

7. Monte a tampa da Mesa depois que o ajuste for concluído.

Início

Importante! • Abra o menu "#". No entanto, oculte o menu "#" quando todos os ajustes forem concluídos.

1. Insira a tomada de força no pino, na parte posterior da unidade principal.

Insira a tomada, cuja fiação foi completada anteriormente, no conector na parte posterior da unidade principal.

2. LIGUE o interruptor de energia principal, na parte posterior da unidade principal.

- 3. Acione o botão de força ao lado do Teclado, pressionando (◄) (►) do Teclado.
- 4. Entre no modo de Parâmetros.
- 5. Mude o parâmetro nº 72 do Sistema (SUPPORT) para "1".

Configuração na expedição: 0

6. Saia do modo de Parâmetros.













7. Após a conclusão das operações iniciais, tais como detecção da Origem etc., o LCD apresenta a tela mostrada à direita..

<local></local>	
	2.5mm



•

Se não for iniciado normalmente, o mais provável é que haja falha na conexão.

DESLIGUE Imediatamente o interruptor de energia principal, e depois verifique os conectores dos cabos.

Instalar o Conjunto de Tinta

Tipos de Conjunto de Tinta

Os seguintes 10 tipos de conjuntos de tinta podem ser instalados.

Número de cores	Abertura de tinta N°							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4 cores	Μ	С	Y	Κ	Κ	Y	С	Μ
	Κ	Y	С	Μ	Μ	С	Y	Κ
6 cores	Μ	С	Y	Κ	m	с	-	-
	Μ	С	Y	Κ	m	с	W	-
7 cores	Μ	С	Y	Κ	m	с	S	-
	Μ	С	Y	Κ	m	с	CL	-
	Μ	С	Y	Κ	m	с	W	S
8 cores	Μ	С	Y	Κ	m	с	S	S
	Μ	С	Y	Κ	m	c	W	CL
	Μ	С	Y	Κ	m	c	CL	CL

- * Quando for instalado branco duplo (uso de 2 tintas brancas), ajuste para "MCYKmcWS"
- * Por ocasião do embarque na fábrica, o conjunto de tinta não é especificado.

Símbolo	Cor
М	Magenta
С	Ciano
Y	Amarelo
K	Preto
С	Ciano claro
m	Magenta claro
W	Branco
CL	Transparente
S	Cor especial 1
S	Cor especial 2

Mudança do Conjunto de Tinta

Mude para o conjunto de tinta desejado pelo usuário, durante o ajuste de instalação.

Pressione (FUNCTION) no modo Local. 1. <LOCAL> 2.5mm 2. Pressionando (\blacktriangle) (\triangledown), selecione "MAINTENANCE", FUNCTION depois pressione (ENTER). MAINTENANCE <ENT> 3. Pressionando (◀) (►), selecione "INKSET", depois MAINTENANCE pressione (ENTER). INKSET < e n t > Selecione o conjunto de tinta desejado. 4. INKSET [MCYKmcWS] 5. Em "SET UP OK?", pressione (ENTER). INKSET SET UP OK? :ent 6. Em "REMOVE CARTRIDGE", pressione (END). INKSET [*****WS] REMOVE ČARTRIDGE Em "INKDET CANCEL?", pressione (ENTER). 7. INKSET CANCEL? 8. Pressione (END) duas vezes para entrar no modo <LOCAL> Local. 2.5mm

Instalar o Cartucho de Tinta

1. Instale o cartucho de tinta de acordo com o conjunto de tinta.

Consultando a Página 3-9, instale o cartucho de tinta de acordo com o número da abertura.



Ink slot No.

N° da abertura de tinta

CARREGAR Tinta

1.	Pressione (FUNCTION) no modo Local.	<local> 2.5mm</local>
2.	Pressionando (▲) (▼), selecione "MAINTENANCE", depois pressione (ENTER).	FUNCTION MAINTENANCE <ent></ent>
3.	Pressionando (▲) (▼), selecione "FILL UP INK", depois pressione (ENTER).	MAINTENANCE FILL UP INK <ent></ent>
4.	Selecione o Cabeçote que deve ser carregado, depois pressione (ENTER).	FILL UP INK HEAD [MCYKmcWS]
	Carregado: É indicada a cor do cartucho de tinta carregado.	FILL UP INK HEAD [MCYK*cWS]
	Não carregado: É indicado "*"	
5.	Em "FILLUP START", pressione (ENTER).	FILL UP INK FILLUP START : ent
6.	Depois de carregar A tinta, pressione (END) para retornar ao modo Local.	<local> 2.5mm</local>

Instalar a Lâmpada UV

Durante os ajustes de instalação, configure a lâmpada UV para a condição de inoperante, pois demora mais se a lâmpada estiver acesa.

Importante! • Retorne à condição original, após todos os ajustes.

Pressione (FUNCTION) no modo Local. 1. <LOCAL> 2.5mm 2. Pressionando (\blacktriangle) (\triangledown), selecione "SET UP", depois FUNCTION pressione (ENTER). SET UP <ENT> 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "UV LEVEL", depois SET UP pressione (ENTER). UV LEVEL < e n t > Pressionando (\blacktriangle) (\triangledown), selecione "NONE", depois 4. pressione (ENTER). SET UP UV LEVEL:NONE 5. Pressione (END) duas vezes para entrar no modo <LOCAL> Local. 2.5mm

Teste de Desenho

- 1. Coloque o Material de Trabalho na Mesa, e depois faça o material aderir à mesa, pressionando (VACUUM/BLOW).
- 2. Ajuste o vão do Cabeçote, pressionando (UP) e (DOWN).
- 3. Pressione (TEST) no modo Local.
- 4. Selecione "NOZZLE CHK", depois execute o Teste de Desenho.
- 2.5mm TEST DRAW NOZZLE CHK <ENT>

ORIGIN SET UP

ORIGIN SET UP ** Z HEIGHT **

Ζ

÷

¥

<LOCAL>

HEIGHT = 45.0mm

5. Após o Teste de Desenho, verifique se todos os Bocais estão descarregando adequadamente.


Se o Teste de Desenho Apresentar Qualquer Anormalidade

1. Execute a Limpeza.

Selecione e execute "TYPE" e "HEAD", pressionando (CLEANING) no modo Local.

CLEANING TYPE	:normal
+	
CLEANING	
HEAD [MC	YKmcWS]

Importante! • Para economizar tinta, execute a limpeza no nível de acordo com a situação. (Se estiverem faltando apenas algumas linhas, não execute a limpeza forte ("Hard").

Тіро	Orientação
normal	Utilize se faltarem mais de 10 linhas.
	São realizadas absorção e esfrega pela Tampa.
wiping	Utilize se faltarem poucas linhas.
-	Somente é realizada a limpeza pelo Esfregão.
hard	Utilize se a falta de linhas não melhorar com a limpeza Normal.
	Uma absorção mais forte é realizada pela Tampa.

2. Desenhe novamente o padrão de teste, e depois verifique o resultado.

Desenhe novamente o padrão de teste, e depois verifique o resultado. Execute várias vezes a limpeza, e se qualquer melhoria for observada, repita-a até que não ocorra a falha de qualquer bocal.

Caso não houver melhoria, execute o seguinte.

3. Recarregue a Tinta.

Consulte "Carregar Tinta" (P.3-11), e recarregue o cabeçote aplicável.

• Se não houver melhoria, mesmo após a recarga da tinta, execute o seguinte.

4. Execute o ajuste da posição da Tampa.

Consulte o Manual de Manutenção, e ajuste a posição da tampa.

Ajuste Perpendicular

Meça o valor de deslocamento, sobrepondo o papel seccionado sobre o padrão desenhado, e depois ajuste mecanicamente a inclinação da barra Y.

Usar ferramenta	•	Papel Seccionado (OPT-J0113).
	•	Chave Hexagonal (abertura: 4, 6)

1. Coloque o Material de Trabalho na Mesa, e depois faça o material de trabalho aderir à mesa, pressionando (VACUUM/BLOW).



Ampliado +/- 0,5 mm

Juntar

Lado direito, visto por trás.

8. Se for necessário ajuste, faça-o girando de um lado para outro o pino de pressão localizado no lado esquerdo do deslizador X.

> Após concluído o ajuste, certifiquese de apertar a porca de trava do pino de pressão.



Ajuste com o pino de pressão

9. Aperte o parafuso fixado temporariamente durante a montagem da barra Y.



Esquerda

Direita



Ajuste de Nivelamento

Para o ajuste de nivelamento, é utilizada a "Função de Medição de Nivelamento", entretanto, para isso, são necessários o "Ajuste do Comprimento do Pino de Vão" e a "Compensação Direita e Esquerda do Sensor de Origem Z".

Importante!	•	Antes de executar isso, retire tudo de cima da mesa, como, por exemplo, o
		material de trabalho ou outros itens.

Usar ferramenta	•	Medidor de Espessura (OPT-J0072).
	•	Chave de boca (abertura: 17,19).

Ajuste do Comprimento do Pino de Vão

Meça o vão do cabeçote e registre o valor medido, e depois ajuste-o ao comprimento do pino de vão.

- 1. Pressione (FUNCTION) no modo Local.
- Pressionando (▲) (▼), selecione "#ADJUST", depois pressione (ENTER).
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "TABLE ADJUST", depois pressione (ENTER).
- 4. Pressionando (▲) (▼), selecione "GAP PIN", depois pressione (ENTER).



Ele se movimenta verticalmente até perto da origem do desenho, depois para.

5. Meça o vão do Cabeçote com o medidor de espessura.

* Ponto de medição: Perto do pino de vão, entre o cabeçote 1 e o cabeçote 2.



Cabeçote 1

Medidor de Espessura

6. Insira o valor medido, depois pressione (ENTER).

#GAP P	I	N		
Z-GAP	;		0	0 mm

Compensação Direita e Esquerda do Sensor de Origem Z

Compense automaticamente a altura do sensor direito e esquerdo de origem Z.

1. Pressionando (▲) (▼), selecione "Z-ORIGIN SENSOR", depois pressione (ENTER).

Ele se move verticalmente, depois para.

 Pressione (ENTER), quando estiver indicado "L = x,x mm R = x,x mm".

Medição e Ajuste de Nivelamento

Meça a altura do ponto especificado com o pino de vão, e indique o valor relativo a partir do ponto de referência (1,1).

Ajuste mecanicamente a altura da mesa de acordo com o valor indicado.

- Pressionando (▲) (▼), selecione "TABLE CHECK", depois pressione (ENTER).
 Pressionando (▲) (▼), selecione "GAP PIN", depois pressione (ENTER).
 #TABLE CHECK MODE: GAP PIN
- 3. Em "CHECK START", pressione (ENTER).

1	#TADIE	CHECK			
	#IADLC	UNEUN			
	OUT OK O	TADT			
	CHECK		e	n	t
	0112 011 0		~	•••	

- Posições de medição
 - JF-1631: 36 pontos (x,y) = (01,01) (13,03)
 - JF-1610: 15 pontos (x,y) = (01,01) (05,03)

* Não é necessário qualquer ajuste para o valor (01,01) devido ao valor de referência.



- Durante a medição, recomenda-se executar o trabalho registrando os valores medidos numa planilha de 3 colunas X 13 linhas. (Consulte P.3-20)
- Valor de compensação:
 É indicado o valor relativo para o valor (01,01). (+: Para cima, -: Para baixo)
- Quanto à operação das teclas:

Teclas de Operação	Função
(ENTER)	Nova medição das coordenadas presentes.
(END)	Quando pressionada na indicação de Medição: Retorna à seleção de Modo Quando pressionada na indicação de seleção de Modo: Retorna à seleção de Função

#TABLE ADJUST Z-ORIGIN SENSOR<ent>

#Z -	ORIGIN	SENSOR
L =	0.0mm	R = 0.0mm

$(\blacktriangleleft)(\blacktriangleright)(\blacktriangle)(\blacktriangledown)$	Utilizadas para inserir as Coordenadas
(UP)	Para medir as novas Coordenadas.
(DOWN)	Para medir as Coordenadas anteriores.

4. Após a medição, ajuste para que fique dentro de +/- 0,25mm.



1. Afrouxar a porca de trava

2. Ajuste movimentando para cima/para baixo

 1. Loosen Lock nut.

 Adjuster Foot

 2. Adjust by moving up/down.

 Adjust by moving Adjuster foot (JF-1613: 6, JF-1610: 4) up/down.

Ajuste de y = coluna 1 e 3:

Ajuste movimentando o Pé Ajustador (JF-1631: 6, JF-1610: 4) para cima/para baixo.

Parafuso de ajuste

Pé ajustador

2. Ajuste movimentando para cima/para baixo

1. Afrouxar a porca de trava



Ajuste de y = coluna 2: Ajuste movimentando o Parafuso de Ajuste (16 posições) para cima/para baixo.

- 5. Repita as medições e os ajustes até que todos os pontos estejam dentro do valor especificado.
- 6. Pressione (END) várias vezes para encerrar.
- 7. Após o ajuste, aperte o Parafuso de Ajuste e a Porca de Trava do Pé Ajustador, para fixar.

Planilha para Inserir os Dados das Medições

JF-1631 (x.v) = (13, 03)		
JF-1610 (x,y) = (05, 03)		

Origem (x,y) = (01, 01)

Verificação de Curvatura e Inclinação Direita/Esquerda

A qualidade da imagem se deteriora quando a carruagem não está alinhada à mesa. Neste Manual, a inclinação total para a frente e para trás em relação a mesa é denominada "Curvatura", e a inclinação para a direita e para a esquerda é denominada "Inclinação Direita/Esquerda".

Usar ferramenta	•	Medidor de Espessura (OPT-J0072).
	•	Chave Hexagonal (abertura: 6).
	•	Parafusadeira Phillips

- Valor especificado na inspeção de fábrica: Diferença entre a direita e a esquerda dentro de 0.25 mm.
- 1. Pressione (FUNCTION) no modo Local.
- 2. Pressionando (▲) (▼), selecione "MAINTENANCE", depois pressione (ENTER).
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "WAIT CAP", depois pressione (ENTER).
- 4. Pressionando (▲) (▼), selecione "CAPPING:ON", depois pressione (ENTER).

A carruagem se movimenta para a estação de manutenção, então é feito o coroamento.

眷

Se 'stand-by cap' estiver ajustado para ON, termina sem levantar Z, caso a energia estiver DESLIGADA.

- 5. Pressionando (UP) (DOWN), ajuste o vão do Cabeçote para 1,2 mm.
- 6. DESLIGUE a energia principal.

DESLIGUE o sub-interruptor de energia, e depois a energia principal.

Importante! • Confirme que a lâmpada UV está apagada e depois DESLIGUE a energia principal.









ORIGIN SET UP HEAD GAP= 1.2		
HEAD GAP= 1 2	ORIGINS	ET IIP
HEAD GAP= 1 2	UNIOIN a	
	HEAD GAP=	- 12



DESLIGAR: Pressione o botão inferior (O) 7. Abaixe a Tampa, girando manualmente a Engrenagem do lado direito da estação de Manutenção.



Tome cuidado para não prender os dedos na engrenagem.

8. Movimente a Carruagem para perto da Origem da área de Desenho.

Movimente-a lentamente, segurando a carruagem com a mão.





Carruagem

9. Com o medidor de espessura, meça o vão entre a Carruagem e a Mesa.

* Ponto de medição: Entre o Cabeçote 1 e o Cabeçote 2 Entre o Cabeçote 7 e o Cabeçote 8

10. Verifique se a diferença está dentro de 0,25 mm, comparando os valores posterior e frontal, e direito e esquerdo.



Medidor de Espessura

11. Caso o valor medido estiver fora do especificado, verifique o seguinte.

• Verifique se o parafuso, que está fixando a barra Y ao deslizador X, está firmemente apertado.

(O parafuso que é apertado por último no "Ajuste Perpendicular").

Esquerda

Direita



 Verifique se o parafuso, que está fixando a carruagem ao deslizador, está firmemente apertado.



- 12. Se houver algum problema na fixação dos pinos e parafusos, execute o ajuste da Curvatura e Inclinação Direita e Esquerda.
 - Importante! Se a curvatura e a inclinação direita e esquerda forem reajustadas, após este ajuste também precisarão ser reajustados, todos, o "Ajuste do Cabeçote", "Ajuste da Tampa", "Ajuste do Comprimento do Pino de Vão", e a "Compensação Direita e Esquerda do Sensor de Origem Z". (Consulte o Manual de Manutenção).
- 13. Após o ajuste, configure 'Stand-by Capping' para OFF.

Verificação do Ajuste dos Cabeçotes

Desenhe o padrão de ajuste, e depois verifique a inclinação e curvatura do próprio cabeçote.

llear forramonta	٠	Lupa (x60).
USai lerramenta	•	Parafusadeira Phillips

- Coloque o Material de Trabalho sobre a Mesa, e depois faça o material de trabalho 1. aderir, pressionando (VACUUM/BLOW).
- 2. Pressione (FUNCTION) no modo Local.

 Pressionando (▲) (▼), selecione "#ADJUST", depois pressione (ENTER). 	
--	--

- Pressionando (▲) (▼), selecione "HEAD ADJUST", depois 4. pressione (ENTER).
- Pressionando (▲) (▼), selecione "SLANTadjust", depo 5. pressione (ENTER).
- 6. Em "PRINT START:ent", pressione (ENTER) para desenhar o padrão de ajuste.
- 7. Da mesma forma, selecione "POSITION AJ", depois desenhe o padrão de ajuste.

	#ADJUST HEAD ADJUST	< e n t >
is	#HEAD ADJUST SLANTadjust	<ent></ent>
nhar	#SLANTadjust PRINT START	: en t

<LOCAL>

FUNCTION # A D J U S T

2.5mm

<ENT>

:ent

#HEAD ADJUST	
POSITION AJ	< e n t >

8. Verifique o padrão desenhado.

(1) Padrão para Ajuste de Inclinação

Para os padrões (os seguintes são em 4 cores), desenhe linhas verticais através de 2 varreduras.

Verifique com uma lupa (x60) se existe qualquer deslocamento entre a primeira varredura e a segunda varredura do cabeçote.

Importante! • Verifique os padrões de todos os cabeçotes (1-8) (Execute para todos os cabeçotes sempre que um cabeçote for trocado.)



HEAD .. = CABEÇOTE ...

Ampliado Varredura 2 Varredura 1 Direção (+)- de X Mal exemplo Varredura 1 Varredura 2 Valor especificado: 0 +/- 10µm

Ajuste os pontos da parte sobreposta na mesma linha

(2) Padrão de Ajuste de Curvatura

Desenhe 2 tipos de padrão (o seguinte é em 4 cores). Verifique com uma lupa (x60) se cada espaço do padrão corresponde às especificações.

• Padrão de ajuste 1

Valor especificado: O valor especificado mostrado abaixo +/- 5µm. (Cada espaço do cabeçote deverá ser o seguinte:)





• Padrão de Ajuste 2

Valor especificado: 254 µm (Cada espaço do cabeçote é igual)



HEAD = Cabeçote

Para os outros: Cabeçote

Se houver deslocamento considerável no resultado do desenho

Execute o ajuste do cabeçote. (Consulte o Manual de Manutenção)

Importante! • Se o cabeçote for reajustado, será necessário reajustar o "Ajuste da Posição dos Pontos", "Ajuste da Tampa", "Ajuste do Comprimento do Pino de Vão" e "Compensação Direita e Esquerda do Sensor de Origem Z".

Se todos os Cabeçotes inclinarem da mesma forma:

A unidade completa da base dos cabeçotes pode causar a inclinação. Afrouxe os parafusos de montagem, do lado direito e esquerdo da base dos cabeçotes, e depois gire a unidade completa da base dos cabeçotes para fazer a correção.



Afrouxar

Importante! • Tome cuidado para não causar qualquer erro na curvatura e inclinação direita/esquerda, quando a carruagem for girada. Nesse caso, o "Ajuste da Posição dos Pontos" e o "Ajuste da Tampa" precisam ser reajustados.

Verificação do Sensor de Detecção de Aglomeração

Verifique e ajuste de forma que o braço de verificação de aglomeração (lado inferior) fique localizado 0,5mm mais baixo que o cabeçote de impressão (a superfície do bocal), para proteger o cabeçote de impressão.

Usar ferramenta • Medidor de Espessura (OPT-J0072)

- 1. Pressione (FUNCTION) no modo Local.
- 2. Pressionando (▲) (▼), selecione "MAINTENANCE", depois pressione (ENTER).
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "WAIT CAP", depois pressione (ENTER).
- 4. Pressionando (▲) (▼), selecione "CAPPING:ON", depois pressione (ENTER).

A carruagem se movimenta para a estação de manutenção, então é feito o coroamento.

脊

Se 'stand-by cap' estiver ajustado para ON, termina sem levantar Z, caso a energia estiver DESLIGADA.

- 5. Pressionando (UP) (DOWN), ajuste o vão do Cabeçote para 1,2 mm.
- 6. DESLIGUE a energia principal.

DESLIGUE o sub-interruptor de energia, e depois a energia principal.

Importante! • Confirme que a lâmpada UV está apagada e depois DESLIGUE a energia principal.

7. Abaixe a Tampa, girando manualmente a Engrenagem do lado direito da estação de Manutenção.



Tome cuidado para não prender os dedos na engrenagem.

2 5
2. Jmm

FUNCTION	
MAINTENANCE	< ENT >

MAI	NT	ENANC	E
WAI	Т	CAP	<ent></ent>

MAINTENANC	E
MAINIENANC	E
0.000.000	
ICAPPING	: O N





DESLIGAR: Pressione o botão inferior (O)



8. Movimente a Carruagem para perto da Origem da área de Desenho.

Movimente-a lentamente, segurando a carruagem com a mão.



Carruagem

9. Meça o vão entre a superfície inferior da Carruagem e a Mesa.

- 10. Meça o vão entre a extremidade inferior do braço de verificação de aglomeração e a mesa.
 - Importante! Meça ambos, o braço direito e esquerdo de verificação de aglomeração.



Medidor de Espessura

Braço de Verificação de Aglomeração



Medidor de Espessura

11. Verifique se o valor Medido está dentro do valor Especificado.

(Valor do Passo 9) - (Valor do Passo 10) = Valor especificado 0,4 - 0,5 mm

- 12. Se o valor estiver fora do valor especificado, faça o reajuste. (Consulte P.3-30)
- 13. Após o ajuste, configure 'Stand-by capping' para OFF.

Ajuste do Sensor de Detecção de Aglomeração

Ajuste mecanicamente a posição de subida e descida do braço de verificação do sensor de detecção de aglomeração.

Está descrito abaixo, como exemplo, o braço de verificação do lado direito.

Usar ferramenta • Medidor de Espessura (OPT-J0072).

Parafusadeira Phillips

1. Retire o conj. ventoinha de resfriamento da lâmpada UV.

Retire o parafuso de orelhas depois que o conector do relê for desconectado, e depois retire a ventoinha de resfriamento da lâmpada UV.



Desconectar o conector

Conj. Ventoinha de Resfriamento da lâmpada UV



Parafuso de Orelhas

2. Retire os Parafusos, depois a tampa do conector da lâmpada UV.



Tampa do Conector da Lâmpada UV

3. Desconecte o conector da lâmpada UV.



Conector da Lâmpada UV

4. Retire a lâmpada UV.

Retire o parafuso, depois retire a lâmpada UV, puxando-a para cima.



Lâmpada UV



Puxar para fora

5. Ajuste as posições de Subida e Descida do conj. estrutura da Lâmpada.

Afrouxe os parafusos (x4) que fixam o conj. estrutura da lâmpada, e depois ajuste de forma que a extremidade inferior do braço de verificação de aglomeração fique localizado 0,4 - 0,5 mm mais baixo que o valor medido entre a carruagem e a mesa.





Conj. Estrutura da Lâmpada

- Frente -

Ampliado

- Lateral -



Superfície do Bocal do Cabeçote

Braço de Verificação de Aglomeração

Cabeçote de Impressão

6. Monte com procedimento inverso dos Passos 1 a 5.

Montagem da Caixa de Descarga Direita

Usar ferramenta • Toalha de Papel

- 1. LIGUE a energia, depois entre no modo Local.
 - 挲

 Quando a energia está DESLIGADA, a caixa de descarga não pode ser montada pois a carruagem fica posicionada na estação de manutenção.
 Quando a energia é LIGADA, a carruagem se move para a caixa de descarga esquerda.

2. Ponha toalhas de papel dentro da cuba de aço inox.



 Certifique-se de colocar materiais absorventes na cuba. Caso contrário, devido à luz refletida, poderá causar dano ao cabeçote.



3. Junte a tampa de descarga direita e a cuba de aço inox.

 Quando a cuba de aço inox for instalada na tampa de descarga direita, confirme que a cuba está encaixada firmemente no trilho direito e esquerdo.



Trilho Tampa de descarga direita

- 4. Monte na superfície lateral esquerda da estação de Manutenção.
 - Quando a caixa de descarga direita for montada, certifique-se de prendê-la no Gancho da frente direita.



Enganchar

Verificação da Posição de Descarga

- Importante! A posição foi ajustada na expedição, entretanto, verifique-a para confirmar.
- Usar ferramenta Fita de Papel

Stand-by (de prontidão)

1. Afixe uma fita de papel sobre a tampa de Reposição de Descarga.



Tampa de Reposição de Descarga













Fita de papel

- 2. Pressione (FUNCTION) no modo Local.
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "#ADJUST", depois pressione (ENTER).
- 4. Pressionando (▲) (▼), selecione "FLASHING ADJST", depois pressione (ENTER).
- 5. Pressionando (▲) (▼), selecione "PARK", depois pressione (ENTER).
- 6. Em "FLASHING :ent", pressione (ENTER) para iniciar a Descarga na posição Stand-by.
- 7. Verifique a posição de Descarga

Verifique na fita de papel se a posição de descarga está no centro do furo para descarga. Se não estiver no centro, ajuste a posição de descarga para o centro do furo, pressionando (◄) (►), e depois execute e verifique a descarga novamente.

Posição de descarga

8. Pressione (END) duas vezes, para entrar no modo Local.

Processamento

挲

Desative a lâmpada UV. (Consulte P.3-12). (SET UP \rightarrow UV LEVEL \rightarrow NONE)

1. Afixe uma fita de papel sobre a tampa de descarga direita.



Tampa de Descarga Direita



Fita de papel

Paper Tape

Posição de descarga

Flushing position

- 2. Pressione (FUNCTION) no modo Local.
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "#ADJUST", depois pressione (ENTER).
- 4. Pressionando (▲) (▼), selecione "FLASHING ADJST", depois pressione (ENTER).
- 5. Pressionando (▲) (▼), selecione "RUNNING", depois pressione (ENTER).
- 6. Em "FLASHING :ent", pressione (ENTER) para iniciar a Descarga na posição Stand-by.

7. Verifique a posição de Descarga

Verifique na fita de papel se a posição de descarga está no centro do furo para descarga. Se não estiver no centro, ajuste a posição de descarga para o centro do furo, pressionando (◄) (►), e depois execute e verifique a descarga novamente.

8. Pressione (END) duas vezes, para entrar no modo Local.

Verificação da Iluminação da Lâmpada UV

- 1. Pressione (FUNCTION) no modo Local.
- 2. Pressionando (▲) (▼), selecione "SET UP", depois pressione (ENTER).
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "UV LEVEL", depois pressione (ENTER).
- 4. Pressionando (▲) (▼), selecione "HIGH", depois pressione (ENTER).
- 5. Pressione (END) duas vezes para entrar no modo Local.

6. Pressione (REMOTE).

A lâmpada UV acende.

- Caso a lâmpada não acenda, verifique o seguinte:
 - a. Conexões dos Cabos (Consulte P.2-17 ou P.3-30)
 - b. Ajuste do interruptor DIP dentro da unidade de energia UV. (Consulte P.2-6)
 - c. "FUNCTION" \rightarrow "SET UP" \rightarrow PRINT MODE" \rightarrow "CAN DIR." está ajustado para "UNI-D UVI"?
- 7. Após confirmar que a Luz está acesa, pressione (REMOTE) para retornar ao modo Local.
- 8. Pressione (FUNCTION) no modo Local.
- 9. Pressionando (▲) (▼), selecione "UV LAMP OFF", depois pressione (ENTER).
- 10. Em "START:ent", pressione (ENTER).

A lâmpada UV apaga.

11. Pressione (END) duas vezes, para entrar no modo Local.

<local></local>	2.5mm
FUNCTION	
SET UP	< EN T >
SET UP	Conto
	Sents
SET UP	
UV LEVEL	: HIGH
<local></local>	

2.5mm

<local></local>	
	2.5mm

FUNCTION	
UV LAMP OFF	<ent></ent>

UV	LAMP	OFF	
START			< e n t >

Restabelecimento dos Parâmetros Originais

- UV LEVEL: HIGH
- WAIT CAP: OFF

FUNCTION SET UP SET UP UV LEVEL <ent> SET UP UV LEVEL :HIGH



Oculte o menu # (Parâmetro nº 72 do sistema (SUPPORT) = 0)

FUNCTION #PARAMETER	< ENT>
•	
#PARAMETER	
SYSTEMparam	< e n t >
•	
SYSTEM PAR	AMETER
72=0 SUPPO	RT

Montagem das Tampas

Monte as tampas retiradas durante a instalação ou ajustes.







■ Coloque a tampa do furo (acessório).





Tampa Posterior Superior Direita/ Tampa Posterior Inferior Direita



Tampa Inferior Esquerda

Correção da Alimentação X

Execute a correção da alimentação X, quando estiverem visíveis listras de alimentação.

PET Branco

Usar ferramenta Lupa (x60) .

Medida

- OSF
- Driver USB
- Cabo USB 'Note' PC
- Dados de Produção (Padrão USA)
- Dados de Produção (Padrão USA)

Placa	N° MTP	Nome do arquivo	Tamanho (mm)	Observações
F200124	MTP_3012	USA_4C_600_SPN_231_001.prn	200x3100	Para JF-1631 (4 cores)
F200125	MTP_3013	USA_4C_600_SPN_210_001.prn	200x1000	Para JF-1610 (4 cores)
F200126	MTP_3014	USA_6C_600_SPN_231_001.prn	200x3100	Para JF-1631 (6 cores)
F200127	MTP_3015	USA_6C_600_SPN_210_001.prn	200x1000	Para JF-1610 (6 cores)

Importante! Confirme que a versão F/W da unidade principal JF é 2.40 ou posterior, • antes de executar este ajuste. Pressione (ENTER) várias vezes no modo "LOCAL". Se a versão for 2.40 ou anterior, atualize o F/W para a versão mais recente.

Instale o PET na Mesa. 1.

As dimensões do PET Branco a ser instalado são as seguintes:

- JF-1631: 3100x1600 mm
- JF-1610: 1000x1600 mm

2. Desenhe os padrões para ajuste da compensação de alimentação da mesa.

compensação da extremidade direita da mesa.

Comece no modo de Parâmetros

((◀) (►)+ Energia LIGADA)

Desenhe os padrões de alimentação para determinar o valor de Start in Parameter mode (• Power ON) FUNCTION ORIGIN <ENT> ORIGIN SELCT: X OFFSET :Y OFFSET ORIGIN MM **** :**** * OFFS ΜМ

(1) Selectione "FUNCTION" \rightarrow "ORIGIN", e configure a origem para "X=0, Y=0".

(2) Selecione "#TEST \rightarrow CHK PATTERN \rightarrow PATTERN:FEEDEVAL".

(3) Selecione as seguintes condições de desenho.

- Passagens: "UNI-D 8pass"
- Tamanho do desenho: X = 3100, Y = 150 (JF-1610: X = 1000)
- Cabeçote de uso: Head 1
- (4) Desenhe os padrões.

Comece o desenho, pressionando (ENTER).

3. Desenhe o arquivo de Padrões com a ferramenta de Produção (OSF).

Desenhe os padrões USA para verificar a posição da listra de alimentação X.

- (1) Selecione "FUNCTION" \rightarrow "ORIGIN", e configure a origem para "X=0, Y=200".
- (2) Retorne ao modo Local, depois pressione (REMOTE).

(3) Desenhe o arquivo de padrões com OSF.

Consulte a lista da página anterior sobre o arquivo de padrões a ser utilizado, e a Página 3-44 sobre o procedimento operacional do OSF, respectivamente.

4. Calcule o valor da Compensação.

Depois que o desenho estiver concluído, leia o valor de compensação para 170 µm (0 espaço especificado).

- (1) Verifique os padrões USA e fixe a posição aproximada em que ocorrerem listras de alimentação X.
- (2) Meça o espaço do padrão alimentado na posição acima.











(3) Calcule o valor de compensação com base no espaço medido.

- A: Valor efetivo da medição (µm)
- B. Valor de Erro (km)
- C. Valor de Compensação inserido no Parâmetro (µm/passo)

O valor da compensação pode ser facilmente calculado, utilizando a seguinte tabela de conversão.



Example) When "(A) the actual measurement value" is 160 µm, "(C) the compensating value input in the parameter" is 2.

Ampliado

Exemplo: Quando "(A) Valor efetivo da medição" for 160 µm, "(C) Valor de Compensação inserido no Parâmetro" é 2.

A. Valor efetivo	B. Valor de	C. Valor de Compensação
de medição	Erro (µm)	inserido no Parâmetro
(µm) 20	150	(µ117 passo)
20	130	33
30	140	30
40	130	28
50	120	26
60	110	24
70	100	22
80	90	20
90	80	17
100	70	15
110	60	13
120	50	11
130	40	9
140	30	7
150	20	4
160	10	2
170	0	0
180	-10	-2
190	-20	-4
200	-30	-7
210	-40	-9
220	-50	-11
230	-60	-13
240	-70	-15
250	-80	-17
260	-90	-20
270	-100	-22
280	-110	-24
290	-120	-26
300	-130	-28
310	-140	-30
320	-150	-33

5 Fixe a posição da Compensação (Índice).

Fixe a posição da Compensação (Índice) a partir dos padrões desenhados no Passo 2.

 Vista dos padrões de ajuste da Compensação de alimentação da mesa.



Valor da Compensação Número do Índice

• Relação entre o Índice e a Barra a ser compensada.

Quando o valor de compensação é inserido no Índice, a barra próxima ao índice é compensada, depois se movimenta para cima e para baixo.

Exemplo: Insira o valor de compensação no índice 3, para compensar o espaço entre os índices 2 e 3.



O Índice 3 é compensado, sendo diminuído em 20

• Quando o mesmo número de índice é impresso duas vezes:

Existem casos em que o destino da alimentação X é compensado através da correção de alimentação 2, e esta compensação de alimentação da mesa e as coordenadas X do destino de alimentação entram no espaço de compensação de alimentação da mesa do "B" mostrado na figura abaixo, ou pulam. Adicionalmente, também existem casos em que o índice idêntico é impresso mais de duas vezes, ou o índice é pulado.

Quando o índice idêntico é impresso mais de duas vezes:

- (Exemplo do caso em que o Índice N° 6 é impresso duas vezes)
- (A) Quantidade de alimentação após a compensação da correção de alimentação 2 (Usuário + Sistema)
- (B) Espaço de 6 mm de compensação de alimentação da mesa.

Quando impresso na situação em que o índice é pulado: (Exemplo do caso em que o Índice N° 7 é pulado)



6. Insira o Parâmetro.

Para o parâmetro, insira o valor de compensação calculado no Passo 4, no índice fixado no Passo 5.

(1) Selecione "PARAMETER" \rightarrow "FEEDparam".

FUNCTION #PARAMETER	<ent></ent>
•	
#PARAMETER	
FEED param	< e n t >

(2) Insira o parâmetro.

Apresente o índice, e insira o valor de compensação.

Exemplo: Se o valor de compensação for 4 e o índice for 6, configure 4 no parâmetro de alimentação "0006idx".

* Insira da mesma forma, para modificação de outras posições.



7. Verifique o efeito da Compensação.

(1) Desenhe novamente o arquivo de padrões, com a ferramenta de produção (OSF).

Consulte o Passo 3 (p.3-40), e imprima novamente os padrões USA.

(2) Verifique a posição da listra de alimentação X e o efeito da compensação.

* **Repita "Checking"** \rightarrow **"Compensating"** (Verificação \rightarrow Compensação), conforme descrito acima, até que não seja necessária qualquer compensação.

Utilização do OSF

"Output Spool File" é uma ferramenta para produzir os dados processados pelo RIP ("Spool File") e é abreviada para "OSF".

1. Acesse o OSF.

Faça um duplo clique sobre o ícone mostrado na figura.



2. Registre o Padrão.

(1) Clique em (Add File).



(2) Abra o arquivo de Padrão.

Selecione o arquivo indicado, e depois clique em (OPEN).



A seleção do arquivo também é habilitada na tela.

3. Desenhe o Padrão.

Selecione o arquivo registrado acima, e depois clique em (OUTPUT).


Explicação Complementar

• Para o parâmetro de Alimentação N° 480 FDdebsw

A operação da função de compensação de alimentação da mesa é cambiável, mudando o comutador de 'debugging' do parâmetro de alimentação N° 480 Fddebsw.

bit 0: Execução da Compensação (0: Válido / I: Inválido) bit 1: Invalidade de impressão do Índice (0: Válido / 1:Inválido)

Exemplo: Quando o parâmetro de alimentação FDdebsw for configurado como segue:

Configuração 1: Compensação inválida

(Compensação de alimentação da mesa: Inválida, compensação de alimentação 2: Válida)

Configuração 2: A impressão do Índice se torna inválida.

• Função de exclusão da compensação de alimentação da mesa

Função: "0" exclui somente a compensação de alimentação da mesa.

Configuração: Configurar o parâmetro de alimentação Nº 490 'INITIAL' para "2". (Se for configurado para "1", todos os parâmetros de alimentação são excluídos, retornando os valores padrão anteriores.)

• Função de Pular Itens do Parâmetro

Descrição: Quando (UP) ou (DOWN) são pressionados na seleção de itens do parâmetro, são pulados 50 itens na seleção de itens do parâmetro.

Função: (UP): O número do parâmetro diminui em 50. (DOWN): O número do parâmetro aumenta em 50.

 Para o processamento da tabela de compensação de 8 passagens ajustada para outras passagens.

Descrição	Outras passagens criam a tabela de compensação com base na tabela de compensação de 8 passagens. * Outras passagens: 1, 2, 3, 6, 4-passagens, 12, 26, 24, 32, 48, 64 passagens. A lógica de processamento é diferente entre "1, 2, 3, 6 e 4 passagens" e "12, 16, 24, 32, 48 e 64 passagens"
Procedimento de processamento	Para 4 passagens: Some o valor de compensação a cada 2 a partir do cabeçote, e depois registre o valor total somado na tabela de compensação anterior. Ponha "0" na posição anterior, e exclua-a.
	Para 16 passagens: Para passagens superiores a 8, divida o valor da tabela de 8 passagens por 2 (=16:8), e depois use o valor duas vezes.

Para 32 passagens e 64 passagens, calcule o valor seguindo o mesmo procedimento, e depois use-o várias vezes.

16 passagens Tabela de compensação	8 passagens Tabela de compensação	4 passagens Tabela de compensação	2 passagens Tabela de compensação
(3) - 10	(3) - 20	(3) - 60	(3) - 40
(2) - 20	(2) - 40	(2) 0	(2) 0
(1) - 15	(1) - 30	(1) 20	(1) 0
(0) 25	(0) 50	(0) 0	(0) 0

Carregar os Parâmetros

Após todos os ajustes, carregue os parâmetros utilizando "FWUpdateTool III".

Capítulo 4

Procedimento para Transferência

Índice

Descrição Geral da Transferência	4-2
Precauções na Operação de Transferência	4-2
Início	4-3
Lavagem dos Cabeçotes	4-4
Descarga da Mistura de Líquido Anticongelamento com Água	4-5
Fechar Menu #	4-8
DESLIGAR a Energia	4-9
Limpeza	4-10
Retirada dos Acessórios	4-14
Retirada dos Fios e Tubos	4-19
Retirada da Barra Y e Colocação no Palete	4-24
Montagem do Acessório de Transporte da Barra Y	4-25
Preparação para Transporte, e Embalagem da Barra Y	4-28
Montagem do Acessório de Transporte da Mesa	4-30
Suplemento sobre Transporte	4-31

Descrição Geral da Transferência

Este capítulo descreve a operação de Transferência do JF-1631/1610. Antes de começar a operação, leia este capítulo e todos os documentos correlatos, para um entendimento adequado.

Precauções na Operação de Transferência

Certifique-se de tomar as seguintes precauções, antes de iniciar o trabalho.

- A menos que instruído de outra forma, desconecte o cabo de força da entrada, na parte posterior da unidade principal, para evitar choque elétrico ou dano ao circuito. (Não é aceitável DESLIGAR o interruptor de energia principal, na parte frontal.)
- Tome cuidado para não bater a cabeça numa parte saliente da unidade, quando se levantar após uma operação em que tiver que ficar abaixado.
- Use sempre luvas quando desmontar e montar novamente, para evitar lesões.
- Instale a impressora sobre um piso firme, com espaço suficiente ao seu redor.
- Tome cuidado no manuseio, pois o produto é muito pesado, e certifique-se de realizar a desmontagem e nova montagem da barra Y e da mesa empregando mais de 8 pessoas.
- Use somente as ferramentas indicadas.
- Tome cuidado para não causar ferimentos se movimentar o JF-1631/1610 com as tampas retiradas.
- Quando instalar os conectores, certifique-se de que fiquem completamente inseridos.

Início

Importante! • Abra o menu #. No entanto, oculte o menu "#" depois que a mistura de água com líquido anticongelante for descarregada.

1. LIGUE o interruptor de energia principal, na parte posterior da unidade principal.

2. Acione o botão de força ao lado do Teclado, pressionando (◄) (►) do Teclado.

- 3. Entre no modo de Parâmetros.
- 4. Mude o parâmetro nº 72 do Sistema (SUPPORT) para "1".

Configuração na expedição: 0

- 5. Saia do modo de Parâmetros.
- 6. A máquina entra no modo Local após as operações iniciais, tais como a detecção da Origem.











Lavagem dos Cabeçotes

Lave cada trajetória de tinta dos cabeçotes, os ejetadores e tubos, utilizando o cartucho de líquido de limpeza.

Importante! • Verifique as condições do tanque de tinta refugada, e se o tanque estiver quase cheio, descarte à tinta refugada.

 Usar ferramenta
 Cartucho de Líquido de Limpeza (SPC-0371FS) A lavagem é possível mesmo utilizando um único cartucho de líquido de limpeza, porém recomenda-se usar o mesmo número de cartuchos de líquido de limpeza, que o número de trajetórias a serem lavadas, para reduzir o tempo de descarga.

- Pressionando (▲) (▼), selecione "#ADJUST"; depois pressione (ENTER).
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "HEAD WASH", depois pressione (ENTER).

Pressione (FUNCTION) no modo Local.

4. Selecione o Cabeçote ser lavado.

1.

Selecione o cabeçote de acordo com o número de cartuchos de líquido de limpeza.

- 5. Retire o cartucho de tinta da abertura de tinta, depois pressione (ENTER).
- 6. No visor é apresentado "WASHING".

Descarregue a tinta remanescente dentro do cabeçote e nos tubos.

- 7. Coloque o cartucho de líquido de limpeza, depois pressione (ENTER).
- 8. No visor é apresentado "WASHING".

Lave o cabeçote e o interior dos tubos com o líquido de limpeza.

- 9. Retire os cartuchos de líquido de limpeza, depois pressione (ENTER).
- 10. No visor é apresentado "WASHING".

Descarregue o líquido de limpeza do cabeçote e do interior dos



FUNCTION	
#ADJUST	< E N T



#HEAD	WASH	_
HEAD	[MCYKKYCM]	
		_



PLEASE WAIT	WASHING	
	PLEASE WAIT	



	WAS	HIN	G
PLEA	\$ E	WAI	T

REMOVE TOOL	
KENOVE TOOL	



tubos.

11. Pressione (END) duas vezes, para entrar no modo Local.

Descarga da Mistura de Líquido Anticongelante com Água

O procedimento se aplica somente para executar a descarga, exceto o processo de resfriamento (20 - 30 minutos) da água quente.

1. Pressione (FUNCTION) no modo Local.

6.

Solte a presilha de engate.

- 2. Pressionando (▲) (▼), selecione "#TEST", depois pressione (ENTER).
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "AGEING", depois pressione (ENTER).
- 4. Pressionando (▲) (▼), selecione "WATER PUMP", depois pressione (ENTER).
- 5. Retire os Parafusos de Orelha, depois a tampa frontal de água quente da parte posterior da unidade principal.







Parafuso de Orelhas (x4)



Tampa Frontal de Água Quente







Pendurar Gancho

- 8. Retire o tanque de água quente, depois descarte a mistura de líquido anticongelante com água que está dentro do tanque.
 - Caution
- Tome cuidado para não se queimar, pois o tanque de água quente fica quente após decorrido algum tempo depois que a energia foi LIGADA.



Tanque de Água Quente

- 9. Coloque o tanque de água quente vazio.
 - O dispositivo de água quente, levantado no Passo 7, não precisa retornar à posição original, pois o sensor da bóia não é usado durante o processo de "aging".
- **10. É apresentado "SPEED: 200 rpm"**. Pressione (ENTER).
- 11. É apresentado "ACC: 10 rpm/s".Pressione (ENTER).
- 12. É apresentado "EXEC TIME :30s".
- Pressionando (▲) (▼), mude para "2m", depois pressione (ENTER).

A bomba de Água quente começa a descarregar a mistura de líquido anticongelante com água dentro dos tubos para o tanque de água quente.

- 14. 2 minutos depois, retire o tanque de água quente, e então descarte a mistura de líquido anticongelante com água do Tanque.
- 15. Coloque o tanque de água quente vazio.
- 16. Abaixe o dispositivo de água quente, e depois fixe a presilha de engate.







#WATEF	PUMP	
EXEC 1	IME :	2 m



17. Monte a tampa frontal de água quente.

Parafusos de Orelha (x4)



Tampa frontal de água quente

18. Pressione (END) várias vezes, para retornar ao modo Local.

Fechar Menu "#"

- 1. Pressione (FUNCTION) no modo Local.
- 2. Pressionando (▲) (▼), selecione "#PARAMETER", depois pressione (ENTER).
- 3. Pressionando (▲) (▼), selecione "SYSTEMparam", depois pressione (ENTER).
- 4. Pressionando (▲) (▼), selecione "No.72(SUPPORT)", depois pressione (ENTER).
- Pressionando (▲) (▼), selecione "0", depois pressione (ENTER).
- 6. Pressione (END) várias vezes, para retornar ao modo Local.

- COUNCY	2.5mm
FUNCTION #PARAMETER	< ENT>
L	
#PARAMETER	
SYSTEMparam	<ent></ent>
SYSTEM PA	RAMETER
//2=1 \$100	ORI

DESLIGAR a Energia

1. Pressione o botão de Energia no lado do Teclado, no modo Local.

A energia é desligada automaticamente depois que o processo de encerramento é executado.

2. DESLIGUE o interruptor de energia principal, no lado posterior da unidade principal.

3. Desconecte a tomada de força do pino no lado posterior da unidade principal.





DESLIGAR: Pressione o botão inferior (O)



Limpeza

Limpe a tinta e os resíduos de lavagem deixados na superfície do bocal do cabeçote, o interior da tampa, e os esfregões.

Importante! • Se a limpeza não for realizada, poderá ocorrer entupimento dos bocais em virtude da cura da tinta, ou a deformação da tampa de borracha pelos resíduos da lavagem.



Use luvas para manusear a tinta refugada.

Usar ferramenta

Caixa de Descarga Direita	Parafuso de Orelhas (x6)	
Usar ferramenta Toalha de Papel 	 Retire os Parafusos de Orelha, depois a tampa frontal direita. 	 Abaixe a Tampa, girando manualmente a Engrenagem do lado direito da estação de Manutenção. CUIDADO: Tome cuidado para não prender os dedos na engrenagem.



movimentada sem que a tampa tenha sido abaixada, poderá causar dano ao cabeçote.	

Cabeçote	Carruagem	
Usar ferramenta Líquido de Limpeza FS Hastes para os Bocais Panos de limpeza (BEMCOT) 	 Movimente manualmente a Carruagem até a posição da caixa de descarga direita. 	 2. Embeba as hastes para os Bocais com líquido de limpeza, depois limpe a placa de assentamento do cabeçote e entre os cabeçotes. Limpe o excesso do líquido de limpeza com um cotonete seco.

CUIDADO:	Não encoste na superfície dos bocais.
	Faça o trabalho com cuidado, pois o entupimento com tinta poderá deteriorar a qualidade de impressão.

Tampa	Carriage	
	Carruagem	
Usar ferramenta	1. Movimente manualmente a	2. Limpe com o Pano de Limpeza os

Panos de limpeza (BEMCOT)	Carruagem para perto da Origem da área de Desenho.	resíduos de lavagem deixados na Tampa.
		 Caso possível, não utilize toalhas de papel ou similar, pois podem deixar fiapos ou poeira.

Esfregão		
Usar ferramenta	* - Conj. de esfregão -	1. Retire o Esfregão com as mãos.
 Líquido de Limpeza FS 		
Seringa		
• Pinça		

Suction Nozzle Assy	Esfregão M	Pingue algumas gotas de líquido de limpeza
2. Retire o conj. de bocal de sucção.	 Utilizando a pinça, retire o Esfregão M. 	 4. Com a seringa, pingue algumas gotas de líquido de limpeza no Esfregão M, depois limpe o Esfregão M com o pano de limpeza. Quando estiver deformado ou gasto, troque o esfregão por um novo.



5. Se tinta curada ou sujeira tiver aderido ao orificio dentro do bocal de sucção, retire-as com um cotonete de ponta fina, depois, utilizando a seringa, pingue algumas gotas de líquido de limpeza, e limpe com o pano de limpeza.	 Monte o Esfregão M no bocal de sucção.
--	--





8. Empurre o Esfregão para dentro, com as mãos.

Retirada dos Acessórios

Basicamente, a retirada dos acessórios segue o procedimento inverso da instalação. Embale os acessórios retirados com material acondicionante, depois coloque na caixa de acessórios.





Disposição da Caixa de Descarga Esquerda		Parafuso de Orelhas * ² (x6)
Usar ferramenta Parafusadeira Phillips 	* - caixa de descarga esquerda -	2. Retire os Parafusos, depois a Tampa Frontal Esquerda. * ¹ : M4x8 * ² : M3x8





Parafusadeira Phillips	depois a tampa de tinta refugada.	depois descarte a tinta refugada. Limpe o tanque de tinta refugada.



Retirada do Teclado		P3x8 SMW (x4)
Usar ferramenta	* - Teclado -	1. Retire os Parafusos, depois a
Parafusadeira Phillips		tampa no lado posterior.



2.	Desconecte o FPC do Conector. Puxe a borda do conector do FPC, depois solte a trava para desconectar o FPC.	3. •	Retire os Parafusos, depois o Teclado da parte frontal da Mesa. Tome cuidado para não enroscar os cabos na tampa.	4.	Retire o conector Branco.
----	--	---------	--	----	---------------------------



Retirada do Conj. Sensor de Origem X		P4x8SMW (x1)
Usar ferramenta	* - conj. sensor de origem X -	1. Retire o Conector, depois o conj.
Parafusadeira Phillips		sensor de origem X.
		CUIDADO: Tenha cuidado ao retirar o sensor.
		O sensor pode ser danificado se a barra Y for retirada junto com o sensor montado.

Retirada do Indicador da Lâmpada UV	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Usar ferramenta	1. Retire os Parafusos, depois a tampa	2. Desconecte o Conector do

 Parafusadeira Phillips 	s
--	---

	Image: Windowski strategy Image: Windowski strategy	P3xdSMW(x8)
3.	Retire a Porca, depois o Indicador da Lâmpada UV.	4. Monte a tampa esquerda.
	Coloque as porcas N3 retiradas (x3) no Indicador da Lâmpada UV.	

Retirada dos Fios e Tubos

Retirada do Cabo da Lâmpada UV e do Tubo de Água Quente		Presilha de Cabo
Usar ferramenta Parafusadeira Phillips Chave Hexagonal (abertura: 3) 	* - unidade de energia UV -	 Solte as presilhas de cabo que fixam o cabo da lâmpada UV e o tubo de água quente.

	Travessão do Painel UV	P4x10SMW (x2)
 Retire o acoplador do tubo de água quente. O acoplador sai, quando se desliza a parte articulada sobre a parte externa do acoplador. 	 Retire os Parafusos, depois o travessão do painel UV. 	 Afrouxe o parafuso que fixa o ângulo do painel UV.



suprimento de energia UV.

energia UV os Conectores dos cabos de Interface, os cabos da lâmpada UV e suprimento de energia. energia UV.

Angulo do Painel UV	Tightening (x2)Fightening (x2)Apertar (x2)
8. Aperte o parafuso de montagem do ângulo do painel UV.	9. Aperte os parafusos de montagem da tampa da unidade de energia UV.

Retirada do Suporte de Cabo (Inferior)		
Usar ferramenta Parafusadeira Phillips 	* - Suporte de Cabo (Inferior) -	 Retire os Parafusos, depois a tampa inferior esquerda.





 Retire o parafuso de fixação do suporte de cabo, e depois retire o suporte de sustentação de cabos e o suporte da placa de proteção FPC de X.



6. Monte a tampa da caixa PCB do relê FPC.

Retirada do Suporte de Cabo (Superior)			
Usar ferramenta	* - Suporte de Cabo (Superior) -	1.	Abra a Aba do suporte de cabo.
Parafusadeira Phillips		•	Para abrir a aba, insira a
Parafusadeira com Fendas			parafusadeira com fendas no furo quadrado marcado com o sinal "Driver", ao lado do suporte de cabo





stentação X - 1. No lado inferior, retire o seguinte.
 Ângulo Fixo da Guia de Sustentação (x2) (Para JF-1610: x1) Suporte Guia de Sustentação X



• Guia de Sustentação X Superior



Retirada da Barra Y e Colocação no Palete

Importante! • Confirme antecipadamente que todas as peças necessárias do palete foram montadas.		Tampa de Orifício (x4)
Usar ferramenta • Eixo de Tubo • Palete • Chave Hexagonal (abertura: 4,6)	 Movimente manualmente a Barra Y até o Tampão Mecânico na frente da máquina. Não o deixe bater com força contra o tampão mecânico. 	2. Retire as Tampas de Orifício, que tampam os orifícios, direito e esquerdo, da Barra Y.

	Vista posterior do lado direito	
 Passe o eixo de tubo através do orifício direito e esquerdo da barra Y. 	 Afrouxe a porca de trava do parafuso de pressão do deslizador X, esquerdo, depois o parafuso de pressão. 	* - Retirada da Barra Y -



pessoas de cada lado, totalizando 8 pessoas, pois é muito pesado.	
* Levante a barra Y tão horizontalmente quanto possível.	

Montagem do Acessório de Transporte da Barra Y

		Usar ferramenta	
	CUIDADO: A estrutura de sustentação da barra Y é um dos acessórios de transporte, e é utilizada para não transmitir vibração ou carga, durante o transporte, pára a engrenagem do eixo Z. Certifique-se de montar corretamente a estrutura de sustentação da barra Y para que não seja causado dano à cremalheira a pinhão durante o transporte.	 OPT-J0117 Ferramenta de Rotação do Motor Z (Preparação separada) Chave Hexagonal (abertura: 6) Parafusadeira Phillips 	 P3x0SMW (x19) P3x0M (x19) <!--</th-->
L			1





sustentação da barra Y, porque a barra Y está na posição abaixada, levante a barra Y, girando o acessório em sentido anti-horário, visto da parte posterior da máquina.	colocá-la sobre a estrutura de sustentação da barra Y.

- Continue a abaixar (5 10 voltas mais), até sentir alguma resistência na posição em que não houver mais espaço entre a estrutura de sustentação da barra Y e a barra Y.
- Preste atenção para que haja equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo quando a barra Y for abaixada. Não deixe inclinar muito.



6. Retire os Parafusos, depois a tampa inferior esquerda.

•

Não retire a tampa, se houver um furo na tampa inferior esquerda, para inserção da ferramenta.



7. Insira a ferramenta de rotação do motor Z no eixo do motor Z.

Estrutura de Sustentação da Barra Y	CCW: Levantar	CS8x30SMW (x2)
Y-bar Support Frame	CCW: Rising	
 Da mesma forma que no Passo 3, deslize a estrutura de sustentação da barra Y desde a parte interna, para colocá-la entre a barra Y e o suporte esquerdo de Z. 	 Se não houver espaço suficiente para a inserção da estrutura de sustentação da barra Y, porque a barra Y está na posição abaixada, levante a barra Y, girando o acessório em sentido anti-horário, visto da parte posterior da máquina. 	9. Aperte os Parafusos para fixar a barra Y.



colocá-la sobre a estrutura de sustentação da barra Y.	



12. Caso tiver sido retirada, monte a tampa inferior esquerda.

Preparação para Transporte, e Embalagem da Barra Y

Usar ferramenta		
 Chave Hexagonal (abertura: 3) Parafusadeira Phillips 	Carruagem	
	 Movimenta a Carruagem, manualmente, até a posição da Tampa. 	* - Posição de fixação do Cabeçote -





Μ	ecâ	nice	o .

Tampa frontal inferior		
Front Lower Cover		
 Abra, depois fixe a tampa frontal inferior com uma fita de embalagem ou similar, para que não feche. 	 Coloque os Acessórios etc. sobre o palete, depois prenda-os ao palete com fitas PP, fita de embalagem, ou similar. 	 Cubra a barra Y com um saco de vinil, depois coloque uma proteção de papelão corrugado, e cubra com uma tampa.
Recomenda-se colocar um material de enchimento no espaço, para evitar dano à superfície pintada, devido à vibração durante o transporte.		

Montagem do Acessório de Transporte da Mesa

Para o JF-1631		Adjuster Foot (x0) Pé Ajustador (x6)
Usar ferramenta Chave de boca (abertura: 17, 19, 24) 	 Prenda o deslizador X com uma fita de embalagem ou similar, para que não se mova. 	 Estenda o Pé Ajustador para levantar a Mesa.

Trav	e Parafuso Hexágono (x4)		
	Beam Hexagon Bolt (x4)	CUIDADO:	Tome cuidado para não deixar cair sobre a superfície de aspiração da mesa, pois essas peças são pesadas.
	Hexagon Bolt (x4)	Ÿ	 Antes do transporte, encurte totalmente o pé ajustador.
	Coluna		
	Parafuso Hexágono (x4)		
3. I	Monte as 4 colunas amarelas com os parafusos hexágonos.		
4. 1	Monte as 2 traves amarelas com os parafusos hexágonos.		



Usar ferramenta	1. Monte os 4 acessórios de	1. Prenda o deslizador X com uma fita
Chave de boca (abertura: 24)	suspensão amarelos com os parafusos hexagonais.	de embalagem ou similar, para que não se mova.

Suplemento de Transporte

Para o JF-1631, a caixa de embalagem da barra Y pode ser colocada sobre a mesa, onde o acessório de transporte estiver montado.


D201649-14-30052008

Mimaki

Impresso no Japão

© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2008

IG IT FW: 3.10