Mimaki

Impressora colorida a Jato de Tinta

JV5-320DS Para uso exclusivo

MANUAL DE OPERAÇÃO

CUIDADO

Esta máquina é uma impressora a jato de tinta para impressão de alta qualidade realizando impressão em tecido como mídia (para sinal fraco), baseado na JV5-320S.

Para utilizar esta máquina com segurança e eficientemente, leia por inteiro o "Manual de Operação Dedicada da JV5-320DS (este manual)" e o "Manual de Operação JV5-320S" anexo e entenda o seu conteúdo por inteiro.

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

TKB Gotenyama Building, 5-9-41, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japão Fone: +81-3-5420-8671 Fax: +81-3-5420-8687 URL: http://www.mimaki.co.jp/

D202100-10

Prefácio

Parabéns por sua compra da impressora colorida a jato de tinta MIMAKI "JV5-320DS". A JV5-320DS é uma impressora colorida a jato de tinta para impressão de alta qualidade realizando impressão em mídia de tecido (para sinal fraco) com tinta de transferência de sublimação (4 cores e 6 cores), baseado na impressora a jato de tinta JV5-320S.

Como ler este Manual de Operação

Para utilizar esta máquina com segurança e eficientemente, leia por completo o "Manual de Operação Dedicada da JV5-320DS (este manual)" e o "Manual de Operação da JV5-320S" em anexo e entenda o seu conteúdo por completo.

Manual de Operação Dedicada da JV5-320DS (este manual)

Explica as operações exclusivas para a JV5-320DS e sua manutenção.

Manual de Operação da JV5-320S

Explica as operações para a JV5-320S e sua manutenção. Para explicação do funcionamento cruzado com a JV5-320DS, veja o manual de operação para a JV5-320S para executar a operação e a manutenção.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 Precauções de Segurança	
Tipos de mídia que podem ser utilizados	
Especificações básicas	
Especificações para tinta	2-5

CAPÍTULO 2 Antes do Uso

Configurações e Funções	
Parte dianteira da máquina (lado esquerdo)	2-2
Parte traseira	
Relações entre a estação de tinta e a fileira de cabeçotes	
Painel de Operação	2-5
Operação para menus de função configurada	2-6
Como estabelecer valores	
Resumo da hierarquia do menu	
Estabelecendo valores em menus de funcionamento	2-11

CAPÍTULO 3 Impressão

Ajustando o vão do cabeçote	3-2
Posicionando a mídia na impressora	3-3
Colocando/removendo a chapa de metal do porta moldes	3-4
Ajustando posição para a mídia em tecido	3-6
Ajustando a mídia	3-7
Ajustando a mídia usando o suporte do rolo	3-15
Como operar o equipamento de suspensão	3-16
Notas sobre a superfície da borda da mídia e rolete	3-17
Área Efetiva de Plotagem	3-18
Estabelecendo a Origem	3-19
Outras notas	3-20
Manuseio da mídia após impressão	2-30
Quando cortar a mídia	3-21
Método de utilização do ventilador de secagem da superfície traseira	3-22

CAPÍTULO 4 Cuidado Diário

Manutenção Rotineira	4-4
Notas sobre solução de limpeza	4-2
Limpeza da chapa de metal do porta moldes/suporte da chapa de metal do porta mo	oldes
Limpeza do sensor de mídia (2 lugares)	4-2
Estabelecendo operações periódicas em modo de espera	
[CONFIGURAÇÃO DE ROTINA]	4-3
Outras funções de manutenção	4-4
Alterando o tempo para a emissão de aviso de troca do filtro da caixa de lavagem.	
[FILTER EXC. LV.] [filtro exc. lv]	4-4
Limpeza da bandeja de lavagem	4-6
Troca dos filtros da Caixa-F	4-8
Troque o filtro do ventilador de exaustão traseiro4	4-10

Troque o filtro do ventilador do deslizador	. 4-11
Limpeza da bandeja de tinta/folha de metal da bandeja de tinta	. 4-13
Se a tinta endurecer e não puder ser limpa com uma toalha de papel	. 4-14
CAPÍTULO 5 Em caso de Problema	
A visos de alerta recentemente adicionados	5-2
Mensagens de erro recentemente adicionados	5-2
CAPÍTULO 6 Operação para Funções	
Funções acionadas pela tecla [FUNCTION] [função]	. 6-2
Acionando funções de CONFIGURAÇÃO	. 6-3
Registrando condições de impressão em bloco (registro de tipagem)	. 6-3
Lista de funções	6-3
Resumo das funções de configuração	. 6-5
Acionando funções de MANUTENÇAO	6-12
Lista de funções	6-12
Estabelecendo uma função de manutenção	. 6-13
Faça ajuste da função de exibição da quantia de mídia remanescente [MEDIA RE	SIDUAL]
[residual de mídia]	. 6-14
Movendo a impressora seguramente [BeforeMovinglt.] [Antes de Movê-la]	6-15
Acionando funções de CONFIGURAÇAO da MAQUINA	. 6- 16
Lista de funções	6-16
Funções da tecla [INFORMATION] [informação]	6-16
Estabelecendo a CONFIGURAÇÃO da MAQUINA	6-16
Resumo das funções de configuração da máquina	6-17
Acionando funções NCU [Unidade de checagem de Bico]	6-25
Lista de funções	6-25
Estabelecendo funções NCU	6-25
A instanda TELA DE EXIDIÇÃO	6-25
Ajuste da TELA DE EAIBIÇAU	6 20
Ajustes aplicados de lunções	6 20
Ajustes de aquecedores	6 20
Ajustes detallados de aquecedores	6 32
Como operar menus de lunção	6 22
Corrigindo alimentação de mídia durante impressão [FEED COMPENSATION]	. 0-33
[compensação de alimentação]	6-34
Funções relacionadas à tinta	6-34
Ouando os valores das tintas (4-cores, 6-cores) devem ser alterados	6-34
Função Fluxograma [ROOT] [REINICIAR]	6-36
Função Fluxograma [modo LOCAL].	6-38
Função Fluxograma [modo REMOTO]	6-42
Função Fluxograma [chave FUNCTION] [chave função]	6-44
- unguo - runogrunna [enare - erre reerre] [enare runguo]	5 17

CAPÍTULO 1 Precauções de Segurança



Este capítulo descreve as precauções a serem tomadas para uso seguro da impressora.

Tipos de mídia que podem ser usados	1-2
Especificações básicas	1-3
Especificações para tinta	1-5

Tipos de mídia que podem ser usados

Com esta máquina você pode usar apenas mídia em rolo.

Importante! ■ Mídia em folha não pode ser usada.

Os tipos e tamanhos de mídia que podem ser usados com a impressora são explicados abaixo.

Tipos de mídia que podem ser usados

- Papel transfer
- Tecido (para gráficos de sinal fraco)

Tamanhos de mídia que podem ser usados

Largura máxima	3300 mm
Largura mínima	297 mm
Largura máxima de	3250 mm (para imprimir em tecido) 3290 mm para imprimir em
impressão	papel)
Espessura	5,0 mm ou menos (para a mídia que puder ser alimentada)
Peso do rolo ^{*1}	130 kg ou menos
Rolo fora do diâmetro	φ 250 mm ou menos
Rolo dentro do diâmetro	3 polegadas
Lado impresso	Você pode imprimir em ambos os lados.
Tratamento da ponta do	A ponta do rolo é delicadamente afixada ao centro com fita
rolo	adesiva fraca ou cola fraca de fácil remoção.

^{*1} Sem deflexão do rolo quando estiver retido em ambas as extremidades.

Especificações básicas

Item		Especificação
Cabeçote de impressão	Método	Cabeçotes de impressão piezoelétricos de Gota-por-demanda
	Especificação	4 cabeçotes enviesados um do outro
Modo de desenho (scan x f alimentação)	eed) (varredura x	720 x 540dpi 540ou720 x 720dpi 540 x 900 dpi 540ou900 dpi 720 x 1440dpi 1440 x 1440 dpi
Tintas utilizáveis		Tinta de transferência de sublimação: 4 cores (Y.M.Bl.K) / 6 cores (Y,M,Bl,K,LBl,Lm)
Suprimento de tinta		Troca automática entre dois cartuchos de tinta integrados como uma unidade
Capacidade do cartucho de	tinta	Conjunto de cartuchos de 6 cores: Cartucho de 440 cc; 2 cartuchos para cada cor 880 cc/1 cor (4 cartuchos: somente para M, Bl,1760cc) Conjunto instalado de 4 cores: Cartucho de 440 cc; 4 cartuchos para cada cor 1760 cc/1 cor
Tipo de mídia		Papel transfer, Mídia em tecido (para gráficos de sinal fraco)
Largura máxima de impressão		3250 mm (para imprimir em tecido) 3290 mm (para imprimir em papel)
Tamanho do rolo da mídia	Máximo	3300 mm
	Mínimo	297 mm
	Espessura	5,0 mm ou menos (para a mídia que puder ser alimentada)

		Rolo fora do diâmetro	φ 250 mm ou menos
		Peso do rolo *1	130 kg ou menos
		Rolo dentro do diâmetro	3 polegadas
		Superfície de plotagem	Você pode imprimir em ambos os lados.
		Tratamento da ponta	A ponta do rolo é delicadamente afixada ao centro com fita adesiva fraca ou
Margam *2		do rolo	cola traca para tácil remoção Ponte accuarda a ponte diraite: para impraesão am tacido 25 a 50 mm (Padrão)
wargem			Para imprimir em papel 25 a 36 mm (Padrão)
			Frontal: 150 mm
			Traseira: 0 mm
Precisão de distâ	ncia	Precisão absoluta	O valor que for maior de \pm 0,3 mm ou \pm 0,3 % do designado
		Reprodutibilidade	O valor que for maior de \pm 0,2 mm ou \pm 0,1 % do designado
Perpendicularida	ıde		± 0,5 mm / 1000 mm
Desvio da mídia			5 mm ou menos / variável de 10 m
Ajuste da altura	do cabeço	ote	1,5 a 5,0 mm
MEDIA DELIVERY [fornecimento de mídia]		necimento de mídia]	Suporte fornecido como acessório padrão (troca possível entre suporte com lado impresso para dentro e suporte com lado impresso para fora), que pode ser usado apenas com um centro de 3 polegadas
Tanque de desca	rte de tin	ta	Tipo garrafa (4,000 cc) estado FULL (cheio) detectado com sensor
Interface			USB 2.0
Comando			MRL-III
Ruído	Durant	e modo de espera	Menos que 58 dB (RÁPIDO-A, Frontal & Traseira & Esquerda & Direita 1 m)
	Durant	e impressão continuada	Menos que 65 dB
	Durant	e impressão descontinuada	Menos que 70 dB
Unidade de verificação do bico (Opcional)		bico (Opcional)	Tipo feixe de Laser (CLASSE 1 ou abaixo)
Padrão de Segur	ança		Classe-VCCI A, Classe-FCC A, UL 60950-1, Marcação CE (EMC,), Relatório CB, RoHS, Laser CLASSE 1 ^{*3}
Fonte			AC 200 – 240 V \pm 10%, 50/60 Hz \pm 1 Hz 30 ^a ou menos
Consumo elétric	0 *4		7200 VA ou menos
Ambiente Recor	nendado	Temp. ambiente	20 °C a 35 °C
		Umidade	35 a 65 % Rh (Sem condensação)
		Temp. garantida	20 °C a 25 °C
		Mudança de temperatura	\pm 10 °C / h ou menos
Peso		Unidade principal	1200 kg
Outras dimensõe	s	Largura	5170 mm
		Profundidade	1610 mm
		Altura	1640 mm

*1. Sem deflexão do rolo quando estiver retido em ambas extremidades.
*2. A margem das alterações da direita e esquerda dependendo da clipagem do retentor da mídia.
*3. Quando a opção for utilizada.
*4. Unidade principal e aquecedor.

Especificações para tinta

Ite	em	
Suprimento		Cartucho de tinta por transferência de sublimação dedicada
Cor		Cartucho de tinta preta
		Cartucho de tinta azul
		Cartucho de tinta magenta
		Cartucho de tinta amarela
		Cartucho de tinta azul claro
		Cartucho de tinta magenta claro
Capacidade de tin	ta	440 cc por cartucho
Validade		1 ano da data do fabricante (a temperatura ambiente)
Temperatura de	Armazenagem	1 a 40 °C

armazenagem		(Armazenagem a temperatura de 40 °C é permitida no período de um mês)
	Transporte	1 a 60 °C
		(Armazenagem a temperatura de 60 °C é permitida somente dentro de
		120 horas, e a temperatura de 40 °C é permitida dentro de um mês.)

Importante!

■ Não desmonte os cartuchos de tinta ou recarregue-os com tinta.

- Se mantida em lugar frio por um período estendido, a tinta poderá congelar. Se a tinta congelar, degele-a à temperatura ambiente (25 °C) deixando passar mais de três horas antes de usá-la.
- Quando for usada tinta de transferência por sublimação, se a tinta congelar, a qualidade fica alterada e a tinta torna-se inutilizável. Armazene a tinta em um ambiente que não congelará a tinta.

CAPÍTULO 2 Antes do Uso



Este capítulo descreve os nomes das partes e como utilizar o painel de operações.

Configurações e Funções	.2-2
Lado frontal da máquina (lado esquerdo)	2-2
Traseira	2-3
Relações entre a estação de tinta e a fileira de cabeçotes	2-4
Painel de Operações	2-5
Operação para ajustar menus de função	2-6
Como estabelecer valores	2-6
Resumo da hierarquia do menu	2-8
Estabelecendo valores nos menus de função	2-11

Configurações e Funções

Este capítulo explica o nome de cada parte e o painel de operação desta máquina.

Importante! Aqui, somente os pontos de diferença da JV5-320S são explicados. Para outros nomes e funções, consulte o Manual de Operação da JV5-320S.

Lado frontal da máquina (lado esquerdo)



Bandeja de tinta

Quando imprimir em mídia de tecido de textura grossa, a tinta que atravessar a mídia ficará empoçada.

Parte Traseira



[texto à esquerda:] Etiqueta NG de posição de ajuste da mídia Este é o guia para o ajuste da mídia. Faça com que a superfície da borda da mídia não entre na área preta da etiqueta (caso contrário, o compressor da mídia não funcionará).

[texto à direita:] Braço anexo de contrapeso Anexa o peso para ajustar o peso da barra de tensão de alimentação/suspensão.

Relações entre a estação de tinta e a fileira de cabeçotes

O carrinho agrupa quatro cabeçotes, cada um com oito fileiras de bicos.

Tinta de uma cor é aplicada a cada fileira de bicos.

Lembre-se destas relações quando estiver checando os cabeçotes quanto a bicos entupidos, trocando o cartucho de tinta e renivelando as tintas.

Cartuchos de estações de tinta são diferentes da seleção de valores de tinta (ajuste de tinta de 4 cores, ajuste de tinta de 6 cores) quando for executado o "full up ink" [tinta cheia].

K	Preto
Μ	Magenta
BL	Azul
Y	Amarelo
Lbl	Azul Claro
Lм	Magenta Claro



Conjunto de tinta de 4 cores

Conjunto de tinta de 6 cores

[parte inferior direita do desenho] HEAD = CABEÇOTE

Head when ink is set 4 colors = Cabeçote quando o conjunto de tinta é de 4 cores

Head when ink is set 6 colors = Cabeçote quando o conjunto de tinta é de 6 cores

Conjunto de tinta de 4	Quatro cartuchos de tinta para cada cor.
cores	
Conjunto de tinta de 6	Dois cartuchos de tinta para cada de K, Y, LBL e quatro cartuchos de tinta para
cores	cada de M e BL.

Painel de Operação

O painel de operação desta máquina funciona do mesmo modo que o da JV5-320S com exceção dos seguintes pontos.

■ Como esta máquina não é equipada com o aquecedor de impressão, as lâmpadas relacionadas ao aquecedor da impressão não acendem. Ainda, a temperatura do aquecedor de impressão não é exibido na tela no modo de espera.



These do not light for the JV5-320DS = Estas não acendem para a JV5-320DS.

Operação para ajustar menus de função

Para ajustar um menu de função, pressione a tecla [FUNCTION] [função] no modo LOCAL [local] e pressione $[\blacktriangle], [\blacktriangledown], [\blacktriangleleft]$ ou $[\blacktriangleright]$ ou a tecla [ENTER] conforme apropriado. Se a impressora não estiver no modo LOCAL, pressione a tecla [REMOTE][remoto] uma vez.

Como ajustar valores

Como um exemplo de procedimento de ajuste, que para [SET UP] → [AUTO CLEANING] [ajuste] → [auto limpeza] é descrito abaixo.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora está no modo LOCAL.

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE].

When in REMOTE mode = Quando estiver em modo REMOTE [remoto]



2 Pressione a tecla [FUNCTION] [função].

Uma vez que exibida a seguinte tela, pressione a tecla [ENTER] duas vezes para ir para o nível mais baixo da hierarquia.



3 Pressione a tecla [♥] 11 vezes para selecionar [AUTO CLEANING] [limpeza automática], e pressione a tecla [ENTER].

A tela de menu vai entrar na tela para o ajuste ON/OFF [ligado/desligado] da limpeza automática.



4 Pressione a tecla [▲] ou [▼] para ajustar ON/OFF [ligado/desligado] da limpeza automática.



5 Pressione a tecla [FUNCTION] [função] novamente se o ajuste de [CLEANING INTERVAL] [intervalo de limpeza] e [CLEANING TYPE] [tipo de limpeza] for necessário.

Este ajuste é permitido somente quando [ON] [ligado] da limpeza automática for selecionado.



6 Pressione a tecla [FUNCTION] [função] para ir ao nível mais baixo da hierarquia e pressione a tecla [▲] ou [▼] para introduzir [CLEANING INTERVAL][intervalo de limpeza].

Pressione a tecla $[\blacktriangleleft]$ ou $[\blacktriangleright]$ para exibir a tela de ajuste para [CLEANING TYPE] [tipo de limpeza] e pressione a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\blacktriangledown]$ para ajustar um tipo de limpeza.



7 Pressione a tecla [ENTER] duas vezes para finalizar o ajuste.

Pressione a tecla [END] [fim] várias vezes para retornar ao modo LOCAL.



Resumo da hierarquia do menu

Menu Função

Pressione a tecla [FUNCTION] [função] para acionar o menu função.

*1 Para ser exibido somente quando a mensagem de erro ou perigo para "Flushing BOX Cleaning" [Limpeza da CAIXA de Lavagem".]

*2 Para ser exibido somente quando a máquina for equipada com a unidade de verificação de bico (opcional).



MACHINE SETUP = Configuração da máquina NCU = Unidade de Limpeza de Bico DISPLAY = Tela de exibição

FLUSHING BOX = Caixa de Lavagem DROP.POScorrect = Corrigir posição da gota PGDROPADJUST. = Ajuste das gotas SLEEP SETUP = Ajuste modo dormir ROUTINE SETUP = Configuração de rotina WIPER LEVEL = Nível do limpador HEAD SELECT = Seleção de cabeçote MEDIA RESIDUAL = Residual da mídia BeforeMovingIt. = Antes de movê-la REAR MIST FAN = Ventilador de névoa de tinta traseiro Feeding/TakeUP = Alimentação/captação DRYNESS FEED = Alimentação de secagem CONFIRM.FEED = Confirmar alimentação PRE-FEED METHOD = Método pré-alimentação HEATER SETUP = Ajuste do aquecedor TIME SET = Ajuste de hora UNIT SETUP = Ajuste da unidade CART.PRIORITY = Prioridade do cartucho TestDrawArrange = Arranjo de teste de impressão STAMP SETUP = Configuração de estampa MACHINE NAME = Nome da máquina **INFORMATION** = Informações NOZZLECHECK = Cheque de bico NGACTION = Mecanismo NG NGJUDGEMENT = julgamento de NG COND.INDICATION = Indicação da condição English etc. = Inglês etc.

CLEANING COMP. = Compensação de Limpeza BOX EXCHANGE LV = Nível de troca de caixa FILTER EXC. LV. = Nível de troca de filtro REFRESH = atualização TUBE WASH = Lavagem do tubo CLEANING = Limpeza REFRESH = Renovar TUBE WASH = Limpeza do tubo CLEANING = Limpeza STOP TIMER = parar o timer [temporizador] RENEW = renovar UNIT SELECT = Seleção da unidade Tension Bar-POS. = Posição da barra de tensão ERROR HISTORY = Histórico de erro MAINTE. HISTORY = Histórico de manutenção PRT.modeHISTORY = Histórico do modo de impressão LIST = ListaVERSION = Versão Serial&DealerNo = Número de série e do Fornecedor DURING THE DRAW = durante o Desenho AFTERtheDRAWend = após o término da impressão CLOGGNZL/color = Bico entupido/cor CLOGGNZL/ALL = Bico entupido/TODOS



MAINTENANCE = manutenção MEDIA FEED = alimentação da mídia HEATER = aquecedor PRINT MODE = modo de impressão INK LAYERS = camadas de tinta DRYING TIME = tempo de secagem PRE-FEED = pré-alimentação MARGIN = margem COLOR PATTERN = padrão de cor REFRESH = renovar DRYNESS FAN = Ventilação de secagem PRIORITY = Prioridade AUTO CLEANING = Auto limpeza Print. MAINT. = Manutenção da impressora HEAD GAP = Vão do cabeçote MEDIA DETECT = detecção da mídia SETUP RESET = Restaurar configuração

ST.MAINTENANCE = Manutenção da estação CR.MAINTENANCE = Manutenção crítica HD.MAINTENANCE = Manutenção do cabeçote

COMPENSATION = compensação SPEED SWITCHING = troca de velocidade SET TEMP. = ajuste de temperatura SET TIME = ajuste de hora DRAFT QUALITY = qualidade rascunho FINE QUALITY = qualidade máxima SCAN DIRECTION = direção de leitura de varredura LOGICAL SEEK = busca lógica

CARRIDGE OUT = cartucho fora WIPER EXCHANGE = troca do limpador NOZZLE WASH = lavagem do bico DISWAY WASH = passagem de descarga de tinta CUSTODY WASH = lavagem de proteção PUMP TUBE WASH = lavagem do tubo da bomba WIPER WASH = lavagem do limpador Sub-INK MAINTE. = manutenção Sub-TINTA FILL UP INK = preenchimento de tinta DISCHARGE&WASH = descarregue & lave MaintWashLiquid = manutenção do líquido de lavagem

Teclas diretas

Pressionando as teclas diretas acionarão facilmente as funções de uso freqüente.



[lado esquerdo]

TEST DRAW = desenho de teste CLEANING = limpeza CARRIDGE OUT = carrinho para fora WIPER EXCHANGE = troca do limpador NOZZLE WASH = lavagem do bico DISWAY WASH = lavagem do caminho da descarga da tinta CUSTODY WASH = lavagem de proteção PUMP TUBE WASH = lavagem do tubo da bomba WIPER WASH = lavagem do limpador Sub-INK MAINTE. = manutenção da Sub-TINTA

[centro] MEDIA COMP. = compensação da mídia

[lado direito] DATA CLEAR = exclusão de dados USER TYPE CHANGE = troca do tipo de usuário ERROR HISTORY = histórico de erros MAINTE. HISTORY = histórico de manutenção PRT.modeHISTORY = histórico do modo de impressão LIST = lista VERSION = versão Serial&DealerNo = Número de série e do fornecedor

Como ajustar os valores em menus de função

Os menus contêm as seguintes funções.

Funções de SET UP [CONFIGURAÇÃO]

Nome da função	Sub função)	Ajustando valores	Função
ALIMENTAÇÃO	COMPENSAÇÃO		-255 a 255	Cria um padrão para compensar
DE MÍDIA				a quantia de alimentação da
(Consulte P.6-5				mídia e a compensa.
neste	TROCA DE VELOCIDADI	3	200% a 10%	Estabelece a taxa de
manual)				alimentação da mídia.
AQUECEDOR	AJUSTE DE TEMP.	Pré-aquecedor	OFF, 20 a 60 °C	Estabelece as condições do
(Consulte P.6-30			(OFF, 68 a 140 °F)	aquecedor.
neste manual.)		Pós-aquecedor	OFF, 20 A 70 °C	
			(OFF, 68 a 158 °F)	
	AJUSTE DE TEMPO	STANDBY	(NONE (NENHUM), 0 – 90	
			min / em intervalos de 10	
			minutos)	
				-
		OFFTIME	(NONE (NENHUM)), 0 – 90	
		[tempo	min / em intervalos de 10	
	<i></i>	desligado	minutos)	
MODO DE	Qualidade OTIMA		STD., FINE, FAST [padrão,	Estabelece um nível de
IMPRESSAO			ótima, rápida]	qualidade de impressão e
(Consulte P.6-5	Qualidade RASCUNHO		STD., FINE, FAST [padrão,	direção de impressão.
neste manual)			ótima, rápida]	
	DIREÇÃO DE IMPRESSÃ	C	Uni-D	
			Bi-D	
	BUSCA LÓGICA		ON, OFF [ligado, desligado]	

CAMADAS DE TINTA (Consulte P.6-7 neste manual0			1 a 9	Estabelece o número de camadas na qual a tinta deverá ser aplicada.
TEMPO DE SECAGI (Consulte P.6-7 neste	EM SCAN		0,0 A 19,9 seg.	Estabelece o tempo de espera para a secagem da tinta.
manual)	FINAL DA	IMPRESSÃO	0 A 999 seg.	
PRÉ-ALIMENTAÇÃ	O (Consulte P.6-8 nest	te manual)	ON, OFF [ligado, desligado]	Alimenta a mídia para frente e para trás antes da impressão.
MARGEM (Consulte	P.6-8 neste manual)		-20 a 75 mm	Estabelece uma área livre de impressão por toda margem direita e esquerda da mídia.
PADRÃO DE COR (Consulte P.6-9 neste m	anual)	Borda Direita : ON, OFF Borda Esquerda : ONx1 a ONx5, OFF	Cria um padrão de cor em ambas as bordas da mídia.
RESFRIAR (Consulte	e P.6-9 neste manual.)		NÍVEL 0 a 3	Resfria o cabeçote de impressão durante a impressão.
VENTILAÇÃO DE S	ECAGEM (Consulte I	P.6-9 neste manual)	STRONG, STANDARD, Little WEAK, WEAK, OFF (forte, padrão, pouco fraco, fraco, desligado)	Estabelece a intensidade da ventilação de secagem para desidratar a tinta aspergida pela mídia.
PRIORIDADE (Consulte P.06-10	TODO O CONJUN	ГО		Estabelece a prioridade de ajustes (todo o conjunto /
neste manual.)	TODO O PAINEL			painel).
	INDIVIDUALMEN	ТЕ	MÍDIA, COMP., AQUECEDOR, MODO DE IMPRESSÃO, CAMADAS DE TINTA, TEMPO DE SECAGEM, PRÉ- ALIMENTAÇÃO, MARGEM, PADRÃO DE COR, ATUALIZAÇÃO, VELOCIDADE FRONTAL	
AUTO LIMPEZA (Consulte P.6-10 neste manual.)	ON [ligado] Pressione a tecla [FUNCTION] [funcão] para	INTERVALO DE LIMPEZA	10 a 10000 mm	Limpa os cabeçotes de impressão automaticamente ao término de cada impressão.
	ajustar os itens à direita	TIPO DE LIMPEZA	LEVE, NORMAL, INTENSA	
	OFF [desligado]	l		
MANUT. da Impressora (Consulte P.6-10 neste manual)	LIMPEZA Pressione a tecla [FUNCTION] [funcão] para	INTERVALO DE LIMPEZA TIPO DE LIMPEZA	0,1 a 100,0 mm	Limpa os cabeçotes de impressão automaticamente ao término de cada impressão.
	estabelecer os itens à direita.			
	LIMPEZA POR PALHETA Pressione a tecla [FUNCTION] [função] para ajustar os itens à direita.	CONTAGEM DE VARREDURA	10 a 9990 vezes	Os cabeçotes são limpados por palheta automaticamente durante a impressão.
OFF [desligado]				
VÃO DO CABEÇOTE (Consulte P.3-2 neste manual.)		1,5 a 5,0 mm	Estabelece o vão do cabeçote (altura da mídia ao plano do bico dos cabeçotes)	
DETECÇÃO DE MÍI	DIA (Consulte P.6-11 r	neste manual)	AUTO [automático] MANUAL	Estabelece o método para detecção da mídia.
RESTAURAR AO V	ALOR PADRÃO			Re-estabelece os valores de ajuste aos valores Padrões [padrão].

Funções de MANUTENÇÃO Importante! ■ Para as funções que não são explicadas em detalhe neste manual, os itens relacionados estão indicados em cinza.

Nome da função	Sub função		Valores de configuração	Função
MANUTENÇÃO DA	CARRIAGE OUT	[carrinho para		Move o carrinho ao limpar o interior da
ESTAÇÃO	fora]			estação e realizar troca de peças.
	(Pode ser selecion	ado diretamente		
Consulte o Capítulo 4	pressionando a tec	la [ST.MAINT]		Não mova o carrinho para fora da
do Manual de	[manutençao da estaç	ao].)		estação de repouso com as maos.
Operação da JV3-				[manutenção da estação]
5205.				[CARRIAGE OUT] [carrinho para fora]
				para mover o carrinho.
	[WIPER EXCHAN	GE] [troca do		Quando a tela de exibição mostrar que a
	limpador]			palheta limpadora deve ser trocada,
	(Pode ser selecion	ada diretamente		execute essa operação e troque as
	pressionando a tec	la [ST.MAINT]		palhetas limpadoras.
	[manutenção da estaç			T 1' 1' 1'
	[NOZZLE WASE	I [lavagem do		Lava os bicos com um kit de limpeza
	(Pode ser selection	ada diretamente		desalinhamento de jato
	pressionando a tec	a [ST.MAINT]		desaminamento de juto.
	[manutenção da estaç	ão]		
	DISWAY WASH	[passagem de		Quando a operação da impressora tiver
	descarga da tint	a] (Pode ser		que ser suspensa por mais de uma
	selecionado diretame	nte pressionando		semana, lave os bicos nos cabeçotes e
	a tecla [ST.MAINT.][manutenção da		passagens de descarga de tinta, e
	estação)			organize sua armazenagem.
	PUMP TUBE WAS	H [lavagem do		Lava as painetas de limpeza.
	diretamente pressio	nando a tecla		
	[ST.MAINT] [m	anutenção da		
	estação])	3		
	WIPER WASH [lav	agem da palheta		Lava as bombas de sucção de tinta.
	de limpeza] (Pode	ser selecionado		
	diretamente pressio	nando a tecla		
	[ST.MAINT] [m	anutenção da		
	estação).			Evocuto este terefe quendo dessier
	$(Consulte P A_8 nest)$	manual) (Pode		limpar a bandeja de tinta na CAIXA de
	ser selecionado	diretamente		lavagem ou trocar o filtro.
	pressionando a te	cla [ST.MAIN]		
	[manutenção da estaç	ão]		
CR.MAINTENANCE				Mova a unidade do cabeçote para a
Consulte o Capítulo 4 do	Manual de Operação d	a JV5-320S		extremidade esquerda da impressora e
				execute a manutenção dos cabeçotes e
UD MAINTENANCE	EILL LID INK for	handa da tintal		Os espectes são corregados com tinto
ID.MAINTENANCE	DISCHARGE&WAS	H [descarreque		Use esta função se os bicos não forem
Cabecotes]	& lavel	in [desearcegue		desentunidos pelos comandos
cubeşotebj	co la log			[CLEANING] [limpeza] E [NOZZLE
	Consulte o Capítulo	3 do Manual de		WASH] [lavagem do bico].
	Operação da JV5-320	S.		
	DISCHARGE&WAS	SH [descarregue		Descarrega tinta dos cabeçotes,
	& lave]			umectores e tubos de tinta, e lave-os
	Conquita o Conítulo	5 "Ca as bissa		com um cartucho com solução de
	ainda estiverem er	5 Se os bicos		impeza (opcionar).
	anós a limpeza de	cabecote" no		
	Manual de Operação	da JV5-320S.		
	MaintWashLiquid	FILLING UP		Fornece o líquido de limpeza para a
	[Líquido para	[enchendo]		palheta de limpeza e tubos da bomba.
	lavagem de			
	manutenção]	DISCULADOR		December of Kendel 1, 11
	Consulte o	[descarge]		Descarrega o líquido de límpeza para a
	Capítulo 4	[uescarga]		panieta impatora e tubos da bomba.
	"Antes de executar			
	o [PUMP TUBE			
	WASH] [lavagem			
	do tubo da			
	bomba]"			

FLUSHING BOX [caixa de descarga]	do Manual de Operação da JV5-320S CLEANING CO limpeza] Consulte o Capít Caixa de Descar Operação da JV5- BOX EXCHAN nível da caixa]	DMP. [término da ulo 4 "Limpeza da ga" do Manual de 320S GE LV [troca de ulo 4 do Manual de	5/5 a 1/5	A ser executado para deixar o equipamento reconhecer que a limpeza da caixa de descarga está concluída. Muda o tempo para limpeza ou troca da caixa de descarga.
	Operação da JV5- FILTER EXCHA troca do filtro]	320S NGE LV [nível de	5/5 a 1/5	Muda o tempo para troca do filtro na CAIXA de descarga. (Esta função é
	(Consulte P.4-4 no	este manual]		disponível apenas quando a máquina for equipada com a unidade de checagem do bico (opcional).)
DROP.POScorrect [pontos fora de alinhamento] Consulte o Capítulo 3 do Manual de Operação da JV5-320.	PADRÃO 1 a 4		-40,0 a 40,0 pontos	Corrige a diferença nos pontos de queda da gota entre o percurso de saída e o percurso de destino. Quando a espessura da mídia, altura do cabeçote ou tipo de tinta forem alterados, as posições de gotejamento poderão estar ligeiramente em desalinhamento. Esta função corrige as posições de gotejamento para garantir que seja obtido um resultado de impressão preciso. Imprima dois modelos de teste à velocidade padrão e em alta velocidade respectivamente. Então, compare os pontos de queda de gotejamento do percurso de saída com os de destino e corrii a as posições de gotejamento.
PG DROP ADJUST. [ajuste de gotejamento] Consulte o Capítulo 3 do Manual de Operação da JV5-320S	PADRÃO 1 a 8		-40,0 a 40,0 pontos	Estabelece o valor de referência para correção de desalinhamento dos pontos de queda de gota entre o percurso de saída e percurso de destino em impressão bidirecional quando o vão do cabeçote tiver sido alterado.
SLEEP SET UP [configuração de repouso] Consulte o Capítulo 4 do Manual de Operação da JV5-320S	REFRESH [atualização]	REFRESHinterval [intervalo de atualização]	OFF, [desligado] 1 a 168 horas	Quando o botão de energia estiver desligado [off], a impressora executa operação de atualização em intervalos fixos para evitar o endurecimento da tinta ou coisa semelhante. Ajuste o intervalo (em horas) na qual a operação de atualização que descarrega a tinta dos cabeçotes deverá ser executada.
	TUBE WASH [lavagem do tubo]	INTERVALO DE LAVAGEM	OFF, [desligado] 1 a 168 horas	Ajuste o intervalo (em horas) na qual a operação de limpeza do tubo da bomba deverá ser executada.
	CLEANING [limpeza]	CLEAN. INTERVAL [íntervalo de limpeza]	OFF, [desligado] 1 a 168 horas	Ajuste o intervalo (em horas) na qual a operação de limpeza deverá ser executada.
		CLEAN. TYPE [tipo de limpeza]	Normal [normal], Soft [Leve], Hard [Pesada]	Ajuste o tipo de limpeza.
ROUTINE SETUP [configuração de rotina] (Consulte P.4-3 neste manual.)	REFRESH (renovar)	REFRESHinterval [intervalo de atualização]	OFF [desligado], 1 a 168 horas	Ajuste o intervalo (em horas) na qual a operação de atualização deverá ser executada.

	TUBE WASH [lavagem do tubo]	WASH INTERVAL [intervalo de lavagem]	OFF [desligado], 1 A 168 horas	Ajuste o intervalo (em horas) na qual a operação de limpeza do tubo da bomba deverá ser executada.
	CLEANING [limpeza]	CLEAN. INTERVAL [intervalo de limpeza]	OFF [desligado], 1 a 168 horas	Ajuste o intervalo (em horas) na qual a operação de limpeza deverá ser executada.
		CLEAN. TYPE [tipo de limpeza]	Normal [normal], Soft [leve], Hard [pesada]	Ajuste um tipo de limpeza.
WIPER LEVEL [nível do limpador] Consulte o Capítulo 4 do Manual de Operação da JV5-320S			10/10 a 1/10	Os limpadores se desgastam. Os cabeçotes podem se sujar com facilidade em um ambiente empoeirado. Os cabeçotes não conseguem ser limpos adequadamente com palhetas limpadoras gastas ou entortadas. Esta impressora emite sinal de troca de palhetas mais cedo que o padrão dependendo do ambiente em que opera (10/10 = Padrão)
HEAD SELECT [escolha do cabeçote] Consulte o Capítulo 5 do Manual de Operação da JV5-320S			[1234] [123-] , [234] [12] , [23] , [23]	Escolha o(s) cabeçote(s) a ser(em) usado(s) para impressão. Qualquer das combinações de cabeçote
			[1], [2], [3], [4]	mostradas à esquerda está disponível.
MEDIA RESIDUAL [residual de mídia] (Consulte P.6-14 neste manual).			ON [ligado], OFF [desligado]	Escolha ON [ligado]/OFF [desligado] da função de exibição de quantidade remanescente de mídia. Insira o comprimento da mídia (valor inicial da quantidade remanescente) quando o rolo de mídia for detectado.
BeforeMovingIt. [antes de movê-la] (Consulte P.6-15 neste manual)				Use esta função para travar a estação quando a impressora tiver que ser transportada.

Funções DA MÁQUINA

Nome da função	Sub função		Ajustando valores	Função
REAR MIST FAN	STOP TIMER [parar temporizador]		CONTINUE [continuar], 0	Ajusta a operação do ventilador de névoa na parte traseira da máquina.
[ventilador traseiro de			~ 240mm	
névoa]				[STOP TIMER] [parar temporizador]
(Consulte P.6-17 neste		-		ajusta o tempo até que o ventilador pare
manual)	RENEW [renovar	J	ON [ligado], OFF	após o término da impressão.
			[desligado]	[RENEW] [renovar] alterna o atual
				status de operação do ventilador.
Feeding / TakeUP	UNIT SELECT	FEEDING	ON, OFF [ligado,	Seleciona se utiliza ou não utiliza
[alimentação /	[escolha da	[alimentação	desligado]	alimentação de carga pesada ou
captação]	unidade]	TAKE-UP	ON, OFF [ligado,	dispositivo de captação.
(Consulte P.6-17 neste		[captação]	desligado]	
manual.)	Tension Bar-POS.	[posição da barra	HIGH, LOW [alta, baixa]	
	de tensão]			
DRYNESS FEED [alim	entação de secager	n] (Consulte P.6-18	ON, OFF [ligado,	Muda a operação de alimentação após
neste manual)			desligado]	impressão.
CONFIRM. FEED	ON [ligado]	BACK FEED	ON, OFF [ligado,	Seleciona se utiliza ou não utiliza
[confirmar	Pressione a	[retroalimentação]	desligado]	alimentação da mídia após impressão
alimentação]	tecla			de teste para checar o resultado da
(Consultar P.6-18 neste	[FUNCTION]			impressão.
Manual)	[função] para			
	selecionar itens			
	à direita			
	OFF			
	[desligado]			
PRE-FEED METHOD	FORE [frontal]	LENGTH	10mm a 1000 mm	Alterna a operação de pré-alimentação.
[método de pré-	(**mm)	[comprimento]		
alimentação]	Pressione a			
(Consulte P.6-18 neste	tecla			
manual)	[FUNCTION]			
	[função] para			

	seleciona itens à direita.		
	FORE&BACK [frontal e traseira]		
HEATER SETUP (aju manual)	uste do aquecedor) (Consulte P.6-18 nes	STD [padrão], set -5°C, set -10°C, set -15°C, set - 20°C	Troca a faixa de temperatura do pós- aquecedor que determina se a temperatura foi alcançada.
TIME SET [ajuste de]	hora] (Consulte P.6-18 neste manual)	ON, OFF [ligado, desligado]	Ajusta a data e hora da impressora.
UNIT SETUP [ajust da unidade] (Consulte P 6-19 nest	e TEMP. [temperatura]	°C ou °F	Muda as unidades de temperatura, comprimento e área a serem utilizados na impressora
manual)	LENGTH [comprimento]	mm ou polegada	
STAMP SETUP [cont	iguração da estampaj	desligado]	Faz ajustes para incluir a data, hora e condições de impressão após a impressão.
CART. PRIORITY [p (Consulte P.6-20 neste	rioridade de cartucho] 9 manual)	INK LEVEL [nível de tinta], EXP. DATA [informações de expiração]	Você pode selecionar o status do cartucho para primeiro usar a função de duplo cartucho do suprimento de tinta.
Test Draw Arrange [A (Consulte P.6-20 neste	rranjo de Teste de Desenho] e manual)	FEED DIR., [direção da alimentação] SCAN DIR. [direção da varredura]	Você pode configurar a direção do posicionamento do modelo de desenho de teste quando executar desenhos de teste repetidamente.
MACHINE NAME [n (Consulte P.6-20 neste	ome da máquina] e manual)	01 a 99	Quando a impressora estiver conectada por uma interface USB 2.0 a um sistema ao qual duas ou mais máquinas estiverem conectadas, ajuste o identificador da impressora para fazer o sistema reconhecê-la.
INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO ERROR HISTORY [histórico de erro] (Consulte P.6-21 neste manual.) (Pode ser selecionada diretamente pressionando a tecla [INFORMATION] [informação] MAINTE. HISTORY [histórico de manutenção] (Consulte P.6-21 neste manual) (Pode ser selecionada diretamente pressionando a tecla [INFORMATION] [informação]		Exibe várias informações. O item em [INFORMATION] [informação] pode ser selecionado pressionando a tecla [INFORMATION] [informação].
PRT.modeHISTORY [histórico do modo de impressão (Consulte P.6-21 neste manual) (Pode ser selecionada diretamente pressionando a tecla [INFORMATION] [informação] LIST [lista] (Consulte P.6-21 neste manual) (Pode ser selecionada diretamente pressionando a tecla [INFORMATION] [informação] VERSION [versão] (Consulte P.6-24 neste manual) (Pode ser selecionada diretamente pressionando a tecla [INFORMATION] [informação] VERSION [versão] (Consulte P.6-24 neste manual) (Pode ser selecionada diretamente pressionando a tecla [INFORMATION] [informação] [Informação]		 o Exibe o histórico das informações (condições de impressão) da impressão e em linha que tiver sido [] executada até o momento pressionando a tecla [▲] ou [▼]. 	
		e []	
		e []	
	Serial&DealerNo [Número de série e c fornecedor] (Consulte P.6-24 neste manual) (Pode ser selecionada diretamen pressionando a tecla [INFORMATION [informação]	e []	

Funções NCU [Unidade de Verificação dos Bicos]

Importante! **Funções NCU são exibidas apenas quando a máquina estiver equipada com a unidade de verificação de bico opcional (OPT-J0218)**

Nome da função Sub função			Valores de Ajuste	Função
NOZZLE CHECK [Verif	icação de bico]	(Consulte p.6-26 neste	ON, OFF [ligado,	Ajuste se a detecção de bico que falta
manual.)			desligado]	deverá ser executada ou não.
NG ACTION (*1)	CONTINUE [co	ntinue]		Ajuste a operação da impressora a ser
[mecanismo NG]				executada durante a impressão caso
[DURING THE DRAW]	CLEAN-	CLEANING TYPE	NORMAL [normal],	um certo nível de bico faltante seja
[durante o desenho]	ING&CONT	[tipo de limpeza]	SOFT [leve], HARD	detectado e assim um julgamento NG
(Committee D C 2C monte	[limpar e		[pesada]	seja feito. (*2)
(Consulte P.o-20 neste	CLEAN	CI EANING TYPE	NOPMAL [normal]	
manuar)	ING&STOP	[tipo de limpeza]	SOFT [leve] HARD	
	[limpar e	[upo de impezaj	[pesada]	
	parar]	RETRY COUNT	0 a 3	
		[retentativa de		
		contagem]		
	STOP [parar]			
NG ACTION (*1)	CONTINUE [con	ntinue]		Ajuste a operação da impressora a ser
[AFTERtheDRAWend]	CLEAN-	CLEANING TYPE	NORMAL [normal].	impressão de um arquivo caso um
[após o termino da	ING&CONT	[tipo de limpeza]	SOFT [leve], HARD	certo nível de bico faltante seja
impressão]	[limpar e		[pesada]	detectado e assim um julgamento NG
(Consulte P.6-27 neste	continuar]			seja feito. (*2)
manual)	CLEANIN-	CLEANING TYPE	NORMAL [normal],	
	ling&STOP	[tipo de limpeza]	SOFI [leve], HARD	
	[iiiipai e parai]	RETRY COUNT	0 a 3	
		[retentativa de	040	
		contagem]		
	STOP [parar]			
NG JUDGEMENT (*1)	CLOGG NZL/co	lor [bico entiupido/cor]	1 a 180	Ajuste o número de bicos faltando por
[julgamento NG]				fileira para julgar a verificação de bico
(Consulte P.6-27 neste				NG . (*2)
manual)			1 - 190	Ainste e némere tetel de biere
	CLOGG NZL/color [bico entiupido/cor]		1 a 180	Ajuste o numero total de bicos faltando para julgar a verificação de
				bico NG . (*2)
COND.INDICATION [indicador de condição] (Consulte P.6-27			Exibe o status do NCU.	
neste manual.)				Pressionando a tecla [FUNCTION]
				[tunção], exibe cada erro ocorrido na
				Principal
				Usando a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\nabla]$, os erros
				poderão ser exibidos um a um por
				ordem de ocorrência.

CAPÍTULO 3 Impressão



Este capítulo descreve uma série de operações e ajustes, variando desde o ligar ao término de impressão

Ajustando o vão do cabeçote	
Dispondo a mídia na impressora	
Fixando/removendo folha de metal do porta moldes	
Ajustando posição para mídia de tecido	
Ajustando mídia	
Ajustando mídia usando o fixador de rolo	
Como operar o dispositivo de captação	
Notas sobre a superfície lateral da mídia e roletes de tração	
Área Efetiva de Plotagem	
Como Estabelecer a Origem	
Outras notas	
Manuseio de mídia após impressão	
Quando cortar a mídia	
Método de uso do ventilador traseiro de superfície	
-	

Como ajustar o vão do cabeçote

Ajuste o vão do cabeçote (altura da mídia ao plano do bico dos cabeçotes).

Quando for para o carrinho mover por cima do porta moldes para impressão ou manutenção, ele se move mantendo o vão do cabeçote no valor presente.

O limite superior do vão do cabeçote varia com a espessura da mídia.

Valores disponíveis de ajustes: [1,5 mm a 5,0 mm] (em unidades de 0,1 mm / Padrão : 1,5 mm)

Importante! Esta função executa apenas ajuste de valores do vão de cabeçote; esta função não move os cabeçotes para cima nem para baixo

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora está no modo LOCAL. Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto]

[texto dentro da figura = WIDTH = LARGURA]



2 Selecione [SET UP] [configuração] usando a tecla [FUNCTION] [função] e pressione a tecla [ENTER].



[texto dentro da figura FUNCTION = função SET UP = configurar TWICE = duas vezes]

3 Selecione [HEAD GAP] [vão do cabeçote] pressionando a tecla [▼] 13 vezes e pressione a tecla [ENTER].



[texto dentro da figura = MEDIA FEED = alimentação da mídia 13 TIMES = 13 vezes HEAD GAP = vão do cabeçote]

4 Introduza um valor de vão de cabeçote usando a tecla [▲] ou [▼] e pressione a tecla [ENTER].



[texto dentro da figura = HEAD GAP = vão de cabeçote GAP VALUE = valor do vão]

5 Pressione a tecla [END] [fim]várias vezes.

A impressora retorna par o modo LOCAL.



[texto dentro da figura = END = fim]

Como Ajustar a mídia na impressora

Esta impressora pode ser usada com mídia de rolo e mídia de folha cortada. Utilize a mídia recomendada pela MIMAKI.

(Consulte "Tamanhos de mídia que podem ser utilizados (P.1-2)")

Importante!

- Mídia em folha não pode ser usada com esta máquina.
- No caso abaixo, certifique-se de fixar as barras de tensão em ambos os lados da impressora.

Se você deixar as barras de tensão não fixadas, as barras suportadas pela mídia poderão cair.

Por favor, tenha cuidado.

• Quando levantar a alavanca do grampo

• Quando cortar a mídia com suas próprias ferramentas (cortador, tesouras, etc.)

- Se for colocada uma mídia transparente, a mensagem [ERROR 50 MEDIA DETECT] [erro 50 detecção da mídia] será exibida e a mídia poderá não ser detectada.
- Se a mídia for exposta à luz solar direta, a largura da mídia poderá não ser detectada corretamente.
- não utilize mídia impressa; caso contrário, tinta poderá grudar nos roletes de tração e assim a mídia poderá manchar ou não ser detectada.
- mídia significantemente ou internamente enrugada deverá ser alisada para que seja alimentada adequadamente sem flutuar por cima do porta moldes.
- Quando ajustar a mídia, faça o centro da mídia de rolo bater com o centro do corpo principal.

Esta impressora pode imprimir por sobre a mídia posta do lado direito, no entanto, alguns tipos de mídia tendem a causar desvio (a mídia é alimentada com desvio) ou gruda no porta moldes. Colocando-se a mídia ao centro, a impressora estavelmente alimenta a mídia.

As seguintes mídias não podem ser usadas:

- mídia solta em ambas extremidades
- Mídia cuja espessura não é uniforme.
- Mídia cuja beirada esteja dobrada ou cujo estado se encontra notavelmente alterado.

Como fixar/remover a folha de metal do porta moldes

Quando usar papel transfer para a mídia, fixe a folha de metal do porta moldes. Quando usar mídia em tecido, remova a folha de metal do porta moldes.

Importante! Há dois tipos de folha de metal do porta moldes; com ou sem projeção.

Quando usá-la, coloque a folha de metal do porta moldes com projeção do lado direito da máquina deixando a projeção na frente e coloque a sem projeção do lado esquerdo.

- Quando fixar/remover a folha de metal do porta moldes, segure os orifícios retangulares (em duas posições) sobre a folha de metal do porta moldes.
- Cuidado quando fixar/remover a folha de metal do porta moldes para que ela não quebre ou entorte.
- Fixe/remova a folha de metal do porta moldes com a fonte de energia em OFF [desligada].
- A folha de metal do porta moldes tem parte de projeção e . Ao manuseá-la deve-se tomar cuidado.

Como fixar a folha de metal do porta moldes

Quando usar papel transfer por sublimação, fixe a folha de metal do porta moldes. Há dois tipos de folha de metal de porta moldes; folha de metal de porta moldes R [direita] com projeção e folha de metal de porta moldes L [esquerda] sem projeção.

Platen sheet metal R



PLATEN SHEET METAL R = folha de metal de porta moldes R [direita] RECTANGULAR HOLES = orifícios retangulares PROJECTION = projeção

Importante! ■ Quando fixar, enquanto segura-se os orifícios retangulares em duas posições, fixe a folha de metal do porta moldes R [direita] cuidadosamente para que você não a quebre ou a entorte.

1 Prepare a folha de metal do porta moldes R [direita] e fixe-a cuidadosamente ao fazer projeção em frente.

Fixe a folha de metal do porta moldes R [direita] ao lado direito da máquina.

Coloque a folha de metal do porta moldes R [direita] tal que sua projeção entre no orifício do fixador da folha de metal do porta moldes localizado no centro da máquina.

2 Fixe a folha de metal do porta moldes L [esquerda].

Fixe a folha de metal do porta moldes L [esquerda] alinhando-a com a borda esquerda da folha de metal do porta moldes R [direita]

A folha de metal do porta moldes L [esquerda] não tem projeção. Quando fixá-la, não importa qual lado esteja na frente.



PLATEN SHEET METAL L = folha de metal do porta moldes L [esquerda]

PLATEN SHEET METAL R = folha de metal do porta moldes R [direita]

RIGHT EDGE OF PLATEN SHEET METAL R = borda direita da folha de metal do porta moldes R

RIGHT WALL OF INK TRAY = parede direita da bandeja de tinta

HOLE OF PLATEN SHEET METAL HOLDER = orifício do fixador da folha de metal do porta moldes

STATUS OF PLATEN SHEET METAL R WHOSE PROJECTION IS SET PROPERLY = status da folha de metal do porta moldes R [direita] cuja projeção está corretamente fixada.

3 Verifique que a altura da folha de metal do porta moldes seja a mesma que a do fixador da folha de metal do porta moldes.

Se a folha de metal do porta moldes estiver mais alta, os motivos poderão ser:

- A folha de metal do porta moldes está colocado sobre o parafuso do fixador da folha de metal do porta moldes.
- A projeção da folha de metal do porta moldes R [direita] não entra no orifício da folha de metal do porta moldes.

No caso acima, fixe a folha de metal do porta moldes novamente.

Platen shee	t metal L	Platen	sheet metal R

Platen sheet metal holder

PLATEN SHEET METAL L = folha de metal do porta moldes L [esquerda] PLATEN SHEET METAL R = folha de metal do porta moldes R [direita] PLATEN SHEET METAL HOLDER = folha de metal do fixador do porta moldes

Remova a folha de metal do porta moldes

1 Segure os orifícios retangulares em duas posições na folha de metal do porta moldes simultaneamente e remova-as cuidadosamente.

2 Limpe manchas de tinta aderentes na folha de metal do porta moldes removida com tecido macio ou toalha de papel.

Se a mancha de tinta aderir à folha de metal do porta moldes, limpe a mancha de tinta com toalha de papel embebida com líquido de limpeza para manutenção.

4 Coloque a folha de metal do porta moldes (L/R) [Direita/Esquerda] no local de armazenagem da folha de metal do porta moldes localizado sobre a máquina e armazene-os.



PLATEN SHEET METAL (L/R) = folha de metal do porta moldes (Direita/Esquerda) PLATEN SHEET METAL STORAGE = armazenagem da folha de metal do porta moldes NOTCH OF PLATEN SHEET METAL R = ranhura da folha de metal do porta moldes R [direita]

PLACE NOTCH ON = posicione a ranhura por cima

Como ajustar a posição para mídia em tecido

Quando posicionar mídia em tecido (a folha de metal do porta moldes não é utilizada), cuide com o posicionamento da mídia.

Dependendo do ajuste de posição para a mídia, a prensa da mídia não poderá ser usada.

- Importante! Uma etiqueta em preto e branco é colada na traseira desta máquina (atrás da máquina de alimentação de mídia pesada) (etiqueta NG de ajuste de posição de mídia).
 - Se a superfície da borda da mídia estiver nesta área, mova a mídia para a direita e esquerda para ajustá-la tal que a superfície da borda da mídia venha para fora desta área.



LABEL = etiqueta

Como ajustar a mídia

Quando ajustar a mídia, use a máquina de alimentação/captação de mídia pesada.

Importante! • Quando ajustar a mídia, certifique-se de ajustar a prensa da mídia em sua posição correta.

- A prensa da mídia desta máquina também funciona como o prato de detecção para detectar a espessura da mídia. Se a prensa da mídia não estiver ajustada na posição apropriada, a largura da mídia não poderá ser adequadamente detectada.
- Quando ajustar mídia usando máquina de alimentação/captação de mídia pesada, o desenho não poderá ser realizado do lado direito (cerca de 2000 mm) e a borda traseira (cerca de 1500 mm).
- Ajuste a mídia tal que o centro do rolo de mídia bata com o centro do corpo principal.

Ajuste a mídia seguindo os procedimentos abaixo:

N≝	Resumo da Operação
[1]	Cheque a folha de metal do porta moldes (Consulte P.3-4 neste manual.)
	Fixe a folha de metal do porta moldes dependendo do tipo de mídia a ser
	usada.
	Antes de fixar a folha de metal do porta moldes, certifique-se de desligar o
	suprimento de energia [posição OFF].
[2]	Ajuste um rolo de papel para o lado da captação (Frente da impressora)
	(Consulte o Manual de Operação da JV5-320S.)
	Ajuste um rolo de papel para mídia no dispositivo de captação de mídia de
	trabalho pesado no lado frontal da impressora.
[3]	Ajuste a mídia para o lado da alimentação (Traseira da impressora)
	(Consulte o Manual de Operação da JV5-320S.)
	Ajuste a mídia no dispositivo de alimentação de trabalho pesado na traseira
	da impressora.
	[símbolo de stenção 1] 🔳 Antos de sinster o mídio, cortifiquo, se de limpor
	[símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar
	[símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada (© P 4-13 "Limpando a folha de metal da
	[símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta")
[4]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Aiuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da
[4]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.)
[4]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.) Ajuste a mídia para iniciar a impressão.
[4]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.) Ajuste a mídia para iniciar a impressão. Ajuste o contra peso (Consulte P.3-12 neste manual.)
[4]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.) Ajuste a mídia para iniciar a impressão. Ajuste o contra peso (Consulte P.3-12 neste manual.) Para fazer com que a mídia tenha uma melhor tensão ajustada e execute
[4]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.) Ajuste a mídia para iniciar a impressão. Ajuste o contra peso (Consulte P.3-12 neste manual.) Para fazer com que a mídia tenha uma melhor tensão ajustada e execute captação de forma estável, fixe o contra peso.
[4]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.) Ajuste a mídia para iniciar a impressão. Ajuste o contra peso (Consulte P.3-12 neste manual.) Para fazer com que a mídia tenha uma melhor tensão ajustada e execute captação de forma estável, fixe o contra peso. Ajuste a prensa da mídia (Consulte P.3-13 neste manual.)
[4] [5] [6]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.) Ajuste a mídia para iniciar a impressão. Ajuste o contra peso (Consulte P.3-12 neste manual.) Para fazer com que a mídia tenha uma melhor tensão ajustada e execute captação de forma estável, fixe o contra peso. Ajuste a prensa da mídia (Consulte P.3-13 neste manual.) Ajuste a prensa da mídia em ambas as bordas da mídia.
[4] [5] [6] [7]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.) Ajuste a mídia para iniciar a impressão. Ajuste o contra peso (Consulte P.3-12 neste manual.) Para fazer com que a mídia tenha uma melhor tensão ajustada e execute captação de forma estável, fixe o contra peso. Ajuste a prensa da mídia (Consulte P.3-13 neste manual.) Ajuste a prensa da mídia (Consulte P.3-10 neste manual.)
[4] [5] [6] [7]	 [símbolo de atenção !] ■ Antes de ajustar a mídia, certifique-se de limpar a bandeja de tinta. Se permanecer tinta na bandeja de tinta, a mídia poderá ficar manchada. (☞ P.4-13 "Limpando a folha de metal da bandeja/bandeja de tinta") Ajuste a mídia (Consulte P.3-8 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S.) Ajuste a mídia para iniciar a impressão. Ajuste o contra peso (Consulte P.3-12 neste manual.) Para fazer com que a mídia tenha uma melhor tensão ajustada e execute captação de forma estável, fixe o contra peso. Ajuste a prensa da mídia (Consulte P.3-13 neste manual.) Ajuste a prensa da mídia (Consulte P.3-13 neste manual.) Ajuste a prensa da mídia (Consulte P.3-10 neste manual.) Ajuste a largura da mídia (Consulte P.3-10 neste manual e o Manual de Operação da JV5-320S

[4] Ajuste de mídia (Suplementação/notas)

Procedimentos para fixar a mídia em máquinas de captação de mídia pesada

Importante! Quando fixar mídia no rolo de papel, use fitas adesivas, etc., e tome cuidado quanto aos próximos pontos para evitar dobras:

• Faça intervalos de fita adesiva de 500 mm.

• Puxando a mídia reta para a posição de captação, cole-a tal que a mídia na bandeja de tinta não tenha superfícies ondulatórias (se a mídia tiver ondulação de superfície, cole-a novamente).



SLACK = folga

[texto na caixa] FIXING METHOD WHEN TAKING UP OUTWARD = método de fixação durante a captação para fora

[texto dentro da ilustração] MAKE INTERVALS OF ADHESIVE TAPE WITHIN 500 MM. = faça intervalos de fita adesiva de 500 mm.

PULLING THE MEDIA STRAIGHT TO THE TAKE-UP DIRECTION, PASTE ADHESIVE TAPE. = puxando a mídia reta para a direção da captação, cole fitas adesivas.



FIXING METHOD WHEN TAKING UP INWARD = método de fixação durante a captação para dentro.

PULLING THE MEDIA STRAIGHT TO THE TAKE-UP DIRECTION, PASTE ADHESIVE TAPE. = puxando a mídia retamente para a direção de captação, cole fita adesiva.

MAKE INTERVALS OF ADHESIVE TAPE WITHIN 500 MM. = faça intervalos de fita adesiva de 500 mm.



Notas quando alimentar a mídia em tecido

Se a mídia ajustada em tecido for alimentada no status sem tensão tanto na parte frontal quanto traseira, a mídia poderá se encavalar no rolete.

Quando alimentar mídia em tecido, realize a tarefa colocando tensão na mídia em tecido segurando com suas mãos.



Número de vezes de captação para ajustes de rolos de papel em máquina de captação de mídia pesada.

Após a colagem da mídia no rolo de papel, enrole a mídia duas vezes usando a chave da máquina de captação de mídia pesada. Para detalhes de método de enrolamento, consulte o Manual de Operação da JV5-320S".

Método de ajuste de prensa de mídia

A prensa da mídia da JV5-320DS difere da JV5-320S. Ajuste a prensa da mídia dependendo da mídia a ser usada. (@ P.3-13 "[6]Ajuste a prensa da mídia")

Se a mídia não puder ser detectada automaticamente

Em alguns casos, a média não pode ser detectada automaticamente dependendo da mídia ajustada. Neste caso, detecte a mídia seguindo os procedimentos abaixo:

ETAPAS:

1 Escolha "MEDIA DETECT" [detecção de mídia] para "MANUAL". Ajuste esta opção consultando P.6-3.

2 Comece a detecção de mídia pressionando a tecla [END] [fim].



MEDIA DETECT = detecção da mídia

START WHEN [END] HIT = indicia quando PRESSIONADA a tecla [END] [fim] THE THIKNESS OF THE MEDIA IS INPUTTED = a espessura da mídia é introduzida (RANGE : 0.1 - 5.0 MM) = (variação : 0,1 a 0,5 mm)

3 Pressione as teclas [▲] ou [▼] para entrar a espessura da mídia ajustada e então pressione a tecla [ENTER].

Você pode entrar valores de 0,1 a 0,5 mm.

Quando a [MEDIA DETECT] [detecção de mídia] no modo de ajuste passa para "AUTO", entrando a espessura da mídia inicia a detecção de mídia. (Após detectar a mídia, retorna ao modo local.)

Quando a [MEDIA DETECT] [detecção de mídia] no modo de ajuste passa para "MANUAL", proceda ao Passo 4.



THE THICKNESS OF THE MEDIA IS INPUTTED. = a espessura da mídia é introduzida. (RANGE : 0.1 – 5.0 MM) = [variação : 0,1 a 0,5 mm]

4 Pressione as teclas [▲] ou [▼] para inserir a largura da mídia ajustada e então pressione a tecla [ENTER].

Você pode inserir valores de 210 a 3300 mm.



THE WIDTH OF THE MEDIA IS INPUTTED. = a largura da mídia é inserida.

5 Pressione as teclas [◀] [▶] para mover o carrinho para a borda direita da mídia e pressione a tecla [ENTER].

Alinhe a seta de origem da impressão da tampa do cabeçote com a borda direita da mídia. Pressione a tecla [ENTER] para determinar a borda direita da mídia.


DRAWING ORIGIN ARROW = seta de origem do desenho



MEDIA = mídia

ENTRY OF RIGHT EDGE = entrada da borda direita

6 Pressione a tecla [▶] para terminar a detecção da mídia.

Ao determinar a borda direita da mídia ajusta-se automaticamente a borda esquerda da mídia. (A posição movendo-se para a esquerda da borda direita da mídia pela largura introduzida da mídia no Passo 4 se tornará a borda esquerda.)



WHEN THE MEDIA LEFT EDGE IS CONF. [<] HIT = quando a borda esquerda da mídia estiver configurada, pressione [<]

ADJUST < > FINISH = ajuste < > término



Na etapa 6, você pode realizar ajuste-fino da posição da borda esquerda da mídia.

- 1. Pressione a tecla [◀] no Passo 6
- 2. Pressione as teclas [◀] [▶] para mover o carrinho para a borda esquerda da mídia.
- 3. Alinhe a seta de origem da impressão da tampa do cabeçote com a borda esquerda da mídia
- 4. Pressione a tecla [ENTER] para determinar a posição da borda esquerda da mídia.

[5] Como Ajustar o contra peso

Para manter a tensão apropriada da mídia e para captar estavelmente, fixe o contra peso na barra de tensão de captação e barra de tensão de alimentação após ter ajustado a mídia.

Favor notar que o contra peso fixado poderá se soltar da mídia no receptor de tinta e sujar a mídia.

Importante! Pelo contra peso, a barra de tensão alivia-se e a alimentação da mídia melhora. Fixe o contra peso o tanto que possível.

- Uma barra de tensão pesada poderá afetar a alimentação da mídia.
- O contra peso pesa cerca de 1 kg cada um. Fixe-os com cuidado.



ATTACH THE COUNTER WEIGHT TO THE TAKE-UP TENSION BAR AND THE FEEDING TENSION BAR. = fixe o contra peso na barra de tensão de captação e na barra de tensão de alimentação.

Ajuste o número de contra pesos, confirmando a condição da mídia.

• Lado da captação (como um guia): Fixe-os tal que a mídia no receptáculo de tinta não fique frouxo (número máximo que puder ser fixado).

• Lado da alimentação (como um guia): Fixe-os tal que a mídia não enrugue (número máximo que puder ser fixado).





The media on the ink receiver is slack. Adjust it.



The media has wrinkles. Adjust it.

Figura 01 = OK = ok Figura 02 = THE MEDIA ON THE INK RE CEIVER IS SLACK. ADJUST IT. = A mídia no receptáculo de tinta está frouxa. Ajuste-a. Figura 03 = OK = ok Figura 04 = THE MEDIA HAS WRINKLES. ADJUST IT. = A mídia apresenta rugas. Ajuste-a.

[6] Ajuste a prensa da mídia

Esta máquina tem dois tipos de prensa de mídia dependendo do tipo de mídia.

- **Importante!** A prensa da mídia é muito afiada. Tome cuidado quanto ao seu manuseio.
 - Quando ajustar a mídia, certifique-se de que a prensa da mídia se encontra na posição apropriada.
 - A prensa da mídia desta máquina também funciona como uma placa detecção para detectar a largura da mídia. Se a prensa da mídia não estiver ajustada na posição apropriada, a largura da mídia não poderá ser detectada apropriadamente.
 - Quando usar mídia espessa (de 0,5 mm e acima), não fixe a prensa da mídia. Neste caso, a detecção automática da mídia não poderá ser executada. Detecte a mídia consultando P.3-10 "Se a mídia não puder ser detectada automaticamente".

Para mídia em tecido

1 Prepare a prensa da mídia para a mídia em tecido.



2 Cole a prensa da mídia em ambas bordas da mídia.

Faça com que as marcações de seta na mídia batam com a superfície da borda da mídia.



ARROW MARKS = marcações de seta

- Importante! Se houver um parafuso na posição na qual você queira colar a prensa da mídia e se você colar a prensa da mídia como está, a prensa da mídia será levantada.
 - Se a prensa da mídia colada for levantada, ajuste a mídia novamente (ajuste-a movendo a posição de ajuste para a direita e esquerda).
 - Para ajustar a mídia na posição apropriada, consulte P.3-6 "Como Ajustar posição para a mídia em tecido".

Para papel transfer

1 Prepare a prensa da mídia para papel transfer.



2 Cole a prensa da mídia em ambos os lados da mídia.

Faça marcações de seta dos encaixes da prensa da mídia com a borda da superfície da mídia.



ARROW MARKS = marcações de seta

Como Ajustar a mídia usando o suporte do rolo

O suporte de rolo é auxiliar. Não é apropriado para impressão contínua em mídia grande/por muitas horas ou em mídia larga/pesada. Basicamente, use a máquina de captação/alimentação de mídia pesada.

Cuidado!

- Cuide para não derrubar a mídia em seu pé, etc.
- Quando ajustar mídia usando o suporte de rolo, a impressão não poderá ser realizada na borda frontal e borda traseira (aproximadamente de 800mm).
- Quando ajustar a mídia, certifique-se de ajustar a prensa da mídia na posição adequada.
- Importante! A prensa da mídia desta máquina também funciona como detector de placa para detectar a largura da mídia. Se a prensa da mídia não estiver ajustada em posição adequada, a largura da mídia não poderá ser corretamente detectada.

Ajuste a mídia em rolo conforme o fluxo do trabalho.

$N^{\underline{o}}$	Resumo da Operação
[1]	Cheque a folha de metal do porta moldes (Consulte P.3-4 neste manual.)
	Fixe a folha de metal do porta moldes dependendo do tipo de mídia a ser
	usada.
	Antes de fixar a folha de metal do porta moldes, certifique-se de desligar o
	suprimento de energia [posição OFF].
[2]	Ajuste a mídia para suporte de mídia traseiro
	(Consulte o Manual de Operação da JV5-320S

	Ajuste a mídia para o dispositivo de alimentação na traseira da impressora, e
	puxe a mídia para fora da frente.
[3]	Ajuste a mídia para o suporte de rolo frontal
	(Consulte o Manual de Operação da JV5-320S.)
	Ajuste o dispositivo de captação na frente da impressora, e ajuste a mídia.
[4]	Ajuste a prensa da mídia (Consulte P.3-13 neste manual.)
	Ajuste a prensa da mídia em ambas as bordas da mídia.
[5]	Detecte a largura da mídia (Consulte P.3-10 neste manual e o Manual de
	Operação da JV5-320S.)
	Este manual explica as operações exclusivas para a JV5-320DS.

Quando a função [MEDIA RESIDUAL] [residual de mídia] da [MAINTENANCE] [manutenção] tiver sido ligada [ON]

ETAPAS:

1 A detecção está completa, e o carrinho retorna à estação.

2 Introduza um valor de largura da mídia usando a tecla [▲] ou [▲] e pressione a tecla [ENTER]



INPUT OF MEDIA LENGTH = introdução de comprimento de mídia MEDIA LENGTH = 50m = comprimento de mídia = 50m

3 No entanto, pressione a tecla [END] somente quando o valor a ser introduzido for idêntico ao valor introduzido previamente. Valor

Valor inicial: 50 m; faixa de entrada: 1 m a 500 m (em unidades de 1 m)

4 A impressora retorna ao modo LOCAL.

Como operar o dispositivo de captação

O dispositivo de captação é equipado com um botão que seleciona a direção na qual a mídia deverá ser enrolada.



SWITCH = botão

TORQUE LIMITER = limitador de torque

Notas sobre a superfície da borda da mídia e roletes de tração

Se você pressionar a superfície da borda da mídia com o rolete de tração quando tiver baixado a alavanca do grampo, a mídia poderá não ser alimentada adequadamente.

Se o rolete de tração estiver na superfície da borda da mídia, faça com que o rolete de tração por sobre a superfície da borda da mídia seja levantada usando o espaçador de fixação de presilha (x 30).



CLAMP FIXING SPACER = espaçador de fixação de presilha

MEDIA EDGE SURFACE = superfície da borda da mídia

Área efetiva de plotagem

A impressora tem uma área onde a impressão não é permitida, por motivos mecânicos. Esta área é chamada "área de não-impressão".



LEFT DEAD SPACE = área morta esquerda RIGHT DEAD SPACE = área morta direita MEDIA FEEDING DIRECTION = direção de alimentação da mídia ROLL MEDIA = mídia de rolo



■ O valor Padrão de área morta à direita e à esquerda difere dependendo do método de detecção da mídia ou do tipo de mídia usada. Use os seguintes valores como referência:

<quando em="" imprimir="" tecido=""></quando>	
Detecção automática de largura de mídia	: "71 mm" da prensa da mídia
Detecção manual de mídia	: "40 mm" da superfície da borda da mídia
<quando em="" imprimir="" papel=""></quando>	
Detecção automática de largura de mídia	: "49 mm" da prensa da mídia
Detecção manual de mídia	: "25 mm" da superfície da borda da mídia

■ Você pode mudar essas áreas mortas e área efetiva de impressão. Ajuste a margem em "Margin" [margem] no modo função.

Margem

Esta função ajusta as margens direita e esquerda da mídia.

Use esta função quando margens fora dos 25 mm, que é a margem padrão, forem necessárias.

Áreas mortas podem ser ajustadas em ambas as margens, direita e esquerda respectivamente (-20 a 75 mm).

Como Estabelecer o ponto de Início

Estabeleça o ponto de início para a impressão das informações na mídia alimentada na impressora.

Quando a impressora exigir uma área diferente daquela definida pelo ponto de início estabelecido, ajuste o ponto de início em um outro ponto seguindo o procedimento de ajuste de ponto de início novamente.

ETAPAS:

1 Uma vez concluída a detecção da mídia, mova o carrinho e mídia usando as teclas JOG [▲], [♥], [◀], e [▶] tal que o carrinho esteja localizado na posição onde o ponto de início deva ser estabelecido.



ORIGIN SET UP = ajuste do ponto de início ORIGIN (LENGTH) = ponto de início (comprimento) ORIGIN (WIDTH) = ponto de início (largura)

2 Após determinar a origem, pressione a tecla [ENTER]



ORIGIN SET UP = ajuste do ponto de início

(SWITCH THE DIRECTION) = (troca de direção)

FEED DIRECTION SET [FORE FEED] = ajuste de direção de alimentação [alimentação frontal]

(MOVE BY THE SAME DIRECTION KEY) = (tecla move na mesma direção) ORIGIN SET UP : FORE = ajuste de ponto de início : frontal

FEED DIRECTION SET [BACK FEED] = ajuste direção de alimentação [alimentação traseira]

ORIGIN SET UP : BACK = ajuste de ponto de início : traseiro



Quando mudar o ponto de início para a traseira da mídia, mude a direção do movimento conforme segue:

A impressora exibe em sua tela a área efetiva de impressão, e depois retorna ao modo LOCAL. (Quando é utilizada a mídia de rolo, o valor na direção X não é exibido.) Do momento em que a impressora inicia uma nova impressão, ela utilizará o ponto de início que tenha sido estabelecido aqui a menos que o ponto de início seja novamente estabelecido em um outro ponto.



ORIGIN SET UP = ajuste de ponto de início **ORIGIN** = ponto de início WIDTH : **** MM = largura : ****mm

Outras notas

Manuseio da mídia após impressão

A mídia impressa será retirada com a máquina de captação localizada na traseira da máquina. Se a mídia retirada for deixada no chão etc. por várias horas, como está em estado de rolo, poderá entortar devido ao próprio peso da mídia.

Quando você armazenar a mídia em status de rolo, cuide para que a parte impressa possa ser levantada conforme descrito abaixo:







Status of printing part being left on the floor etc.

STATUS OF PRINTING PART BEING LIFTED = status da parte impressa sendo levantada

STATUS OF PRINTING PART BEING LEFT ON THE FLOOR ETC. = status da parte impressa sendo deixada no chão, etc.

Quando cortar a mídia

Após imprimir, caso deseje cortar a mídia com tesouras, etc., cuide dos seguintes pontos:

[cuidado]

Cuidado! Se você cortar a mídia com tesouras, etc., a mídia poderá cair na bandeja de tinta e ficar manchada. Quando estiver cortando a mídia, siga os procedimentos abaixo:







- 1. Alimente manualmente a parte impressa da linha de corte para o lado da máquina de captação.
- 2. Retorne a barra de tensão para a posição de espera e corte a mídia na linha de corte localizada no ventilador de secagem.
- Corte-a utilizando tesoura, etc.
- 3. Corte o lado alimentado na traseira da máquina do mesmo modo.
- Retorne à barra de tensão para a posição de espera e corte-a em frente ao Pré aquecedor.
- 4. Solte o grampo e remova a mídia remanescente na superfície do porta moldes.
- A mídia remanescente na superfície do porta moldes fica encharcada de tinta na bandeja de tinta. Quando remover a mídia, tome todo cuidado para não manchar suas mãos.

Método de uso do ventilador traseiro de secagem da superfície

Quando imprimindo em mídia de tecido, a tinta que atravessa para o lado oposto da mídia poderá impactar a superfície impressa após ter sido captada porque a tinta não seca. Neste caso, use o ventilador traseiro de secagem de superfície para desidratar a tinta na superfície traseira.

Se você usar o ventilador traseiro de secagem de superfície, a mídia poderá ser levantada. Você pode evitar o levantamento da mídia usando a máquina de alimentação/captação de mídia pesada, ou ajustando a força do ventilador.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora está no modo LOCAL.



Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE].

2 Selecione [SET UP] [configuração] usando a tecla [FUNCTION] [função] e pressione a tecla [ENTER].

Selecione tipo 1 a 4 e pressione a tecla [ENTER].



FUNCTION = função SET UP = configuração

3 Selecione [DRYNESS FAN] [ventilador de secagem] pressionando a tecla [▼] e pressione a tecla [ENTER].



MEDIA FEED = alimentação de mídia 9 TIMES = 9 vezes DRYNESS FAN = ventilador de secagem

4Pressione a tecla [ENTER] para proceder à hierarquia inferior e com as teclas [▲] [▼], ajuste a força do ventilador de secagem.

Após ajustar a força do ventilador de secagem, registre-o com a tecla [ENTER]. [ilustração]



[1]DRYNESS FAN = ventilador de secagem SET UP = configuração STANDARD = padrão SETTING VALUE = ajustando valores OFF, WEAK = desligado, fraco LITTLE WEAK, = pouco fraco

STANDARD, STRONG = padrão, forte

5 Pressione a tecla [END] várias vezes para retornar ao modo LOCAL.

CAPÍTULO 4 Cuidado Diário



Este capítulo descreve o procedimento de retomada para entupimento de tinta e o procedimento de limpeza para cada seção.

Manutenção de Rotina	4-2
Notas sobre solução de limpeza	4-2
Limpeza da folha de metal do porta moldes/fixador da folha de metal do porta	moldes
Limpeza do sensor da mídia (2 lugares)	4-2
Configurando operações periódicas no modo de espera [ROUTINE SETUP]	[configuração
de rotina]	4-3
Outras funções de manutenção	4-4
Mudando a hora para emitir aviso de troca de filtro da Caixa de descarga. [H	FILTER EXC.
LV.] [troca de filtro LV.]	4-4
Como limpar a bandeja de lavagem	4 -6
Como trocar os filtros da Caixa-F	4-8
Troque o filtro do ventilador exaustor na traseira	4-10
Troque o filtro do ventilador do deslizador	4-11
Limpeza da folha de metal da bandeja/bandeja de tinta	4-13
Se a tinta estiver endurecida e não puder ser limpa com toalha de papel	4-14

Manutenção de Rotina

Notas sobre solução de limpeza

Use o líquido de limpeza dedicada para a tinta em uso.

Tinta	de	transferência	por	Kit	de	garrafa	com	líquido	de	limpeza	A29	(SPC-0137)	[vendido
sublin	nação)		sepa	rada	mente.]							
				Cart	ucho	o de Líq	uido d	le Limpe	eza	à base de	é água	(SPC-0259)	[Vendido
				sepa	rada	mente]							

Limpeza da folha de metal do porta moldes/fixador da folha de metal do porta moldes

Limpe a poeira na folha de metal do porta moldes com uma escova macia, pano seco ou toalha de papel.

Se a mancha aderir à folha de metal do porta moldes, limpe-a com toalha papel de imersa em líquido de limpeza para manutenção.



- Quando limpar, se desejar mover a folha de metal do porta moldes na máquina, verifique se não existe tinta aderida à folha de metal do porta moldes. Se houver mancha de tinta, limpe-a.
- Quando estiver limpando, limpe a folha de metal do porta moldes gentilmente tal que ela não se entorte ou se quebre.
- Quando estiver movendo a folha de metal do porta moldes, segure os orifícios retangulares (em duas posições) ao mesmo tempo.



PLATEN SHEET METAL HOLDER B = fixador da folha de metal do porta moldes B PLATEN SHEET METAL = folha de metal do porta moldes PLATEN SHEET METAL HOLDER A = fixador da folha de metal do porta moldes A

Como limpar o sensor da mídia (2 lugares)

Remova manchas de tinta ou poeira aderente à superfície do sensor com um cotonete.



Como configurar as operações periódicas no modo de espera [ROUTINE SETUP] [configuração de rotina]

Enquanto a impressora estiver aguardando a próxima tarefa de impressão, ela poderá executar várias operações em intervalos fixos para prevenir entupimento de tinta ou algo semelhante.

A função [ROUTINE SETUP] [configuração de rotina] está disponível para os seguintes itens:

ATUALIZAÇÃO	Configura o intervalo no qual a	Consulte entre "Intervalo de atualização
	executada periodicamente.	"Intervalo de limpeza enquanto em modo
LAVAGEM DO	Configura o intervalo no qual a limpeza	de espera" do Capítulo 4 no Manual de
TUBO	dos tubos da bomba deve ser executado	Operações da JV5-320S.
	periodicamente.	
LIMPEZA	Configura o tipo de limpeza e o	
	intervalo no qual a operação de limpeza	
	deverá ser executada periodicamente.	

Outras funções de manutenção

Como alterar a hora para emitir aviso de troca de filtro da caixa de descarga. [FILTER EXC. LV.] [troca de filtro LV.]

O filtro na CAIXA de descarga poderá ficar manchado, dependendo do ambiente de uso e condições de trabalho, mais cedo do que o tempo padrão para troca. Esta função torna possível acelerar o período para troca do filtro mais cedo do que o padrão.

- O nível de troca pode ser ajustado em 5 estágios (Do nível 5/5 ao 1/5).
- Ao nível 5/5, o aviso é emitido no período padrão.

Importante!

- Ao nível 1/5, o aviso é emitido por volta de duas vezes mais cedo do que o período padrão.
- Altere o nível checando o status das manchas no filtro.



■ A troca do filtro da CAIXA de descarga é notificada por mensagens.

When the time for replacement of the filter is approaching:	When the time for replacemen has been reached:		
L.1> [JV5-01] !NearExcg. Fbox FILTER	**** ERROR 145 **** F.BOX FILTER EXCHG.		
It is recommended to replace the fil-	 Replace the filter immediately. 		

Quando o período para troca do filtro estiver se aproximando: [texto dentro da caixa de diálogo] !NEAREXCG. FBOX FILTER = Troca do filtro da caixa está próximo

• É recomendado a troca do filtro prontamente.

Quando o período para a troca tiver chegado: ****ERROR 145**** = **** erro 145**** F.BOX FILTER EXCHG. = troque filtro da caixa de descarga.

• Troque o filtro imediatamente.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a máquina se encontra no modo local, e após selecionar [MAINTENANCE] [manutenção] com a tecla [FUNCTION] [função], pressione a tecla [ENTER].

Quando estiver no modo remoto, pressione a tecla [REMOTE] [remoto].



FUNCTION = função MAINTENANCE = manutenção

2 Com a tecla [▼], selecione [FULSHING BOX] [caixa de descarga], e pressione a tecla [ENTER].



3 TIMES = 3 vezes MAINTENANCE = manutenção ST. MAINTENANCE = manutenção da estação FLUSHING BOX = caixa de descarga

3 Com a tecla [▼], selecione [FILTER EXC. LV.] [nível de troca do filtro], e pressione a tecla [ENTER].

Quando o aviso para limpeza da CAIXA de descarga ou erro não tiver sido emitido.

When the warning for flushing BOX cleaning or error has not been issued.



Quando o aviso para limpeza da CAIXA de lavagem ou erro não tiver sido emitido.

FLUSHING BOX = caixa de lavagem BOX EXCHANGE LV = nível de troca da caixa 1 TIME = 1 vez FLUSHING BOX = caixa de lavagem FILTER EXC. LV. = nível de troca do filtro

Quando o aviso para limpeza da CAIXA de lavagem ou erro tiver isso emitido

FLUSHING BOX = caixa de lavagem CLEANING COMP. = compensação de limpeza 2 TIMES = 2 vezes FLUSHING BOX = caixa de lavagem FILTER EXC. LV. = nível de troca do filtro

4 Com as teclas $[\blacktriangle]$ ou $[\nabla]$, introduza o nível de troca da CAIXA. Fixe com a tecla [ENTER].



DirtCond. of The Filter = Condição de sujeira do filtro is seen and changed.. = \acute{e} vista e trocada..

FILTER EXC. LV. = nível de troca do filtro LEVEL = nível

5 Pressione a tecla [END] [fim] várias vezes. Retorna ao modo local.

Como limpar a bandeja de lavagem

Cada vez em que a força é ligada, as seguintes mensagens são indicadas. Execute a limpeza da bandeja de tinta.

The ink tray of the Flush BOX is cleaned = A bandeja de tinta da CAIXA de lavagem está limpa.

The ink tray of the				
Flush. BOX is cleaned				
INK TRAY CLEANING				
CANCEL <	> EXEC			

INK TRAY CLEANING = Limpeza da bandeja de tinta

CANCEL< = cancela

> EXEC. = execute

Importante! Quando a tinta estiver em contato com a pele ou entrar em contato com os olhos, lave imediatamente por completo com água.

ETAPAS:

1 Pressione a tecla [▶].

O carrinho se move e sai da estação.



The ink tray of the Flush. BOX is cleaned = A bandeja de tinta da CAIXA de lavagem está limpa.

INK TRAY CLEANING = limpando bandeja de tinta

CANCEL< = cancela

> EXEC. = execute

2 Abra a tampa de manutenção e remova o filtro da CAIXA-F e base do filtro da CAIXA-F



3 Remova a bandeja de lavagem e limpe a tinta acumulada na bandeja



FLUSHING TRAY = bandeja de lavagem

4 Fixe a bandeja de descarga. Também, fixe o filtro da CAIXA-F e base do filtro da CAIXA-F do mesmo modo.

5 Feche a tampa de manutenção, e pressione e tecla [ENTER].



An ink tray is removed and cleaned. = Uma bandeja de tinta foi removida e limpa.

INK TRAY CLEAN COMPLETED = limpeza da bandeja de tinta concluída.

6 A operação retornará ao modo local.



Being Initialized = *Sendo Inicializado*

PLEASE WAIT = Favor esperar

Cuidado! Limpe a tinta na bandeja de descarga todos os dias.

■ Quando estiver em uso contínuo sem limpar, poderá surgir falha de material na máquina originária de perda funcional devido às manchas.

Como trocar filtros da Caixa-F

Quando o seguinte aviso de mensagem for indicado, rapidamente troque os filtros na caixa do ventilador de sucção.

Importante!	■ A mensagem abaixo é exibida apenas quando a máquina for	r
	equipada com a unidade opcional de verificação de bico.	

(L.1>	[JV5-01]
NearExcg. Fbox	FILTER

!NearExcg. Fbox FILTER = Troca de filtro da Caixa-F está próxima.

■ Se você continuar a usar por algum tempo depois que a mensagem de aviso acima foi indicada e o período de troca do filtro tiver chegado, a seguinte mensagem de aviso aparece e cada vez que uma informação foi impressa, a operação é trocada para o modo local e parada. Pare o uso e rapidamente troque os filtros na caixa do ventilador de sucção.



****ERROR 145 **** F.BOX FILTER EXCHG. = **** erro 145 **** Troque filtro Caixa F

CONFIRMATION = confirmação

Cuidado! **Quando a tinta estiver em contato com a pele ou entrar em contato com os olhos, lave imediatamente com água**

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a máquina se encontra em modo local, e pressione a tecla [ST. MAINT] [manutenção da estação]

[CARRIAGE OUT] [carrinho para fora] é indicada.

ST.MAINT = manutenção da estação ST. MAINTENANCE = manutenção da estação CARRIAGE OUT = carrinho para fora



2 Com a tecla $[\mathbf{\nabla}]$, selecione [Sub-INK MAINTE.] [manutenção de tinta-Sub.], e pressione a tecla [ENTER].

[INK TRAY CLEAN.] [limpe bandeja de tinta] é indicada.

7 times = 7 vezes ST. MAINTENANCE = manutenção da estação Sub-INK MAINTE. = manutenção de tinta-Sub. INK TRAY CLEAN. = limpe bandeja de tinta



3 Com a tecla [▼], selecione [FILTER EXCHANGE] [troca de filtro], e pressione a tecla [ENTER].

O carrinho move para fora da estação

1 time = 1 vez Sub-INK MAINTE. = manutenção de tinta-Sub. FILTER EXCHANGE = troca de filtro



4 Abra a tampa da caixa de manutenção e remova o filtro da CAIXA-F da base do filtro da CAIXA-F.



F-BOX filter = filtro da CAIXA-F

F-BOX filter base = base do filtro da CAIXA-F

5 Acople novo filtro da CAIXA-F na base de filtro da CAIXA-F.



6 Feche a tampa de manutenção e pressione a tecla [ENTER].



Filter of the F.BOX = filtro da CAIXA-F Above is replaced. = acima está trocado

FILTER EXCHANGE COMPLETED = troca do filtro concluída

7 A operação retorna ao Modo Local.

* Being Initialized * = *Sendo Inicializada* PLEASE WAIT = favor esperar

* Being Initialized *	(L. ">	[JV5-01]
PLEASE WAIT	L	width : ****mm

Troque o filtro do ventilador de exaustão na traseira

Para manter a qualidade de impressão, troque o filtro do ventilador de exaustão na traseira periodicamente.

(conjunto de filtro do ventilador de exaustão SPC-0629/ [vendido separadamente]) É recomendado trocar o filtro a cada $1000m^2$ de impressão.



EXHAUST FAN IN THE REAR = ventilador de exaustão na parte traseira

Importante!
Troque o filtro após ter checado se o carrinho parou.

ETAPAS:

1 Puxe a bandeja do elemento filtrante para fora.



2 Remova a prensa do filtro e troque o filtro de dentro.



3 Retorne a bandeja do elemento filtrante ao seu status original e insira-a no ventilador de exaustão na traseira.

Troque o filtro do ventilador do deslizador.

Troque o filtro periodicamente para manter a performance do ventilador deslizante. (SPC-0630/conjunto de filtro do ventilador do cabeçote [vendido separadamente]) É recomendado trocar o filtro a cada 1000 m² de impressão.



• O ventilador do deslizador está localizado em ambos os lados do carrinho. Quando trocá-los, troque os dois filtros

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL.

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto]



2 Pressione a tecla [ST. MAINT] [manutenção da estação] e pressione a tecla [ENTER]. Quando [CARRIAGE OUT] [carrinho para fora] for exibido, pressione a tecla [ENTER]. Então o carrinho move-se para cima do porta moldes.



ST. MAINT = manutenção da estação ST. MAINTENANCE = manutenção da estação CARRIAGE OUT = carrinho para fora

3 Abra a tampa frontal.

4 Remova os parafusos serrilhados fixando o filtro (duas posições para cada lado).



REMOVE THE KNURLED SCREWS. = remova os parafusos serrilhados

5 Troque o filtro localizado entre as placas do filtro.



BE CAREFUL ABOUT THE POSITION OF THE NOTCH = cuidado com a posição do chanfro

REPLACE = Substitua

6 Aperte os parafusos serrilhados fixando os filtros.



FASTEN THE KNURLED SCREWS = aperte os parafusos serrilhados

Importante! ■ Tenha cuidado quanto à direção de fixação da placa do filtro. Se a direção estiver incorreta, você não poderá apertá-la com os parafusos serrilhados.

7 Feche a tampa frontal, e pressione a tecla [ENTER]

Após executar a operação inicial, a impressora retorna ao modo LOCAL.



ST. MAINTENANCE COMPLETED = manutenção da estação concluída

* BEING INITIALIZED * = *sendo inicializada* PLEASE WAIT = favor aguardar

Limpeza da bandeja/folha de metal da bandeja de tinta

Limpe a bandeja de tinta e a folha de metal da bandeja de tinta quando trocar a mídia.

ETAPAS:

1 Limpe a bandeja de tinta e a folha de metal da bandeja de tinta na direção indicada com uma seta.

Se a tinta estiver endurecida, limpe-a com toalha de papel imersa em líquido de limpeza para manutenção.



INK TRAY = bandeja de tinta INK TRAY SHEET METAL = folha de metal da bandeja de tinta

Se a tinta estiver endurecida e não puder ser limpas com toalha de papel

Importante! Se a tinta na bandeja de tinta estiver endurecida e for difícil de limpa-la com toalha de papel, use o kit de limpeza da bandeja de tinta da JV5-320DS (A102879/spc-0637) para executar a limpeza.
 Prepare dois tanques para dreno (produto comercial de tanques de resina de polietileno).

ETAPAS:

1 Use luvas de látex e óculos de proteção.

2 Feche a válvula de descarga de tinta da bandeja de tinta (duas posições para direita e esquerda).



COCKS = válvulas

3 Conecte a mangueira com o tanque de resina de polietileno para drenagem.

4 Despeje líquido de limpeza do kit de limpeza na bandeja de tinta e deixe-o por 10 minutos.

Despeje líquido de limpeza vagarosamente para que não espirre. Despeje líquido de limpeza mantendo-se dentro da linha tracejada indicada na figura abaixo.



POUR CLEANING LIQUID KEEPING WITHIN THE DOTTED LINE INDICATED IN THE FIGURE BELOW. = Despeje líquido de limpeza mantendo-se dentro da linha pontilhada indicada na figura abaixo.

INK TRAY SHEET METAL = Folha de metal da bandeja de tinta

CLEANING LIQUID = líquido de limpeza

5 Abra a válvula de descarga de tinta.

Descarregue o líquido de limpeza de dentro da bandeja.

6 Após descarregar o líquido de limpeza, limpe dentro da bandeja com toalha de papel.

7 Descarte o tanque de resina de polietileno para drenagem.

Para descarte, execute o mesmo processo que o tanque de descarte de tinta.

Capítulo 5

Em caso de Problema



Este capítulo descreve as ações a serem tomadas quando a impressora tiver qualquer problema.

Avisos de alerta recentemente adicionados	5-2
Mensagens de erro recentemente adicionados	

Avisos de alerta recentemente adicionados

Aqui, mensagens de alerta que são recentemente exibidos na UV5-320DS são explicados. Para outras mensagens de alerta, consulte o Manual de Operação da JV5-320S

Mensagem de Alerta	Causa	Conserto
! NearEscg. FboxFILTER ^{*1} =	O período para troca do filtro da	É recomendada a troca do filtro.
Troca do FILTRO da caixa de	CAIXA de descarga está se	
descarga está próxima ^{*1}	aproximando.	

^{*1}. Somente quando a máquina estiver equipada com a unidade de verificação de bico (opcional), este aviso será exibido.

Mensagens de erro recentemente adicionados

Aqui, mensagens de erro que foram recentemente exibidas na JV5-320DS são explicadas. Para outras mensagens de erro, consulte o Manual de Operações da JV5-320S

Mensagem de Alerta	Causa	Conserto
**** ERROR 145 **** F.BOX FILTER EXCHANG. ^{*1} [**** erro 145**** Troque filtro da caixa de filtro] ^{*1}	O período de troca do filtro da CAIXA de descarga chegou.	Troque o filtro o mais breve possível.
**** ERROR 215 **** PLATEN [**** erro 215 **** Porta moldes]	Durante o período em que a fonte de energia esta na posição ON [ligado], ocorre um erro status do equipamento do porta moldes.	Cheque se o porta moldes está levantado ou não devido a parafusos soltos. Desligue a força da impressora e ligue-a novamente depois de alguns instantes. Se a mesma mensagem de erro aparecer novamente, contate seu distribuidor local para pedir servicos de assistência.

*1. Somente quando a máquina estiver equipada com a unidade de verificação de bico (opcional), esta mensagem será exibida.

Capítulo 6 Operação para Funções



Este capítulo descreve o procedimento de operação para funções de uso freqüente do menu de função da impressora, mostrando amostras de mensagens na tela de exibição.

Funções acionadas pela tecla [FUNCTION] [função]	••••••	6-2
Acionando funções SET UP [configuração]	•••••	6-3
Registrando condições de impressão em um bloco (registro de	•••••	6-3
tipo)		
Lista de funções	•••••	6-3
Resumo das funções setup [configuração]	•••••	6-5
Acionando funções de MANUTENÇÃO	•••••	6-12
Lista de funções	•••••	6-12
Configurando uma função de manutenção	•••••	6-13
Fazendo configuração da função de exibição da quantidade de	•••••	6-14
mídia restante. [MEDIA RESIDUAL] [residual de mídia]		
Movendo a impressora com segurança [BeforeMovingIt.][antes	•••••	6-15
de movê-la]		
Acionando funções MACHINE SETUP [configuração da	•••••	6-16
máquina]		
Lista de funções	•••••	6-16
Funções da tecla [INFORMATION] [informações]	•••••	6-16
Ajustando uma MACHINE SETUP [configuração da máquina]	•••••	6-16
Resumo das funções de configuração da máquina	•••••	6-17
Acionando funções NCU [unidade de verificação de bico]	•••••	6-25
Lista de funções	•••••	6-25
Ajustando funções NCU	•••••	6-25
Resumo das funções NCU	•••••	6-26
Ajustes de DISPLAY [tela de exibição]	•••••	6-28
Configurações aplicadas das funções	•••••	6-29
Configurações dos aquecedores	•••••	6-29
Configurações detalhadas dos aquecedores	•••••	6-30
Como operar os menus de funções	•••••	6-32
Funções relacionadas à qualidade da impressão	•••••	6-33
Corrigindo alimentação de mídia durante a impressão [FEED	•••••	6-33
COMPENSATION] [compensação de alimentação]		
Funções relacionadas à tinta	•••••	6-34
Quando grupo de tintas (4 cores, 6 cores) devem para ser	•••••	6-34
trocados		
Função Fluxograma [BOOT] [reiniciar]	••••••	6-36
Função Fluxograma [LOCAL mode] [modo local]		6-38

Função Fluxograma [REMOTE mode] [modo remoto] Função Fluxograma [FUNCTION key] [tecla função] Funções acionadas pela tecla [FUNCTION] [função]

6-42 6-44

Os cinco tipos de funções seguintes podem ser acionados pressionando a tecla [FUNCTION] [função].

Nome da função	Descrição	Página neste manual
SET UP	Realiza várias configurações concernentes à	P.6-3
[configuração]	qualidade de impressão.	
MAINTENANCE	Funções de manutenção devem ser executadas para	P.6-12
[manutenção]	manter a impressora em boas condições.	
MACHINE	Exibe várias informações da impressora ou ajusta a	P.6-16
SETUP	hora ou unidades de medida.	
[configuração da		
máquina]		
NCU *1 [NCU *1]	Configura operações concernentes a função de	P.6-25
	detecção de bico faltante.	
DISPLAY	Configura o idioma a ser usado com a impressora.	P.6-28
[tela de exibição]		

^{*}1 "NCU" pode ser usado somente quando a unidade de verificação de bico opcional (OPT-J0218) estiver montada.

Como Acionar funções de CONFIGURAÇÃO

Como registrar condições de impressão de uma única vez (registro de tipo)

O modo FUNCTION [função] fornece 16 funções de [SETUP] configuração.

O valor de configuração de cada uma das 15 funções fora das SETUP RESET [restauração de configuração] podem ser registradas como qualquer uma dos seguintes quatro tipos. Se os tipos forem registrados para tipos diferentes de mídia, respectivamente, as condições de impressão poderão ser facilmente alteradas quando a mídia for trocada por outro tipo de

 mídia.

 Tipo 1
 Mídia 1 para sinal fraco

 Tipo 2
 Mídia 2 para sinal fraco

 Tipo 3
 Papel transfer 1

 Tipo 4
 Papel transfer 2

Exemplo de tipo de registro

Lista de funções

Esta seção descreve brevemente as funções de configuração e seus valores de configuração.

Nome da função	Descrição	Página manual	neste
MEDIA FEED.	Corrige a taxa de alimentação da mídia	P.6-5	
[alimentação de mídia]			
HEATER [aquecedor]	Configura as condições do aquecedor	P.6-5	
PRINT MODE	Configura um nível de qualidade de impressão e direção da impressão.	P.6-5	
[modo de impressão]			
INK LAYERS	Configura o número de camadas na qual a tinta deverá ser aplicada	P.6-7	
[camadas de tinta]			

DRYING TIME	Configura o tempo de espera para a secagem da tinta	P.6-7
[tempo de secagem]		
PRE-FEED	Alimenta a mídia para frente e para trás antes da impressão.	P.6-8
[pré-alimentação]		
MARGIN [margem]	Configura uma área de não-impressão pelas bordas da margem direita e	P.6-8
	esquerda da mídia	
COLOR PATTERN	Desenha padrões de cor em ambas as bordas da mídia.	P.6-9
[padrão de cor]		
REFRESH [atualização]	Atualiza os cabeçotes da impressora durante a impressão.	P.6-9
DRYNESS FAN	Configura a força do ventilador para desidratar a tinta atravessada para o lado	P.6-9
[ventilador de secagem]	posterior.	
PRIORITY [prioridade]	Estabelece as configurações de prioridade (principal (host) / painel)	P.6-10
AUTO CLEANING	Limpa os cabeçotes de impressão automaticamente ao término de cada	P.6-10
[auto limpeza]	impressão.	
Print. MAINTE	Automaticamente limpa ou passa a palheta de limpeza nos cabeçotes	P.6-10
[manutenção da impressora]	regularmente enquanto imprime.	
HEAD GAP	Configura o vão dos cabeçotes (altura da mídia ao plano do bico dos cabeçotes).	P.6-11
[vão do cabeçote]		
MEDIA DETECT	Configura o método de detecção da largura da mídia (MANUAL/AUTO)	P.6-11
[detecção da mídia]	[manual/automática]	
SETUP RESET *1	Configura os valores de configuração aos valores padrões.	P.6-11
[restauração da configuração		
*1]		

*1. Cada item exceto [SETUP RESET [restauração de configuração] pode ser registrado no tipo.

Ajustes das funções de configuração

A operação descrita abaixo no painel de operação é exigida para executar as funções de configuração.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL, e então selecione [SET UP] [configuração] usando a tecla [FUNCTION] [função] e pressione a tecla [ENTER].

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto].



2 Selecione uma das opções apropriadas entre Tipo 1 a Tipo 4 por intermédio das teclas [▲] ou [▼], e pressione a tecla [ENTER]

Ajuste as condições da impressora.



TYPE 1 = tipo 1 TYPE 2 = tipo 2

3 Selecione uma função de configuração e faça os ajustes.

Resumo das funções de setup [configuração]

ALIMENTAÇÃO DA MÍDIA

Configure os detalhes relativos à alimentação da mídia. A tabela abaixo mostra os itens de configuração.

COMPENSATION [compensação]	Compensa o volume de alimentação da mídia.
SPEED SWITCHING [troca de	Configura a taxa de alimentação da mídia.
velocidade]	

COMPENSAÇÃO

Compensa o volume de alimentação da mídia quando você troca de tipo de mídia ou quando você troca temperatura do aquecedor sem falhar. Valores disponíveis de configuração: [-255 a 255]

TROCA DE VELOCIDADE

Configura o nível de velocidade de alimentação Valores de configuração disponíveis: [200% ~ 10%] Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente dos valores para outros tipos de usuário.

AQUECEDOR (Veja P.6-30)

Faça ajustes dos pré-aquecedores e pós aquecedores embutidos no porta moldes.

MODO DE IMPRESSÃO

Ajusta várias condições de impressão.

Qualidade RASCUNHO

Configura uma qualidade desejada de impressão no modo DRAFT [rascunho] (resolução de 540 dpi na direção do eixo-Y).

Valores disponíveis de configuração: [STD. [padrão], FINE [ótimo] FAST [rápido]

Pressione a tecla [FUNCTION] [função] enquanto o item de qualidade é selecionado. Então a impressora permite configurar o número de passagens para cada resolução e configurar ON/OFF [liga/desliga] a impressão de alta velocidade.

A tabela abaixo mostra as combinações dos elementos que podem ser configurados.

Resolução no modo DRAFT	4 co	4 cores		6 cores	
[rascunho]	Passagens	Impressão em alta velocidade	Passagens	Impressão em alta velocidade	[rascunho]
	4	ON / OFF	8	ON / OFF	FAST [rápido]
540x720 dpi	8	ON / OFF	16	ON / OFF	STD. [padrão]
_	16	ON / OFF	32	ON / OFF	FINE [ótima]
		[liga/desliga]		[liga/desliga]	
	10	ON / OFF	10	ON / OFF	FAST [rápido]
540x900 dpi	20	ON / OFF	20	ON / OFF	STD. [padrão]
	40	ON / OFF	40	ON / OFF	FINE [ótima]
		[liga/desliga]		[liga/desliga]	
	6	ON / OFF	12	ON / OFF	FAST [rápido]
540x1080 dpi	12	ON / OFF	24	ON / OFF	STD. [padrão]
	24	ON / OFF	48	ON / OFF	FINE [ótima]
		[liga/desliga]		[liga/desliga]	

Tabela 6-1 : Elemento que pode ser configurado no modo DRAFT [rascunho]

Qualidade FINE [ótima]

Configura uma qualidade de impressão desejada no modo FINE [ótima] (resolução de 720 dpi na direção do eixo-Y).

Valores disponíveis de configuração: [STD. [padrão], FINE [ótimo], FAST [rápido]

Pressione a tecla [FUNCTION] [função] enquanto o item de qualidade é selecionado. Então, a impressora permite ajustar o número de passagens para cada resolução e configurar ON/OFF [liga/desliga] a impressão de alta velocidade.

A tabela abaixo mostra as combinações dos elementos que podem ser configurados.

Resolução no modo FINE	4 cores		6 cores		Qualidade FINE [ótima]
[ótima]	Passagens	Impressão em alta velocidade	Passagens	Impressão em alta velocidade	i inte [vaina]
	6	ON / OFF	6	ON / OFF	FAST [rápido]
540x720 dpi	12	ON / OFF	12	ON / OFF	STD. [padrão]
	24	ON / OFF	24	ON / OFF	FINE [ótima]
		[liga/desliga]		[liga/desliga]	
	4	ON / OFF	8	ON / OFF	FAST [rápido]
720x720 dpi	8	ON / OFF	16	ON / OFF	STD. [padrão]
_	16	ON / OFF	32	ON / OFF	FINE [ótima]
		[liga/desliga]		[liga/desliga]	
	8	ON / OFF	16	ON / OFF	FAST [rápido]
720x1080 dpi	16	ON / OFF	32	ON / OFF	STD. [padrão]
_	32	ON / OFF	64	ON / OFF	FINE [ótima]
		[liga/desliga]		[liga/desliga]	
	8	ON / OFF	16	ON / OFF	FAST [rápido]
720x1080 dpi	16	ON / OFF	32	ON / OFF	STD. [padrão]
	32	ON / OFF	64	ON / OFF	FINE [ótima]
		[liga/desliga]		[liga/desliga]	

Tabela 6-2 : Elemento que pode ser configurado no modo FINE [ótimo

A qualidade de impressão no modo Super Fine [super ótima] (1440x1440) é fixa.

DIREÇÃO DE VARREDURA

Configure a direção de impressão Valores disponíveis de configuração: [Bi-D, Uni-D]

BUSCA LÓGICA

Ajuste LOGICALseek ON / OFF [busca lógica liga/desliga]



Movement of heads when LOGICALseek is OFF

UNI-DIRECTIONAL = unidrecional BI-DIRECTIONAL = bidirecional MOVEMENT OF HEADS WHEN LOCIGALseek IS OFF = movimento dos cabeçotes quando a opção LOGICALseek [busca lógica] está em OFF [desligado]



Movement of heads when LOGICALseek is ON

UNI-DIRECTIONAL = unidrecional BI-DIRECTIONAL = bidirecional MOVEMENT OF HEADS WHEN LOCIGALseek IS ON = movimento dos cabeçotes quando a opção LOGICALseek [busca lógica] está em ON [ligado]

CAMADAS DE TINTA

Configure o número de camadas na qual a tinta é aplicada.

Valores disponíveis de configuração> [1 a 9 camadas]

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente dos valores de outros tipos de usuário.

TEMPO DE SECAGEM

Configure o tempo de espera para a secagem da tinta

VARREDURA

Configure o tempo de espera para a secagem da tinta após cada passo. Durante a impressão bidirecional, a impressora para temporariamente após cada movimento para fora e cada movimento para dentro.

Valores disponíveis de configuração: $[0,0 \sim 19,9 \text{ seg}]$ (em etapas de 0,1 seg)

Draw.END [término de impressão]

Configure o tempo de espera para secagem de tinta após o término da impressão.

Valores disponíveis de configuração: [0 ~ 999 seg] (em etapas de 1 seg)

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente dos valores de outros tipos de usuário.

PRÉ-ALIMENTAÇÃO

Configure caso queira ou não que a mídia seja alimentada para frente e para trás para evitar que a mídia grude no porta moldes.

Valores disponíveis de configuração: [ON, OFF] [ligado, desligado]

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente dos valores de outros tipos de usuário.

MARGEM

Configure uma área de não-impressão ao longo da borda direita e esquerda da mídia

Margem esquerda

Configure uma largura da área de não-impressão ao longo da borda esquerda da mídia. Valores disponíveis de configuração: [-20 ~ 75 mm] (Em etapas de 1 mm)

Margem direita

Configure a largura da área de não-impressão ao longo da borda direita da mídia.

Valores disponíveis de configuração: [-20 ~ 75 mm] (Em etapas de 1 mm)

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente dos valores de outros tipos de usuário.

PADRÃO DE COR

Configura se você imprime o padrão de verificação de bico faltante em ambas as bordas da mídia respectivamente.

Valores de configuração para a borda direita: [ON, OFF] [ligado, desligado]

Quando o padrão é para ser impresso, a localização de impressão da informação da imagem é alternada em 18 mm da origem na direção da varredura.

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente daqueles para os outros tipos de usuário.



4-COLOR MODE = modo de 4 cores 6-COLOR MODE = modo de 6 cores ORIGIN = origem CHECK PATTERN = padrão de checagem

Valores de configuração para a margem esquerda: [OFF, ONx1 a ONx5] [desligado, ligadox1 a ligadox5]

O padrão pode ser impresso com ONx1 a ONx5 e pode ser alterado à largura do padrão.

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente daqueles para os outros tipos de usuário.



Check pattern

IMAGE = imagem DEAD SPACE = espaço morto CHECK PATTERN = padrão de checagem

ATUALIZAÇÃO

Configura o nível de atualização do cabeçote (intervalo de descarga)

Valores de configuração disponíveis: $[0 \sim 3]$ (Aumentar o nível abaixa o intervalo)

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente daqueles para os outros tipos de usuário.

VENTILADOR DE SECAGEM

Configura a força do ventilador de secagem de superfície traseiro.

Valores de configuração disponíveis: [STRONG [forte], STANDARD [padrão], Little WEAK [pouco fraco], WEAK [fraco], OFF [desligado]

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente daqueles para os outros tipos de usuário.

PRIORIDADE

Concernente às seguintes funções de configuração, selecione se a prioridade deve ser dada às configurações feitas na impressora ou à designação do conjunto.

[MEDIA COMP.] [taxa de alimentação da mídia], [HEATER] [aquecedor], [PRINT MODE] [modo de impressão], [INK LAYERS] [camadas de tinta], [DRYING TIME] [tempo de secagem], [PRE-FEED] [pré-alimentação], [MARGIN] [margem], [COLOR PATTERN] [padrão de cor], [REFRESH] [renovar], [FD.SPEED] [velocidade frontal]

Valores disponíveis de configuração: [INDIVIDUALLY, ALL HOST, ALL PANEL] [individualmente, todo o conjunto, todo o painel]

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente daqueles para os outros tipos de usuário.

INDIVIDUALLY	Para cada função, configure se a prioridade é dada à impressora ou ao conjunto independentemente.
[individualmente]	
ALL HOST	Para todas as funções, a prioridade é dada às configurações no principal (host).
[todo o principal (host]	
ALL PANEL	Para todas as funções, a prioridade é dada às configurações na impressora.
[todo o painel]	

Mesmo quando a configuração tenha sido feita para dar prioridade ao principal (host), as configurações feitas na impressora tornam-se efetivas se não houver instrução do principal (host).

AUTO LIMPEZA (Consulte o Capítulo 3 "Limpeza automática" do Manual de Operação da JV5-3208.)

Configure se os cabeçotes deverão ou não ser limpos automaticamente antes da impressão. Valores disponíveis de configuração: [ON, OFF] [ligado, desligado]

A limpeza será executada antes da primeira impressão, após a impressora ter sido ligada. Subsequentemente, a limpeza é feita para cada metro de impressão antes de cada impressão. O menu detalhado de configuração é exibido pressionando a tecla [FUNCTION] [função] durante a escolha entre ON/OFF [ligado/desligado] de limpeza automática.

INTERVALO DE LIMPEZA

Configure o intervalo no qual a limpeza deverá ser periodicamente executada durante a impressão.

Valores disponíveis de configuração: [10 ~ 10000 mm] (Padrão: 1000 mm)

TIPO DE LIMPEZA

Configure um tipo de limpeza automática.

Valores disponíveis de configuração: [SOFT, NORMAL, HARD] [leve, normal, pesada] Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente daqueles para os outros tipos de usuário.

Manutenção durante impressão

(Consulte o Capítulo 3 "Manutenção durante Impressão" do Manual de Operação da JV5-320S.)

Enquanto se imprime, configure entre executar limpeza automática ou limpar os cabeçotes com a palheta limpadora.

Valores disponíveis de configuração: [CLEANING, WIPING, OFF] [limpar, limpar com limpador, desligado]

A limpeza será executada a um intervalo de movimento como uma unidade após o início de cada impressão.

Quando a limpeza for escolhida, o menu de detalhamento da configuração é obtido com a tecla [FUNCTION] [função].

Limpeza com o limpador será executada a cada varredura como uma unidade após o início de cada impressão.

Quando a limpeza com limpador for selecionada, o menu de detalhamento de configuração é obtido com a tecla [FUNCTION] [função].

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente daqueles para os outros tipos de usuário.

VÃO DO CABEÇOTE (Veja P.3-2)

Configure o vão do cabeçote (altura da mídia ao plano do bico dos cabeçotes).

Valores de configuração disponíveis: [1.5 mm ~ 5.0 mm / Padrão: 1.5 mm)

O limite superior do vão do cabeçote varia com a espessura da mídia.

Os valores de configuração para cada tipo de usuário são armazenados separadamente daqueles para os outros tipos de usuário.

DETECÇÃO DE MÍDIA

Configura o método de detecção de mídia. Valores disponíveis de configuração: [AUTO [automático]] (Padrão: AUTO)

Quando for selecionado AUTO

Após introduzir a espessura da mídia quando iniciar a detecção de mídia, a largura da mídia será detectada automaticamente.

Quando for detectado MANUAL

Após introduzir a espessura da mídia quando iniciar a detecção da mídia, introduza a largura da mídia manualmente e configure a posição da borda da superfície da mídia. Se você utilizar mídia que não pode ser detectada automaticamente, use esta função.

RESTAURAR CONFIGURAÇÃO

Restaure as configurações das funções de configuração atribuídas aos tipos de usuário 1 a 4 para os valores Padrões.
Acionando funções de MANUTENÇÃO

As funções de manutenção descritas aqui devem ser executadas para manter a impressora em boa condição.

Para conduzir manutenção da impressora, selecione [MAINTENANCE] [manutenção] do menu [FUNCTION] [função] e faça as configurações necessárias.

A manutenção da estação pode ser executada independentemente pressionando-se a chave [ST.MAINT] [manutenção da estação].

Lista de funções

Esta seleção descreve brevemente as funções de manutenção e seus valores de configuração.

Nome	Função	Página neste manual
ST.MAINTENANCE	Limpa o interior da estação de passagem da descarga de tinta e substitui o	
[manutenção da estação]	limpador.	
	(CARRIAGE OUT [carrinho para fora], WIPER EXCHANGE [troca o limpador	
	limpadora], NOZZLE WASH [lavagem do bico], DISWAY WASH [passagem	
	de descarga da tinta], CUSTODY WASH [lavagem de proteção], PUMP TUBE	P.2-13
	WASH [lavagem to tubo da bomba], WIPER WASH [lavagem do limpador]	
	Sub-INK MAINTENANCE [manutençao de sub-tinta])	
	Mova a unidade do cabeçote para a borda esquerda da impressora e execute a	D 2 12
[manutençao critica]	manutenção dos cabeçotes e suas partes vizinhas.	P.2-15
HD.MAINTENANCE	(EII L UD INK [angha da tinta] DISCHARCE & WASH [dasaarragua a lava]	
[manutenção do cabeçote]	MaintWashI jouid [líquido de lavagem de manutenção]	P 2-14
FLUSHING BOX	A ser executado para deixar o equipamento realizar a execução da limpeza após	1.2 17
[caixa de lavagem]	a limpeza da caixa de descarga.	P.2-14
DROP.POScorrect	Uma vez alterada a altura do cabecote ou tipo de tinta, corrija a posição do	
[corrigir POS.GOTA]	ponto.	P.2-14
PG DROP ADJUST.	Configure o valor de referência para corrigir o desalinhamento das gotas de	
[ajuste da gota de PG]	queda de tinta entre o percurso externo e o percurso interno em impressão	
	bidimensional quando a altura do cabeçote tiver sido alterado.	
	Esta função deverá ser executada sempre que o tipo de tinta tiver sido alterado	P.2-14
	ou carga inicial com tinta tiver sido executada.	
SLEEP SET UP	Execute limpeza de cabeçote e operação de descarga para evitar entupimento de	5.4.5
[configuração repouso]	bico.	P.2-15
	(REFRESH [atualizaçao], IUBE WASH [lavagem de tubo] CLEANING	
DOUTINE SETUD	[IIIIpeza])	
[configuração de rotina]	estiver em modo de espera (REFRESH [atualização] TUBE WASH [lavagem]	P 4-3
[comiguração de rouna]	de tubol CLEANING [limpeza])	1.4.5
WIPER LEVEL	Faca ajuste tal que a impressora envie aviso de troca de palheta mais cedo do	
[nível do limpador]	que o padrão dependendo do ambiente em que ela operar.	P.2-15
HEAD SELECT	Selecione o(s) cabeçote(s) a serem usados pela impressora.	
[seleção do cabeçote]		P.2-15
MEDIA RESIDUAL	Faça ajuste da função de exibição de quantidade remanescente de mídia.	P.6-14
[residual de mídia]		
Before MovingIt.	Use esta função para gravar a estação quando a impressora tiver que ser	P.6-15
[Antes de movê-la]	transportada.	

Como configurar uma função de manutenção

Siga as seguintes etapas no painel de operação para executar uma função de manutenção.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL, e então selecione [MAINTENANCE] [manutenção] usando a tecla [FUNCTION] [função] e pressione a tecla [ENTER].

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto] uma vez.



FUNCTION = função MAINTENANCE = manutenção

2 Selecione uma função de manutenção e realize a configuração.

Procedimento de operação com a tecla [ST.MAINT] [manutenção da estação] (ST.MAINTENANCE) (manutenção da estação)

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL.

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto] uma vez.



2 Pressione a tecla [ST.MAINT] [manutenção da estação].

Conforme [ST.MAINTENANCE] [manutenção da estação] aparece, execute cada operação de manutenção.



ST.MAINT = manutenção da estação ST.MAINTENANCE = manutenção da estação CARRIAGE OUT = carrinho para fora

Realize configuração da função de exibição da quantia remanescente de mídia [MEDIA RESIDUAL] [residual de mídia]

Configure ON/OFF [ligado/desligado] da função de exibição da quantia remanescente de mídia. (Normalmente OFF [desligado]).

Com a função de exibição da quantia remanescente de mídia em ON [ligado], a quantia remanescente de mídia é exibida no modo REMOTE [remoto].

A alimentação de mídia durante a impressão ou com quaisquer outras teclas JOG é refletida na quantia remanescente de mídia. Introduza a extensão de mídia (valor inicial da quantia remanescente) quando a mídia em rolo é detectada.

Quando não for introduzido nenhum valor de extensão de mídia, a extensão de impressão é exibida.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL, e então selecione [MAINTENANCE] [manutenção] usando a tecla [FUNCTION] [FUNÇÃO] e pressione a tecla [ENTER] [entrar].

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto] uma vez.



FUNCTION = função MAINTENANCE = manutenção 2 Selecione [MEDIA RESIDUAL] [residual de mídia] pressionando a tecla [▼] 10 vezes e pressione a tecla [ENTER].



MAINTENANCE = manutenção ST.MAINTENANCE = manutenção da estação 10 TIMES = 10 vezes MEDIA RESIDUAL = residual de mídia

3 Ajuste a configuração da quantia remanescente para ON ou OFF [ligado ou desligado] pressionando a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\nabla]$. Registre a configuração pressionando a tecla [ENTER].



MEDIA RESIDUAL = residual de mídia SET UP = configuração

4 Pressione a tecla [END] [fim] várias vezes.

A impressora retorna ao modo LOCAL.



END = fim

Como mover a impressora com segurança [BeforeMovingIt.][Antes de movê-la]

Use esta função para travar a estação quando a impressora tiver que ser movida.

Use esta função quando a impressora tiver que ser movida de tal modo que alguma vibração seja esperada.

Entretanto, quando a impressora tiver que ser movida, certifique-se de contatar seu fornecedor ou um escritório MIMAKI.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL, e então selecione [MAINTENANCE] [manutenção usando a tecla [FUNÇÃO] [função] e pressione a tecla [ENTER].

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto] uma vez.



FUNCTION = função MAINTENANCE = manutenção Selecione [BeforeMovingIt.] [antes de movê-la] pressionando a tecla [▼] 11 vezes e pressione a tecla [ENTER].



MAINTENANCE = manutenção

ST.MAINTENANCE = manutenção da estação

11 TIMES = 11 vezes

BeforeMovingIt. = Antes de movê-la

3 Faça preparativos para mover a impressora.

Quando os preparativos tiverem sido feitos, pressione a tecla [ENTER].



The Preparation which a device is moved to = Os preparativos para os quais um equipamento é movido de lugar

BeforeMovingIt. = antes de movê-la START = iniciar *PLEASE POWER-OFF* = favor desligar a força ** COMPLETED ** = completado

4 Pressione o botão de energia na frente.

A lâmpada no botão de energia é desligada.

5 Desligue a chave principal de energia [posição OFF – desligada], desconecte o cabo de energia, e mova a impressora.

Quando estiver movendo a impressora, ela deverá ser erguida por várias pessoas conforme ilustrado abaixo.

A tampa da impressora poderá se quebrar se pressionada com força.



Como Acionar as funções MACHINE SETUP [configuração da máquina]

Lista de funções

Esta seção descreve brevemente as funções de configuração da máquina e seus valores de configuração

Nome	Função	Página neste manual
REAR MIST FAN	Configura o ventilador de névoa na traseira da máquina	P.6-17
Feeding/TakeUP	Para alimentação pesada / dispositivo de captação, configura se usamos ou não usa- os.	P.6-17
DRYNESS FEED	Muda a operação de alimentação após a impressão	P.6-18
CONFIRM. FEED	Configura se executa ou não a alimentação da mídia após o teste de impressão para checar o resultado da impressão.	P.6-18
PRE-FEED METHOD	Alterna o método de operação pré-alimentação.	P.6-18
HEATER SETUP	Muda a gama de temperatura do pós-aquecedor que determina se a temperatura foi alcançada.	P.6-18
TIME SET	Ajusta a data e hora na impressora.	P.6-18
UNIT SETUP	Muda as unidades de temperatura, extensão e área a serem usadas pela impressora.	P.6-19
STAMP SETUP	Realiza configuração para a saída de data e hora e condições de impressão após a impressão.	P.6-19
CART. PRIORITY	Você pode selecionar o status do cartucho para usar primeiro a função de duplo cartucho do suprimento de tinta.	P.6-20
Test Draw Arrange	Você pode configurar a direção de localização do padrão de teste de impressão quando executar testes de impressão repetidamente.	P.6-20
MACHINE NAME	Quando a impressora estiver conectada por uma interface USB 2.0 a um sistema ao qual duas ou mais máquinas são conectadas, configure o identificador da impressora para fazer o sistema reconhecê-la.	P.6-20
INFORMATION	Exibe várias informações. No Modo Local, também pode exibir pressionando a tecla [INFORMATION] [informação]	P.6-20

Tecla de Funções de [INFORMATION] [informação]

Esta seção descreve brevemente as funções de [INFORMATION] [informação] e seus valores de configuração.

Nome	Função	Página neste manual
ERROR HISTORY	Exibe o histórico de erros.	P.6-21
MAINTE. HISTORY	Exibe os dados da data e hora quando as funções de manutenção foram usadas.	P.6-21
PRIT. ModeHISTORY	Exibe o histórico de informação (condições de impressão) da impressão on-line	P.6-21
	que esteja sendo executada até o momento.	
LIST	Imprime as informações para o operador checar as configurações da impressora.	P.6-21
VERSION	Exibe várias informações da versão do equipamento.	P.6-24
Serial&DealerNo	Exibe o No. de Série e o No. do fornecedor da impressora.	P.6-24

Como ajustar uma CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA

A operação descrita abaixo no painel de operação é exigida para executar as funções de configuração da máquina.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL, e então selecione [MACHINE SETUP] [configuração da máquina] usando a tecla [FUNCTION] [função] e pressione a tecla [ENTER].

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto] uma vez.



FUNCTION = função MACHINE SETUP = configuração da máquina

2 Selecione uma função de configuração da máquina e faça a configuração.

Resumo das funções de configuração da máquina

VENTILADOR DE NÉVOA DE TINTA TRASEIRO

Configura a operação do ventilador de névoa traseiro.

PARAR O TIMER [temporizador]

Configura o tempo entre o término da impressão e a parada do ventilador. Valores disponíveis de configuração : [CONTINUE [contínuo], 0 ~ 240min] ÅiDefault: 120min [unit 10 min.] [unidade 10 minutos])

Se estiver configurado em [CONTINUE] [continuar], o ventilador irá sempre operar.

RENOVAR

Alterna a operação do ventilador. (Dependendo da configuração, opera o motor do ventilador.)

Valores disponíveis de configuração : [ON, OFF] [ligado, desligado]

Conteúdo da configuração não será salvo.

O ventilador traseiro de poeira de tinta opera durante a impressão e a partir do término da impressão, ele opera dependendo da configuração da função [parar o temporizador].

Alimentação / Captação

SELEÇÃO DA UNIDADE

Para alimentação pesada / dispositivo de captação, configure entre usá-la e não usá-la. Valores disponíveis de configuração: [ON, OFF] [ligado, desligado]

Após alterar do ON para OFF, mova a barra de tensão de cada dispositivo para a posição travada.

Em especial para dispositivo de captação pesada, você não poderá alternar a configuração a menos que mova a barra para a posição travada.

Tension Bar-Pos [Posição da Barra de tensão]

Troca a configuração da posição da barra de tensão. Valores disponíveis de configuração : [LOW [baixo], HIGH [alto]] (Padrão: LOW [baixo])

Alimentação de Secagem

Configura se executa ou não executa alimentação para secagem de mídia.

Valores disponíveis de configuração: [ON, OFF] [ligado, desligado]

Com a função DRYNESS FEED [alimentação de secagem] ligada, a impressora alimenta a mídia para a localização do pós-aquecedor onde a mídia é secada.

Depois de aguardar por um período de tempo que tenha sido configurado pela Função de configuração (drying time – drawEND) [tempo de secagem – Fim da impressão), a impressora executa a próxima impressão (corte da mídia). Não é realizada nenhum retroalimentação. (A impressão se iniciará na posição na qual a mídia foi alimentada para a secagem da mídia.)

CONFIRMAR A ALIMENTAÇÃO

Configura se executa ou não executa a alimentação da mídia após a impressão de teste para checar o resultado da impressão.

Valores disponíveis de configuração: [ON, OFF] [ligado, desligado]

Com a opção CONFIRM. FEED [confirmar alimentação] ligada, a mídia, após o término da impressão, será alimentada para a posição onde o resultado da impressão poderá ser checado no porta moldes.

Ainda, quando CONFIRM. FEED [confirmar alimentação] tiver sido configurada em ON [ligada], [BACK FEED] [retro alimentação] poderá ser lidada usando a tecla [FUNCTION] [função].

A função [BACK FEED] [retro alimentação] retorna a mídia que tenha sido alimentada pela função [CONFIRM. FEED [confirmar alimentação] à posição original.

Valores disponíveis de configuração: [ON, OFF] [ligado, desligado]

MÉTODO PRÉ-ALIMENTAÇÃO

Troca o método de operação da pré-alimentação.

Valores disponíveis de configuração: [FORE (***mm) [frente (***mm), FORE&BACK [frente e trás]

Quando FORE (***mm) [frente (***mm) for configurado, a mídia é pré-alimentada a uma quantia específica, para remover a mídia que tenha sido ondulada pelo calor do aquecedor.

Troque a extensão de alimentação da mídia com a tecla [FUNCTION] [função] quando FORE [frente] for selecionado.

Valores disponíveis de configuração: [10 a 1000m].

Quando FORE&BACK [frente e trás] for configurado, uma mídia é pré-alimentada para frente e trás a uma quantia específica, para evitar que a mídia se grude.

CONFIGURAÇÃO DO AQUECEDOR

Configure a temperatura que determina se o pós-aquecedor alcançou a temperatura especificada.

Valores disponíveis de configuração: [STD [padrão], set-5°C, set -10°C, set -15°C, set - 20°C]

Quando STD [padrão] for configurado, esta máquina assume que a temperatura pósaquecedor foi alcançada quando alcançar a temperatura especificada.

Quando Set -5°C, Set -10°C, Set -15°C, ou Set -20°C for configurada, esta máquina assume que a temperatura pós-aquecedor tenha sido alcançada quando a temperatura é mais do que a configurada menos a selecionada.

A temperatura pós-aquecedor facilmente cai após a impressão.

No caso de imprimir uma informação ininterruptamente em configuração STD [padrão], caso a temperatura não faixa entre o término da impressão de um conteúdo e o início da próxima impressão, ela exibirá "Temperature controlling [controle de temperature]." Ela não começa a impressão até que a temperatura tenha alcançado.

Caso você queira imprimir ininterruptamente a baixa temperatura, seleciona outra opção fora STD [padrão].

AJUSTE DE HORA

Ajuste a data e hora na impressora.

Uma data passada e hora até as 8h00 poderá ser introduzida.

Caso tenha inserido uma data no futuro por engano, o valor ajustado pode ser retornado ao valor ajustado previamente pressionando a tecla [FUNCTION] [função]. No entanto, é somente até o último valor ajustado previamente que o ajuste feito por engano poderá retornar.

A hora ajustada previamente de fato indicada é o último valor ajustado previamente mais o tempo de fato decorrido.

CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE

Configura as unidades de medida a serem usadas com a impressora.

Temperatura

Ajusta a unidade de temperatura. Valores disponíveis de configuração: [°C (Centígrados), °F (Fahrenheit)]

Comprimento

Seleciona o sistema de unidade para as unidades de Comprimento e área. Valores disponíveis de configuração: [mm, polegada]

Sistema de Unidade		Unidades	
Milímetro	Mm	m	m^2
Polegada	polegada, mil	ft [pé]	Ft ² [pé ²]

CONFIGURAÇÃO DA ESTAMPA

Configure se exibe ou não exibe as condições de impressão e a data e hora da impressão. Com STAMP SETUP [configuração da estampa] configurada em ON [ligada], a impressora imprime as condições e a data e hora após o término de um arquivo de impressão.

Valores disponíveis de configuração: [ON, OFF] [ligado, desligado]

Com STAMP SETUP [configuração da estampa] configurado em ON [LIGADA], a impressora exibe as seguintes particularidades após imprimir cada página.

- Nome da máquina
- Versão F / W
- Resolução
- Número de divisões
- Direção da impressão
- Velocidade de varredura
- Número de camadas
- Valor de correção de alimentação da mídia
- Vão do cabeçote
- Tipo de tinta & número de cores
- Temperaturas de configuração do aquecedor PRÉ / PÓS
- Data e hora da impressão

	JV5-320DS	Ver6.00		
MODO DE IMPRESSÃO	: 720x720	8PASS Uni-D	alta	1 CAMADA
COMPRIMENTO DA MÍDIA	: 0 (0,0)			
VÃO DO CABEÇOTE	: 1,5mm			
TINTA	: Sb52-4cores	5		
TEMPERATURA DO AQUECEDOR	: PRÉ : 40°C	PÓS : 50°C		
DATA	: 09.10.08	15 : 27 :	12	

PRIORIDADE DO CARTUCHO

Você pode selecionar o status do cartucho para usar primeiro com a função de carrinho duplo do suprimento de tinta.

Valores disponíveis de configuração : [INK LEVEL [nível de tinta], EXP. DATA [informação de expiração] (Padrão: INK LEVEL [nível de tinta])

Quando INK LEVEL [nível de tinta] for selecionado

Utilize, primeiramente, o cartucho com menor volume remanescente de tinta.

Quando EXP. DATA [informação de expiração] for selecionado

Utilize primeiramente, o cartucho cuja data de expiração estiver próxima.

Arranjo de Impressão de Teste

Você pode configurar a direção da localização do padrão de teste de impressão quando executar teste de impressão repetidamente.

Valores disponíveis de configuração: [FEED DIR [direção de alimentação]., SCAN DIR [direção de varredura] (Padrão: FEED DIR. [direção de alimentação])

Quando FEED DIR. [direção de alimentação] for escolhida

Quando padrão de teste for impresso repetidamente, coloque o padrão de teste na direção FEED [alimentar].

Quando SCAN DIR. [direção de varredura] for escolhida

Quando padrão de teste é impresso repetidamente, coloque o padrão de teste na direção SCAN [varredura].

NOME DA MÁQUINA

Quando a impressora estiver conectada a uma interface USB 2.0 a um sistema ao qual duas ou mais máquinas estão conectadas, configure o identificador da impressora para fazer o sistema reconhecê-la.

Como um nome de máquina, insira apenas o número da impressora no formato [JV5-** (número da impressora)].

Valores disponíveis de configuração: [01 ~ 99] (Padrão: 01)

INFORMAÇÕES

INFORMATION [informações], uma das funções da MACHINE SETUP [configuração da máquina], consiste em menus para checar as informações da impressora.

Esta função pode ser ativada diretamente pressionando a tecla [INFORMATION] [informação].

Item	Descrição				
ERROR HISTORY	Exibe o histórico de erros e alertas.				
[histórico de erros]					
MAINTE. HISTORY	Exibe o histórico do uso de funções de manutenção				
[histórico de manutenção]					
PRT.modeHISTORY	Exibe histórico de impressão.				
[histórico do modo da					
impressora]					
LIST [lista]	Imprime as informações de configuração da impressora				
VERSION [versão]	Exibe as versões do equipamento.				
Serial&DealerNo	Exibe o Número de série e o Número do fornecedor da				
[Número de série e do	impressora.				
fornecedor]					

HISTÓRICO DE ERRO

São exibidos históricos de erros e alertas que ocorreram até o momento. (ONLY ERROR [somente erro, ONLY WARNING [somente alerta], ALL [todos])

Usando a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\triangledown]$, os erros e alertas podem ser exibidos um a um na ordem de ocorrência.

Exibe: Data e hora (YY [ano], MM [mês], DD [dia], hh [hora] mm [minuto]) da ocorrência, Descrição de erro ou alerta.

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

Exibe os dados da data e hora quando as funções de manutenção foram usadas.

A exibição relaciona-se essencialmente às funções de limpeza manuais ou funções de limpeza automáticas (por SLEEP SET UP [configuração de espera] ou ROUTINE SETUP [configuração de rotina].

Um LCD mostra o relatório de uma operação de manutenção.

PRT.modeHISTORY [Histórico do modo de impressão]

Exibe as informações (condições de impressão) da impressão online que tenha sido executada até o momento desde a ligação da máquina [power-on] (Máx. 50)

Usando a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\triangledown]$, a exibição pode ser alterada na ordem de impressão.

Exibe: Data, número do histórico, resolução, número de passadas, detecção de impressão, formato das informações (Variável / Normal), velocidade de varredura, número de camadas, comprimento da impressão (ao termino da impressão).

LISTA

Imprime as configurações da impressora.

O formato de saída é conforme mostrado abaixo. (O formato, no entanto, varia com as configurações de [DISPLAY] [tela de exibição] e [UNIT SETUP] [configuração da unidade].)

Título, informação da versão, e Número de série da impressora

Título, informação da versão, Número de série da impressora., tipo de tinta e número de cor serão impressos na linha superior da lista.

Lista (Sistema Ver6.00) (1/F Ver1.30) (NCU n.OPT.) S/N:J2000000 TINTA:Sb52-4cores

(1) CONFIG.	<tip0.1></tip0.1>		TIP0.2		TIP0.3		TIP0.4	
ALIMENTAÇÃO DE								
MÍDIA								
COMPENSAÇÃO	0	: GRUPO	0	: GRUPO	0	: GRUPO	0	: GRUPO
TROCA DE VELOC.	100%	:GRUPO	100%	: GRUPO	100%	:GRUPO	100%	:GRUPO
AQUECEDOR PRÉ	DESLIG.	:GRUPO	DESLIG	: GRUPO	DESLIG.	: GRUPO	DESLIG.	: GRUPO
			•					
POS	DESLIG.		DESLIG		DESLIG.		DESLIG.	
			•					
STANDBY	NENHUM		NENHUM		NENHUM		NENHUM	
DESLIG.	NENHUM		NENHUM		NENHUM		NENHUM	
MODO DE IMPRESSÃO		: GRUPO		:GRUPO		:GRUPO		:GRUPO
QUALID. RASCUNHO	PADRÃO		PADRÃO		PADRÃO		PADRÃO	
QUALIDADE ÓTIMA	PADRÃO		PADRÃO		PADRÃO		PADRÃO	
DIREÇÃO VARREDURA	Uni-D		Uni-D		Uni-D		Uni-D	

Ajustes das funções de configuração (agrupadas para cada tipo de usuário)

BUSC	A LÓGICA	DESLIG.		DESLIG		DESLIG.		DESLIG.	
				•					
CAMADA	S DE TINTA	1	: GRUPO	1	: GRUPO	1	:GRUPO	1	: GRUPO
TEMPO	SECAGEM	0,0s 0s	:GRUPO	0,0s	:GRUPO	0,0s 0s	:GRUPO	0,0s 0s	:GRUPO
nné .				0S	60UD0		-		-
PRE-A	LIMENTAÇÃO	DESLIG.	:GRUPO	DESLIG	:GRUPO	DESLIG.	:GRUPO	DESLIG.	:GRUPO
MADO	FCOUEDDA	0		•	CDUDO	0		0	
MAKG.	ESQUERDA	Omm	GRUPU	Omm	GRUPU	Omm	GRUPU	Omm	GRUPU
	DIKEIIU	DESLIG.	.GROPU	DESLIG	. GROPO	DESLIG.	. GRUPU	DESLIG.	. GRUPU
U CUR	ESOLIEPDO								
P		NÍVEL 3	· GRUDO	NÍVEI	· GRUDO	NÍVEL 3		NÍVEL 3	· GRUDO
, n	LINOVAR	NIVEL 5	. GROPO	3	. GROPO	NIVLL 5	. GROPO	NIVEL 5	. GROPO
VENTTI	AD SECAGEM	FRACO		FRACO		FRACO		FRACO	
ΔΠΤΟ		DESLTG.		DESLTG		DESLTG		DESLTG	
MANUT.	Impressora	DESLIG.		DESLIG		DESLIG		DESLIG	
VÃO	CABECOTE	1.5 mm		1.5 mm		1.5 mm		1.5 mm	
DETEC	TOR MÍDIA	AUTOM.		AUTOM.		AUTOM.		AUTOM.	
QUALIC	. RASCUNHO								
F	RÁPIDO								
54	0X 720	4	Vel.	4	Vel. ALTA	4	Vel. ALTA	4	Vel. ALTA
			ALTA						
54	0X 900	10	Vel.	10	Vel. ALTA	10	Vel. ALTA	10	Vel. ALTA
			ALTA						
540	x 1080	6	Vel.	6	Vel. ALTA	6	Vel. ALTA	6	Vel. ALTA
			ALTA						
PADRÃO									
54	0x 720	8	Vel.	8	Vel. ALTA	8	Vel. ALTA	8	Vel. ALTA
			ALTA						
54	0x 900	20	Vel.	20	Vel. ALTA	20	Vel. ALTA	20	Vel. ALTA
			ALTA						
546	0x 1080	12	Vel.	12	Vel. ALTA	12	Vel. ALTA	12	Vel. ALTA
á==+++			ALTA						
	0. 700	16	Val	16		16		16	
54	0X 720	16	ver.	10	Vel. ALIA	10	VEL. ALIA	10	VEL. ALIA
E 4	0.000	40	ALIA Vol	40		40		40	
54	0X 900	40	ver.	40	Vel. ALIA	40	VEL. ALIA	40	VEL. ALIA
EA	Av 1000	24	ALTA Vol	24		24		24	
54	07 1000	24		24	VEL. ALTA	24	VEL. ALTA	24	VEL. ALIA
	. όττμα								
F	ÁPTDA								
72	0X 540	6	Vel.	6	Vel. ALTA	6	Vel. ALTA	6	Vel. ALTA
^-		2	ALTA	-		-		-	

Configurações das funções de manutenção

(2) MANUTENÇÃO						
CAIXA DESCARGA						
TROCA DE CAIXA	NÍVEL	5/5				
TROCA FILTRO	NÍVEL	5/5				
CONFIG. REPOUSO						
RENOVAR		4hs.				
LAVAGEM TUBO		48hs.				
LIMPEZA		DESLIGADO				
CONFIG. ROTINA						
RENOVAR		4hs.				
LAVAGEM TUBO		48hs.				
LIMPEZA		DESLIGADO				
NÍVEL LIMPADOR		10/10				
SELEÇÃO CABEÇOTE		1234				
RESIDUAL DE MÍDIA		DESLIGADO				
CORRIGIR POSIÇÃO GOTA						
PADRÃO 1		0,0	0,0	0,0	0,0	
PADRÃO 2		0,0	0,0	0,0	0,0	
PADRÃO 3		0,0	0,0	0,0	0,0	
PADRÃO 4		0,0	0,0	0,0	0,0	

Ajustes da configuração das funções da máquina

(3) CONFIG. MÁQUINA	
VENTIL. TRASEIRO DE POEIRA	120min
ALIMENTAÇÃO/CAPTAÇÃO	
ALIMENTAÇÃO	LIGADO
CAPTAÇÃO	LIGADO
POS.BarraTensão	BAIXA
ALIMENTAÇÃO SECAGEM	DESLIGADO
CONFIRM. ALIMENTAÇÃO	LIGADO
RETRO ALIMENTAÇÃO	LIGADO
MÉTODO PRÉ-ALIMENTAÇÃO	FRENTE (150mm)
CONFIGURAÇÃO AQUECEDOR	
Foiss de motomen	
Faixa do patamar	PADRAO
CONFIG. TEMP. UNIDADE	°C
COMPRIMENTO	mm
CONFIG. ESTAMPA	DESLIGADO
PRIORIDADE CARTUCHO	NÍVEL TINTA
Arranjo Teste Impressão	ALIMENT. DIREITA
NOME DA MÁQUINA	JV5-01

Configurações da NCU [Unidade de verificação de Bico]

(4) NCU	
CHEQUE DE BICO	LIGADO
MECANISMO NG	
DURANTE A IMPRESSÃO	CONTINUA
Após o término da Impressão	CONTINUA
AVALIAÇÃO NG	
BICO ENTUPIDO / linha	10
BICO ENTUPIDO / TODOS	10

Importante! Imprima apenas quando a máquina estiver equipada com a unidade de verificação de bico opcional (OPT-J0218).

Configurações da TELA DE EXIBIÇÃO

(5) DISPLAY [exibir]	ENGLISH [Inglês]

Configurações do REPLACE COUNTER [contador de substituição]

(6) CONTADOR DE SUBSTITUIO	ÇÃO							
CARTUCHO	1:3	2:1	3:1	4:1	5:1	6:1	7:1	8:8
	9:1	10:1	11:2	12:1	13:1	14:1	15:1	16:1
RESTAM	1 94%	2:94%	3:94%	4:43%	5:94%	6:94%	7:94%	8:43%
CONT. DISPAROS : Sdot	1:0		2:0		3:0			4:0
	5:0		6:0		7:0			8:0
	9:5061		10:3318		11:5013			12:1032
	13:2425		14:268		15:3839			16:6901
	17:0		18:0		19:0			20:0
	21:0		22:0		23:0			24:0
	25:4800		26:3116		27:4779			28:965
	29:2323		30:2432		31:3626			32:6610
CONT. DISPAROS : Mdot	1:0		2:0		3:0			4:0
	5:0		6:0		7:0			8:0
	9:2800		10:1387		11:1979			12:483
	13:1120		14:1147		15:1768			16:2650

Data e hora

Data : 09 . 10 . 08 13 : 52 : 53

VERSÕES

Exibe informações da versão do equipamento.

Item	Exibição	Observações
Modelo	JV5-320SDS	
Principal F / W Versão	* **	
NCU F / W Versão	* **	
Tipo I / F	USB I / F	USB 2.0
Versão I / F F / W	* **	
Versão comando MRL-III	* **	

Número de série e do Fornecedor

Exibe o Número de série e do fornecedor da impressora.

Como acionar as funções NCU [Unidade de Verificação de Bico]

Esta função é disponível apenas quando a máquina for equipada com a unidade de verificação de bico opcional 9OPT-J0218).

Lista de funções

Esta seção descreve brevemente as funções NCU e seus valores de configuração.

Nome	Função	Pág. neste manual
NOZZLE CHECK	Configura se executa ou não executa a detecção de bico	P.6-26
[verificação do bico]	faltante.	
NG ACTION (*1)	Configura a operação da impressora a ser executada caso o	P.6-26
[mecanismo NG (*1)	número pre-ajustado de ou mais do que os bicos faltantes	
	deverão ser detectados e assim realizada uma avaliação	
	NG. (*2)	
NG JUDGEMENT (*1)	Configura o número de bicos faltantes para a avaliação	P.6-27
[avaliação NG (*1)	NG. (*2)	
COND.INDICATION	Exibe o status do NCU.	P.6-27
[indicação da condição]		

Importante! ■ NG (*1): Condição ruim de bico. ■ NG (*2): Um ou mais bicos foram localizados no cabeçote de impressão

Configurando funções da NCU

A operação descrita abaixo no painel de operação é exigida para executar funções NCU.

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL, e então selecione [NCU] usando a tecla [FUNCTION] [função] e pressione a tecla [ENTER]. Se estiver no modo REMOTE, pressione a tecla [REMOTE] [remoto] uma vez.



FUNCTION = função

2 Selecione uma função NCU e realize a configuração.

Resumo das funções da NCU

As funções NCU consistem em operações pertinentes à função de detecção de bicos faltantes.

Configuração

Execute configurações da função que monitora o bico faltante com a unidade de verificação de bico.

Cheque de bico

Configure se executará ou não executará a detecção de bico faltante. Valores disponíveis de configuração: [ON, OFF] [ligado, desligado] (Padrão: ON [ligado])

MECANISMO NG (*1) MECANISMO NG [DURANTE IMPRESSÃO] (*1)

Configure a operação da impressora durante a impressão no caso de um número préajustado de bicos faltantes ou mais forem detectados e assim realizada uma avaliação **NG**. (*2)

Importante! ■ NG (*1): Bico em má condição. ■ NG (*2): Um ou mais bicos ruins foram localizados no cabeçote de impressão.

CONTINUE	A impressora continua a imprimir. (Padrão)		
[continua]			
CLEANING&CONT	Corrige bicos entupidos limpando-os.		
[limpa e continua]	Tendo ou não sucesso na limpeza, a impressora reinicia a		
	impressão.		
CLEANING&STOP	Corrige bicos entupidos limpando-os		
[limpa e para]	Se a impressora falhar na limpeza, ela não reiniciará a impressão.		
STOP	Para de imprimir.		
[para]			

O menu detalhado de configuração para limpeza é exibido pressionando-se a tecla [FUNCTION] [função] selecionando [CLEANING&CONT] [limpa e continua] ou [CLEANING&STOP] [limpa e para].

■ CLEANING TYPE [tipo de limpeza] [CLEANING&CONT] [limpa e continua], [CLEANING&STOP] [limpa e para]

Configura um tipo de limpeza.

Valores disponíveis de configuração: [NORMAL, SOFT, HARD] [normal, suave, pesada] (Padrão: NORMAL)

■ RETRY COUNT [retentativa de contagem] [CLEANING&STOP] [limpa e para] Configura o número de vezes que a limpeza deverá ser tentada novamente.

Valores disponíveis de configuração: $[0 \sim 3]$ (Padrão: 3)

Com a opção RETRY COUNT [retentativa de contagem] configurada em 3, a impressora executará a operação de limpeza em um máximo de quatro vezes (desde que os bicos entupidos não estejam corrigidos) incluindo a primeira operação de limpeza.

MECANISMO NG [AFTERtheDRAWend] [após o término da impressão] (*1)

Configura a operação da impressora após o término da impressão de um arquivo caso um número pre-ajustado de bicos faltantes ou mais sejam detectados e assim realizada uma avaliação NG. (*2)

Importante!

■ NG (*1): Bico em condição ruim.

■ NG (*2: Um ou mais bicos em condição ruim foram localizados no cabeçote de impressão.

CONTINUE	A impressora continua a imprimir. (Padrão)		
[continua]			
CLEANING&CONT	Corrige bicos entupidos limpando-os.		
[limpa e continua]	Tendo ou não sucesso na limpeza, a impressora reinicia a		
	impressão.		
CLEANING&STOP	Corrige bicos entupidos limpando-os		
[limpa e para]	Se a impressora falhar na limpeza, ela não reiniciará a impressão.		
STOP	Para de imprimir.		
[para]			

O menu detalhado de configuração para limpeza é exibido pressionando a tecla [FUNCTION] [função] selecionando [CLEANING&CONT] [limpa e continua] ou [CLEANING&STOP] [limpa e para].

■ CLEANING TYPE [tipo de limpeza] [CLEANING&CONT] [limpa e continua], [CLEANING&STOP] [limpa e para]

Configura um tipo de limpeza.

Valores disponíveis de configuração: [NORMAL, SOFT, HARD] [normal, suave, pesada] (Padrão: NORMAL)

■ RETRY COUNT [retentativa de contagem] [CLEANING&STOP] [limpa e para]

Configura o número de vezes que a limpeza deverá ser tentada novamente.

Valores disponíveis de configuração: $[0 \sim 3]$ (Padrão: 3)

Com a opção RETRY COUNT [retentativa de contagem] configurada em 3, a impressora executará a operação de limpeza em um máximo de quatro vezes (desde que os bicos entupidos não estejam corrigidos) incluindo a primeira operação de limpeza.

• Desligue o aquecedor externo quando a operação de limpeza pelo mecanismo NG [DURING THE DRAW] [durante a impressão] ou NG ACTION [mecanismo NG] [AFTERtheDRAWend] [após o término da impressão] tiver que ser executada. (*2)

AVALIAÇÃO NG (*1)

Configura o número de bicos faltantes para avaliar a verificação de bico NG. (*2)

Importante! ■ NG (*1): Condição ruim de bico.

■ NG (*2): Um ou mais bicos ruins foram localizados no cabeçote de impressão.

■ CLOGG NZL/color [bico entupido/cor]

Estabelece o número total de bicos faltantes para avaliar a verificação **NG** de bico. (*2) Valores disponíveis de configuração: [1~180] (Padrão: 10)

■ CLOGG NZL/TODOS

Estabelece o número total de bicos faltantes para avaliar a verificação NG do bido. (*2). Valores disponíveis de configuração: [1~180] (Padrão: 10)

INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO

Exibe o status do NCU.

NCU em funcionamento no	NCU está disponível.
momento.	
NCU está separado devido a	Há um problema com o NCU.
um ERRO.	A operação pode ser reiniciada após ter desligado a função
	de detecção de bico faltante.

Pressionando a tecla [FUNCTION] [função], ela exibe todos os erros que tenham ocorrido no NCU e entre NCU ↔Unidade Principal.

Usando a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\triangledown]$, os erros podem ser exibidos um a um na ordem de ocorrência.

Configuração da TELA DE EXIBIÇÃO

Configure um idioma a ser usado pela impressora.

Idioma

- Japonês
- Inglês
- Alemão
- Francês
- Espanhol
- Italiano
- Português

A configuração é refletida nas indicações das telas LCD.

Configurações aplicadas de funções.

Configurações iniciais podem ser alteradas, conforme exigido.

Configurações dos aquecedores

Configurando itens para os aquecedores

Os itens que podem ser configurados para os três aquecedores estão descrito abaixo:



HEAT = calor CONSTANT = constante HEATER = aquecedor PRINT = imprimir AFTER = após HEAT SW = troca aquecedor **CONFIGURAÇÃO DA TEMPERATURA** Configura temperatura para cada um dos dois aquecedores.

PRE HEAT	Configura a temperatura do pré-aquecedor.
[pré aquecedor]	(OFF [desligado], 20 ~ 60°C / 68 ~ 140 °F
POST HEAT	Configura a temperatura do pós-aquecedor.
[pós aquecedor]	(OFF [desligado], 20 ~ 70°C / 68 ~ 158 °F

CONFIGURAÇÃO DE TEMPO

Configura o tempo de espera e o tempo para desligar a impressora.

STANDBY	Configura o período de tempo de quando a impressão é concluída a quando a
	temperatura do aquecedor começa a cair ao nível da temperatura pré-aquecida.
	A temperatura pré-aquecida é configurada e não pode ser alterada.
	Se a impressora receber informação na temperatura pré-aquecida, os aquecedores
	automaticamente subirão suas temperaturas até os níveis pré-ajustados e então a
	impressora inicia impressão.
	Quando for selecionado [NONE] [nenhum], as temperaturas não caem ao nível pré-
	aquecido.
	(NONE [nenhum], 0-90 min / Em etapas de 10 minutos)
OFF TIME	Os aquecedores são desligados nos seguintes casos:
	• Se um tempo pre-ajustado tiver passado sem imprimir enquanto a impressora estiver
	no modo de espera [espera].
	• Com STANDBY-[NONE] [espera-NENHUM] selecionado, poderá haver um caso
	onde um tempo pre-ajustado passe sem imprimir após algumas impressões e assim os
	aquecedores são desligados. Se a impressora receber informação com os aquecedores
	desligados, os aquecedores são automaticamente ligados para subir suas temperaturas
	até o nível pre-ajustado e então a impressora inicia impressão.
	Com [NONE] [nenhum] selecionado, os aquecedores não são desligados.
	(NONE, 0 – 90 min [nenhum, 0 – 90 min] / Em etapas de 10 minutos.

Configurações detalhadas dos aquecedores

Faça configurações do pré-aquecedor e pós aquecedor embutido no porta moldes.

As temperaturas dos aquecedores podem ser ajustadas mesmo durante a impressão tal que as temperaturas ótimas possam ser obtidas.

Entretanto, o aquecedor leva alguns minutos para mais de dez vezes alcançar a temperatura configurada dependendo da temperatura ambiente.

Importante! ■ Use esta impressora a 20-35° para garantir uma impressão confiável. As temperaturas do aquecedor podem não subir aos valores configurados dependendo da temperatura ambiente.

As configurações de temperatura feitas aqui serão mantidas até que a energia seja desligada ou sejam mudadas sob quaisquer das seguintes condições:

• Tipos são mudados no modo FUNCTION [função].

- Temperaturas do aquecedor são alteradas no modo FUNCTION [função].
- As temperaturas do aquecedor são configuradas no computador.



As temperaturas do aquecedor podem ser controladas em seu programa aplicativo se tiver uma função para tal.

Para configuração no programa aplicativo, consulte o manual de instrução de seu programa aplicativo.

Configurando valor de temperatura

°C	OFF [desligado], 20~60 (70) °C (Em etapas de 1°C)
°F	OFF [desligado], 68~140 (158°F (em etapas de 1 °F) * Pode haver valores que não poderão ser inseridos nos passos de 1 °F.

Guia aproximado para configuração de temperatura

Aquecedor	Mídia em tecido	Mídia em papel
Pré-aquecedor	35°C	45°C
Pós-aquecedor	45°C	70°C

■ Ajuste cada temperatura do aquecedor ao melhor valor cabível para Importante! a condição da mídia.

Como configurar as temperaturas e tempo de espera dos aquecedores

Configure as temperaturas e tempo de espera dos aquecedores com os seguintes procedimentos:

ETAPAS:

1 Certifique-se de que a impressora se encontra no modo LOCAL.

Se estiver no modo REMOTE [remoto], pressione a tecla [REMOTE] [remoto] uma vez.



2 Selecione [SET UP] [configuração] usando a tecla [FUNCTION] [função] e pressione a tecla [ENTER].

Selecione tipo 1 a 4 e pressione a tecla [ENTER].



FUNCTION = função SET UP = configuração

3 Selecione [HEATER] [aquecedor] pressionando a tecla [**V**] duas vezes e pressione a tecla [ENTER].

[SET TEMP.] [configure temperatura] será exibido.

MEDIA FEED = alimentação de mídia TWICE = duas vezes HEATER = aquecedor



4 Pressione a tecla [ENTER] para ir ao nível mais baixo da hierarquia e introduzir os valores de configuração das temperaturas do aquecedor usando toques um a um conforme apropriado, com as teclas [▲], [▼], [◀] e [▶].

Use a tecla [▲] ou [▼] para mudar os valores de configuração de temperaturas, a tecla [◀] ou [▶] para mover o cursos, e a tecla [ENTER] para registrar os valores de configuração na memória.

INPUT RANGE = Faixa de entrada OFF = desligado PRE = pré OFF = desligado POST = pós



5 Pressione a tecla [▼], selecione [SET TIME], e configure [SET TIME].

Use a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\blacktriangledown]$ para mudar o valor de configuração do tempo, a tecla $[\triangleleft]$ ou $[\blacktriangleright]$ para mover o cursor, e a tecla [ENTER] para registrar os valores de configuração na memória. (0 ~ 90 min (Em etapas de 10 minutos))



HEATER = aquecedor SET TIME = ajuste hora

StandbySwitchoverTIM = Temporizador do alternador de Standby [modo de espera] NONE = nenhum OFF TIME = tempo desligado

STANDBY = modo de espera

6 Pressione a tecla [END] [fim] várias vezes.

A impressora retorna ao modo LOCAL.



Como operar menu de funções

As seguintes páginas mostram os procedimentos operacionais e as mensagens exibidas nos LDCs, usando os seguintes ícones.

Para informações detalhadas dos procedimentos operacionais, consulte as páginas relevantes.

Ícone	Descrição
[função]	Este ícone significa pressionar a tecla [FUNCTION] [função] uma vez.
FUNCTION	Esta operação é usada para inserir [FUNCTION mode] [modo função] ou
	para ir ao nível mais baixo da hierarquia.
	Este ícone significa usar apropriadamente um toque por vez das teclas
	[▲], [▼], [◀] e [▶].
	Este ícone significa pressionar a tecla [▲] ou [▼] para alternar exibições
	de configuração-sub ou para trocar o valor de configuração ou item.
	Este ícone significa pressionar a tecla $[\blacktriangleleft]$ ou $[\blacktriangleright]$ para alternar entre
	valores de configuração ou itens.
	Este ícone significa pressionar a tecla [ENTER] uma vez para executar o
	valor de configuração ou item que esteja exibido no momento.
[manutenção	Este tipo de ícone significa pressionar a tecla indicada uma vez
nadrãol	(Este jone significa pressionar a tecla [ST MAINT] [manutanção]
Paulaoj	(Este icone significa pressional a tecia [51.WAINT] [manutenção
	padraoj dina vez.)
[fim]	Este ícone significa pressionar a tecla [END] [fim] para cancelar a
END	execução.
\cup	
	Este gráfico representa a tela de exibição.
	Este gráfico mostra o comportamento da impressora ativada como
	resultado da operação chave.
	Este gráfico mostra o valor configurado de um item do menu.
	Este gráfico mostra a mensagem exibida como um resultado de operação.
	Este gráfico mostra o trabalho diferente das operações de menu no painel
	de operação que você deve fazer para a impressora. Este gráfico é usado
	junto com o ícone.

Funções relacionadas à qualidade de impressão

Com menus de função da impressora, a qualidade de impressão pode ser checada para melhorar a qualidade da impressão.

Corrigindo alimentação da alimentação durante impressão [FEED COMPENSATION.] [compensação de alimentação]

Com a função [MEDIA FEED-COMPENSATION] [compensação de alimentação mídia], conforme já descrito, a operação é executada no modo LOCAL. Entretanto, a operação descrita aqui deverá ser executada para corrigir a taxa de alimentação de mídia no modo REMOTE [remoto] ou durante a impressão de dados de imagem.



REMOTE = remoto
R = direita
FEED COMP. = alimentação concluída
FEED COMPENSATION = compensação da alimentação
END = fim
CHANGE IS CANCELED = alteração é cancelada
SAVE = salvar
THE CORRECTION VALUE IS VALID TEMPORATILY. THE CORRECTION
VALUE WILL BE CANCELED WHEN MEDIA DETECTION IS PERFORMED AGAIN
OR POWER IS TURNED OFF. = O valor é válido temporariamente. O valor de correção será cancelado quando a detecção de mídia for executada novamente ou a força desligada.

L = esquerda

Funções relacionadas à tinta

Quando o conjunto de tintas (4 cores, 6 cores) deve ser trocado



L = esquerda

FUNCTION = função MAINTENANCE = manutenção ST.MAINTENANCE = manutenção da estação OR = ou HD.MAINTENANCE = manutenção do cabeçote FILL UP INK = ENCHA DE TINTA DISCHARGE&WASH = descarregue e lave

[ILUSTRAÇÕES À ESQUERDA]

Being discharged PLEASE WAIT = sendo descarregado FAVOR AGUARDAR PROCESSING COMPLETED = processamento completado SET ALL WASHING LIQUID CARTRIDGES = instale todos os cartuchos de líquido de lavagem

CHECK THE CONDITION = cheque a condição

It'sBeingDischarged. PLEASE WAIT = Está sendo descarregado. FAVOR AGUARDAR

[ILUSTRAÇÕES CENTRAIS]

REMOVE THE INK CARTRIDGES = remova os cartuchos de tinta

SET THE CLEANING LIQUID CARTRIDGE = configure o cartucho de líquido de limpeza.

REMOVE THE CLEANING LIQUID CARTRIDGE = remova o cartucho de líquido de limpeza.

SET THE CLEANING LIQUID CARTRIDGE. = configure o cartucho de líquido de limpeza.

[ILUSTRAÇÕES À DIREITA]

INK DISCHARGE. REMOVE CARTRIDGES = descarga de tinta. Remova os cartuchos. MMCC YYKK KKYY CCMM CHECK THE CONDITION = verifique a condição IT IS BEING ABSORBED PLEASE WAIT = Está sendo absorvido. Favor aguardar. REMOVE ALL WASHING LIQUID CARTRIDGES = remova todos os cartuchos de líquido de limpeza.



IT'S BEING DISCHARGED PLEASE WAIT = Está sendo descartada. Favor aguardar. Please select according to situation = Favor selecionar conforme situação COMPLETED < > WASH = lavagem concluída

DO YOU DISCHARGE A MAINTE.WASH.LIQUID? = Você descarrega um líquido de lavagem de manutenção?

NO < >YES = Não < >Sim

• Na adjustment by a service engineer is required if you change ink types when performing ink filling = Um ajuste feito por um serviço de engenheiro será necessário se você mudar o tipo de tinta quando executar o enchimento de tinta.

Remove the cleaning liquid cartridge = Remova o cartucho de líquido de limpeza. Remove all washing liquid cartridges. = Remova todos os cartuchos de líquido de lavagem.

Check the condition = Verifique a condição.

Remove all washing liquid cartridges. = Remova todos os cartuchos de líquido de lavagem. There is a cartridge, check the condition = Há um cartucho, verifique a condição [central]

REMOVE THE CLEANING LIQUID CARTRIDGE = remova o cartucho de líquido de limpeza.

REMOVE ALL WASHING LIQUID CARTRIDGES = remova todos os cartuchos de líquido de lavagem.

THERE IS A CARTRIDGE CHECK THE CONDITION = Há um cartucho. Verifique a condição.

HD.MAINTENANCE DISCHARGE&WASH = manutenção de cabeçote. Descarregue e lave.

Processing completed = processo concluído

END = fim

CHOOSE NA INK TYPE = escolha um tipo de tinta.

INK TYPE = tipo de tinta

CHOOSE AN INK TYPE = escolha um tipo de tinta

4-COLOR (MCYKKYCM) = 4 cores (MCYKKYCM)

6-COLOR (MCcKYCMm)

SET ALL Sb52 INK CARTRIDGES = configure todos os cartuchos de tinta Sb52 SB52-4COLOR = SB52 4 cores

FILLING UP NOW. PLEASE WAIT = enchendo agora. Favor aguardar.

Fluxograma da Função [BOOT]



BOOT = reiniciar

Being Initialized NOT POW-OFF!! = *Sendo inicializado* NÃO DESLIGUE!! ERROR WAS DETECTED IN PRINTER CONFIGURATION. = Erro foi detectado na configuração da impressora.

**** ERROR 202**** DEVICE CONSTRUCTION - ****ERRO 202**** construção do dispositivo.

WRONG POINT WAS FOUND TO THE COMPOSITION. :ENT = ponto incorreto foi encontrado na composição. : Enter

RESULT OF DIAGNOSIS HDC:123x HEAD; 12x? = resultado do diagnóstico ...

HEAD-MEM:12x4 SDRAM;0,5GB (2GB) = Memória do cabeçote: 12x4 ...

HEAD12 IS NOT-USE! = cabeçote 12 não está em uso

POSSIBLE COMPOSITION HEAD..34 OK? :ENT = possível composição cabeçote ..34 OK?

INK FILLING COMPLETED = enchimento de tinta completado

CHOOSE AN INK TYPE. = escolha um tipo de tinta.

INK TYPE = tipo de tinta

CHOOSE AN INK SET. = escolha um conjunto de tinta

IS WASTE INK TANK NORMAL? = tanque de tinta residual está normal?

ABNORMAL = anormal

PRE POST = pré pós

MEDIA DETECT START WHEN [END] HIT = detecção de mídia começa quando PRESSIONADA a tecla [END] [fim]

THE THICKNESS OF THE MEDIA IS INPUTTED. = a espessura da mídia é introduzida.

(RANGE:0.1 – 5.0mm) THICKNESS = 0.1mm = (faixa:0,1 – 5,0mm) espessura – 0,1mm FOR AUTO DETECTION= para auto detecção

DETECTING MEDIA NOW PLEASE WAIT = detectando mídia agora. Favor esperar. FOR MANUAL DETECTION = para detecção manual

THE WIDTH OF THE MEDIA IS INPUTTED. = a largura da mídia é introduzida.

Fluxograma de Função [BOOT] continuação



FILLING UP NOT COMPLETED = enchimento não concluído.

NORMAL = normal

SET ALL SB52 INK CARTRIDGES = configure todos os cartuchos de tinta SB52 CHECK THE CONDITION = verifique as condições

FILLING UP NOW. PLEASE WAIT = enchendo agora. Favor esperar.

PROCESSING COMPLETED = processamento completado

CHECK DISCHARGE = cheque descarga

INK FILLING COMPLETED = enchimento de tinta completado

END = fim

FILLING UP ISN'T COMPLETED = enchimento não está completo

MAY I STOP IT? :ENT = Posso parar? :Enter

WHEN THE INK FILLING FUNCTION IS BEING EXECUTED AGAIN BECAUSE INK FILLING WAS NOT COMPLETED SUCCESSFULLY, PRESSING THE END KEY HERE DOES NOT WORK! = Quando a função de enchimento de tinta estiver sendo executada novamente porque o enchimento não foi completado com sucesso, pressionar a tecla [END] [fim] aqui não irá funcionar!

RECOVERY FROM ABNORMAL CONDITION = recuperação da condição anormal

NO WASTE INK TANK, OR A TANK IS FULL = nenhum tanque de tinta residual ou tanque está cheio

<ENT> KEY HIT IS AFTER THE TANK SET OR EXCHG = a tecla <enter> PRESSIONADA depois da configuração do tanque ou troca.

REPLACE A WASTE INK TANK = Substitua um tanque de tinta residual

<ENT> KEY HIT IS AFTER THE TANK EXCHANGE. = a tecla <enter> PRESSIONADA depois da troca de tanque.

.....

WHEN MEDIA RESIDUAL FUNCTION IS ON = quando a função de mídia residual estiver ligada [ON].

PRE POST = pré pós

MEDIA DETECT = detecção de mídia

Input of Media Length - MEDIA LENGTH - 50M = entrada de comprimento de mídia - COMPRIMENTO DE MÍDIA - 50m

ENTRY OF RIGHT EDGES [<] OR [>] KEY HIT = entrada das bordas direitas ou ACIONE a tecla

WHEN THE MEDIA LEFT EDGES IS CONF. [<] HIT = quando as bordas esquerdas são configuradas PRESSIONE [<].

ADJUST < > FINISH = ajuste < >término

ADJUST OF LEFT EDGES [<] OR [>] KEY HIT = ajuste as bordas esquerdas [<] ou pressione a tecla [>]

Fluxograma da função [modo LOCAL]



To be followed To be followed

LOCAL = local PRE POST = pré pós FEED DIRECTION SET [FORE FEED] = direção de alimentação configurada [ALIMENTAÇÃO FRONTAL] ORIGIN SETup : FORE = configuração original : FRONTAL DATA CLEAR (FEED DIR.) = limpeza de dados (DIREÇÃO DE ALIMENTAÇÃO) test draw = impressão de teste

SETUP/MEDIA COMP.= configuração/comprimento da mídia SOFT HARD = fraca pesadaCLEANING ACTIVE = limpeza ativada FLUSHING BOX **.*% ErrorDatail =[INFO] = caixa de descarga **.*% detalhe de erro = [informação] Sb52-INK MBYKKKYBM REMAIN 34567899 = TINTA-Sb52 MBYKKKYBM remanescente. OR = ouMEDIA WIDTH = largura da mídia MEDIA THICK = vão do cabeçote espessura da mídia HEAD GAP FEEDING DEVICE NORMAL (ON) = dispositivo de alimentação normal (ligado) TAKE-UP DEVICE NORMAL (OFF) = dispositivo de captação normal (desligado) END = fimINFORM = informação TO BE FOLLOWED = continua



WHEN THERE IS NO PROBLEM = quando não há problemas

PG DROP ADJUST It has been adjusted = *ajuste de gota de PG* foi ajustada

BASIS DROP ADJUST It has been adjusted = *ajuste da base da bota* foi ajustada

RESULTofDIAGNOSIS HDC:123Xhead:12X? = *resultado de diagnóstico* HDC:123xcabeçote:12x?

HEAD-MEM:12x4 SDRAM:1.0GB(2GB) = Cabeçote-memória:12x4 ...

SET A MIMAKI ORIGINAL INK. = Coloque uma tinta original MIMAKI

NON-ORIGINAL INK = Tinta não original

IT EXPIRES. EXCHANGE IT. = Cxpirou. Troque-a

EXPIRATION 2MONTH = Expiração 2 meses.

REPLACE A WASTE INK TANK = Troque um tanque de tinta residual

A WASTE INK TANK IS FULL SOON NOW = Um tanque de tinta residual estará cheio em breve. Troque-o agora.

EXTRACT A CARTRIDGE AND SET AGAIN = Extraia um cartucho e configure-o novamente.

WRONG INK IC = IC de tinta incorreto

THERE IS NO INK EXCHANGE IT. = Não há tinta. Troque-a

INK REMAIN ZERO = Tinta permanece zero

REPLACE A WASTE INK TANK, OR SET IT. = Troque o tanque de tinta residual, ou configure-o

A WASTE INK TANK IS FULL OR NONE. = Um tanque de tinta residual está cheio ou nenhum.

SET A Sb52 INK CARTRIDGE = Configure um cartucho de tinta Sb-52

KIND OF INK = tipo de tinta

INK WAS FINISHED. EXCHANGE IT. = A tinta terminou. Troque-a

INK END = fim da tinta

FILL WITH THE MAINT. WASHING LIQUID. = Encha com o líquido de lavagem de manutenção.

MAINT-WASHING LIQUID UN-FILLING UP. = Líquido de lavagem de manutenção não enchendo.

THE COLOR OF INK IS WRONG = A cor da tinta está incorreta

COLOR OF INK = cor da tinta.

INK WILL BE FINISHED SOON. EXCHANGE IT. = A tinta terminará em breve. Troquea.

INK NEAR END = Tinta quase no fim.

EXCHANGE A WASHING LIQUID CARTRIDGE = Troque um cartucho de líquido de lavagem

MAINTENANCE WASHING LIQUID END = Líquido de lavagem de manutenção no fim.

A CARTRIDGE IS UNUSUAL. PLEASE CHECK = Um cartucho está estranho. Favor verificar.

WRONG CARTRIDGE = Cartucho incorreto.

IT EXPIRES. EXCHANGE IT. = expirou. Troque-o

EXPIRATION: 1 MONTH= expiração: 1 mês.

EXCHANGE A WASHING LIQUID CARTRIDGE = Troque um cartucho de líquido de lavagem.

MAINTENANCE WASHING LIQUID NEAR-END = Líquido de lavagem de cartucho próximo do fim.

SET A CARTRIDGE = Instale um cartucho

NO CARTRIDGE = Sem cartucho

IT EXPIRES – EXCHANGE IT. = Expirou – troque-o

EXPIRATION = Expiração

WARNING = AVISO

Description of ink cartridge status is displayed. two or more descriptions, if any, can be displayed in order using the $[\blacktriangle]$ OR $[\triangledown]$ KEY.

Status change is displayed in real time.

The display will return to showing the remaining amount of ink by pressioning [INFOR] ou [END] KEY = Descrição do estado do cartucho de tinta é exibido. Duas ou mais descrições, se houver, podem sem exibidas em ordem usando a tecla [\blacktriangle] ou [\triangledown].

Mudança de estado é exibido em tempo real.

A tela de exibição voltará a mostrar a quantia remanescente de tinta pressionando a tecla [INFOR] [informação] ou [END] [fim].

Fluxograma da função [modo LOCAL] continuação



FOLLOWED = Continua HEATER = Aquecedor END = fim 30 SECONDS = 30 segundos ERROR = Erro USER TYPE = Tipo de usuário USER TYPE CHANGE TYPE (1) = Tipo de usuário. Troque tipo (1) REMOTE = remoto WHEN PG DROP ADJUST HAS NOT BEEN MADE = Quando ajuste de gota PG ainda não foi realizado DO PG DROP ADJUST = Faça ajuste de gota PG TEMPERATURE CONTROL! PLEASE WAIT = Controle de temperatura! Favor aguardar. ST.MAINTENANCE = Manutenção da estação INFORMATION = informação FUNCTION = Função

Fluxograma da função [modo LOCAL] continuação



{Select the pre, print and post one by one with $[\blacktriangleleft]$ or $[\blacktriangleright]$ key. = Selecione PRE [pré], PRINT [imprimir] e POST [pós] um a um com a tecla $[\blacktriangleleft]$ ou $[\blacktriangleright]$ {Adjust each temperature with $[\blacktriangle]$ OR $[\blacktriangledown]$ key = Ajuste cada temperatura com a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\blacktriangledown]$

{RANGE : OFF, 20 TO 60 (PRE/PRINT) OFF, 20 TO 70 (POST) =

Faixa : OFF [DESLIGADO], 20 a 60 (pré/impressão) OFF [DESLIGADO], 20 a 70 (pós)

{ The number in () represents the current type, which can be changed to the number shown in < >. = O número em () representa o tipo vigente, que pode ser alterado para o número mostrado em < >.

{The user type can be changed in the order of $\rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4...$ by pressing the [user type] key. = O tipo de usuário pode ser alterado em ordem de $\rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4...$ pressionando a tecla [USER TYPE] [tipo de usuário]

{It can also be changed using the $[\blacktriangle]$ or $[\triangledown]$ key. = Também pode ser alterado usando a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\heartsuit]$

{Press the [enter] key to confirm the selection or press the [end] key to cancel it. = Pressione a tecla [ENTER] para confirmar a seleção ou pressione a tecla [END] [fim] para cancelá-la

Preset temperatures have been reached = Temperaturas pré-ajustadas foram alcançadas OR = ou REMOTE = remoto

Fluxograma da Função [modo REMOTE] [REMOTO]



Pressing HEATER key or ENTER key in operations below is to be performed when the printer is in any state shown within the chart enclosed with dotted line above.



REMOTE = Remoto !NOZZLE COMING OFF. (1 NOZZLE/ALL) = !Bico saindo. (1 bico / todos) ****OCCUR NZL.COMING OFF **** (1 NOZZLE/ALL) = **** ocorreu saída de bico **** (1 bico/todos) DISPLAYED ALTERNATELY exibido alternadamente SIGNAL RECEIVED = sinal recebido CARTRIDGE / END / NEAR END = Cartucho / fim / quase no fim 6 COLOR = MBbKYBMm = 6 cores = MBbKYBMm FEED COMP. = Compensação de mídia END = Fim ERROR = Erro FEED COMPENSATION = Compensação de alimentação SETTING SAVED = Configuração salva
SETTING NOT SAVED: VALID TEMPORARILY) = Configuração não salva: válida temporariamente

Pressing heater key or enter key in operations below is to be performed when the printer is in any state shown within the chart enclosed with dotted line above. = Pressionando a tecla HEATER [aquecedor] ou [ENTER] nas operações abaixo deverá executá-las quando a impressora estiver em qualquer estado mostrado dentro da tabela anexada com a linha pontilhada acima.

HEATER = aquecedor FLUSHING BOX **.*% = caixa de lavagem END OF DISPLAY = fim da exibição

Fluxograma da Função [modo REMOTE] [REMOTO] continuação





PRE POST = pré pós FEED COMPENSATION SAVE :ent = compensação de alimentação – salvar :enter {SELECT THE PRE, PRINT AND POST ONE BY ONE WITH [◀] OR [▶] KEY. = selecione PRE [pré], [PRINT] [imprimir] e [POST] [pós] um a um com a tecla [◀] ou [▶]

{ADJUST EACH TEMPERATURE WITH $[\blacktriangle]$ OR $[\blacktriangledown]$ KEY. = Ajuste cada temperatura com a tecla $[\blacktriangle]$ ou $[\blacktriangledown]$.

{RANGE :OFF, 20 TO 60 (PRE/PRINT) OFF, 20 TO 70 (POST) = Faixa: OFF [desligado], 20 a 60 (pré/impressão) OFF [desligado], 20 a 70 (pós)

Fluxograma da função [FUNCTION key] [tecla FUNÇÃO]



FUNCTION = Função FUNCTION SET UP = Configuração da função END = fim OR = ou MEDIA FEED = Alimentação da mídia MAINTENANCE = Manutenção MACHINE SET UP = Configuração da Máquina HEATER = aquecedor ONLY WHEN THE NOZZLE CHECK UNIT (OPTION) IS MOUNTED = somente quando a unidade de verificação de bico (opcional) estiver montada PRINT MODE = Modo impressão DISPLAY Japanese = EXIBIÇÃO Japonês English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese = Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Português TO BE FOLLOWED = continuar

Fluxograma da função [FUNCTION key] [tecla FUNÇÃO] continuação



[1] MEDIA FEED COMPENSATION = [1] Compensação de alimentação da mídia PATTERN DRAWING END Input of COMP. value = Término da impressão de desenho padrão Entrada do valor de COMPENSAÇÃO

[1] COMPENSATION PRINT START = [1] início da impressão de compensação PRINTING PLEASE WAIT = Imprimindo. Favor aguardar

ABOUT 0.01mm CHANGES WITH 6. = Aproximadamente de 0,01mm MUDANÇAS COM 6.

[1] COMPENSATION VALUE – 0 = [1] Valor de compensação - 0

[1] MEDIA FEED SPEED SWITCHING = [1] Mudança da velocidade de alimentação da mídia

[1] SPEED SWITCHING LEVEL :100% = [1] Nível de mudança de velocidade :100%
[1] HEATER SET TEMP. = [1] Temperatura ajustada do aquecedor

INPUT RANGE OFF, 20 - 60 °C = Faixa de entrada OFF [desligado] - 60 °C

PRE [OFF, 20 - 60]°C POST [OFF, 20 - 70 °C = pré [OFF [desligado], 20 a 60]°C pós [OFF] [desligado], 20 - 70°C

HEATER SET TIME = Aquecedor – ajustar tempo

STANDBY SWITCHOVER TIM NON, 0-90min = Tempo de alternância do modo de espera - nenhum

0~90 min (IN STEPS OF 10 MINUTES)= 0~90 min (em etapas de 10 minutos)

OFF TIME GUIDE DISPLAY [TIME TO HEATER OFF] = Exibição guia de tempo desligado [tempo para desligar aquecedor]

THE DISPLAY 1 INDICATES THE CURRENT SETTINGS. = A tela de exibição 1 indica as configurações atuais.

THE QUALITY OF THE 540x*dpi is set up = A qualidade de 540X*dpi está configurada. [1]PRINT MODE DRAFT QUALITY <ENT> = [1] Modo de impressão qualidade rascunho <enter>

DECIDE = [ENTER] = Decida = [enter]

DETAIL SET = [FUNC.] = Configuração de detalhe

[1]PRINT MODE DRAFT QUALITY STD. = [1] Modo de impressão qualidade rascunho padrão

DRAFT QUALITY FAST = Qualidade rascunho rápido

DRAFT QUALITY FINE = Qualidade rascunho ótimo

STANDARD PASS-8;SCAB-HISPEED = Padrão passagem-8;scab-alta velocidade

[1]DRAFT QUALITY 540x720 = [1] Qualidade rascunho 540x720

STANDARD / 540x720 PASS – 8; SCAN-HISPEED= Padrão / 540x720 passagem – 8; varredura – alta velocidade

[1] DRAFT QUALITY PASS=8;SCAN=HISPEED = [1] Qualidade rascunho passagem=8; varredura = alta velocidade

STANDARD PASS-20; SCAN = HISPEED = Passagem padrão-20; varredura = alta velocidade

[1]DRAFT QUALITY 540x900 = [1]Qualidade rascunho 540x900

STANDARD / 540x900 PASS – 20; SCAN=HISPEED = Padrão/540x900 passagem – 20; varredura – alta velocidade

[1] DRAFT QUALITY PASS=20;SCAN=HISPEED = [1] Qualidade rascunho passagem=20;varredura=alta velocidade

STANDARD PASS=12; SCAN-HISPEED = Padrão passagem=12; varredura-alta velocidade

[1]DRAFT QUALITY 540x1080 = [1] Qualidade rascunho 540x1080

STANDARD / 540x1080 PASS – 12;SCAN=NormSPD = Padrão / 540x1080 passagem – 12;varredura=velocidade normal

[1] DRAFT QUALITY PASS=12;SCAN=NormSPD = [1] Qualidade padrão passagem=12; varredura velocidade normal

THE DISPLAY 1 INDICATES THE CURRENT SETTINGS. = A tela de exibição 1 indica as configuração atuais

THE QUALITY OF THE 720x*DPI IS SET UP. = A qualidade de 720x*dpi está configurada

[1] PRINT MODE FINE QUALITY = [1] Modo de impressão qualidade ótima

DECIDE = [ENTER] = DETAIL SET = [FUNC.] Decide = [enter] = Configuração detalhada

[1] PRINT MODE FINE QUALITY FINE = [1] Modo impressão ótima qualidade ótima

FINE QUALITY FAST = Qualidade ótima rápido

FINE QUALITY STD = Qualidade ótima padrão

FINE PASS 24;SCAN=HISPEED = Ótimo passagem 24;varredura=alta velocidade

[1]FINE QUALITY 720x540 = [1] Qualidade ótima 720x540

FINE / 720x540 = PASS=24;SCAN=HISPEED = Ótima / 720x540 = passagem 24; varredura = alta velocidade

[1]FINEQUALITY PASS=12;SCAN=HISPEED = [1] Qualidade ótima passagem = 12; varredura=alta velocidade



INK LAYERS = Camadas de tinta [1] INK LAYERS SETUP :1 = [1] Configuração de camadas de tinta DRYING TIME = Tempo de secagem PRE-FEED = Pré-alimentação [1] PRE=FEED SETUP = [1] Configuração da pré-alimentação MARGIN = Margem LEFT = Esquerda RIGHT = Direita INPUT RANGE = Faixa de entrada COLOR PATTERN = Padrão de cor REFRESH = atualização DRYNESS FAN = Ventilador de secagem PRIORITY = Prioridade [1] PRIORITY SET UP : INDIVIDUALLY = [1] Configuração de prioridade ALL HOST = Todo o principal (host) ALL PANEL = Todo o painel





[1] PRINT MODE SCAN DIRECTION = [1] Direção de varredura do modo imprimir

[1] PRINT MODE SCAN DIRECTION:Bi-D = [1] Direção de varredura do modo imprimir : Bi-direcional

[1] PRINT MODE LOGICAL SEEK = [1] Busca lógica do modo imprimir

[1] PRIORITY MEDIA COMP. = [1] Prioridade – compensação de mídia

[1] PRIORITY HEATER = [1] Prioridade - aquecedor

[1] PRIORITY HEATER MODE = [1] Prioridade – modo aquecedor

[1] PRIORITY INK LAYERS = [1] Prioridade = camadas de tinta

PRIORITY DRYING TIME = Prioridade – tempo de secagem

[1] PRIORITY PRE-FEED = [1] Prioridade – pré-alimentação

[1] PRIORITY MARGIN = [1] Prioridade - margem

[1] PRIORITY COLOR PATTERN = [1] Prioridade – padrão de cor

[1] PRIORITY REFRESH = [1] Prioridade - atualização

[1] PRIORITY FD.SPEED = [1] Prioridade = velocidade de alimentação



FUNCTION = Função HOST = Principal AUTO CLEANING = Auto limpeza DECIDE = DETAIL SET = Decida = Configuração de detalhes

[1] AUTO CLEANING SETUP = [1] Configuração da auto limpeza

[1] Print.MAINTE. = [1] Manutenção da impressora

[1] Print. MAINTE. SELECT = [1] Seleção da manutenção da impressora

[1] PRINT.MAINTE. SELECT CLEANING = [1] Seleção da manutenção da impressora - limpeza

[1] PRINT. MAINTE. SELECT WIPING = [1] Seleção de manutenção da impressora – limpeza por palheta

HEAD GAP = Vão do cabeçote

[1] HEAD GAP GAP VALUE = [1] Vão do cabeçote – valor do vão

MEDIA DETECT = detecção da mídia

MEDIA DETECT METHOD : AUTO = Método de detecção da mídia : automático

SETUP RESET = Restauração da configuração



	WIPING INTERVAL 10 - 9990count
-	WIPING SCAN COUNT = 50



CLEANING INTERVAL 10-10000mm = Intervalo de limpeza 10-10000 mm CLEANING TYPE SOFT/NORMAL/HARD = Tipo de limpeza – leve/normal/pesada WIPING INTERVAL = Intervalo de limpeza por palheta WIPING SCAN COUNT = 50 = Contagem de varredura por palheta = 50 INITIALIZATION OF PARAMETERS = Inicialização de parâmetros



MAINTENANCE = Manutenção ST.MAINTENANCE = Manutenção da estação ST.MAINTENANCE CARRIGE OUT = Manutenção da estação – carrinho para fora ST.MAINTENANCE COMPLETED= Manutenção da estação = concluída ST.MAINTENANCE WIPER EXCHANGE = Manutenção da estação – troca do limpador. ST.MAINTENANCE NOZZLE WASH = Manutenção da estação – lavagem de bico IS WASTE INK TANK NORMAL? = Tanque de tinta residual está normal?

ABNORMAL = Anormal

RECOVERY FROM ABNORMAL CONDITION = Recuperação da condição anormal ST.MAINTENANCE DISWAY WASH = Manutenção da estação – passagem de descarga da tinta

ST.MAINTENANCE CUSTODY WASH = Manutenção da estação – lavagem de proteção



CLOSE A COVER. = Feche uma tampa CLOSE = feche RESTART = Reinicie CLEAN A WIPER AND BRACKET = Limpe um limpador e braçadeira FILL A CAP WITH WASHING LIQUID FULLY = Encha completamente uma tampa com líquido de limpeza FILL THE LIQUID. COMPETED(NEXT) :ent = Encha o líquido. – concluído (próximo) INPUT LEAVING TIME. 1 – 99 min = Tempo remanescente inserido. 1 – 99 min.

ST.MAINTENANCE LEAVING TIME :1min = Manutenção da estação - tempo remanescente

NO WASTE INK TANK OR A TANK IS FULL = Nenhum tanque de tinta residual ou um tanque estão cheios

<ENT>KEY HIT IS AFTER THE TANK SET OR EXCHG = PRESSIONE a tecla <enter> é depois da configuração do tanque ou troca.

REPLACE A WASTE INK TANK = Troque um tanque de tinta residual ou tanque de tinta FILL A CAP WHILE ABSORPTION STOPS = Encha uma tampa enquanto se encerra a absorção.

ST.MAINTENANCE COMPLETED = Manutenção da estação concluída



ST.MAINTENANCE PUMP TUBE WASH = Manutenção da estação – bombeamento da lavagem to tubo HAS CLEANING LIQUID BEEN SUPPLIED? = Líquido de limpeza já foi suprido? ALREADY SUPPLIED = Já foi suprido? NOT SUPPLIED YET = Não foi suprido ainda? ** WASHING LIQUID** = Líquido de lavagem

ST.MAINTENANCE WIPER WASH = Manutenção da estação – lavagem do limpador

INK TRAY CLEAN. = Limpeza da bandeja de tinta

ONLY WHEN THE NOZZLE CHECK UNIT (OPTION) IS MOUNTED = Somente quando a unidade de verificação de bico (opcional) estiver montado

MAINTENANCE CR. MAINTENANCE = Manutenção crítica. - manutenção

CR.MAINTENANCE CARRIAGE OUT = Manutenção crítica – carrinho para fora

CR.MAINTENANCE COMPLETED = Manutenção crítica - concluída

HD.MAINTENANCE = Manutenção do cabeçote

HD.MAINTENANCE FILL UP INK = Manutenção do cabeçote – encher de tinta FILL UP INK HEAD SELECT = Encher cabeçote de tinta - selecionar



RECOVERY FROM ABNORMAL CONDITION = Recuperação da condição anormal ABNORMAL = Anormal

NO WASTE INK TANK, OR A TANK IS FULL = Nenhum tanque de tinta residual, ou tanque estão cheios

REPLACE A WASTE INK TANK = Troque um tanque de tinta residual

<ENT> KEY HIT IS AFTER THE TANK SET OR EXCHG = PRESSIONAR a tecla <enter> depois da configuração do tanque ou troca.

IS WASTE INK TANK NORMAL? = Tanque de tinta residual está normal?

WASHING PLEASE WAIT = Lavando. Favor aguardar.

PUMP TUBE WASH = Lavagem do tubo da bomba

CLEAN A WIPER AND BRACKET = Limpe um limpador e braçadeira

PUMP TUBE WASH COMPLETED = Lavagem do tubo da bomba concluída

CLOSE A COVER = Feche uma tampa

RESTART = Reunified

WASHING PLEASE WAIT = Lavando. Favor aguardar

WIPER WASH = Lavagem do limpador

CLEAN A WIPER AND BRACKET = Limpe um limpador e braçadeira

WIPER WASH COMPLETED = Lavagem do limpador concluída

RESTART = Reiniciar

AN INK TRAY IS REMOVED AND CLEANED = Uma bandeja de tinta está removida e limpada

INK TRAY CLEAN. COMPLETED = Limpeza da bandeja de tinta concluída

CLOSE A COVER = Feche uma tampa

FILTER OF THE F.BOX ABOVE IS REPLACED = Filtro da caixa-F acima está trocado FILTER EXCHANGE COMPLETED = Troca de filtro concluída

FILLING UP NOW PLEASE WAIT = Enchendo agora. Favor aguardar

NORMAL = Normal

END = fim

RECOVERY FROM ABNORMAL CONDITION = Recuperação da condição anormal NO WASTE INK TANK OR A TANK IS FULL = Nenhum tanque de tinta residual ou tanque estão cheios

REPLACE A WASTE INK TANK = Troque um tanque de tinta residual



HD.MAINTENANCE DISCHARGE&WASH = Manutenção do cabeçote – Descarregue e lave INK DISCHARGE. REMOVE CARTRIDGES = Descarga de tinta – remova cartuchos



CHECK THE CONDITION = Verifique a condição

ABNORMAL = Anormal

IS WASTE INK TANK NORMAL = Tanque de tinta residual está normal? RECOVERY FROM ABNORMAL CONDITION = Recuperação da condição anormal NO WASTE INK TANK OR A TANK IS FULL = Nenhum tanque de tinta residual ou o tanque está cheio

BEING DISCHARGED PLEASE WAIT = Sendo descarregado. Favor aguardar

PROCESSING COMPLETED = Processo concluído

CHECK DISCHARGE = Verifique a descarga

SET ALL WASHING LIQUID CARTRIDGES = configure todos os cartuchos de líquido de lavagem

DISCHARGE NOT COMPLETED = Descarga não concluída

IT IS BEING ABSORBED PLEASE WAIT = Está sendo absorvido – favor aguardar DRAWN UP COMPLETED = Captação concluída

REMOVE ALL WASHING LIQUID CARTRIDGES = Remova todos os cartuchos de liquido de lavagem

KeyHIT is after the TANK Exchange = PRESSIONE a tecla após a troca do TANQUE

DRAWN UP NOT COMPLETED = Captação não concluída

IS THE WASTE INK TANK NORMAL? = Tanque de tinta residual está normal?

IT'S BEING DISCHARGED PLEASE WAIT = Está sendo descarregada. Favor aguardar CHECK DISCHARGE = Verifique descarga

DISCHARGE NOT COMPLETED = Descarga não concluída

DO YOU DISCHARGE A MAINT. WASH LIQUID? = Você está descarregando um líquido de lavagem de manutenção?

Remove all washing liquid cartridges = Remova todos os cartuchos de líquido de lavagem REMOVE A MAINT.WASH. LIQUID CARTRIDGE = Remova um cartucho de líquido de lavagem de manutenção

Replace a waste ink tank = Substitua um tanque de tinta residual.

Please select according to the situation = Favor selecionar de acordo com a situação

COMPLETED = Concluído(a)

WASH = Lavagem

THERE IS A CARTRIDGE = Há um cartucho

RECOVERY FROM ABNORMAL CONDITION = Recuperação da condição anormal DISCHARGE END = Término da descarga



(SUPPLY FOR THE FIRST TIME) = (Suprir pela primeira vez) (SUPPLY AFTER DISCHARGE) = (Suprir após descarga) WHEN OCCURRING CLEANING WARNING OR ERROR = Quando ocorrer aviso ou erro de limpeza. Maint.WashLiquid = Líquido de Lavagem de Manutenção

FILLING UP = Enchendo

HD. MAINTENANCE = Manutenção do Cabeçote

MAINTENANCE FLUSHING BOX = Caixa de descarga de manutenção

FLUSHING BOX CLEANING COMP. = Limpeza da caixa de lavagem concluída

IF IT'S CLEANED A [ENTER] KEY IS HIT = Se estiver limpa, PRESSIONE a tecla [ENTER]

FLUSHING BOX CLEANING OK? = Limpeza da caixa de lavagem esta ok?

FLUSHING BOX BOX EXCHANGE LV = Caixa de lavagem – nível de troca de caixa

DIRTCOND. OF THE ST. IS SEEN AND CHANGED. = Condição de sujeira da estação sendo contatada e alterada.

When occurring cleaning warning or error = Quando ocorre aviso de limpeza ou erro.

If it's cleaned a [ENTER] key is hit = Se estiver limpo a tecla [ENTER] é PRESSIONADA.

DirtCond. Or the ST is seen and changed = A condição de Sujeira ou da Estação é constatada e alterada.

FLUSHING BOX = Caixa de Lavagem

Cleaning OK? = Limpeza OK?

BOX EXCHANGE LV = nível de troca de caixa

ONLY WHEN THE NOZZLE CHECK UNIT (OPTIONAL) IS MOUNTED = Somente quando a unidade de verificação de bico (opcional) estiver montada

FILTER EXC. LV = Nível de troca de filtro

PRINTING COMPLETED = Impressão concluída

OR = ou

MAINTENANCE DROP.POS.CORRECT = Manutenção do ponto fora de alinhamento corrigido

DROP.POSCORRECT PRINT START = Ponto fora de alinhamento corrigido – iniciar impressão

PRINTING PLEASE WAIT = Imprimindo. Favor aguardar

MAINTENANCE PG DROP ADJUST = Manutenção de ajuste de gota PG

PG DROP ADJUST. PRINT START = Ajuste de gota PG. iniciar impressão

Printing complete dor END = Impressão Concluída ou FIM





RECOVERY FROM ABNORMAL CONDITION = Recuperação da condição anormal IS WASTE INK TANK NORMAL? = Tanque de tinta residual está normal?

No waste ink tank or a tank is FULL = Nenhum tanque de tinta residual ou o tanque está CHEIO.

[ENTER] KeyHIT is after the TANK Exchange = Tecla [ENTER] é PRESSIONADA após a troca do tanque

REMOVE A WASH LIQUID CARTRIDGE = Remova um cartucho de líquido de lavagem THERE IS A CARTRIDGE = Há um cartucho

SET A FILLING UP CARTRIDGE = Configure um cartucho em enchimento CARTRIDGE : NONE = Cartucho : nenhum

FILLING UP NOW PLEASE WAIT = Enchendo agora. Favor aguardar CHECK THE CONDITION = Verifique a condição

REMOVE ALL WASHING LIQUID CARTRIDGES = Remova todos os cartuchos de líquido de lavagem INPUT COMP VALUE = Insira valor de compensação DROP.POSCORRECT PATTERN1 = Padrão 1 de correção de posição de gota



MAINTENANCE SLEEP SET UP = Manutenção - configuração de repouso

REFRESH INTERVAL IN THE SLEEP IS SET UP = Intervalo de atualização em repouso está configurado

SLEEP SET UP REFRESH = Configuração de repouso - atualizar

SLEEP SET UP REFRESHINTERVAL = 1H = Configuração de repouso – intervalo de atualização = 1 h.

WASHING INTERVAL IN THE SLEEP IS SET UP = Intervalo de lavagem em repouso está configurado

SLEEP SET UP TUBE WASH = Configuração de repouso – lavagem de tubo

TUBE WASH WASH INTERVAL = 4 H = Lavagem de tubo – intervalo de lavagem – 4hs. CHANGE ON \rightarrow OFF = Alterar ON \rightarrow OFF [liga \rightarrow desliga]

MAINTENANCE ROUTINE SETUP = Configuração de rotina de manutenção

REFRESH INTERVAL IN THE STAND BY IS SET UP = Intervalo de atualização em standby está configurado

ROUTINE SET UP REFRESH = Configuração de rotina - atualização

CLEAN.WORKS AT THE TIME OF THE WASH LIQUID END = Limpeza funciona no momento em que termina o líquido de lavagem

DECIDE = [ENTER] CL. TYPE SEL = [FUNC.] = Decida = [ENTER] Selecionar tipo de limpeza = [FUNC.]

ROUTINE SETUP CLEAN. INTERVAL = OFF = Configuração de rotina – intervalo de limpeza

CLtype select = Selecionar tipo de limpeza

Sleep set up = Configuração de Repouso

MAINTENANCE WIPER LEVEL = Manutenção - nível da palheta de limpeza

CLEAN INTERVAL = Intevalo da limpeza

WIPER LEVEL = Nível do limpador

MAINTENANCE HEAD SELECT = Manutenção - seleção do cabeçote

HEAD SELECT SELECT = Seleção do cabeçote - selecionar

COMBINATIONS OF HEADS: Combinações dos cabeçotes

MAINTENANCE MEDIA RESIDUAL = Manutenção – residual de mídia

MEDIA RESIDUAL SETUP :OFF = Configuração de mídia residual : OFF [desligado]

MAINTENANCE BEFOREMOVING IT. = Manutenção – antes de movê-la

Combinations of heads = Combinações de cabeçotes

Change $ON \rightarrow OFF = Mudar ON \rightarrow OFF$

MAINTENANCE WIPER LEVEL = Manutenção do nível do limpador

THE PREPARATION WHICH A DEVICE IS MOVED TO = a preparação para a qual um dispositivo deverá ser mudado

BEFORE MOVING IT START = Antes de movê-lo - iniciar

PLEASE POWER-OFF = * Favor desligar a energia *

BEFORE MOVING IT **PLEASE POWER-OFF** = Antes de movê-lo ** Favor desligar a força**





ROUTINE SETUP CLEAN, TYPE :NORMAL	SOFT

WHEN FILLING WITH CLEAING LIQUID IS NEEDED = Quando for necessário encher com líquido de limpeza

WASHLIQUID UN-FILL = *Líquido de lavagem não-cheio*

SLEEP SET UP CLEAN. TYPE: NORMAL = configuração de repouso – tipo de limpeza : normal

SOFT HARD = leve - pesada



MACHINE SETUP = Configuração da máquina

MACHINE SETUP RESR MIST FAN = Configuração da máquina – reconfigurar ventilador traseiro de Névoa

REAR MIST FAN STOP TIMER = Ventilador traseiro de névoa – parar contador REAR MIST FAN RENEW = Ventilador traseiro de névoa - renovar

MACHINE SETUP FEEDING/TAKE UP = Configuração da máquina – alimentar/capturar FEEDING/TAKUP UNIT SELECT = Alimentar/capturar – selecionar unidade

FEEDING ON = Alimentação - ligado

TAKE-UP ON = Captação - ligado

SET TAKE-UP ON TO OFF = Configure captação de ligado [on] para desligado [off]

FEEDING/TAKEUP TENSION BAR-POS. = Alimentação/captação – posição da barra de tensão

LOW = Baixo

HIGH = Alto

MACHINE SETUP DRYNESS FEED = Configuração da máquina - Alimentação de secagem

DRYNESS FEED IS DONE OR IT IS SET UP = Alimentação de secagem está feita ou está configurada

CONFIRM. FEED AFTER THE DRAWING IS SETUP = Confirmar alimentação após o término da configuração da impressão

MACHINE SETUP CONFIRM. FEED = Configuração da máquina – confirmar alimentação

DECIDE BACK FEED SET = Decida configuração de retro-alimentação

A SETUP OF BACK-FEED AFTER THE CONFIRM.FEED = Uma configuração de retroalimentação após confirmação de alimentação

CONFIRM. FEED BACK FEED = Confirmar retro-alimentação – retro-alimentar

MACHINE SETUP PRE-FEED METHOD = Configuração da máquina – método préalimentação

ONLY FORE-FEED (LengthSET = [FUNC.]) = Somente alimentação frontal (Config. Comprimento = [FUNC.])

PRE-FEED METHOD SELECT:FORE (150mm) = Método de pré-alimentação: FRONTAL (150mm)

INPUT RANGE 10-1000 mm = Faixa de entrada 10-1000mm

PRE-FEED METHOD LENGTH = 150mm = Método de pré-alimentação – comprimento = 150mm

10 TO 1000 = 10 a 1000

FORE&BACK = FRONTAL E TRASEIRO

FORE->BACK->FORE = Frontal -> Traseiro -> Frontal

PRE-FEED METHOD SELECT: FORE&BACK = Método de pré-alimentação – selecionar : FRONTAL & TRASEIRO

MACHINE SETUP HEATER SETUP = Configuração da máquina – configuração do aquecedor

THE SETUP REACH RANGE OF POST HEAT TEMP IS CHANGED = A configuração de faixa de patamar da temperatura pós aquecedor está alterada

HEATER SETUP POST REACH RANGE:STD = Configuração do aquecedor – faixa de patamar pós alcançado : padrão

SET-5°C, SET-10°C, SET-15°C, SET-20°C = ajustado em -5°C, ajustado em -10°C, ajustado em -15°C, ajustado em -20°C



TAKE SHELTER THE TENSION-BAR OF = Abrigar – barra de tensão (CHECK TENSION-BAR SHELTERED) = (Verificar a barra de tensão abrigada) THE TAKE-UP DEVICE. CONFIRMATION = dispositivo de captação CONFIRMATION \rightarrow OK = Confirmação \rightarrow OK



MACHINE SETUP TIME SET = configuração da máquina – ajustar hora TIME SET = configurar hora

MACHINE SETUP UNIT SETUP = configuração da máquina – configuração da unidade TEMP °C : LENGTH = temperatura °C : comprimento

TEMP. °C OR °F LENGTH: mm OR inch = temperatura °C ou °F – comprimento: mm ou polegada

MACHINE SETUP STAMP SETUP = configuração da máquina – configuração de estampa

STAMP SETUP STAMP = configuração de estampa - estampar

MACHINE SETUP CART. PRIORITY = configuração da máquina – prioridade - cartucho CART. PRIORITY SELECT : INK LEVEL EXP. DATE = prioridade – cartucho – selecionar :nível de tinta – data de expiração

MACHINE SETUP TEST DRAW ARRANGE = configuração da máquina – arranjo de impressão de teste

TEST DRAW ARRANGE SETUP :FEED DIR. SCAN DIR. = impressão de teste – organize configuração : direção de alimentação. Direção de varredura

MACHINE SETUP MACHINE NAME = configuração da máquina – nome da máquina INPUT RANGE 01-99 = faixa de entrada – 01 a 99

MACHINE SETUP INFORMATION = configuração da máquina - informações

INFORMATION ERROR HISTORY = informação - histórico de erros

ERROR HISTORY ALL = histórico de erro - todos

ERROR HISTORY ONLY ERROR = Histórico de erro – somente erros

ERROR HISTORY ONLY WARNING = Histórico de erro - somente aviso



TIME SET DO YOU CHANGE IT? = Ajuste de hora – você deseja alterá-la ERROR 65 = TAKE-UP TENSION-BAR = erro 65 = Barra de tensão de captação ERROR HISTORY !WASHLIQUIDCART. NONE = Histórico de erro! Cartucho de líquido de lavagem. NENHUM ERROR 120 ENVIRONMENT TEMP (1.0) = Erro 120 – Temperatura ambiente (1.0)

ERROR HISTORY !FEEDING COVER OPEN = Histórico de erro ! tampa de alimentação aberta



INFORMATION MAINT. HISTORY = Informação – histórico de manutenção CARRIAGE OUT = Carrinho para fora NOZZLE WASH = Lavagem do bico DISWAY WASH = Lavagem do caminho da descarga da tinta WIPER WASH = Lavagem do limpador INFORMATION PRT.MODEHISTORY = Informação – histórico do modo de impressão PRT.MODE HISTORY = Histórico do modo de impressão INFORMATION LIST = Lista de informações LIST = Lista INFORMATION VERSION = Informação - versão INFORMATION SERIAL & DEALER No = informação – Número de série e número do fornecedor SERIAL NO S/N = Número de série [N/S]

DEALER NO D/N = número do fornecedor N/F





THERE IS NO HISTORY = não há histórico



NCU = Unidade de verificação de bico

*ONLY WHEN THE NOZZLE CHECK UNIT (OPOTION) IS MOUNTED = Somente quando a unidade de verificação de bico (opcional) estiver montada NCU NOZZLE CHECK = Cheque da unidade de verificação de bico NOZZLE CHECK SELECT = Seleção de verificação da unidade de verificação de bico NCU **NG** ACTION = Unidade de verificação de bico – mecanismo **NG**

DURING DRAW. TO DETECT COMING OFF, MOVEMENT = Durante impressão – detectar saída, movimento

NG ACTION DURING THE DRAW = Mecanismo NG durante impressão

COMING OFF IS IGNORED, AND DRAWING IS DONE. = Saída é ignorada, e a desenho é realizado

DURING THE DRAW SEL. CONTINUE = Durante a impressão - selecione continuar

CLEAN, AND DRAWISCONT CLTYPE SET WITH FUNC KEY = Limpar e continuar impressão – Configuração do tipo de limpeza com tecla de função.

DURING THE DRAW SEL. :CLEANINGCONT. = Durante a impressão – selecionar. : continuar limpeza

IF CLEAN. IS NG, STOP SET UP WITH FUNC. KEY = Se a limpeza está NG, parar. Configurar com tecla de função

DURING THE DRAW SEL. :CLEANING&STOP = Durante a impressão escolher . :limpar & parar

IT STOP AS SOON AS POSSIBLE IF IT COMES OFF = Pára o mais breve possível se vier para fora.

DURING THE DRAW SEL. :STOP = Durante a impressão – selecionar :parar

MOVE, AFTER THE DRAW WHEN IT CAME OUT. = Mover, após a impressão quando vier para fora

NG ACTION AFTER THE DRAWEND = Mecanismo NG após o término da impressão

COMING OFF IS IGNORED, AND DRAWING IS DONE = Saída é ignorada, e impressão é realizada

The number of coming off in one line is input = O número de saída de uma linha é inserido.

AFTER THE DRAWING END SEL. :CONTINUE = Após o término da impressão, selecionar : continuar

AFTER THE DRAWING END SEL. :STOP = Após o término da impressão selecionar :parar

INPUT RANGE = faixa de entrada

The number of Coming off in ALL the line is input = O número de Saída em TODA linha é inserido.

NG JUDGEMENT CLOGG NZL/COLOR = Avaliação NG bico entupido / cor



CLEANING TYPE SELECT :NORMAL = Tipo de limpeza – selecionar :normal SOFT HARD = Leve - pesada

CLEANING&STOP = CLEANING TYPE = Limpar & parar = tipo de limpeza CLEANING&STOP RETRY COUNT = Limpar & parar – retentativa de contagem RETRY COUNT. = Retentativa de contagem ENTER = Entrar


NCU COND.INDICATION = Condição da unidade de verificação dos bicos - indicação NCU WORKS AT PRESENT = Unidade de verificação dos bicos em operação no momento COMPLETED = [ENTER] DETAIL = [FUNC.] Concluída = [enter] Detalhe = [func.] I/F ERROR SEQUENCE ERROR = Erro I/F ou erro de sequência THE WRONG POINT ERROR 116 NCU DETECT 02 = Erro 116 – NCU detecção 02

MIMAKI

Impresso no Japão © MIMAKI ENGINEERING CO., LTDA.