



# **Sistema Kebab** MANUAL DE OPERAÇÃO

### ÍNDICE

Prefácio	2
TERMOS DE GARANTIA	2
Considerações	2
Interferência em televisores e aparelhos de rádio	2
Para uma operação segura	3
Simbologia	3
Configuração e função	9
Parte Frontal	9
Parte Traseira	9
Projetos que podem ser utilizados	10
Conexão do sistema Kebab	11
Conexão do sistema Kebab	11
Remoção do sistema Kebab	15
Inserção de um projeto	16
Utilização do suporte para projeto	18
Remoção do suporte para projeto	21
Utilização da função de detecção	
da marca indicadora da posição de origem	22
Configuração da função de detecção da marca	
indicadora da posição de origem	22
Utilização da marca indicadora da posição de origem	23
Quando não for utilizado o sensor da marca	~ ~ ~
Indicadora da posição de origem	24
Como solucionar o erro "ERROR 524 WORK ORIGN MARK"	25
Configuração da posição inicial da impressão	26
Criação de informações para impressão	27
Medição da dimensão do projeto	27
leste de impressao	28
Quando o sistema Kedad for conectado a	20
Mesa do UJF-3042HG / UJF-6042.	20
Quando o sistema Rebabilor conectado a mesa de absolção	29
Alivação da lunção de impressão do sistema Repab	JU 24
Impressão de uma imagem a partir de informações criadas	31
Lotorrupção do improssão	S I
Manutanaão	აა იი
limnoza dos rolos	<b>30</b> 20
Limpeza dos 1005	JO 30
	وور ۱۳
Lopecinicaçõeo	+0

### MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

URL: http://eng.mimaki.co.jp/



Obrigado por adquirir o sistema Kebab.

O sistema Kebab constitui sistema destinado a realizar impressão de qualquer desenho desejado em um projeto cilíndrico.

Leia atentamente este manual e utilize-o durante a impressão para atender os interesses do cliente.

(Importante!) • O sistema Kebab constitui acessório opcional do equipamento UJF-3042HG / UJF-6042. Leis atentamente o manual de instruções do UJF- 3042HG / UJF-6042 em conjunto com este manual.

#### TERMOS DE GARANTIA

A GARANTIA LIMITADA DA MIMAKI SERÁ ÚNICA E EXCLUSIVA, E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAR-SE, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO. A MIMAKI NÃO ASSUME NEM AUTORIZA REVENDEDORES A ASSUMIR QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE, OU CONCEDER QUALQUER OUTRA GARANTIA, OU AINDA OFERECER QUALQUER OUTRA GARANTIA SOBRE QUALQUER PRODUTO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO E POR ESCRITO DA MIMAKI.

EM NENHUMA SITUAÇÃO A MIMAKI DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DANOS ESPECÍFICOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, OU AINDA POR PERDAS MATERIAIS DO DISTRIBUIDOR OU CLIENTES DE QUALQUER PRODUTO.

#### Considerações

- Este Manual de Operação foi cuidadosamente preparado para seu fácil entendimento. No entanto, entre em contato com o distribuidor mais próximo ou nossa matriz, em caso de dúvida.
- · As descrições aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.

#### Interferência em televisores e aparelhos de rádio

O produto descrito neste manual gera ondas de rádio de baixa frequência enquanto está em funcionamento. O equipamento pode interferir em aparelhos de rádio e televisores se configurado ou inicializado em condições inadequadas. O produto não oferece garantia contra danos causados a aparelhos de rádio ou televisores de uso específico.

A interferência do produto em aparelhos de rádio ou televisor pode ser verificada ao ligar/desligar o interruptor de alimentação do aparelho.

Caso o produto seja a causa da interferência, procure resolver o problema através de uma das seguintes medidas corretivas ou através da combinação de algumas delas.

- Altere a direção da antena receptora ou o alimentador do seu rádio/televisor.
- Posicione o receptor em ponto longe do produto.
- Conecte o cabo de alimentação deste equipamento a uma tomada afastada dos circuitos conectados ao aparelho de televisão ou rádio.

## Para uma operação segura

#### Simbologia

Os símbolos abaixo foram utilizados neste Manual para operar o equipamento com segurança e para evitar a ocorrência de danos. O sinal indicado pode diferir conforme o grau de precaução. Os símbolos e seus significados serão conforme segue. Favor seguir todas as instruções do manual.

Aviso	A não observância das instruções que acompanham este símbolo pode resultar em acidentes graves ou fatais. Leia e siga atentamente as instruções.
Atenção	A não observância das instruções que acompanham este símbolo pode resultar em acidentes ou danos à propriedade.
(Importante!)	Este símbolo indica notas importantes sobre o uso do equipamento. Familiarize-se com essas notas para opera-lo corretamente.
Î	Este símbolo indica informações úteis. Leia suas informações para operar a máquina corretamente.
(All and a second s	Indica a página de referência para conteúdos relacionados.
<u> </u>	O símbolo $\triangle$ indica que as instruções deverão ser observadas com o mesmo rigor das instruções sob o símbolo ATENÇÃO (incluindo aquelas fornecidas pelos símbolos PERIGO e AVISO). O sinal representativo de um risco (o sinal mostrado à esquerda se refere à alta tensão) é exibido dentro do triângulo.
	O símbolo 🚫 indica que a ação mostrada é proibida. O sinal representativo de uma ação não permitida (o sinal mostrado à esquerda se refere a desmontagem não permitida) é exibido dentro do círculo.
8=0,	O símbolo indica que a ação deverá ser estritamente observada ou que as instruções deverão ser rigorosamente seguidas. O sinal representativo de uma instrução específica (o sinal mostrado à esquerda se refere ao desligamento do cabo de alimentação) é exibido dentro do círculo.

AVISO				
<ul> <li>Certifique-se de instalar um sistema de ventilação adequado, caso o dispositivo seja utilizado em local fechado ou que apresente ventilação deficiente.</li> <li>Cuidados que devem ser levados em consideração durante a instalação de uma saída de escape Atente para os cuidados apresentados a seguir, destinados a evitar que o equipamento seja danificado.</li> <li>(1) A abertura da saída de escape requer que mais da metade da área da entrada do tubo seja utilizada.</li> <li>(2) Caso seja instalada uma válvula na saída de escape, certifique-se de que a válvula seja aberta durante a utilização do equipamento.</li> </ul>				
A tinta utilizada por este equipamento se enqua tinta é inflamável, nunca utilize o equipamento	adra na categoria nº 3082 e Classe 9 da ONU. Uma vez que a próximo a chamas.			
• Durante a limpeza da estação de tinta ou dos ca pois a tinta ou líquido de limpeza pode espirrar	• Durante a limpeza da estação de tinta ou dos cabeçotes, certifique-se de utilizar óculos e luvas de segurança, pois a tinta ou líquido de limpeza pode espirrar em seus olhos.			
<ul> <li>Caso alguém ingira acidentalmente tinta ou líquido de limpeza, induza a pessoa a vomitar e procure, imediatamente, um médico. Não permita que a vítima aspire o vômito. Após o ocorrido, entre em contato com o Centro de Controle de Intoxicações.</li> <li>Em caso de inalação de vapor e mal-estar, encaminhar a vítima a um local bem arejado e mante-la em repouso. Procure orientação médica assim que possível.</li> <li>Descarte os resíduos de tinta de acordo com os regulamentos locais da área em que este equipamento for utilizado.</li> </ul>				
Ações que devem ser evitadas				
<b>AVISO</b>				
Não desmonte ou modifique o equipamento	Manuseio dos cartuchos de tinta			
Nunca desmonte ou modifique o equipamento     o os astrushos do tista	Alguns dos ingredientes (iniciador de secagem UV)			

	AVISO				
Não d	lesmonte ou modifique o equipamento	Manuseio dos cartuchos de tinta			
0	<ul> <li>Nunca desmonte ou modifique o equipamento e os cartuchos de tinta.</li> <li>Desmontar ou modificar os mesmos irá resultar em choques elétricos ou danificar este equipamento.</li> </ul>	<ul> <li>Alguns dos ingredientes (iniciador de secagem UV) apresentam consequências tóxicas à vida aquática. Evite o vazamento desses ingredientes em sistemas de água e de esgoto.</li> <li>Armazene os cartuchos de tinta e o tanque de</li> </ul>			
Não u	tilize o equipamento em locais úmidos	resíduos de tinta em local fora do alcance de crianças			
	<ul> <li>Evite utilizar o equipamento em locais úmidos. Não derrame água no equipamento. Alta umidade ou água favorece a ocorrência de incêndios.</li> </ul>	<ul> <li>Caso a tinta entre em contato com sua pele ou roupas, remova-a, imediatamente, utilizando água e detergente. Se a tinta atingir seus olhos, lave-os imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos, e procure atendimento médico assim que possível.</li> </ul>			
	choques elétricos ou pode danificar o equipamento.	Utilização de dispositivos de segurança			
		• Durante a limpeza dos bocais de aspiração, que podem espalhar tinta, certifique-se de utilizar luvas e óculos de segurança, pois tinta ou líquido de limpeza pode espirrar em seus olhos, ou, em contato com as			
Event	os anormais podem ocorrer	mãos, pode deixá-las ásperas.			
	<ul> <li>Caso o equipamento seja utilizado em condição anormal na qual o mesmo</li> </ul>	Manuseio do cabo de alimentação			
	<ul> <li>produza fumaça ou cheiro desagradável,</li> <li>pode ocorrer incêndio ou choque elétrico.</li> <li>Certifique-se de desligar, imediatamente,</li> <li>o botão de alimentação e de desconectar</li> <li>o plugue da tomada. Primeiro verifique se</li> <li>o equipamento não está mais produzindo</li> <li>fumaça e, em seguida, entre em contato</li> <li>com o distribuidor mais próximo para obter</li> <li>assistência técnica.</li> <li>Jamais tente reparar o equipamento por si,</li> <li>pois essa ação envolve altos riscos.</li> </ul>	<ul> <li>Utilize um cabo de alimentação para conectar este equipamento.</li> <li>Tome cuidado para não danificar, romper ou depositar volumes sobre o cabo de alimentação. Caso objetos pesados sejam deixados sobre o cabo de alimentação, ou caso ele seja aquecido ou puxado, o mesmo poderá partir-se, resultando em incêndio ou choques elétricos.</li> </ul>			



Fonte d	e alimen	tação	e tensão
---------	----------	-------	----------



Utilize este equipamento seguindo as especificações de alimentação indicadas. Certifique-se de conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada, caso contrário, pode ocorrer incêndio ou choque elétrico.



- Utilize este equipamento seguindo as especificações de alimentação indicadas. Certifique-se de conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada, caso contrário, pode ocorrer incêndio ou choque elétrico.
- Não aplique luz ultravioleta (UV) diretamente a sua pele ou isso pode causar irritação na mesma.



- Visando evitar a ocorrência de choques elétricos, certifique-se de desligar o disjuntor principal e de desconectar o cabo de alimentação, antes de realizar manutenção. No caso de algumas unidades, os capacitores podem levar cerca de um minuto para serem descarregados, portanto, inicie a manutenção três minutos após desligar o disjuntor principal e desconectar o cabo de alimentação.
- O LED UV que tenha sido danificado ou que tenha atingido ou ultrapassado sua vida útil deve ser substituído.
- O disjuntor principal deve ser ligado somente por pessoal treinado acerca da operação deste equipamento.
- Não toque a lâmpada com as mãos desprotegidas enquanto ela estiver acesa ou logo após ela ter sido desligada, de modo a evitar queimaduras.

#### Manuseio do LED UV

0

 Não utilize o LED UV em ambiente propício a ocorrência de incêndio (gasolina, spray de gás combustível, tíner, verniz, poeira, etc.). Além disso, não coloque um papel ou pano próximo ou sobre o LED UV, caso contrário pode ocorrer incêndio ou choque elétrico.

#### Manuseio do líquido anticongelante

- Utilize o líquido anticongelante recomendado ou o dispositivo de resfriamento pode ser danificado.
- Caso o líquido anticongelante, puro ou misturado com água, entre em contato com a pele ou roupas, lave, imediatamente, o local afetado com sabão.

Caso o líquido anticongelante entre em contato com seus olhos, lave-os, imediatamente, com água limpa. Procure orientação médica assim que possível.

- Antes de utilizar o líquido anticongelante, certifique-se de ler atentamente o Material Safety Data Sheet (MSDS

   Folheto de Informações de Segurança do Material).
- Caso ocorra ingestão acidental do líquido anticongelante, provoque vômito e procure um médico assim que possível.
- Descarte os resíduos de líquido anticongelante ou de líquido anticongelante misturado com água, da forma apresentada a seguir;

Absorva-os utilizando serragem ou pano de limpeza e, em seguida, incinere-os.

- Confie-os a uma empresa de descarte de resíduos industriais, esclarecendo seu conteúdo.
- Evite causar ignição com eletricidade estática, faísca de impacto e assim por diante.





#### Precauções de uso

🕂 ATENÇÃO					
Proteção o	contra poeira	Substi	tuição periódica de peças		
<ul> <li>Recomenda-se o uso do equipamento em local livre de poeira. Ajuste a configuração Refresh para os níveis 2 ou 3 quando o equipamento for utilizado em ambiente inadequado.</li> <li>Ao término de um dia de trabalho, antes de deixar o local</li> </ul>			<ul> <li>Algumas peças devem ser substituídas periodicamente. Contrate os distribuidores ou revendedores para manutenção.</li> </ul>		
(	Caso ela seja deixada no equipamento, poeira pode ficar	Ajuste	do nível		
• ( • (	acumulada nela. Guarde-a para evitar o acúmulo de poeira. Caso a mídia seja limpa utilizando instrumento de limpeza que	0	<ul> <li>Mantenha o equipamento na posição horizontal.</li> </ul>		
(	da geração de eletricidade estática.	Manus	seio do líquido de limpeza		
• ( ; ; ;	Caso exista acumulo de poeira nos cabeçotes, gotas de tinta serão gotejadas na mídia, durante a impressão. Caso isso aconteça, certifique-se de limpar os cabeçotes. ( @ Consulte o manual de operação do UJF-3042HG / UJF-6042.)	0	<ul> <li>Certifique-se de armazenar o líquido de limpeza em local ventilado e com pouca iluminação. Armazene o líquido de limpeza em local fora do alcance de crianças.</li> </ul>		
Marcações	s de Aviso	Manus	seio do líquido anticongelante		
	Etiquetas de aviso estão coladas no equipamento. Certifique-se de compreender os avisos fornecidos nas etiquetas. Caso alguma etiqueta de aviso esteja tão mal-conservada a ponto da mensagem de aviso tornar-se ilegível ou caso ela descole, adquira uma nova etiqueta com o distribuidor local ou em uma de nossas filiais.	0	<ul> <li>Certifique-se de armazenar o líquido anticongelante em local ventilado e com pouca luminosidade.</li> <li>Armazene o líquido anti-congelante em local fora do alcance de crianças.</li> </ul>		
Cartuchos	de tinta				
	Caso o cartucho de tinta seja transportado de um local frio para um quente, deixe-o em temperatura ambiente por três horas ou mais antes de utilizá-lo. Abra o cartucho de tinta somente antes de instalá-lo. Deixá-lo aberto por um longo período de tempo irá afetar a qualidade da impressão. Certifique-se de armazenar cartuchos de tinta em locais ventilados e com pouca luminosidade. Assim que o cartucho de tinta for aberto, certifique-se de consumir a tinta do mesmo em pouco tempo. A tinta que não for utilizada durante um longo período de tempo após a abertura do cartucho, poderá reduzir a qualidade da impressão.	$\bigcirc$	<ul> <li>Caso seja utilizada outra tinta que não seja aquela recomendada para o equipamento, este último pode ser danificado. Nesse caso, o conserto desse equipamento é de sua responsabilidade.</li> <li>Jamais reabasteça os cartuchos de tinta.</li> <li>Não bata nem agite o cartucho de tinta violentamente. Caso contrário, a tinta do cartucho pode vazar.</li> </ul>		
Luz ultravi	oleta	Peças	quentes		
	Uma pequena quantidade de luz ultravioleta é irradiada pelo LED UV. Caso ela seja irradiada sobre a pele, pode causar inflamação e/ou câncer de pele. Mesmo uma pequena quantidade de luz ultravioleta que não cause inflamação pode causar doenças crônicas por meio de exposição contínua. Evite a irradiação de luz ultravioleta na pele e nos olhos.	0	<ul> <li>O LED UV e a parte interna do dispositivo de irradiação UV apresentam temperatura muito alta. Quando for realizada manutenção, desligue a lâmpada e aguarde até que a temperatura da mesma baixe o suficiente.</li> </ul>		
	As doenças oculares causadas pela luz ultravioleta incluem doenças agudas, dor nos olhos, lacrimejamento, doenças crônicas, catarata etc. Quando for utilizar este equipamento, tome as devidas medidas de proteção, como utilizar luvas, roupas de mangas longas, máscara resistente a luz, óculos de proteção resistentes a luz etc.		<ul> <li>Quando a necessidade de tocar as peças quentes for inevitável, certifique- se de utilizar luvas de isolamento térmico para proteger as mãos.</li> </ul>		

🚹 ATENÇÃO				
Observações a respeito do LED UV				
<ul> <li>Durante o manuseio do vidro da parte de baixo da unidade do LED UV, certifique-se de utilizar as luvas fornecidas e nunca toque-o com as mãos desprotegidas. Caso contrário, o nível de secagem da tinta por luz UV pode ser reduzido significativamente. Caso o vidro fique sujo, limpe-o utilizando uma gaze limpa umedecida com álcool. (Não utilize álcool para limpar a tampa externa ou a pintura será danificada.)</li> </ul>	O desempenho e a vida útil do LED UV são afetados pela irradiação de luz ultravioleta e pelas fontes de alimentação UV utilizadas. Nunca utilize outros dispositivos de luz ultravioleta que não sejam os recomendados pela Mimaki. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados pela utilização de dispositivos UV não recomendados pela Mimaki.			
Limpeza				
<ul> <li>Após utilizar este equipamento durante um longo período de tempo, pode ocorrer o acúmulo de sujeira e de poeira nas peças condutoras e isolantes, causando fuga de corrente elétrica. Limpe, periodicamente, as peças.</li> <li>Para realizar limpeza, não utilize ar comprimido, pois o mesmo espalha a sujeira e a poeira, o que pode causar defeito quando aplicado no interior das peças condutoras. Utilize um aspirador de pó para aspirar a sujeira e a poeira.</li> <li>Não utilize o equipamento em local úmido ou pode ocorrer fuga de corrente elétrica.</li> <li>A ocorrência de fuga de corrente elétrica pode resultar em choque elétrico ou incêndio.</li> <li>Para evitar acidentes, certifique-se de realizar inspeções periódicas e de realizar a substituição periódica das pecas.</li> </ul>				
Incêndios e fumaça				
<ul> <li>Tocar as peças quentes, tais como o LED UV, com materiais inflamáveis pode causar incêndio e/ou fumaça. Deixar materiais inflamáveis embaixo do LED UV, durante alguns minutos, também pode causar incêndio e/ou fumaça.</li> </ul>				
<ul> <li>Após esse equipamento ser utilizado durante um longo período de tempo, a sujeira e a poeira acumuladas podem causar fuga de corrente elétrica ou a deterioração do isolamento pode causa incêndio e/ou fumaça. Periodicamente limpe esse equipamento e substitua as partes deterioradas depois da resistência do isolamento.</li> <li>Após longo tempo de uso da unidade, os parafusos ou outras peças nas peças condutoras podem estar frouxos, causando incêndio e/ou fumaça. Aperte, periodicamente, os parafusos.</li> <li>Caso sejam identificadas anormalidades no equipamento, tais como cheiro estranho, fumaça ou faíscas, desligue-o e entre em contato, imediatamente, com uma de nossas filiais.</li> </ul>				

#### Precauções durante a instalação



#### Localização da etiqueta de aviso

Etiquetas de aviso estão coladas no sistema Kebab. Certifique-se de compreender os avisos fornecidos nas etiquetas. Caso alguma etiqueta de aviso esteja tão mal-conservada a ponto da mensagem de aviso tornar-se ilegível ou caso ela descole, adquira uma nova etiqueta com o distribuidor local ou em uma de nossas filiais.



## Configuração e função

#### **Parte Frontal**



Orifício destinado a conexão do sistema Kebab.

Conector de controle

Utilizado para conectar a impressora, utilizando o cabo IF de controle.

## Projetos que podem ser utilizados

Formato		Cilindro	
Comprimento	Mínimo	30mm	
Comprimento	Máximo	330mm	
Diâmotro	Mínimo	10mm	
Diametro	Máximo	110mm	
Largura máx. da impressão		300mm	
Peso		3kg ou menos	

- O material de revestimento, desnivelamento, peso etc do projeto pode afetar a impressão, fazendo com que ela seja desviada de sua posição ou ocasionando irregularidades nas cores, durante a realização de impressão por sobreposição.
  - Certifique-se de realizar, antecipadamente, o teste de impressão para verificar se não há nenhum problema com a impressão.

## Conexão do sistema Kebab

Você pode utilizar o sistema Kebab instalando-o no equipamento UJF-3042HG / UJF-6042. Para utilizar o sistema Kebab, é necessário que o cabo IF de controle etc, seja instalado por um técnico autorizado da Mimaki.

(Importante!) • O cliente não deve realizar a instalação do cabo IF de controle etc. Entre em contato com a Mimaki para solicitar um técnico autorizado.

#### Conexão do sistema Kebab

Conecte o sistema Kebab a mesa do UJF-3042HG / UJF-6042 ou ao espaçador de mesa 50. Dependendo do diâmetro do projeto a ser impresso, instale o sistema Kebab.

1	Pressione a tecla FUNCTION UJF-3042HG / UJF-6042.	⊃ no	modo	local do	FUNCTION WORK SET	< ENT >	

**Pressione Pressione para selecionar a opção FUNCTION [SET OPTION JIG].** 

FUNCTION SET OPTION JIG <ENT>

: e n t

SET OPTION JIG

COMPLETE

Pressione a tecla ENTER.

3

- A mesa será movida para baixo e a barra Y será deslocada para a parte traseira.
  - Importante! Quando a tecla ENTER for pressionada, a mensagem "COMPLETE [ent]" será exibida na tela. Não pressione a tecla ENTER até que os passos de 1 a 5 tenham sido concluídos. Caso pressione a tecla ENTER antes da tarefa de reposição ter sido concluída, o equipamento UJF-3042HG / UJF-6042 irá iniciar, automaticamente, a operação automática de reconhecimento.

Após o deslocamento da barra Y ser concluído, conecte o sistema Kebab.

- Conecte o sistema Kebab ao equipamento UJF-3042HG / UJF-6042.
- No caso do sistema Kebab, a mesa a ser instalada varia dependendo do diâmetro do projeto a ser impresso. Consulte a tabela abaixo e conecte o sistema Kebab ao equipamento correto.

#### Mesa destinada a instalação do sistema Kebab

Selecione a mesa a ser instalada, dependendo do diâmetro do projeto a ser impresso.

	, ,		
Diâmetro do projeto	Menor do que 64,3r	nm	Maior do que 64,3
Equipamento para instalação	No espaçador de mesa 50		Na mesa do UJF-3042HG / UJF-6042

(1) Instale o bloco de origem R no canto direito do lado mais próximo da mesa.

• Pressione as coluñas (1, 2), situadas na parte traseira do bloco de origem R em direção ao centro da mesa e prenda-o com um parafuso.



#### (2) Instale a base\_L BKT na mesa.



aqui na

coluna

Empurre nesta direção

Utilize o primeiro orifício da esquerda dos 3 orifícios em sequência situados no centro da mesa.

- (3) Coloque o sistema Kebab sobre a mesa.
  - UJF-3042HG



• UJF-6042

Coloque-o na ponta da mesa do lado direito.



### (4) Fixe o sistema Kebab utilizando um parafuso plástico, enquanto pressiona-o em direção a lateral do bloco de origem.



(5) Prenda o sistema Kebab a lateral da base\_L BKT.

- Com cuidado, pressione o sistema Kebab em direção a base\_L BKT.
- Insira os pinos BKT de fixação KBB nos orifícios do sistema Kebab e a base\_L BKT.
- Prenda o BKT de fixação KBB utilizando um parafuso plástico, enquanto pressiona-o em direção a base\_L BKT.



- As ilustrações apresentadas neste manual referem-se a instalação do sistema Kebab no espaçador de mesa 50. No entanto, quando ele for instalado na mesa do UJF-3042HG / UJF-6042, utilize os mesmos procedimentos.
  - · Verifique se não há folga entre o sistema Kebab e a mesa.
  - Se for o caso, realize os procedimentos abaixo: Instale, com cuidado, o sistema Kebab na vertical. Verifique se não há poeira etc na mesa do UJF-3042HG / UJF-6042. Verifique se não há poeira grudada na superfície traseira do sistema Kebab.



### Conecte o cabo IF de controle no conector situado na parte traseira do sistema Kebab.

• Conecte o cabo firmemente para evitar que a impressora seja desconectada durante o funcionamento.



6

#### Pressione a tecla ENTER.

• A impressora irá realizar a operação automática de reconhecimento do sistema Kebab.

SET OPTION JIG Jig :Kebab

#### Remoção do sistema Kebab

Quando for impresso projeto que apresente diâmetro diferente dos outros projetos impressos até o momento, pode ser necessário remover o sistema Kebab e instalá-lo novamente na mesa, dependendo do diâmetro em questão.

Para remover o sistema Kebab, siga os procedimentos apresentados abaixo:

1	Pressione a tecla (FUNCTION) no modo local do UJF-3042HG / UJF-6042.	FUNCTION WORK SET <ent></ent>
2	Pressione ( ) para selecionar a opção [SET JIG].	FUNCTION SET OPTION JIG <ent></ent>
3	<ul> <li>Pressione a tecla ENTER.</li> <li>A mesa será movida para baixo e a barra Y será deslocada para a parte traseira.</li> </ul>	SET OPTION JIG COMPLETE : en t

Importantel • Quando a tecla ENTER for pressionada, a mensagem "COMPLETE [ent]" será exibida na tela. Não pressione a tecla ENTER até que os passos de 1 a 5 tenham sido concluídos. Caso pressione a tecla ENTER antes da tarefa de reposição ter sido concluída, a impressora irá iniciar, automaticamente, a operação automática de reconhecimento.

#### Remova o cabo IF de controle.

- Afrouxe o anel situado na extremidade do cabo IF de controle.
- Prenda o cabo removido no prendedor localizado na superfície traseira da impressora.





#### 5 Remoção do sistema Kebab.

- (1) Remova o parafuso e o BKT de fixação KBB nos dois lados do sistema Kebab.
- (2) Remova o sistema Kebab.
- (3) Remova o bloco de origem R e a base\_L BKT.





## Inserção de um projeto.

Insira o projeto no plugue.

No caso do sistema Kebab, é possível inserir vários projetos de mesmo diâmetro, ao mesmo tempo.

1	Pressione a tecla (FUNCTION) no modo local do UJF-3042HG / UJF-6042.	FUNCTION WORK SET <ent></ent>
2	Pressione 🔺 💌 para selecionar a opção [WORK SET] (Inserção de Projeto).	FUNCTION       WORK SET     < ENT >
3	<ul> <li>Pressione a tecla ENTER.</li> <li>A mesa será movida para baixo e a barra Y será deslocada para a parte traseira.</li> </ul>	WORK SET DIAMETER = 55.7mm
4	Mensure o diâmetro do projeto a ser impresso e insira-o.	WORK SET DIAMETER = 45.7mm

- Utilizando um paquímetro, insira o valor correto.
- Dependendo do diâmetro do projeto a ser inserido, será necessário instalar o sistema Kebab em um equipamento diferente. Verifique qual o equipamento mais adequado consultando a tabela abaixo:
- Mesa destinada a instalação do sistema Kebab

Diâmetro do projeto	Menor do que 64,3mm	Maior do que 64,3
Equipamento para instalação	No espaçador de mesa 50	Na mesa do UJF-3042HG / UJF-6042

Maior do que

45mm

Diâmetro maior

#### Pressione a tecla ENTER.

Diâmetro do projeto

Posição para

inserção do projeto

 Dependendo do diâmetro do projeto, a posição, na qual, o projeto deve ser inserido no sistema Kebab (diâmetro menor ou diâmetro maior) varia. Uma vez que a posição de inserção do projeto é exibida na tela, insira o mesmo seguindo as informações da tela.

Menor do que

45mm

Diâmetro menor

Mesa destinada a instalação do sistema Kebab

Caso o diâmetro seja menor do que 45mm

SET	TABLE	SPACER	50,
SET	NARROW	SPAN	:ent

Caso o diâmetro seja menor do que 45mm-64,3mm

#### SET TABLE SPACER 50, SET WIDE SPAN : ent

NO TABLE SPACER,

Caso o diâmetro seja maior do que 64,3mm



5

#### Inserção de um projeto.

- Siga instruções da tela, insira um projeto na posição de inserção de projeto de diâmetro menor/maior.
- Insira o projeto no lado esquerdo da marca indicadora da posição de origem na placa inferior.
- Quando for necessário realizar impressão várias vezes para reduzir o desalinhamento da impressão, utilize o "suporte para projeto" e realize a operação de "detecção da marca indicadora da posição de origem".
   ( P.18, P.22)

(Importante!)

6

- Durante a inserção do projeto, certifique-se de posicioná-lo de forma que o mesmo não toque na placa lateral direita/esquerda.
   Caso seja realizada impressão com o projeto tocando na placa lateral, ele não poderá ser girado corretamente.
  - Quando for realizada impressão utilizando projeto de diâmetro menor, remova o suporte para projeto; caso contrário o suporte para projeto e o deslizador podem colidir entre si. ( Impression P.21)

### 7 Dependendo do diâmetro do projeto, ajuste o obturador de sombreamento.

- Para evitar que a luz ultravioleta seja irradiada com muita intensidade, ajuste o obturador de sombreamento.
- Ajuste a altura do obturador de sombreamento até atingir uma posição, onde o projeto não possa ser visualizado a partir da parte frontal.
  - (1) Solte os parafusos da direita e da esquerda do obturador de sombreamento.
  - (2) Dependendo do diâmetro do projeto, desloque o obturador de sombreamento para cima/para baixo.
  - (3) Aperte os parafusos.
  - Caso o projeto possa ser visualizado a partir da parte frontal, mesmo com o obturador de sombreamento levantado completamente, instale a cortina de sombreamento fornecida na tampa frontal do UJF-3042/UJF-6042, assim como é descrito abaixo.
    - Dependendo da altura de instalação da cortina de sombreamento, o erro [ERROR505 !WORK High] pode ocorrer quando a cortina de sombreamento passar sobre o projeto. Nesse caso, levante um pouco mais a cortina de sombreamento.







#### Pressione a tecla ENTER.

8

- O projeto será inserido e o equipamento irá retornar ao modo LOCAL.
- Configure a posição inicial da impressão, durante a definição do ponto de origem para realização de impressão do projeto na impressora ( @ P.26)
- Detecta a marca indicadora da posição de origem quando a função de detecção da marca indicadora da posição de origem é definida para ON (ligado).

### Utilização do suporte para projeto

O suporte para projeto é capaz de restringir a mudança horizontal do projeto durante sua rotação e reduzir o desalinhamento da impressão, que ocorre durante a realização de impressão, várias vezes.

- Utilize-o para trabalhar com projetos que apresentam diâmetro maior.
- No caso de projetos de diâmetro menor, remova o suporte para projeto, ajuste a altura do suporte para projeto esquerdo até atingir o ponto mais baixo e, em seguida, inicie a impressão do projeto.
- Talvez não seja possível utilizar o suporte para projeto, mesmo para projetos de diâmetro maior, dependendo do formato do projeto.

Solte o parafuso do suporte para projeto esquerdo e desloque-o até a posição, onde, ele não colida com o projeto a ser inserido.



2

3

Solte um pouco os parafusos (2) que estão prendendo o suporte para projeto direito.



### Insira o projeto próximo ao suporte para projeto direito.

 Em seguida, certifique-se de que o projeto e o suporte para projeto estão posicionados um pouco distantes um do outro, para que seja possível ajustar o suporte para projeto direito.



**4** Desloque a esfera do suporte para projeto direito, de forma que ela fique alinhada com a parte plana da lateral do projeto.

• Caso ela seja alinhada com o lado desnivelado, a impressão pode ser afetada; alinhe-a com a parte mais plana possível.





**5** Aperte os parafusos (2) que estão prendendo o suporte para projeto direito.



Posicione a esfera do suporte para projeto direito próximo ao projeto inserido.

6



#### Posicione o suporte para projeto esquerdo próximo ao projeto inserido.

 Posicione o projeto inserido e o suporte para projeto esquerdo a vários centímetros de distância um do outro, para que seja possível ajustar o suporte para projeto esquerdo mais tarde.



### 8 Alinhe a altura da esfera do suporte para projeto esquerdo com a parte plana da lateral do projeto.

- Solte o parafuso do suporte da esfera, ajuste a altura e, em seguida, aperte a porca.
- Caso ela seja alinhada com o lado desnivelado, a impressão pode ser afetada; alinhe-a com a parte mais plana possível.







9

Deslize o suporte para projeto esquerdo e posicione a esfera do suporte para projeto esquerdo, levemente, sobre o projeto.

 Certifique-se de que o suporte para projeto e a esfera toquem, levemente, um ao outro; caso contrário o projeto pode ser levantado e afetar a impressão, dependendo do peso do projeto.

**10** Aperte o parafuso do suporte para projeto esquerdo





### Remoção do suporte para projeto

Quando for realizada impressão de um projeto de diâmetro menor, remova o suporte para projeto direito, para evitar que ele colida com o cabeçote de impressão ou deslizador.

• Certifique-se de que o suporte para projeto e a esfera toquem, levemente, um ao outro; caso contrário o projeto pode ser levantado e afetar a impressão, dependendo do peso do projeto.

#### Remova o suporte para projeto direito.

 Solte e remova os parafusos de fixação do suporte para projeto direito.







<sup>(</sup>Importante!)

### Utilização da função de detecção da marca indicadora da posição de origem

Quando for utilizada a função de detecção da marca indicadora da posição de origem, a marca indicadora da posição de origem do projeto será detectada em cada impressão. É possível reduzir o desalinhamento da impressão na direção de rotação do projeto, alinhando o ponto inicial da impressão.

Para utilizar a função de detecção da marca indicadora da posição de origem, é necessário configurar a impressora, através do procedimento apresentado a seguir.

(Importante!)	•	• A função de detecção da marca indicadora da posição de origem está disponível somente para
		projetos que apresentam diâmetro maior.

 Quando a impressora for desligada, a configuração da função de detecção da marca indicadora da posição de origem será redefinida. Caso deseje utilizar novamente a função de detecção da marca indicadora da posição de origem, configure a impressora novamente após ela ser ligada.

#### Configuração da função de detecção da marca indicadora da posição de origem

1	Pressione a tecla (FUNCTION) no modo local do UJF- 3042HG / UJF-6042.	FUNCTION WORK SET <ent></ent>
2	Pressione ( ) para selecionar a opção [SETUP] (Configução).	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Pressione a tecla ENTER.	SET UP Kebab Tool <ent></ent>
4	Pressione 🔎 💌 para selecionar a opção [Kebab Tool] (Ferramenta Kebab).	SET UP Kebab Tool <ent></ent>
5	Pressione a tecla ENTER.	SET UP Kebab Setup < ENT>
6	<ul> <li>Pressione a tecla ENTER .</li> <li>Selecione opção "Kebab Setup" (Configuração do Kebab).</li> </ul>	Kebab Setup OriginMarkSearch:ent
7	<ul> <li>Pressione a tecla ENTER .</li> <li>Selecione a opção da função de detecção da marca indicadora da posição de origem.</li> </ul>	Kebab Setup OriginMarkSearch:OFF
8	<ul> <li>Pressione  para selecionar a opção ON/OFF.</li> <li>Quando a opção ON for selecionada, a marca indicadora da posição de origem será detectada nos seguintes casos: <ul> <li>(1) Antes da impressão</li> <li>(2) Após o projeto desejado ser inserido.</li> <li>(3) Quando as configurações do ponto de origem do sistema Kebab forem exibidas.</li> </ul> </li> </ul>	Kebab Setup OriginMarkSearch:ON
9	<ul> <li>Pressione a tecla ENTER .</li> <li>Configure a função de detecção da marca indicadora da posição de origem.</li> <li>Pressione a tecla END, várias vezes, para concluir a configuração.</li> </ul>	SET UP Kebab Setup <ent></ent>

#### Utilização da marca indicadora da posição de origem

#### Insira a marca indicadora da posição de origem no projeto.

• Utilize fita com largura de 12 mm ou mais longa e 25 mm ou mais curta ou de comprimento de 15 mm como a marca indicadora da posição de origem e insira-a no projeto.



#### (Importante!)

Devem ser utilizadas fitas de tipos diferentes para inserir a marca indicadora da posição de origem, dependendo da superfície do projeto.

- No caso de projeto com superfície de alta refletividade, tal como alumínio, utilize fita de baixa refletividade, tal como a fita preta fornecida.
- No caso de outros projetos, utilize fita de alta refletividade, tal como a fita de alumínio fornecida.
- Caso o projeto não seja detectado corretamente, caso, por exemplo, ele inclua desenhos e assim por diante, cole fita preta ao redor do projeto e utilize fita de alumínio como a marca indicadora da posição de origem na fita preta.

### Recomendamos que não seja realizada impressão na área próxima ao local onde foi inserida a marca indicadora da posição de origem.

• Isso, pois você pode confundir a parte impressa com a marca indicadora da posição de origem da segunda impressão em diante.

#### 2 Remova a tampa do sensor da marca indicadora da posição de origem



**3** Solte os parafusos de fixação do sensor da marca indicadora da posição de origem.



#### 4 Alinhe as posições da marca indicadora da posição de origem do projeto e do sensor da marca indicadora da posição de origem



#### **5** Aperte os parafusos e prenda o sensor da marca indicadora da posição de origem.

 Você pode verificar o sensor da marca indicadora da posição de origem e a marca da posição de origem através das configurações do projeto e do Kebab.

#### Quando não for utilizado o sensor da marca indicadora da posição de origem

Instale novamente a tampa do sensor da marca indicadora da posição de origem, quando o sensor não for utilizado, visando evitar que contaminantes, como tinta e poeira, fiquem acumulados.



 O sensor da marca indicadora da posição de origem é fixado através da utilização de imãs.



#### Como solucionar o erro "ERROR 524 WORK ORIGN MARK"

O erro "ERROR 524 WORK ORIGN MARK" ocorre quando a marca indicadora da posição de origem não pode ser detectada em decorrência de anormalidade durante a operação de detecção da marca indicadora da posição de origem.

Siga os procedimentos descritos na tabela abaixo para resolver o problema. Caso o problema não seja solucionado, entre em contato com o distribuidor ou uma de nossas filiais.

Causa	Solução
A tampa do sensor da marca indicadora da posição de origem está instalada.	Remova a tampa quando for utilizar o sensor da marca indicadora da posição de origem. 3 P.23
A marca indicadora da posição de origem do projeto e a posição do sensor não correspondem.	Alinhe novamente a marca indicadora da posição de origem com a posição do sensor. (387 P.23)
A marca indicadora da posição de origem não pode ser identificada, devido a refletividade da superfície do projeto ser a mesma da marca indicadora da posição de origem.	Utilize uma fita diferente (fita preta caso seja utilizada fita de alumínio, fita de alumínio caso seja utilizada fita preta). Caso ela ainda não possa ser identificada, utilize fita de alumínio como a marca indicadora da posição de origem, após colar uma volta de fita preta.
Existem marcas e desnivelamento na superfície do projeto. (Marcas e desnivelamento na superfície do projeto podem acarretar problema de identificação da marca indicadora da posição de origem).	No caso das marcas, utilize fita de alumínio como a marca indicadora da posição de origem, após colar uma volta de fita preta. No caso da diferença de nivelamento, insira a marca indicadora da posição de origem em uma circunferência da superfície, onde, não haja desnivelamento.
A marca indicadora da posição de origem não pode ser detectada, pois é muito grande ou muito pequena.	Insira uma marca indicadora da posição de origem de tamanho adequado. 3 P.23
O projeto não é girado durante a operação de detecção da marca indicadora da posição de origem.	Verifique se alguma coisa está impedindo que o projeto seja girado.
O sensor da marca indicadora da posição de origem está sujo.	Limpe o sensor. P.39 Caso a sujeira não possa ser removida após a limpeza e seja exibida uma mensagem de erro, entre em contato com o distribuidor ou uma de nossas filiais.
Uma luz forte é projetada no sensor da marca indicadora da posição de origem quando a marca é detectada.	Altere a direção da luz ou feche as cortinas das janelas, de modo que a luz forte não seja projetada no sensor.

## Configuração da posição inicial da impressão

Pressione a tecla (FUNCTION) no modo local do FUNCTION WORK SET < E N T > UJF-3042HG / UJF-6042. Pressione ( ) para selecionar a opção FUNCTION 2 Kebab OriginSet < ENT > [Kebab Origin Set] (Configuração da Posição de Origem do Kebab). O menu [Kebab Origin Set] é exibido somente durante a instalação do sistema Kebab. Insira o diâmetro do projeto antes de selecionar o menu, pois a altura da mesa varia dependendo do diâmetro. ( @P P.16) Pressione a tecla ENTER. ORIGIN SET UP A mesa será movida para cima e para baixo dependendo 0.0 - - do diâmetro do projeto e a barra Y será movida para frente. • Caso a mensagem de erro "WORK High" seja exibida enquanto a barra Y é deslocada para frente, consulte a P.16 "Inserção de um projeto" na página 14 e insira, novamente, o diâmetro do projeto e, em seguida, comece do passo 1. Uma vez que a barra Y pare de se mover, o modo será alternado para o modo de configuração do ponto de origem do sistema Kebab. Pressione ( ), e desloque a marca de in-ORIGIN SET UP Δ dicação luminosa vermelha "•" sobre o projeto. 10.0 0.0 Deslogue a marca de indicação luminosa para onde •

- deseja iniciar a impressão e, em seguida, defina a posição do ponto de origem.
- Quando as teclas 💽 🕩 são pressionadas, o deslizador é movido na horizontal.
- Quando as teclas 💽 💌 são pressionadas, o projeto inserido no sistema Kebab é girado.

Pressione a tecla ENTER após o ponto de ori-5 gem ser determinado.

- O ponto de origem será alterado.
  - Caso pressione a tecla [END] sem pressionar a tecla [ENTER], as configurações (Importante!) realizadas até o passo 4 serão canceladas e o projeto inserido no sistema Kebab será girado e deslocado de volta a posição inicial, antes do menu de configurações ser utilizado.

ORIGIN \*\*

Ponto de origem (direita

e esquerda)

Distância de

rotação do

projeto

### Criação de informações para impressão

Cria informações que serão impressas no projeto.

Cria informações que serão impressas nos formatos abaixo:



- PS, EPS, TIFF, JPEG, BMP e PDF1.4
- Elabora as informações de desenvolvimento do projeto destinadas a impressão.



- Recomenda-se que as informações destinadas a impressão sejam criadas no tamanho de impressão real.
- Caso o tamanho seja aumentado ou reduzido após as informações destinadas a impressão serem lidas utilizando o RasterLink6, a proporção de aspecto da imagem pode ser alterada, e assim por diante.

#### Medição da dimensão do projeto

Primeiro, meça o tamanho do projeto.

മ

É necessário verificar os tamanhos abaixo antes de realizar a impressão.

Tamanho da ilustração a seguir (A: circunferência do projeto, B: altura do projeto)
 Tamanho das informações de impressão a serem impressas no projeto (A: largura, B: altura)



Altura e largura do diagrama de desenvolvimento



## Teste de impressão

Antes de realizar a impressão, realize um teste de impressão e verifique se não ocorreram defeitos de impressão, tal como obstrução de bocal (ausência de impressão ou bocal com defeito).

#### Quando o sistema Kebab for conectado a mesa do UJF-3042HG / UJF-6042.



#### 8 Consultando o Capítulo 2 "Realização do teste de impressão" do manual de operação do UJF-3042HG / UJF-6042, realize o teste de impressão.

- Verifique o resultado da impressão e caso esteja normal, imprima as informações.
- Caso ocorra um problema, realize a operação de limpeza dos cabeçotes: (Consulte o Capítulo 2 "Realização da operação de limpeza de cabeçotes" do manual de operação do UJF-3042HG / UJF-6042.

#### Quando o sistema Kebab for conectado a mesa de absorção.



 Quando for realizada impressão de um projeto após a realização do teste de impressão, primeiro, configure a posição inicial da impressão ( 28 P.26) antes de selecionar a operação de impressão.

## Ativação da função de impressão do sistema Kebab

Para realizar impressão utilizando o sistema Kebab-100, é necessário ativar a função de impressão do sistema Kebab no RasterLink6.



5

Clique em [Close] (Fechar) e conclua o Gerenciamento de Impressoras.

• O ícone da função "Kebab Jig Print" será exibido.

## Impressão de uma imagem a partir de informações criadas

(Importante!)

 Quando for realizada impressão de um projeto que seja leve ou apresente desnivelamento, as informações podem não ser impressas com precisão, devido ao fato de ocorrer deslizamento do projeto em decorrência de pouco atrito, rolos e assim por diante.
 Recomenda-se que seja realizado um teste de impressão utilizando uma amostra do projeto antes de realizar a impressão definitiva do mesmo.

• Leis atentamente este manual, bem como o guia de referência do RasterLink 6.



É possível ajustar a dimensão das informações destinadas a impressão, criando a tarefa de ajuste do tamanho da impressão, com base no projeto, no RasterLink6 (Crie a tarefa de medição da circunferência).

 Utilizando o RasterLink6, uma tarefa será criada automaticamente com base no diâmetro do projeto que foi inserido, visando verificar o tamanho a ser utilizado na impressão do projeto.( P.34)

#### Como iniciar a operação de impressão

Insira o projeto a ser utilizado no ajuste.

- Consultando a P.16 "Inserção de um projeto", insira um projeto.
- Meça, antecipadamente, o tamanho do projeto a ser impresso e crie as informações de impressão que correspondam perfeitamente a circunferência e a altura do projeto. ( 20 P.27 "Criação de informações para impressão")
- **Pressione a tecla REMOTE** no modo local do UJF-3042HG / UJF-6042.
  - Selecione o menu [File] (Arquivo) e depois a opção [Open] (Abrir).

**3** Crie as informações destinadas a impressão utilizando o RasterLink6.

• Selecione o menu [File] (Arquivo) e depois a opção [Open] (Abrir).

#### 4 Selecione o arquivo a ser impresso e, em seguida, clique em [Open] (Abrir).

O arquivo será lido e exibido na lista de tarefas.



**5** Selecione a tarefa a ser impressa.





- O menu [Execution] (Executar) será exibido.Selecione a opção [RIP and Print] ou
- [Immediate Print] (Imprimir Direto) e clique em [Start] (Iniciar).

Attat. Factor	[ mage Lat.		Papel State	4352 mit fand	3042 HUB Oxford Blam	4.312 (42) Faed	141 888
And a state of the	anne ta	;	10-17			Arrow Request 1	* #2 ·
1 2 10	( reput of sprate)		mustu	unturnidan	and	Jumphanistemak	mula H
100 100	Civer						
	Dianatar share	1 1.10 (1.16A)	-				1.00
	(100 C		1			Clique	(Prov
	i tele		1				
	Boat 111.11	2. <b>6</b> 0.000 [2	1.1				
	feet milli	2.00 20021	1.1				
		- 1	1.3				
					353.	1 1 1 1 1	01 🕀
	Rotation	- Marcine -				1. 1. 1. 1.	
	010	- Reet			5 A A	1 . A.L. 18	
	Pastar				10	a state	전기의
	Size.	0.000 (g) muth	1		1.4	26 100	
	0.04	nga in the Center	860		F3 F3 +++	19.03	min St
				1. 100	M.M. III	MM	
304245 1							
(15 at 21) - Cumpleted i	eading the lite (nadostate	un est					6
							C 12 00
Rametowe Ver 23 Bets File Fundion Tool En	d aracem						010
File Fundion Tool En Hier Fundion Tool En	d Internets University	195	75 AT C8 No	Nation Property States, (1.2-1	21	13 GE Avenue	Мітакі
Fig. Fundion Tool Environment	d anarrada universitati	ue Jacut	75 AT G8 No	alasia (Mysai, Mari, (1.2-1	20 20%	12 CB Avenue	Mimaki
File Fundon Toxi En File Fundon Toxi En Filereng Doxi G Mighaler	d stanteth usem(b1)	195 Jakust Manged Lawed	15 AT GE No	tatis (121	20 January 194	12 CB Average	Mimaki
Tamet will Ver 23 Ben Für Funden Tool En Teining Deiric Stighute (Protec) Baber (	a Honoreth Universitation	195 [JohLat.] Anarged Lawred	TI AT OR NO	nam (Press, Sec. (12)	IT Decates	13 CE Avenue	Mimaki
Tanetaal te 20 ke Ye Fundor Tot En Isereg Son C Millete Freite Reite State	e ersonets usees.br)	UN Jakun Arayd Laved	13 AT CE No Att Name 13 Ar	nam Prant Men (12) and Alana Alana	Selecio	one	Mimciki
The function for 20 feet File Function Tool En- Teneng Date (5 Mighain Frome) The function Top (100 cm) Tage (100 cm) Tage (100 cm)	d torongh Uniterrit (17)	UN Jakum Anarpet Lawee	TI AT GE NA ART NAME ART NAME	nam Prost. Men. (12) Sec. Altern Marine	Selecio	one	Mirmaiki
The Function for 20 feet File Function Tool En- tremmy Date (C Mighain France) Theorem Toolsen Toolsen Toolsen Toolsen Toolsen Toolsen Toolsen Toolsen Toolsen Toolsen	d Isoneth Unietti, bt )	uls jatum Marged Layeed	TI AL CE NA AL TIGHTS THE Second Second	nam (*141, 1844, 173)	Selecio	one	Mimaiki
The Functional Ver20 Res File Function Tool Env Inserting Date of Melluler (Freme) Tables 1282 Sectors 1282	d erstwerk UnierREDT )	195 Jakun Anapd Lawed	TI AT GE NA At Tuess The Reference	nam (Prost. Stars (13)	Selecia	one	
Restricted the 20 lists     The Function Task Dom     memory Date of Website     Pressil     Pressil     Distribution     Restrict the     Restrict     Restrit     Restrict     Restrit     Restri		196 Jahuni Araupi Laeed J	TI AT GE NA At Name Reference	nam (Proc. Mar. (13)	Selecio	one	Mimaki
Theretaid We 23 Media Teachan Tear Son Internet Device Median (2000) Teach 2000 Device 2000 Device 200	6 4 moveds 04648(,b1)	195 Jahun Arappi Lawei	TI AL OR NO ALL NAME ALL NAME	nam (Prost. Davis (13) Anna Color	Selecto	one	
Theresis and two 21 bins The Function Test for memory Dec C Mitchier (Freen) Theor (Stationers) Stationers	annan John Malan John	196 anargananeed	TI AT GE NA ALE NAME ALE NAME	nam (Year, Den (13)		tone	
CT Rests Set for 23 feet The Function Test So memory Date of Statistic (Press) Units ( Statistics) Set Source Sources	d anordh	15 Jahuni Araspel Laevel J	TI AT GE NA Alt Name Agenetica	nan Pros des 13	E Escution		
Theres and twy 20 feet The Function Test for Intering Device Methods (Freen) Testers (Freen) (100 for the form) (100 form		196 Januari Anarpet Lauret	TS AC GE NO All Tapes Tapes	num Press Hers (13)	Selector		
Manadami (na 20 Jahr Tip Fundan Tan Sa manag Dia C Millate Tanan T	a sourcests sourcests Universitation State Stat	195 Jakum Manged Laeved	TI AT OF NA ALL NAME STRUCTURE STRUC	nam Proc. Hon. (13)	Selector	11 DE Aveen	
Resolution Tool 20 Meth The Fundion Tool Son Intering Direct Statistics (Parameter Statistics) Statistics St	a second userel (17)	195 ∫atum Arapet Lawed	TI AT GE NO	nam (Years, Here, 192) Tarat Tarat Tarat		12 CE Aussie Dine Na at Start Start	
Manacality of 20 July File Fundan Tan Da mening David Skilder Files Mann   Charlen III Skild Street, Skild Skild S	All Annual Annua	nns ∫antuan Aranget Lawed	That Call Au	nom (Treat. News. 13.2)	Selecia Selecia Selecia	13 of Austin Dine min ar Stock part Start	
There is an intervention of the second secon	a Anorada Universita U	na ∫antan) nanyat Lanet	That Gil Au	nam (Post. Mors. 113) nam (Post. Mors. 113)	Selector	Dine me erationer stati	
Translate the 20 July Translate the 20 July Immergia Constant of the 20 July Translate December Jacksonse		Un Jacob Laered	TI AT GE AN	nan Press Nors 13 a Tara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	Selecia Selecia Metado Metado Con	13 of Austin Dine 1 General 1 General Start lique	
The Austice for 21 Table		to jaton mupel Lavel	TO ALL GE AVA	nan (hun dan 11 mari 2011 - Anna 2011 - An	Selecia Seleci	Done state de journes) state lique	
The Analysis of 21 An		Un Jacon Morpei Lavel	15 at GE was	nan Pros (tor) (1) mar (tor) 201	Selecio	Dine m static dependent stati lique	
The Analysis of 21 Mark		Un jatun megel Lanet	15 AC OF AV		Selecia Seleci	to the second se	
The function of the Difference		US mage Land	TS AT GE AN ALT Paper Victory (1)	nan Pran Kan (1) Andre Constant Andre Constant C	Selecio	to the second se	
The Analysis of the USA of the Second		Uni mergini Laveri i	TS 40 GB No Att Name States of the States of	nan Pran Han II.	Selecic Seleci		



**1** Remova a mídia após a conclusão da impressão.

#### Interrupção da impressão

Para interromper a impressão, pare a operação de impressão e apague as informações recebidas do equipamento.

1	Interrompa as informações que estão sendo envi	adas pelo computador.
2	<ul> <li>Pressione a tecla <u>REMOTE</u> durante a impressão.</li> <li>A operação de impressão será interrompida.</li> </ul>	<local></local>
3	Pressione a tecla DATACLEAR.	DATA CLEAR <ent></ent>
4	<ul> <li>Pressione a tecla <u>REMOTE</u>.</li> <li>As informações recebidas serão apagadas e o equipamento irá retornar ao modo local.</li> </ul>	** DATA CLEAR **

# Utilização da tarefa de ajuste do tamanho da impressão (Criação da tarefa de medição da circunferência) e verificação do tamanho real da impressão.

É difícil saber o tamanho da impressão utilizando as informações reais de impressão, utilize a tarefa de ajuste do tamanho da impressão (crie a tarefa de medição da circunferência).

Quando for utilizada a tarefa de medição da circunferência, o projeto será impresso, assim como é mostrado na ilustração a direita.



Siga os passos 1 a 4 da seção "Como iniciar a operação de impressão".



2 Selecione a tarefa de criação e clique no ícone (Kebab Jig Print).



- 3 Marque a caixa de seleção "Kebab Edit" e, em seguida, clique no ícone (Criar a tarefa de medição da circunferência.).
  - A caixa de diálogo Create Circumference measure Job (Criar tarefa de medição de circunferência) será exibida.



# 4 Insira o diâmetro do projeto e a largura e cor das linhas a serem impressas.

Diameter of work Scale length	10.0 + n Insira o d	iâmetro do projeto. omprimento da escala.
Line width Color 10	0.5 point inch 0 v %	Insira a largura da linha (a espessura da linha é exibida no lado direito em pol.) Selecione a cor e a densidade.

#### 5 Clique em [OK].

嘗 Create Circum	ference measure Job 🛛 💌
Diameter of work	10.0 🛖 mm
Scale length	20 🕂 mm
Line width	0.5 🚔 point inch
Color 🔽 🚺	0 🛉 %
	OKCancel
	Clique

6 Selecione a lista de tarefas e, em seguida, clique na tarefa de medição de circunferência que você criou.

ng Dele (C Milloute University D1)	19% TI AT GR Nations Prove Serve (1.2.5	an 1	ns 13 GB Ave	Mimo
	Argund Lawred Latitions Thermost Attack	- O Pupeters		
-		The Destination	and a later	10
110000 - 21.J	Network Color	File Scame	Kabab and	E
tion in r		Formal	PCF	
distanti Itali		Image Size	733340	
distantes (Ph.)		Fages		
		Papentes	1.18x171.mm	
o Cueve   Munning	Clique	Jan Altrane	Full Cater	Onte G
m lating man Prome		Calu Adjustment S	iel Standard	
. ?		Gualty		
		Hella	US-PET KD.5	
		Recolder	722 x 804 1/D	
		Input Profile (CC)	//dellinas/Gif9.cm	10
		Profile Name	LP3042HGBCLH1004C_PET_F104	139.405
		Results		
1		Tree		
		Spoul Fast		1

#### 7 Realize a operação do passo 8 "Como iniciar a operação de impressão" e imprima as informações.

• Verifique o resultado da impressão e a circunferência.

 Quando a impressão definitiva das informações for realizada, corrija, antecipadamente, as informações com base na circunferência que foi verificada ou clique no botão "Reflect diameter" (Refletir diâmetro) na [Scale] (Escala).

#### 8 Verifique o resultado da impressão.

- Quando for realizada a impressão da tarefa de medição de circunferência, as escalas serão impressas para a posição inicial de impressão (0,0 mm), bem como para a posição final.
- A inclinação das escalas da posição final de impressão é de 1 mm.



### Impressão de informações que se ajustam perfeitamente a área de impressão do projeto

Caso as imagens impressas sejam sobrepostas ou apresentem um espaço entre si quando for utilizado o projeto de teste, utilize os procedimentos a seguir para que as imagens sejam ajustadas perfeitamente no tamanho de impressão.





- Marque a caixa de seleção "Valid" (Válido) na tela [Input of diameter] (Inserir o diâmetro) e insira o diâmetro do projeto que será inserido.
  - A circunferência do projeto será calculada automaticamente, uma vez que o diâmetro do projeto seja inserido.
- 3 Marque a caixa de seleção "Valid" (Válido) na tela [Scale] (Escala) e, em seguida, clique em "Keep Ratio" (Manter Aspecto).





4 Realize a operação do passo 8 "Como iniciar a operação de impressão" e imprima as informações.

### Manutenção

#### Limpeza dos rolos

Limpe os rolos quando eles ficarem sujos de tinta, utilizando o procedimento descrito abaixo, para garantir que este produto pode ser utilizado continuamente por um longo período de tempo.



- Certifique-se de utilizar óculos e luvas para realizar a limpeza. (Utilize os óculos e luvas fornecidos em conjunto com o UJF-3042HG / UJF-6042).
- Certifique-se de que o líquido de limpeza não entre em contato com a pele.
- Remova o sistema Kebab da impressora antes de realizar a limpeza.

	• Luvas	Óculos de proteção	Toalha de papel
Ferramentas	• BEMCOT (A101437)	ou um pano de limpeza (SPC-0	574)
	Líquido de Limpeza	100 F-200 / LF-200 (SPC-0568)	

- Cubra a área abaixo do rolo a ser limpo com uma toalha de papel e instale a tampa do sensor da marca indicadora da posição de origem.
  - Isso irá evitar que o líquido de limpeza entre em contato com o sensor da marca indicadora da posição de origem.



### **2** Gire o rolo desejado até que a parte de borracha que está suja de tinta seja visualizada.

• Segure na parte de metal do rolo com os dedos e, lentamente, gire o rolo.



#### 3 Esfregue a parte suja de tinta para frente e para trás utilizando o BEMCOT que foi molhado no líquido de limpeza.

- Segure o rolo com os dedos, enquanto esfrega-o utilizando o BEMCOT, para que não gire.
- Tome cuidado para não esfregar com muita força.
- Tome cuidado para que o líquido de limpeza não entre em contato com outras peças que não sejam o rolo desejado, tais como o obturador de sombreamento, o sensor da marca indicadora da posição de origem e a tampa.



#### 4 Remova o líquido de limpeza do rolo, utilizando uma toalha de papel.

- Com cuidado, segure o rolo com a toalha de papel e gire, lentamente, o primeiro com os dedos.
- Remova o líquido de limpeza até que as partes de borracha fiquem secas. Caso contrário, elas ainda estão molhadas com o líquido.
- Tome cuidado para não forçar o rolo para baixo.
- Repita os passos 2 a 4, caso existam várias áreas que necessitam ser limpas.

Pressione para baixo utilizando um papel



As partes molhadas ainda apresentam líquido de limpeza.



#### Limpeza do sensor da marca indicadora da posição de origem

O acúmulo de poeira e de outras partículas no sensor da marca indicadora da posição de origem pode causar a detecção incorreta da marca indicadora da posição de origem.

Remova a poeira etc que está acumulada na superfície do sensor utilizando um cotonete.



## Especificações

Item		Especificações	
Impressora suporta	ada	UJF-3042HG / UJF-6042	
Resolução			
Modo de impressão	D	Está em conformidade com as impressoras suportadas	
Tintas utilizáveis			
	Formato	Projeto cilíndrico	
Projetos que	Comprimento	Maior que 30 mm, menor que 330 mm	
utilizados	Diâmetro	Maior que 10mm, menor que 110mm	
	Peso	3kg ou menos	
Intervalo máximo d	e impressão	Comprimento de 300 mm ou menos	
Interface		Conectar a impressora suportada utilizando o conector recomendado	
Requisitos de alime	entação	Fornecer eletricidade a partir da impressora suportada utilizando o conector recomendado	
Padrões de segurança		FCC-Classe A, Etiqueta CE, Relatório CB, UL60950-1 (Quando conectado a impressora suportada)	
Peso		Aprox. 3kg	
Dimensões externa	IS	410(L) x 340(D) x 57(A) mm ou menos	

D202450-12-30052014

