

Software RIP Raster Link 7



Guia de Instalação

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

https://mimaki.com/



ÍNDICE

Precauções	4
Sobre este guia	5
Anotações Utilizadas neste Manual	5
Símbolos usados neste guia	5
Como obter este manual e manuais relacionados	5

Capítulo 1 Sobre o RasterLink7

1.1	Introdução	8
С	onfiguração do Sistema	8
1.2	Especificações do produto e requisitos do sistema	9
E	specificações do produto	9
R	equisitos do sistema	10

Capítulo 2 Configuração do RasterLink7

2.1	Etapas do procedimento	14
2.2	Configuração antes da instalação	15
2.3	Instalação do RasterLink7	16
Ρ	rocedimento de instalação	16
2.4	Ativação da licença	18
О	onde encontrar o código serial	18
Q	uando o PC do RasterLink tem acesso à Internet	19
Q	uando o PC do RasterLink não tiver acesso à Internet	21
2.5	Configuração do perfil	28
Р	rocedimento de instalação a partir de [Profile Update]	28
Ρ	rocedimento de instalação a partir do Gerenciador de Perfis	30
2.6	Primeira inicialização do RasterLink7	32
Ρ	rocedimento para a primeira inicialização	32
Р	rocedimento de registro da impressora	33
2.7	Atualização da versão do RasterLink7	37
A	tualização da versão por meio do [Program Update]	37
D	ownload da ferramenta de atualização do site oficial	38

Capítulo 3 Melhorias do RasterLink7

3.1	Instalação e atualização da versão do RasterLinkTools	.40
R	Requisitos do sistema	40
P R	rocedimento de instalação e atualização da versão do RasterLinkTools para Illustrator no Windows	41
P R	Procedimento de instalação e atualização da versão do RasterLinkTools para Illustrator no Macintosh	44
P R	Procedimento de instalação e atualização da versão do RasterLinkTools para CoreIDRAW	46
Q	Quando o RasterLinkTools e o FineCut são instalados no CorelDRAW.	48
3.2	Instalação do CuttingLink	.49
R	Requisitos do sistema	49
Ρ	rocedimento de instalação	49

Capítulo 4 Desinstalação do RasterLink7

4.1 Procedimento de desinstalação		52
4.2	Como desativar a licença	53
Q	uando o PC do RasterLink tem acesso à Internet	53
Q	uando o PC do RasterLink não tiver acesso à Internet	54
4.3	Procedimento de desinstalação	59

Capítulo 5 Solução de problemas na ativação da licença

5.1 Solução de problemas típicos	64
Caso, sem desativar a licença, você tenha	64
Se você substituiu o PC sem desativar a licença	64
Se não for possível usar o software porque uma mensagem de erro	
é exibida ao executar [Program Update] ou [Profile Update] depois	
que o PC foi enviado para reparo	64
Se você perdeu o código serial	64
5.2 Como desativar a licença caso o PC falhe	65

Precauções

- Qualquer uso ou reprodução não autorizado, parcial ou total, deste guia é estritamente proibido.
- As informações neste manual podem estar sujeitas a alterações posteriores sem aviso.
- Observe que algumas das descrições neste guia podem ser diferentes das especificações reais devido a melhorias e revisões neste software.
- Copiar este software para outros discos (exceto para fins de backup) ou carregá-lo na memória para outros fins que não seja para executá-lo é estritamente proibido.
- Com exceção do que é descrito nas disposições de garantia, a Mimaki Engineering Co. Ltd. não assume a
 responsabilidade por quaisquer danos (incluindo, entre outros, perda de lucros, danos indiretos, danos especiais
 ou outros danos financeiros) resultantes do uso ou impossibilidade de utilizar este produto. O mesmo se aplica aos
 casos em que a Mimaki Engineering Co. Ltd. foi informada da possibilidade de danos com antecedência. Dessa
 forma, não nos responsabilizamos por eventuais perdas de mídia (produtos finais) decorrentes do uso deste
 produto ou danos indiretos causados por essa mídia.

RasterLink é uma marca comercial ou marca registrada da Mimaki Engineering Co. Ltd. no Japão e em outros países.

Adobe, o logotipo da Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop e PostScript são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Apple, Macintosh e macOS são marcas registradas da Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows 8.1 e Windows 10 são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Outros nomes de empresas e produtos descritos neste manual são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

Sobre este guia

Este manual descreve todas as configurações necessárias para instalar o RasterLink7.

Anotações Utilizadas neste Manual

- Os nomes de botões e outros itens exibidos na tela estão entre colchetes ([]), como [View] ou [Full Color].
- Substitua o nome da impressora neste manual pelo nome do produto que você está usando.
- O "PC do RasterLink" é o PC no qual o RasterLink7 está instalado.

Símbolos usados neste guia

Explicação		
Importante!	Importante	O símbolo "Importante" indica informações com as quais você deve estar familiarizado ao usar o RasterLink7.
	Dica	O símbolo "Dica" indica informações úteis para o usuário.
(FF	Informações de Referência.	Indica uma página de referência com informações relacionadas. Clique no texto para exibir a página.

Como obter este manual e manuais relacionados

As versões mais recentes deste guia e dos manuais relacionados estão disponíveis no

• Site oficial da Mimaki (https://mimaki.com/download/software.html)

Capítulo 1 Sobre o RasterLink7



Este capítulo

Esta seção descreve uma visão geral do RasterLink7.

Introdução8	Es
Configuração do Sistema8	si

Especificações do produto e requisitos do	
sistema	9
Especificações do produto	9
Requisitos do sistema	10

1.1 Introdução

Obrigado por adquirir este produto Mimaki.

RasterLink7 é um software aplicativo usado para ler vários tipos de dados de imagem e enviá-los como dados de impressão para uma impressora a jato de tinta fabricada pela Mimaki Engineering.

Configuração do Sistema PC Cliente PC que cria dados de imagem. Os dados são enviados para o PC do RasterLink. Windows 8.1 macOS Windows 10 Envia RasterLinkPC PC no qual está instalado o RasterLink7. Raster Link 7 Windows 8.1 Windows 10 Interface USB 2.0 ou interface Ethernet Impressora Mimaki

1.2 Especificações do produto e requisitos do sistema

Especificações do produto

Impressoras suportadas

O RasterLink7 é compatível com impressoras a jato de tinta da MIMAKI ENGINEERING. Até 4 impressoras podem ser conectadas ao mesmo tempo.

Entrada/saída dos dados de impressão

Formato dos dados de entrada	PostScript (arquivo PS), EPS, TIFF, JPEG, BMP, PDF⁺1; Al não é suportado. O canal alfa não está disponível em dados TIFF.
Softwares de design	Adobe Illustrator CC ou posterior Adobe Photoshop CC ou posterior
Fonte PostScript	35 fontes europeias padrão Não é possível adicionar fontes.
Tamanho máximo de imagem na fila de impressão	Largura: 10871 mm, comprimento: 10871 mm
Tamanho máximo de arquivo na fila de impressão	2GB
Tamanho máximo processável de imagem no RIP ^{·2}	Largura: 60 m, comprimento: 100 m

*1. - As funções de PDF abaixo não são suportadas. PDF1.5 ou posterior: Camadas, filmes anexos, arquivos em Flash anexos, bloqueio por senha PDF1.6 ou posterior: 3D, JDF

*2. Dependendo de como os dados de impressão foram criados, o software pode não produzir uma imagem rasterizada, mesmo dentro dos tamanhos de imagem listados acima. Se isso acontecer, crie os dados de forma diferente ou use um software aplicativo para imprimir dados divididos. Caso use uma tinta colorida especial (como tinta branca), a largura máxima pode ser limitada, dependendo da resolução. Consulte o "intervalo máximo de impressão" descrito no manual de instruções da sua impressora.

Requisitos do sistema

PC para instalação dos RasterLink7

Sistema	Microsoft® Windows 8.1® (versão de 32 bits/64 bits)
Operacional	Microsoft® Windows 8.1® Pro (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8.1® Enterprise (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft Windows 10® Home (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 10® Pro (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 10® Enterprise (versão de 32 bits/64 bits)

• Sistema recomendado

Sistema Operacional	Windows® 10 Pro 64 bits
CPU	Intel® Core™ i5-4670K (3,4GHz)
Chip	Intel® Z87 Express
Memória	8GB
Espaço em disco	Espaço livre de 1TB ou mais (formato NTFS)
Interface	Porta Ethernet ^{*2} , USB1.1/2.0 ^{*3}

*1. Use uma CPU Intel e um conjunto de chips Intel. Caso contrário, pode ocorrer um erro durante a impressão, fazendo com que a impressora pare de imprimir.

*2. Necessário para a ativação da licença. (Ainda é necessário mesmo que o sistema não tenha acesso à Internet ou se for utilizado um dispositivo de rede conectado a PPP). (Somente impressoras com conexão Ethernet) Necessária uma porta Ethernet para conexão da impressora. Use um PC compatível com 1000BASE-T (Gigabit). Para os detalhes, consulte a seção Importante abaixo.

*3. Uma porta USB2.0 é necessária para conexão da impressora. Não use um hub USB e um cabo de extensão para conectar à impressora. Pode ocorrer um erro durante a impressão, fazendo com que a impressora pare de imprimir.

Importante!	Para imprimir pela rede, o ambiente abaixo é necessário. A comunicação pode ficar instável mesmo em um PC com suporte gigabit ao usar um cabo CAT5e. Use um cabo CAT6 ou superior.
	PC: A porta LAN suporta o modo 1000BASE-T (gigabit).
	Cabo: Um cabo CAT6 ou superior.
	Hub (se usado): Suporte para conexão 1000BASE-T (gigabit).
	·



Para as informações mais recentes, acesse nosso site oficial (https://mimaki.com/).

• Limitações da impressão pela rede

- O sistema não está disponível por meio de uma LAN sem fio ou um CLP.
- O sistema não está disponível por meio de VPN.
- Quando usado com uma LAN sem fio, o sistema pode não ser capaz de se conectar a uma impressora. Neste caso, desabilite a LAN sem fio.
- O PC do RasterLink só está disponível quando está no mesmo segmento que a impressora.
- Se a rede ficar sobrecarregado durante a transferência de dados para a impressora (por exemplo, ao baixar um vídeo ao mesmo tempo), a taxa de transferência suficiente pode não ser atingida.

PC Cliente

O PC cliente pode usar um dos sistemas operacionais listados na tabela abaixo.

Dependendo do sistema operacional do PC do RasterLink, alguns PCs clientes não poderão ser conectados ou poderão ter algumas funções restringidas.

Para obter detalhes sobre a conexão com o PC cliente, consulte o "Guia de Conexão de Rede" em nosso site oficial.

• Sistema Operacional para PCs Clientes com Windows

Sistema	Microsoft® Windows 8.1® (versão de 32 bits/64 bits)
Operacional	Microsoft® Windows 8.1® Pro (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8.1® Enterprise (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft Windows 10® Home (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 10® Pro (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 10® Enterprise (versão de 32 bits/64 bits)

• Sistema Operacional para PCs Clientes com Macintosh

Sistema	macOS 10.12 a 10.15
Operacional	

Capítulo 2 Configuração do RasterLink7



Este capítulo

Este capítulo descreve o procedimento de instalação do RasterLink7 e as configurações necessárias.

Etapas do procedimento	14
Configuração antes da instalação	15
Instalação do RasterLink7	16
Procedimento de instalação	16
Ativação da licença	18
Onde encontrar o código serial	18
Quando o PC do RasterLink tem acesso à Internet	19
Quando o PC do RasterLink não tiver	
acesso à Internet	21
Configuração do perfil	28
Procedimento de instalação a partir de	
[Profile Update]	28

Procedimento de instalação a partir do	
Gerenciador de Perfis	30
Primeira inicialização do RasterLink7	32
Procedimento para a primeira inicialização	32
Procedimento de registro da impressora	33
Atualização da versão do RasterLink7	37
Atualização da versão por meio do	
[Program Update]	37
Download da ferramenta de atualização do	
site oficial	38

2.1 Etapas do procedimento

Configuração antes da instalação

(Ref. 15) *** Configuração antes da instalação" (P. 15)

- Instale o driver Mimaki para sua impressora.
 O driver Mimaki é necessário para registrar e conectar a uma impressora.
- Altere as configurações de atualização do Windows.
- Desabilite a função de hibernação.

2. Instalação do RasterLink7

(P. 16) "Instalação do RasterLink" (P. 16)

• Faça o download do instalador em nosso site oficial e instale o RasterLink7.



Ativação da licença

(A) "Ativação da licença" (P. 18)

• Ative sua licença.



(Ref. 28) "Instalação do perfil" (P. 28)

Instale um perfil adequado para sua impressora e tinta.



(Reference) (P. 32) (P. 32)

• Registre a(s) impressora(s).

6 Atualização da versão do RasterLink7

(P. 37) *** "Atualização da versão do RasterLink7" (P. 37)

• Atualize seu RasterLink7 para a versão mais recente.

7. Configuração da rede

 Defina as configurações de rede, se necessário. (Consulte o "Guia de Conexão de Rede" em nosso site oficial) As funções Hot Folder e Driver de Impressora do RasterLink7 permitem a leitura de imagens de outros PCs através de redes.

2.2 Configuração antes da instalação

Antes de instalar o RasterLink7, faça o seguinte:

Instale o driver Mimaki para sua impressora.

• O driver Mimaki para sua impressora pode ser baixado em nosso site oficial (https:// mimaki.com).

2 Verifique as configurações de atualização automática do Windows Update.

 Se o PC for reiniciado com o RasterLink7 em execução, pode não ser possível abrir o RasterLink7 mais tarde. Defina as seguintes configurações para que o PC não seja reiniciado enquanto o RasterLink7 estiver em execução:

• No Windows 8.1

Se [Atualização automática] estiver definida como [Automática] no Windows Update, os programas de atualização serão instalados automaticamente no horário especificado, possivelmente fazendo com que o PC seja reiniciado.

Altere a configuração de atualização no Windows Update para [Baixar atualizações, mas permitir que eu escolha quando instalá-las], para que o PC não seja reiniciado automaticamente. A configuração pode ser alterada selecionando:

[Painel de Controle] - [Sistema e Segurança] - [Windows Update] - [Ativar ou Desativar Atualizações Automáticas]

• No Windows 10

- (1) Se [Atualização automática] estiver definida como [Automática] no Windows Update, os programas de atualização serão instalados automaticamente no horário especificado, possivelmente fazendo com que o PC seja reiniciado.
- (2) Altere a configuração de atualização no Windows Update para [Baixar atualizações, mas permitir que eu escolha quando instalá-las], para que o PC não seja reiniciado automaticamente.
- (3) A configuração pode ser alterada selecionando:
- (4) [Painel de Controle] [Sistema e Segurança] [Windows Update] [Ativar ou Desativar Atualizações Automáticas]

3 Desabilite a função de hibernação.

Se o PC for configurado para hibernar automaticamente, ele pode entrar em repouso mesmo quando o RasterLink7 estiver realizando um processo. Neste caso, o processamento e a impressão serão interrompidos e o sistema para o RasterLink7 poderá ser corrompido. A configuração pode ser alterada selecionando:

Em [Configurações] - [Sistema] - [Energia e suspensão], defina [Quando conectado, o computador será suspenso após] para [Nunca].

Verifique se outros softwares RIP da Mimaki estão instalados no PC.

• O RasterLink7 pode ser instalado sem precisar desinstalar o RasterLink6.

2.3 Instalação do RasterLink7

Importante!

Instale o RasterLink7 como um usuário com autoridade de Administrador.

Faça o download do instalador em nosso site oficial (https://mimaki.com/download/software.html) e instale-o no PC do RasterLink.

Se o PC do RasterLink não tiver acesso à Internet, siga as etapas abaixo para obter o instalador do RasterLink7.

- Se você tiver um PC com acesso à Internet, faça o download do instalador nesse PC, para depois copiá-lo e instalá-lo no PC do RasterLink.
- Caso seu ambiente não tenha acesso à Internet, entre em contato conosco ou com um distribuidor.

Se a tela [User Account Control] aparecer antes do menu de instalação, clique em [Yes] para abrir a tela de instalação.

User Account Control	×	
Do you want to allow this app to make changes to your device?		
setup		
Verified publisher: MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. File origin: Network drive		
Show more details		
Yes	No	

Procedimento de instalação



Se o Microsoft .NET Framework não estiver instalado, o instalador do .NET Framework será iniciado.

Instale o .NET Framework primeiro.

- **1** Faça o download do instalador do RasterLink7 em nosso site oficial (https://mimaki.com/ download/software.html).
- 2 Descompacte (extraia) o arquivo zip baixado.
- **3** Clique duas vezes em "setup.exe" na pasta "RasterLink7".
 - A caixa de diálogo [Choose Setup Language] é exibida.
- **4** Selecione o idioma de sua preferência para a instalação e clique em [OK].



5 Clique [Next].

Selecione [I accept the terms in the license agreement.] e clique em [Next].



- 7 Especifique o destino de instalação e clique em [Next].
 - Especifique uma unidade com espaço livre suficiente.
- 8 Clique em [Install].
 - A instalação é realizada.



6

Concluída a instalação do RasterLink7, clique em [Finish].

Importante! • Após a instalação do RasterLink7, nunca remova pastas ou arquivos da pasta de instalação ou renomeie qualquer um deles.

2.4 Ativação da licença

Se quiser usar o RasterLink7 continuamente, será preciso ativar sua licença.

Para ativar a licença, o PC do RasterLink deve estar conectado à Internet.

(Se o PC não tiver acesso à Internet, você pode usar outro PC que tenha acesso à Internet para ativar a licença.)

O processo de ativação da licença usa as informações do equipamento Ethernet para as informações de configuração de hardware do PC.

- Não desative o dispositivo Ethernet habilitado na ativação da licença.
 Se você alternar entre conexões com fio e sem fio, mantenha ativo o equipamento que foi usado até agora.
- Se você usar um dispositivo de rede conectado por PPP ou USB, habilite o equipamento Ethernet.

(Importante!)	•	Na ativação da licença, o código serial e as informações para identificar o PC do RasterLink (que são geradas automaticamente a partir das informações de configuração de hardware do PC) são enviadas para a Mimaki Engineering.
	•	O software pode ser usado sem ativar a licença por um período de teste de 60 dias a partir da primeira inicialização.
	•	Se a licença não for ativada durante o período de teste, o RasterLink7 não poderá mais ser usado depois desse período.
	•	As opções [Program Update] e [Profile Update] (Atualização do Programa e do Perfil) não estão disponíveis antes da ativação da licença. "Atualização da versão por meio do [Program Update]" (P. 37) ""Procedimento de instalação a partir de [Profile Update]" (P. 28) A atualização da versão por meio da ferramenta de atualização disponível na página de download do site oficial também não estará disponível.

Onde encontrar o código serial

O código serial pode ser encontrada na parte interna da tampa da embalagem.



Quando o PC do RasterLink tem acesso à Internet

Abra a tela de ativação da licença.

• No Windows 8.1

No canto inferior esquerdo da tela inicial, clique no ícone da seta e selecione [Mimaki RasterLink7] - [License].

• No Windows 10

No menu [Iniciar], selecione [Todos os aplicativos] - [Mimaki RasterLink7] - [License].

2 Selecione [Activate] e clique em [Next].

Activation Welcome to Mimaki Web Service Activate your product	
Select activation option. Activate (Activate via the Internet)	
Activate later. Internet access ontion Substitute activation.	
Next	Cancel



Caso esteja utilizando um servidor proxy, clique em [Internet access option] e defina as configurações.

3 Defina as configurações e clique em [Next].

- O processo de ativação é iniciado.
- Quando a licença é ativada com sucesso, o processo é concluído.

	🔂 Activation — 🗆	
	Welcome to Mimaki Web Service	
	Please fill-in form your information.	٦
(1)-	Serialkey	
	User ID(E-mail address)	
	Company Name	
(2)	Division Name	
	Address	
	Printer Please fill-in the printer to use with RasterLink7.	
(3)•	Agree with our privacy policy You can check our privacy policy You can check our privacy policy here	
	Back Next Cancel	

(1)	Código serial	Insira o código serial indicado na parte interna da tampa da embalagem.
(2)	User ID (E-mail address) (ID de Usuário (endereço de e-mail), Company Name (Nome da Empresa), Division Name (Nome do Departamento), Address (Endereço), Printer (Impressora)	Preencha os campos necessários.
(3)	Agree with our privacy policy (Concordo com nossa política de privacidade)	Leia a nossa política de privacidade no nosso site oficial (https://mimaki.com/ privacy.html), e marque a caixa [Agree with our privacy policy]. Quando a caixa é selecionada, a opção [Next] é habilitada.

(Importante!)

•

Se estiver usando um firewall pessoal, uma tela de confirmação de conexão poderá aparecer. Se for o caso, permita a conexão.

Quando o PC do RasterLink não tiver acesso à Internet

Se o PC do RasterLink não tiver acesso à Internet, siga as etapas abaixo para ativar a licença:



Crie um arquivo de ativação.

Use o RasterLink7 para criar um arquivo de ativação.
 "Criação do arquivo de ativação" (P. 22)

2 Copie o arquivo de ativação.

- Caso tenha um PC com acesso à Internet, copie o arquivo de ativação para o PC e ative a licença.
 "Etapas no PC substituto" (P. 25)
- Caso não tenha um ambiente com acesso à Internet, o arquivo de ativação pode ser enviado para nós ou para um distribuidor para a ativação.
 Ao ativar a licença, um código correspondente é criado ou enviado. Copie o arquivo para qualquer local no PC do RasterLink.

3

Carregue o arquivo de ativação.

 No PC do RasterLink, carregue o arquivo do código de licença e registre a chave de licença no RasterLink7.
 Ceregamento do arquivo do código de licença" (P. 26)

21

Criação do arquivo de ativação

1 Siga o passo 1 em ⁽²⁾ "Quando o PC do RasterLink tem acesso à Internet" (P. 19) para abrir a tela [Activation] e clique em [Substitute activation.].

S Activation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Select activation option.	
 Activate (Activate via the Internet) 	
Activate later.	
Internet access option Substitute activation	
Next	Cancel

- **2** Selecione [Create an activation file for substitute activation].
 - (1) Clique em [Browse].
 - A caixa de diálogo [Save As] será exibida.
 - (2) Especifique um local de armazenamento.
 - (3) Digite o nome do arquivo a ser salvo, e clique em [Save].

Activation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Select the operation of substitute activation.	
Create a activation file for substitute activation	Browse
Input file neme of the substitute activated license ley file.	Browse
Back Next	Cancel

3 Clique [Next].

Activation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Select the operation of substitute activation.	
Create a activation file for substitute activation	Browse
Input file neme of the substitute activated license key file.	Browse
Back Next	Cancel

4 Defina as configurações e clique em [Next].

	🖇 Activation — 🗆 🛛
	Welcome to Mimaki Web Service
	Activate your product
	Please fill-in form your information.
(1)	Serialkey
	User ID(E-mail address)
	Company Name
(2)	Division Name
	Address
	Printer Please fill-in the printer to use with RasterLink7.
	Et Armo with our mixed miles
(3)	Please read for our privacy policy on a personal computer that can connect to the Internet.
	nttps://mimaki.com/privacy_ntmi
	Back Next Cancel

(1)	Código serial	Insira o código serial indicado na parte interna da tampa da embalagem.
(2)	User ID (E-mail address) (ID de Usuário (endereço de e-mail), Company Name (Nome da Empresa), Division Name (Nome do Departamento), Address (Endereço), Printer (Impressora)	Preencha os campos necessários.
(3)	Agree with our privacy policy (Concordo com nossa política de privacidade)	Leia a nossa política de privacidade no nosso site oficial (https://mimaki.com/ privacy.html), e marque a caixa [Agree with our privacy policy]. Quando a caixa é selecionada, a opção [Next] é habilitada.

5 Clique [Finish].

- As etapas no PC do RasterLink são feitas aqui.
- Se a licença for ativada usando um PC substituto, copie o arquivo de ativação para o PC substituto.
- Se quiser pedir ao distribuidor ou à Mimaki para ativar a licença, entre em contato com a central de atendimento ao cliente relevante.

Activation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Activate your product Activation file has been successfully created. Please access the Web License Page on internet browsable PC and activate with this activation file to create license key file.	,
Finish	

Etapas no PC substituto

- Abra o navegador e insira o endereço abaixo.
 - http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx
 - Será aberta a página de ativação da licença.

2 Clique em [Activation].

Mimaki	RasterLink/MPM/Simple POP License
	Japanese / English
	Activation
	If you have the activation file by Substitute License Activation.
	Activation
	Deactivation
	If you have the deactivation file by Substitute Lacense Deactivation. Deactivation
	Deactivation (When the PC broken)
	Can not deactivation because the PC running RasterLink/MPM Simple POP is broken. Deactivation (When the PC broken)

3 Clique em [Browse].

 Na caixa de diálogo [Open the file] que será aberta, especifique o arquivo de ativação que foi salvo no PC do RasterLink.

Мітсікі	RasterLink/MPM/Simple POP Activation	e / <u>Englis</u> i
	Please select the activation file created on RasterLink/MPM/Simple POP Browse	

4 Clique em [Get license key].

Мітсікі	RasterLink/MPM/Simple POP Activation	Japanese / English
	Please select the activation file created on RasterI.in///IPM/Simple POP	
	Get license key	

5 Na caixa de diálogo [File Download] que será aberta, clique em [Save].

Do you want to open or save LicenseKey.xml (362 KB) from miws.mimaki.jp ? × Cancel

- 6 Na caixa de diálogo [Save as] que será aberta, digite qualquer nome e depois clique em [Save].
 O arquivo do código de licença é emitido e baixado.
- 7 Copie o arquivo do código de licença salvo em qualquer local no PC do RasterLink.
 - Use-o no procedimento em 2 "Carregamento do arquivo do código de licença" (P. 26).

Carregamento do arquivo do código de licença

1 No PC do RasterLink novamente, abra a tela de ativação da licença e clique em [Substitute activation].

G Activation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Select activation option.	
Activate (Activate via the Internet)	
Activate later. Internet access option	
Substitute activation.	Carrel

- 2 Selecione [Input file name of the substitute activated license key file] e clique em [Browse].
 - A caixa de diálogo [Open the license key file] é exibida.

Activation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Select the operation of substitute activation.	Browse
Input file reme of the substitute activated license key file.	Browse
Back Next	Gancel

3 Especifique o arquivo do código de licença e clique em [Next].

Activation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Activate your product	
Select the operation of substitute activation.	
Create a activation file for substitute activation.	
	Browse
Input file neme of the substitute activated license key file.	Browse
Back Next	Cancel

Clique [Finish].

• A ativação é concluída.

Activation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Activate your product	
Product successfully activated.	
Finish]

2.5 Configuração do perfil

Os seguintes perfis são exigidos para o uso do RasterLink7.

- Perfil de dispositivo
- Perfil de entrada RGB
- Perfil de entrada CMYK



Os perfis de entrada RGB e CMYK padrão são instalados automaticamente durante a instalação do RatsreLink7.

O perfil do dispositivo deve ser instalado pelo usuário. Ele pode ser instalado das duas formas a seguir:

- (P. 28) ** "Procedimento de instalação a partir de [Profile Update]" (P. 28)

• Para os detalhes sobre o perfil, consulte o "Guia de Referência do RasterLink7" em nosso site oficial.

Procedimento de instalação a partir de [Profile Update]

O perfil do dispositivo pode ser instalado usando a ferramenta de atualização.

$\left(\right)$	Importante!	

O PC do RasterLinkPC deve ter acesso à Internet.

A atualização do perfil não está disponível antes da ativação da licença.

Inicie o [Profile Update].

- No Windows 8.1
 No canto inferior esquerdo da tela inicial, clique no ícone da seta e selecione [Mimaki RasterLink7]
- [Profile Update].
- No Windows 10
 No menu [Start], selecione [All apps] [Mimaki RasterLink7] [Profile Update].

2 Clique [Next].

3 Especifique o modelo e a tinta do perfil que deseja instalar, e clique em [Next].

Profile Update		-		
Welcome to Mimak	i Web Service			
	Please select the lifk with your wates from the Combination of the printer and IriJ tree.			
	Back Next		Cancel	

4 Selecione a resolução de saída [Output Resolution] e o material da mídia [Media Material], e clique em [Next].



Importante!

•

Se estiver usando um firewall pessoal, uma tela de confirmação de conexão poderá aparecer. Se essa tela aparecer, permita a conexão.



Selecione o perfil desejado e clique em [Next].

- O download do perfil será iniciado.
- Ao marcar a caixa de seleção [Do not show installed profile.], os perfis que já foram instalados não são mostrados.

Salact o	ention from the li					Rogulture)	1/15 Destilac	
week	Printer	Inkset	Output	Version	Media	Media Maker	Media Material	File Size
	AI v	AI V	AI v	AI ~	AI 🗸	AI ~	AI 🗸	
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	Mimaki MPVC[S	Mimaki	PVC Matte	2.36MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	Mmaki PWS-M	Minaki	PVC Matte	2.37MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M 40C-20R v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M U3552C v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M U20-20 v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M U25-20 v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M U30-20 v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M IJ35C-20 v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M U36-20 v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M U39-20 v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	3M IJ46-20 v3.5	3M	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 8Color	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	Sakurai LLSPM	SAKURAI	PVC Matte	2.39MB
	UCJV300 SColor	LUS-170 CMYKL	1200x1200 VD	V3.5	Sakurai TPVCM	SAKURAI	PVC Matte	2.39MB
	UC M300 9Color	LUS-170 CMYKI	1200+1200 VD	V2.5	NIP NEE13903R	MP	PUT Matta	9 96MR



Clique [Finish].

- O download do perfil é concluído.
- O perfil é instalado ao iniciar o RasterLink7.

Procedimento de instalação a partir do Gerenciador de Perfis

O Gerenciador de Perfis é uma ferramenta para instalar ou desinstalar perfis do dispositivo ou de entrada. O perfil do dispositivo pode ser instalado pelo Gerenciador de Perfis fazendo o seguinte:

- · Faça o download de nosso site oficial (https://mimaki.com/)
- Crie o perfil com o MimakiProfileMaster3 (que é vendido separadamente)

Inicialização do Gerenciador de Perfis

- No Windows 8.1 No canto inferior esquerdo da tela inicial, clique no ícone da seta e selecione [Mimaki RasterLink7] - [Profile Manager].
- No Windows 10
 No menu [Iniciar], selecione [Todos os aplicativos] [Mimaki RasterLink7] [Profile Manager].

Instalação do perfil do dispositivo

- No menu [Profile], selecione [Install device profiles].
 - Ou, na barra de ferramentas, clique em 🗋
- 2 Selecione a pasta para os perfis do dispositivo que deseja instalar e clique em [OK].
 - Os perfis do dispositivo na pasta selecionada são listados na seção superior da janela.

3 Selecione os perfis que deseja instalar e clique em [Down].



Clique em [OK].



Instalação de perfis de entrada

Ao instalar o RasterLink7, os perfis de entrada fornecidos pela Mimaki Engineering são instalados automaticamente. Se quiser usar um perfil de entrada diferente, instale-o da seguinte forma:

- No menu [Profile], selecione [Install input profile].
 - Ou, na barra de ferramentas, clique em **Q**.
- 2 Selecione a pasta para os perfis de entrada que deseja instalar e clique em [OK].
 - Os perfis do entrada na pasta selecionada são listados na seção superior da janela.

3 Selecione os perfis que deseja instalar e clique em [Down].



Clique em [OK].

Color mode	Profile name	
	₩	^
Color mode	Profile name	
Color mode RGB	Profile name sRGB.icm	
Color mode RGB CMYK CMYK CMYK	Profile name sKGB.icm WideMimakiCMYK.icm MimakiCMYK.icm	

2.6 Primeira inicialização do RasterLink7

Procedimento para a primeira inicialização

Ţ.	A janela de aviso [Windo o firewall do Windows b inicialização. Se for o ca	ws Defender Firewall has blocked some featu bloqueou alguns recursos do aplicativo pode iso, clique em [Allow access].	res of this app] indicando que aparecer durante a primeira
		Pindows Security Alert	×
		Windows Defender Firewall has blocked some features of this app	
		Windows Defender Firewall has blocked some features of ********* on all public and private networks. Name: ********** Publisher: ********** Path: C:*********	
		Allow ********* to communicate on these networks: Private networks, such as my home or work network Public networks, such as those in airports and coffee shops (not recommended because these networks often have little or no security)	
		What are the risks of allowing an app through a firewall?	

- 1 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone [Mimaki RasterLink7] 2.
 - A tela [User Account Control] (Controle de Contas de Usuário) será exibida.

Se quiser iniciar o RasterLink7 a partir do menu Iniciar, faça o seguinte:

- No Windows 8.1
 No canto inferior esquerdo da tela inicial, clique no ícone [Seta] e selecione [Mimaki RasterLink7]
 [Mimaki RasterLink7].
 - No Windows 10 No menu [Iniciar], selecione [Todos os aplicativos] - [Mimaki RasterLink7] - [Mimaki RasterLink7].

2 Clique em [Yes].





Se você vir o símbolo (um escudo) do centro de segurança no ícone, ao executar o arquivo, a tela [User Account Control] será exibida. Será preciso então dar permissão para a execução do arquivo.

Procedimento de registro da impressora

Nenhuma impressora está registrada logo após a instalação do RasterLink7. A função [Gerenciamento de Impressoras] pode ser usada para registrar as impressoras que serão usadas.

Importante!	• Antes de registrar qualquer impressora, selecione [Painel de Controle] - [Sistema e Segurança]	
	significa que o firewall está em execução). Se o [Firewall do Windows] estiver desativado,	
	nenhuma impressora poderá ser registrada.	

- 1 Ligue a impressora que será usada e verifique se o PC do RasterLink está conectado à impressora por meio de um cabo USB 2.0 ou LAN.
- 2 Na tela [Printer Management] que aparece após iniciar o RasterLink7, se nenhuma impressora estiver registrada, clique em [Add].

7 Prir	nter Management			×
No.	Printer Name	Model	Color	Output Port
Ad	d Delete		Function icon	Properties
				Close

3 Defina as configurações na ordem especificada na figura e tabela abaixo, de acordo com a impressora que será conectada:



(1)	Modelo	Selecione a impressora que será registrada.
(2)	Cor	Especifique o número de cores disponíveis na impressora. Se a impressora tiver apenas uma configuração de cor, a lista estará vazia. As configurações de cores disponíveis estão listadas abaixo. Dependendo da impressora, algumas configurações de cores além das listadas abaixo são exibidas. Consulte o manual de instruções da impressora e verifique as configurações mostradas ao instalar a impressora, para então selecionar a configuração.
		4Color: Somente CMYK (BMYK) está disponível.
		 6Color: Além do CMYK (BMYK), um conjunto de tintas com até 2 cores está disponível.
		 8Color: Além do CMYK (BMYK), um conjunto de tintas com até 4 cores está disponível.
		 4Color+2: Além do CMYK (BMYK), estão disponíveis 2 cores especiais.
		 6Color+2: Além do CMYK (BMYK), estão disponíveis 2 cores especiais e até 2 cores.
(3)	Conjunto de tintas	Selecione o conjunto de tintas que é carregado automaticamente da impressora.
(4)	Special Colorset (Conjunto de Cores Especial)	Selecione um conjunto de cores especial.
(5)	Porta de saída	Se o PC estiver conectado à impressora por meio de um cabo USB 2.0, selecione [USB2.0]. Se estiver conectado por meio de um cabo LAN, selecione [Ethernet].
(6)	Available Printers (Impressoras Disponíveis)	Será exibida uma lista das impressoras conectadas ao PC (como números de série das impressoras ou valores de [NOME DA MÁQUINA] especificados no painel). Selecione a impressora que será registrada. Caso o nome da impressora não seja exibido, clique no botão [Read printer status]. Se ainda assim o nome não aparecer, verifique:
		O computador está conectado à impressora?
		A impressora está ligada?
		 O driver Mimaki para a impressora a ser registrada está instalado?
		☞ "Configuração antes da instalação" (P. 15)
(7)	Nome da Impressora	O nome é usado para nomear a guia da impressora na janela principal. Insira nomes identificáveis se houver mais de uma impressora registrada. Este nome também é usado para os nomes da hot folder e do driver de impressora.

Clique em [OK].

4

Importante!
 Se um perfil de dispositivo compatível com a impressora, as cores e o conjunto de tintas selecionados não estiver instalado, a impressora não poderá ser registrada. Instale o perfil do dispositivo.

(Instalação do perfil" (P. 28)

5 Clique em [Yes].

Confirma	tion	\times
1	Is the printer model UCJV300 LUS170 8colorWW correct?	
	Yes No	

35

6 A mensagem [Do you create the hot folder and printer driver?] é exibida. Se desejar criar uma hot folder e um driver de impressora que suporte a impressora registrada, clique em [Yes].



- Se não tiver nenhum motivo particular para não fazê-lo, clique em [Yes] para criar a hot folder e o driver da impressora. (Mesmo que você clique em [No], ainda será possível criar a hot folder e o driver da impressora outra hora).
 - Para mais detalhes sobre a hot folder e o driver, consulte o "Guia de Referência do RasterLink7" e o "Guia de Conexão de Rede do RasterLink7" em nosso site oficial.

7 A impressora é adicionada. Clique em [Close].

Printer Management			×
No. Printer Name	Model	Color	Output Port
1 UCJV300 LUS170 8co	lorWW UCJV300	8Color	Ethernet
Add Delete		Function icon	Properties
			Close

• A tela principal do RasterLink7 será exibida.



2.7 Atualização da versão do RasterLink7

O RasterLink7 pode ser atualizado para a versão mais recente das duas formas a seguir:

- Image: "Atualização da versão por meio do [Program Update]" (P. 37)
- Image: "Download da ferramenta de atualização do site oficial" (P. 38)

Atualização da versão por meio do [Program Update]

Execute a função [Program Update] a partir do menu do programa RasterLink7.

3	Conecte-se à Internet e verifique se há alguma atualização do RasterLink7 disponível.
2	Clique [Next].
	 No Windows 10 No menu [Iniciar] selecione [Todos os aplicativos] - [Mimaki RasterLink7] - [Program Update].
	 No Windows 8.1 No canto inferior esquerdo da tela inicial, clique no ícone da seta e selecione [Mimaki RasterLink7] - [Program Update].
1	Inicie [Program Update].
	A função [Program Update] não está disponível antes da ativação da licença.
	nnte! • O PC do RasterLinkPC deve ter acesso à Internet.

• Se estiver usando um firewall pessoal, uma tela de confirmação de conexão poderá aparecer. Se for o caso, permita a conexão.

4 Selecione o atualizador que deseja aplicar e clique em [Next].

• O atualizador será baixado.



5 Clique [Finish].

Importante!

- 6 Inicie o RasterLink7.
 - O atualizador será aplicado.

Download da ferramenta de atualização do site oficial

O atualizador pode ser baixado do nosso site oficial (https://mimaki.com/download/software.html).

Para saber como atualizar o software, acesse nosso site oficial.

Importante! •	A função [Program Update] não está disponível antes da ativação da licença.
•	Recomendamos acessar nosso site oficial regularmente.

Capítulo 3 Melhorias do RasterLink7



Este capítulo

O RasterLink7 conta com as duas melhorias a seguir: 1. RasterLinkTools 2. CuttingLink Este capítulo explica ambas as melhorias.

Instalação e atualização da versão do	40
RasterLink loois	40
Requisitos do sistema	40
Procedimento de instalação e atualização	
da versão do RasterLinkTools para	
Illustrator no Windows	41
Procedimento de instalação e atualização	
da versão do RasterLinkTools para	
Illustrator no Macintosh	44
Procedimento de instalação e atualização	
da versão do RasterLinkTools para	
CorelDRAW	46

Quando o RasterLinkTools e o FineCut são	
instalados no CorelDRAW	48
Instalação do CuttingLink	49
Requisitos do sistema	49
Procedimento de instalação	49
-	

3.1 Instalação e atualização da versão do RasterLinkTools

O RasterLinkTools é uma ferramenta de plug-in do Adobe Illustrator para a criação de dados de impressão e de corte, bem como de imagens para cores especiais usadas no RasterLink6 ou versão posterior. Essa ferramenta deve ser instalada separadamente do RasterLink7.

Importante! • O RasterLinkTools é compatível com o RasterLink6 ou versões posteriores.

Requisitos do sistema

A tabela abaixo lista os requisitos para instalação e uso do RasterLinkTools.

RasterLinkTools para o Illustrator

	Windows	Macintosh
PC	PC IBM com um processador Pentium compatível ou máquina compatível	Macintosh com Power PC ou CPU Intel
Sistema Operacional	Microsoft® Windows 8.1® (versão 32 bits/64 bits) Microsoft® Windows 10® Pro (versão 32 bits/64 bits)	Mac OS X 10.7.5 a 10.11 macOS 10.12 a 10.15
Software	 Adobe® Illustrator® CC, CC2014, CC2015, CC2015.3, CC2017, CC2018, CC2019, CC2020 	 Adobe® Illustrator® CC, CC2014, CC2015, CC2015.3, CC2017, CC2018, CC2019, CC2020
Outros	Compatível com o sistema operacional do Adobe®	Illustrator®

RasterLinkTools para o CorelDRAW

	Windows
PC	PC IBM ou montagem compatível de processador Pentium ou CPU compatível
Sistema Operacional	Microsoft® Windows 8.1® (versão 32 bits/64 bits) Microsoft® Windows 10® Pro (versão 32 bits/64 bits)
Software	CorelDRAW® Graphics Suite (versão de 32 bits/64 bits) X7, X8, 2017, 2018, 2019
	CorelDRAW® Technical Suite (versão de 32 bits/64 bits) X7, 2017, 2018, 2019
Outros	Compatível com o sistema operacional do CorelDRAW®.

Procedimento de instalação e atualização da versão do RasterLinkTools para Illustrator no Windows

Instalação e atualização da versão com o instalador disponível no site oficial

Acesse nosso site oficial (https://mimaki.com/download/software.html) e faça o download do instalador do RasterLinkTools para Illustrator.

Importante! • Para a versão de 64 bits do Adobe Illustrator, baixe o instalador do RasterLinkTools para Illustrator (64 bits).

2 Salve o programa no PC com o Illustrator.

3 Clique duas vezes no instalador.

• O instalador será iniciado.



Clique [Next].

5 Marque a caixa [I accept the terms of the license agreement] e clique em [Next].



6

Marque as caixas de seleção das versões do Illustrator nos quais o RasterLinkTools será instalado, e clique em [Next].

Mimaki RasterLink Tools - InstallShield Wizard	×
Select Illustrator	
Select the Illustrator you want to install, and deselect the Illustrator you do not want to install.	
▼Illustrator 9 184 K	
▼Illustrator 8 Iou K	1
۳ When you install in the Illustrator other than above, click "Manual setting" button.	
InstallShield Manual setting	

- Se seu Illustrator não aparecer na lista
 - (1) Clique em [Manual setting].
 - Será exibida uma tela para especificar o local de instalação.

Mimaki RasterLink Tools - InstallShield Wizard		×
Select Illustrator Select the Illustrator setup will install.		
Select the Illustrator you want to install, and deselect the Illust you do not want to install.	rator	
✓Illustrator 9	-184 K	
∑Illustrator 8	180 K	
When you install in the Illustrator other than above, click "Manual setting" button.		
Manual setting	Cancel	

(2) Clique em [Change].



(3) Selecione a pasta "Plug-ins" na pasta de instalação do seu Illustrator e clique [OK].



7 Clique [Next].

8 Clique em [Install].

• A instalação é iniciada.

Mimaki RasterLink Tools - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield

Clique [Finish].

9

• A instalação foi concluída.

Procedimento de instalação e atualização da versão do RasterLinkTools para Illustrator no Macintosh

Instalação e atualização da versão com o instalador disponível no site oficial

- Acesse nosso site oficial (https://mimaki.com/download/software.html) e faça o download do instalador do RasterLinkTools para Illustrator.
- 2 Salve o programa no PC com o Illustrator.
- 3 Clique duas vezes no instalador.
 - O instalador será iniciado.



- **A** Siga as instruções na tela para clicar em [Continue].
- 5 Na tela do contrato de licença, clique em [l agree to].
- 6 Clique em [Install].

	😺 Install RasterLink Tools for Illustrator
	Easy Install on "MacOS"
 Introduction License Select Destination Installation Type Install Finish Up 1 	Click Install to perform a basic installation of this software package on the volume "MacOS."
	Go Back Install

- **7** Selecione a versão do Illustrator no local de instalação, e clique em [OK].
 - A instalação é iniciada.

Plea inst	ase choose Illustrator of an callation place.	
	lustrator 9	
11	lustrator 10	
11	lustrator CS	
11	lustrator CS2	
10	lustrator CS3	
11	lustrator CS4	
- 11	lustrator CS5	
	Cancel	



Se não encontrar o Illustrator depois de selecioná-lo

Selecione a pasta "Plug-ins" e clique em [Choose].

8 Clique em [Close].

• A instalação foi concluída.



Procedimento de instalação e atualização da versão do RasterLinkTools para CoreIDRAW

Instalação e atualização da versão com o instalador disponível no site oficial

Acesse nosso site oficial (https://mimaki.com/download/software.html) e faça o download do instalador do RasterLinkTools para CorelDRAW.

Importante! • Para a versão de 64 bits do CorelDRAW, baixe o instalador do RasterLinkTools para CorelDRAW (64 bits).



3 Clique duas vezes no instalador.

• O instalador será iniciado.



Clique [Next].

5 Marque a caixa [l accept the terms of the license agreement] e clique em [Next].



6

Marque as caixas de seleção	das versões do CorelDRAW	nos quais o RasterLinkTools será
instalado, e clique em [Next].		

Mimaki KasterLink Tools for CorelDRAW - InstallShield Wizard Select CorelDRAW Select the CorelDRAW setup will install.	XX
Select the CoreIDRAW you want to install, and deselect do not want to install.	the Core∣DRAW you
☑ CorelDRAW X6	2804 K
CoreIDRA₩ X5	2788 K
CoreIDRA₩ X4	2756 K
☑ Core I DRA₩ X3	4068 K
InstallShield	ext > Cancel

7 Clique em [Install].

- A instalação é iniciada.
- 8 Se quiser adicionar o ícone fo RasterLinkTools na barra de ferramentas do CorelDRAW, clique em [Yes].
 - Caso contrário, clique em [No].



Clique [Finish].

9

• A instalação foi concluída.



Quando o RasterLinkTools e o FineCut são instalados no CorelDRAW

Importante!	Se o RasterLinkTools for instalado em um PC onde o FineCut já foi instalado, o ícone do FineCut some da barra de ferramentas e os ícones do RasterLinkTools são exibidos no lugar.
	s Window Help Snap to - ﷺ 📴 🗷
•	O RasterLinkTools e o FineCut são registrados como espaços de trabalho distintos. Se quiser usar a ferramenta que não está visível, será preciso alternar entre espaços de trabalho.

Como alternar o espaço de trabalho

1 No menu [Tools], selecione [Options].



- 2 Confirme que ambos o RasterLink e o FineCut estão na lista de espaços de trabalho.
 - Selecione o plug-in desejado (FineCut neste caso) e clique em [OK].



3 Os ícones do FineCut serão exibidos.





Se quiser voltar a exibir os ícones do RasterLinkTools, siga os mesmos passos e selecione RasterLink.

3.2 Instalação do CuttingLink

O CuttingLink é uma ferramenta para gerenciar dados de corte com ID. Essa ferramenta deve ser instalada separadamente do RasterLink7. Para os detalhes, consulte o guia de corte com ID.

Requisitos do sistema

A tabela abaixo lista os requisitos para instalação e uso do CuttingLink.

PC para Instalação do CuttingLink

Sistema Operacional	Microsoft® Windows 7® Home Premium Service Pack1 ou posterior (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 7® Professional Service Pack1 ou posterior (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 7® Ultimate Service Pack1 ou posterior (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 7® Enterprise Service Pack1 ou posterior (versão de 32 bits/64 bits) Microsoft® Windows 8.1® (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8.1® Pro (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8.1® Enterprise (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft Windows 10® Home (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 10® Pro (versão de 32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 10® Enterprise (versão de 32 bits/64 bits)

Procedimento de instalação

1 Acesse nosso site oficial (https://mimaki.com/download/software.html) e faça o download do instalador do CuttingLink.

2 Clique duas vezes no instalador.

• O instalador será iniciado.



3 Selecione o idioma de preferência para a instalação e clique em [OK].

 Se o Microsoft .NET Framework não estiver instalado no PC, o instalador do .NET Framework será iniciado. Instale o .NET Framework separadamente.

Cutting	Link - InstallShield Wizar	d 🗾
ٹ	Select the language for th	e installation from the choices below.
	English (United States)	
		OK Cancel

Clique [Next].

5 Selecione [I accept the terms in the license agreement.] e clique em [Next].



6 Clique em [Install].

7 Clique [Finish].

• A instalação foi concluída.



Capítulo 4 Desinstalação do RasterLink7



Este capítulo

Este capítulo explica o procedimento para desinstalar o RasterLink7.

Procedimento de desinstalação	.52
Como desativar a licença	.53
Quando o PC do RasterLink tem acesso à	
Internet	.53

tiver	Quando o PC do RasterLink n
54	acesso à Internet
59	Procedimento de desinstalação

4.1 Procedimento de desinstalação

1.

Desative sua licença

(R. 53) *** Como desativar a licença" (P. 53)

• Desative a licença.



Desinstale o RasterLink7

(P. 59) "Procedimento de desinstalação" (P. 59)

• Desinstale o RasterLink7.

4.2 Como desativar a licença

Antes de desinstalar o RasterLink7, é preciso desativar sua licença.

Ela pode ser desativada das duas formas a seguir:

- @ "Quando o PC do RasterLink tem acesso à Internet" (P. 53)
- @ "Quando o PC do RasterLink não tem acesso à Internet" (P. 54)



Desative a licença no PC autenticado antes de instalar o software em um PC diferente. Se a licença não for desativada, ela não poderá ser ativada ao instalar o RasterLink7 em outro PC, impedindo o uso contínuo do software.

Quando o PC do RasterLink tem acesso à Internet

1 No menu [Iniciar], selecione [Mimaki RasterLink7] - [License].

• A tela [Deactivation] será exibida.



Clique [Next].

- Caso esteja utilizando um servidor proxy, clique em [Internet access option] e defina as configurações para o servidor.
- O software se conectará ao servidor para desativar a licença.

• Se estiver usando um firewall pessoal, uma tela de confirmação de conexão poderá aparecer. Se for o caso, permita a conexão.

Deactivation	
Welcome to Mimaki Web Service	
Deactivate.	
Deactivate.	
Deactivate via the Internet	
🔄 Delete the serial key information.	
Internet access option Substitute deactivation	
Next	Cancel

3 Clique [Finish].

• A desativação da licença estará concluída.

Deactivation	- 0
Welcome to Mimaki \	Neb Service
Deactivate.	
Product successfully deactivated.	
	Finish

Quando o PC do RasterLink não tiver acesso à Internet

Se o PC do RasterLink não tiver acesso à Internet, você pode usar uma substituição, como a ativação substituta, para desativar a licença.



Crie um arquivo de desativação.

No PC do RasterLink, crie um arquivo de desativação.
 "Operação no PC do RasterLink" (P. 55)

2 Desative a licença.

 Caso tenha um PC com acesso à Internet, copie o arquivo de desativação para o PC e desative a licença.

(CP "Etapas no PC substituto" (P. 57)

• Caso não tenha um ambiente com acesso à Internet, o arquivo de desativação pode ser enviado para nós ou para um distribuidor para a desativação.

Operação no PC do RasterLink

- No menu [Iniciar], selecione [Mimaki RasterLink7] [License].
 - A tela [Deactivation] será exibida.

2 Clique em [Activate your license.]

Welcoi Deactivate	ne to Mimaki Web Service	
Des	ctivate.	
	Deactivate via the Internet	
	Internet access option Substitute descrivation	
	Next Carcel	

- **3** Salve o arquivo de desativação.
 - (1) Clique em [Browse].

Beactivation Welcome to Mimaki Web Service	
Deactivate.	
Create a deactivation file for substitute deactivation.	Browse
Delete the serial key information.	
Back Next	Cancel

(2) Na caixa de diálogo [Save the license release file] que aparece, digite qualquer nome e clique em [Save].

😚 Save as a new file					×
$\leftarrow \rightarrow \ ^{\checkmark} $ \uparrow \blacksquare \rightarrow This PC \rightarrow Windo	ows (C:)	> MijSuiteWeb > Bin	~ Ō	Search Bin	Q
Organize 🔻 New folder					··· ()
MijSuite MijSuite/VUPDATE MijSuite/VUP Bin Env Localize Localize	^	Name ^		Date modified 4/29/2010 4:45 PM	Type XML Docume
	¥	٢			3
File name: Deactivation.xml					~
Save as type: XML File (*.xml)					~
∧ Hide Folders				Save	Cancel

Clique [Next].

• O arquivo de desativação foi criado.

O Deactivation
Welcome to Mimaki Web Service
Substitute deactivation Create a deactivation file for substitute deactivation. Browse Delete the serial key information.
Back Next Cancel

Clique [Finish].

5

- As etapas no PC do RasterLink foram concluídas.
- Neste ponto, a licença para o RasterLink7 foi desativada e, portanto, não será mais possível usar o software.
- Se a licença for desativada usando um PC substituto, copie o arquivo de desativação para o PC substituto.

```
(P. 57) "Etapas no PC substituto" (P. 57)
```

• Se quiser pedir ao distribuidor ou à Mimaki para desativar a licença, entre em contato com a central de atendimento ao cliente relevante.

Deactivation
Welcome to Mimaki Web Service
Deactivation file has been successfully created. Please access the Web License Page on internet browsable PC, and deactivate with this deactivation file to complete deactivation process.
Finish

Importante!

Mantenha o arquivo de desativação em um local seguro até que o processo seja concluído. Se o arquivo for perdido antes da desativação, não será possível desativar a licença e, portanto, o RasterLink7 não poderá ser usado em outro PC.

Etapas no PC substituto

- Abra o navegador e insira o endereço abaixo.
 - http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx
 - Será aberta a tela de ativação da licença.

Mimaki	RasterLink/MPM/Simple POP License Japanese / English
	Activation
	If you have the activation file by Substitute License Activation.
	Activation
	Deactivation
	If you have the deactivation file by Substitute License Deactivation.
	Deactivation
	Deactivation (When the PC broken)
	Can not deactivation because the PC running RasterLink/MPM/Simple POP is broken.
	Deactivation (When the PC broken)

2 Clique em [Deactivation].

Mimaki	RasterLink/MPM/Simple POP License	
	Japaneae / E	inglish
	Activation If you have the activation file by Substitute License Activation. Activation Deactivation If you have the deactivation file by Substitute License Deactivation. Deactivation	
	Deactivation (When the PC broken) Can not deactivation because the PC running RasterLink/MPM/Simple POP is broken. Deactivation (When the PC broken)	

3 Clique em [Browse].

• A caixa de diálogo abaixo será exibida.

RasterLink/MPM/Simple POP Activation	Japanese / English
Please select the deactivation file created on RasterLink/MPM/Simple POP	
Browse Deactivation	
	RasterLink/MPM/Simple POP Activation Please select the deactivation file created on RasterLink/MPM/Simple POP Browse_ Deactivation

A Selecione o arquivo de desativação criado no PC do RasterLink e clique em [Open].

5 Clique em [Deactivation].

• A desativação da licença estará concluída.

Мітакі	RasterLink/MPM/Simple POP Activation	Japanese / Englis
	Please select the deactivation file created on RasterLink/MPM/Simple POP. Browse	

4.3 Procedimento de desinstalação

Esta seção explica o procedimento para desinstalar o RasterLink7.

Importante! Todas as configurações do RasterLink7 serão removidas ao desinstalá-lo. Antes de iniciar a desinstalação, verifique se:

- O RasterLink7 não está em execução.
- A licença do RasterLink7 foi desativada.
- A hot folder para o RasterLink7 não está aberta (mesmo através da rede).
- Há impressoras registradas no RasterLink7 sendo usadas (mesmo através da rede).
- O hot folder e a impressora para o RasterLink7 não são compartilhados por meio da conexão de rede com Macintosh (como SMB) para uso.

No Windows 10

Clique em [Configurações] - [Aplicativos] - [Aplicativos e recursos].



2 Na lista em [Aplicativos e recursos], selecione [Mimaki RasterLink7], e depois clique em [Desinstalar].



3 Clique em [Desinstalar].

• A desinstalação é iniciada.

← Settings		- 🗆 ×	
û Home	Apps & features		
Find a setting	App execution aliases		
Apps	Search, sort, and filter by drive. If you app, select it from the list.	would like to uninstall or move an	
IE Apps & features	mimaki 🏸		
📅 Default apps	Sort by: Name \checkmark Filter by: All d	rives \vee	
印) Offline maps	Mimaki Driver	27.6 MB 2020/09/23	
Apps for websites	Mimaki Driver for JV100	41.8 MB 2020/09/23	
□# Video playback	Mimaki RasterLink7	This app and its related info will be uninstalled.	
	0.01.0000	Uninstall	
		Modify Uninstall	

d Clique em [Yes] para reiniciar o PC.

A desinstalação foi concluída.

• No Windows 8.1

- Em [Painel de controle], clique duas vezes em [Programas e Recursos].
 - Dependendo do seu sistema operacional, você poderá ver [Adicionar e Remover Programas], ao invés de [Programas e Recursos].

						x
Θ	Hontrol Panel + All Control	ol Panel It	ems 🕨	- 4y ≤	Search Control Panel	Q
Adjus	t your computer's settings				View by: Large icons 🔻	
j.	Device Manager		Devices and Printers	4	Display	*
٢	Ease of Access Center	F	Folder Options	A	Fonts	
	Getting Started	•	HomeGroup	æ	Indexing Options	
	Internet Options	٩	Keyboard		Location and Other Sensors	
Ì	Mouse	ų,	Network and Sharing Center		Notification Area Icons	=
2	Parental Controls	Mar	Performance Information and Tools	K	Personalization	
	Phone and Modem	۲	Power Options	Ø.	Programs and Features	
Ŕ	Recovery		Region and Language	-	RemoteApp and Desktop Connections	-

2 Na lista da coluna [Nome], selecione [Mimaki RasterLink7].

٥	Control Panel\Programs\Progra	ms and Features	– 🗆 X
~	🕆 🔟 > Control P	anel > Programs > Programs and Features	v ຽ Search Pr , P
	Control Panel Home	Uninstall or change a program	
	View installed updates	To uninstall a program, select it from the list and then	click Uninstall, Change, or Repair.
•	Turn Windows features on or off		
	Install a program from the	Organize Uninstall	III 🔹 🔇
	network	Name	Publisher
		Hicrosoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12	Microsoft Corporation
		Hicrosoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12	Microsoft Corporation
		Hicrosoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)	Microsoft Corporation
		Hicrosoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86)	Microsoft Corporation
		Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2017	Microsoft Corporation
		MimakiDeviceController	Mimaki Engineering Co.,Ltd.
		T MimakiRasterLink7	MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.
		<	>
		MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. Product	version: 0.01.0000 lelp link: http://www.MIMAKIENGI

3 Clique em [Desinstalar].

- · Dependendo do seu sistema operacional, você poderá ver [Remover].
- A caixa de diálogo [Programas e Recursos] é exibida.



4

Clique em [Yes].

• A desinstalação é iniciada.





Clique em [Yes] para reiniciar o PC.

• A desinstalação foi concluída.

Importante!	 Se a licença não tiver sido desativada, será exibida uma tela solicitando que você a desative. Ao clicar em [Yes], a tela [Deactivation] é exibida. "Como desativar a licença" (P. 53) A desinstalação pode ser retomada depois de desativar a licença. Caso clique em [No], a desinstalação continua sem desativar a licença.
	MimakiRasterl ink7 - InstallShield Wizard
	The license is activated. Do you deactivate the license?
	Yes No.
	 A mensagem abaixo pode ser exibida durante a desinstalação. Nesse caso, exclua a pasta de instalação manualmente após a desinstalação.
	Error
	Cannot delete install folder. After uninstall, please delete this folder manually.
	ОК
Importante!	Se o RasterLink7 for reinstalado após desinstalá-lo, ele poderá não funcionar corretamente quando as pastas abaixo não forem excluídas. Certifique-se de excluir as seguintes pastas antes da reinstalação.

- Pasta de instalação criada na instalação anterior
- Pasta de trabalho utilizada anteriormente

4

Capítulo 5 Solução de problemas na ativação da licença



Este capítulo

Este capítulo descreve como resolver problemas típicos e como desativar a licença quando ocorre falha no PC.

Solução de problemas típicos	.64
Caso, sem desativar a licença, você tenha	.64
Se você substituiu o PC sem desativar a	
licença	.64

Se não for possível usar o software	
porque uma mensagem de erro é exibida	
ao executar [Program Update] ou [Profile	
Update] depois que o PC foi enviado para	
reparo	64
Se você perdeu o código serial	64
Como desativar a licença caso o PC falhe	65

5.1 Solução de problemas típicos

Esta seção descreve como solucionar os problemas que podem ocorrer durante a ativação da licença.

Caso, sem desativar a licença, você tenha

- Desinstalado o RasterLink7
- · Reinstalado o sistema operacional
- Substituído a unidade de disco rígido com o sistema operacional

A licença pode ser ativada quantas vezes quiser no PC onde a licença foi ativada pela primeira vez, a menos que a licença seja ativada em outro PC.

• Se quiser usar RasterLink7 no mesmo PC novamente

- (1) Reinstale o RasterLink7.
- (2) Inicie a ativação da licença e insira o mesmo código serial.
 - A licença é ativada novamente.

• Se quiser usar o RasterLink7 em um PC diferente

- (1) Execute a desativação da licença na Internet.
- (Como desativar a licença caso o PC falhe" (P. 65)
- (2) Instale o RasterLink7 no PC onde deseja usá-lo.
- (3) Inicie a ativação da licença e insira o código serial da licença desativada no passo (1).

Se você substituiu o PC sem desativar a licença

Execute a desativação da licença na Internet.

(Ref. 65) (P. 65) (P. 65)

Se não for possível usar o software porque uma mensagem de erro é exibida ao executar [Program Update] ou [Profile Update] depois que o PC foi enviado para reparo

O RasterLink7 coleta informações de dispositivos específicos no PC quando a licença é ativada. Um desses dispositivos pode ter sido substituído durante o reparo do PC. Nesse caso, ative a licença novamente. Siga as etapas abaixo para ativar a licença.

- (1) Execute a desativação da licença na Internet.
- (Como desativar a licença caso o PC falhe" (P. 65)
- (2) No PC do RasterLink onde ocorreu o erro, inicie o RasterLink7.
 - A licença é ativada novamente.

Se você perdeu o código serial

Caso tenha perdido o código serial depois de desativar a licença

Nesse caso, o PC ainda possui as informações do código serial se a caixa de seleção [Delete the serial key information.] na tela [Deactivation] foi desmarcada durante a desativação da licença. A caixa de seleção é desmarcada por padrão.

Na tela de entrada do código serial, verifique se o código inserido anteriormente é exibido.

5.2 Como desativar a licença caso o PC falhe

Se não conseguir executar o processo normal de desativação da licença e usar o RasterLink7 em qualquer outro PC, siga os passos abaixo para desativar a licença.

Mão use esta função se o processo normal de desativação da licença puder ser executado, caso contrário o RasterLink7 pode não funcionar corretamente.
 "Como desativar a licença" (P. 53)
 Abra o navegador e insira o endereço abaixo.

- http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx
- Será aberta a tela de ativação da licença.

Mimaki	RasterLink/MPM/Simple POP License	Japanese / English
	Activation	
	If you have the activation file by Substitute License Activation.	
	Activation	
	Deactivation	
	If you have the deactivation file by Substitute License Deactivation. Deactivation	
	Deactivation (When the PC broken)	
	Can not deactivation because the PC running RasterLink/MPM/Simple POP is broken. Deactivation (When the PC broken)	

2 Clique em [Deactivation (PC avariado)].

Mimaki	RasterLink/MPM/Simple POP License
7711110101	Japaneae / Eng
	Activation
	If you have the activation file by Substitute License Activation.
	Activation
	Deactivation
	If you have the deactivation file by Substitute License Deactivation.
	Deactivation
	Deactivation (When the PC broken)
	Can not deactivation because the PC running RasterLink/MPM/Simple POP is broken.
	Descrivation (When the PC broken)

3 No formulário de entrada do código serial, insira o código da licença ativada.

Mimaki	RasterLink/MPM/Simple POP Deactivation (When the PC is broken)	
		Japanese / English
	About Deactivation (When the PC is broken)	
	This function is when the pc is broken, can be removed from the server your license information in this webpage. When you run this function, you can be activated on another PC running RasterLink/MPM/Simpl ePOP.	
	IMPORTANT	
	Do not use this function, if you can activation or deactivation for the PC running RasterLink/MPM/Simple POP is not broken. When you use this function with the PC running RasterLink/MPM/Simple/POP will not work correctly. <u>Hease refer to the FAQ</u>	
		_
	Please enter the serial key that was used in activation.	_
	Deactivation	

4 Clique em [Deactivation].

• A desativação da licença estará concluída.

Mimaki	RasterLink/MPM/Simple POP Deactivation (When the PC is broken)	Japanese / Englist
	About Deactivation (When the PC is broken)	
	This function is when the pc is broken, can be removed from the server your license information in this webpage. When you run this function, you can be activated on another PC running RasterLink/NPM/Simpl ePOP.	
	IMPORTANT	
	Do not use this function, if you can activation or deactivation for the PC running RasterLink/MPM/Simple PO is not broken. When you use this function with the PC running RasterLink/MPM/SimplePOP will not work correctly. <u>Please refer to the FAQ</u>	
	Please enter the serial key that was used in activation.	
	Deactivation	
	Where is a license key.	

Guia de Instalação do RasterLink7

Dezembro de 2020

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 JAPÃO

D203518-11-01122020

